

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	09-01-25		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0530BS02B				Área	530 - Clarificação e Precipitação		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Bomba de Solução Rica	1	0530BS02B	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 530 Gaveta TAG 0530BS02B	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	FV 530 17B	Válvula pneumática de sucção	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Feche a válvula de ar. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Alimentação da solenoide	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	3	0530VN01	Válvula manual de descarga	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Feche a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	No acionamento da Válvula de Descarga	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Operação deverá realizar a drenagem da bomba.								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho

Cadeado de Sistema - Cor Azul

Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde

Cadeado de Transferência - Cor Preto