

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	09-01-25		
						Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0536RE02					Área	Lixiviação		
						Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO	
		TAG	Descrição	Tipo					
	Pachuca da Cianetação	1	0536RE02	Calha de transferência	H	1. Realizar limpeza da calha com água. 2. Inserir o dispositivo de bloqueio do fluxo. 3. Realizar vedação com sacaria de areia.	Calha de alimentação / descarga	1. Retirar a vedação com sacaria de areia. 2. Suspende o dispositivo de bloqueio do fluxo. 3. Acompanhar a passagem do fluxo de polpa.	
		2	0536VN18	Válvula manual de dosagem de cianeto	Q	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula dosagem cianeto. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da Válvula de cianeto	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula dosagem de cianeto 4. Comunicar o desbloqueio.	
		3	0536XV01	Válvula Pneumática dosagem de cal	Q	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula de ar. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de ar. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da Válvula de ar	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
4		0536VN19	Válvula manual de ar da dispersora	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de ar. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da Válvula de ar	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Operação deverá realizar a drenagem da pachuca.									
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa									
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
						Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto