

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	03-02-26	
						Revisão	Rev.03	
	Equipamento: 0541BP01A					Área	541 - LAVAGEM DE GASES - USTULAÇÃO I	
						Página	01	
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca		
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Bomba nº1 da Torre Umidificadora	1	0541BP01A	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP01A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2		Válvula Pneumática de Controle de nível do Tanque de Água Ácida	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	3		Válvula Pneumática de Controle de nível do Tanque de Água Ácida	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:			
Drenar a tubulação de deixar o dreno aberto								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marco Aurélio Brito						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
						Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto