

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
	Equipamento: 0541TQ02				Revisão	Rev.03		
					Área	541 - LAVAGEM DE GASESS - USTULAÇÃO I		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecilio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de Drenagem	1	0541BP01A	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP01A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0541BP01R				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP01R		
	3	0541BP02A				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP02A		
	4	0541BP02B				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP02R		
	5	0541BP03A				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP03A		
	6	0541BP03R				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP03R		
	7	0541BP04A				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP04A		
	8	0541BP04B				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP04B		
	9	0541BP04R				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0541BP04R		
	10	0541-VN-03	Válvula de recirculação de RA2 da área 590	M	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	11	0541LV01	Válvula Pneumática de Controle de nível do Tanque de Água Ácida	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	12	0541-VN-04	Válvula manual de By Pass do Controle de nível do Tanque de Água Ácida	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	13	0541TV01	Válvula Pneumática de Controle de Temperatura Alta noTopo da Torre Umidificadora	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	14	0541-VN-02	Válvula manual de By Pass do Controle de Temperatura Alta noTopo da Torre Umidificadora	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	15	0541PV01	Válvula Pneumática de Controle de Pressão baixa na linha de descarga das bombas de água ácida	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	16	0541-VN-01	Válvula manual de By Pass do de Controle de Pressão baixa na linha de descarga das bombas de água ácida	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:			
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa					Elaborador: Marco Aurélio Brito			
					Aprovador: Raquel Cecilio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto