

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	03-02-26	
						Revisão	Rev.03	
	Equipamento: 0545TQ03					Área	545- Estocagem Diária de Ácido	
						Página	01	
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca		
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de Neutralização	1	0545-VN-12	Válvula manual crítica da Linha de dreno de ácido produto da planta A	Q	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Feche a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	Válvula manual na alimentação do 0545TQ03	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0545-VN-13	Válvula manual crítica da Linha de dreno de ácido produto da planta B	Q		Válvula manual na alimentação do 0545TQ03		
	3	0545TQ03	Canaleta de drenagem da Fábrica de Ácido	Q	1. Instalar bloqueio físico na canaleta. 2. Comunicar o Bloqueio.	Canal da canaleta	1. Retirar o bloqueio físico da canaleta. 2. Comunicar o desbloqueio.	
	4	0545TQ03	Canaleta de drenagem do dique dos tanques de estocagem diária de Ácido	Q		Canal da canaleta		
	5	0545TQ03	Canaleta do dique das bombas de transferência de ácido da área 545 para área 546	Q		Canal da canaleta		
	6	0545-VN-14	Válvula manual de alimentação de cal	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de ar. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	Acionamento manual da válvula de ar.	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa						Elaborador: Marco Aurélio Brito		
						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
						Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto