

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	09-01-25		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0552TQ04				Área	552 - FÁBRICA DE ÁCIDO II		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque da Torre de Absorção Final	1	0552BA04	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0552BA04	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0552SO01			CCM da Área 543. Gaveta TAG 0552SO01			
	3	0552-VN-01	Válvula manual na tubulação de ácido sulfúrico - Transferencia de ácido (Área 545 para Área 552)	Q	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	Acionamento da válvulas manuais de tansferência de ácido da área 545 para 0552TQ04	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	4	0552-VN-04	Válvula manual do tanque 0552TQ 01			Acionamento da válvula manual de saída dos ácido do tanque 01		
	5	0552-VN-02	Válvula manual do tanque 0552TQ 03			Acionamento da válvula manual de saída dos ácido do tanque 03		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Realizar drenagem das tubulações adjacentes. Manter válvulas dos tanques 0552TQ 01 e 03 fechadas com cadeado e corrente (azul) e válvula de dreno principal aberta.								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marco Aurélio Brito						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
						Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho

Cadeado de Sistema - Cor Azul

Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde

Cadeado de Transferência - Cor Preto