

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0557TQ01				Área	557 - Resfriamento de Calcinadol		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de Mistura	1	0557AG01	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0557AG01	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0557SO01				CCM da Área 543. Gaveta TAG 0557SO01		
	3	0557XV001	Válvula pneumática de água bruta	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula de ar. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	Acionamento manual da válvula de ar.	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	4	0557XV001	Válvula pneumática de água tratada					
	5	Duto / tubulação	Duto sel pot	PO	1. Certifique que o equipamento não esteja operando. 2. Solicite a manutenção mecânica o desacoplamento do flange (tuyres de ar) 3. Garantir a drenagem do pó de calcinado contido. 4. Verificar visualmente e com batidas no duto a não presença de calcinado (executar a tarefa). 5. Extrair o Set Pot. 6. Comunicar o Bloqueio.	Tuyres de aeração do duto sel pot	1. Solicite a manutenção mecânica o acoplamento do flange (tuyres de ar). 2. Alinhar as válvula de ar. 3. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marco Aurélio Brito					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto