

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	03-02-26		
						Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0590BP02R					Área	590- Espessamento de Calcinado,		
						Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO	
		TAG	Descrição	Tipo					
	Bomba de Overflow do 0590EP01	1	0590BP02R	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 590. Gaveta TAG 0590BP02R	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
		2		Válvula pneumática de sucção	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula 4. Comunicar o desbloqueio.	
3		0590-VN-06	Válvula manual de descarga	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunique o Bloqueio.	Acionamento manual da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula 4. Comunicar o desbloqueio.		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Realizar a drenagem da bomba.									
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa									
Elaborador: Marco Aurélio Brito						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
						Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto