

Início		Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia			Data	03-02-26		
				Revisão	Rev.03			
	Equipamento: 0596-BP-06A			Área	Backfill			
				Página	01			
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Bomba de encaminhamento de água de lavagem	1	0596-BP-06A M	Motor da bomba de lavagem de lonas dos filtros 0596-FL-01/02	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar da tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	0596 - MC - 001 Gaveta 3.3	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0596-VN-13	Válvula Manual de água de selagem, antes da 0596-FV-041	M	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	No acionamento da válvula	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação.. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	3	0596-FV-001	Válvula Pneumática de sucção da bomba 0596-BP-06A de lavagem de lonas dos filtros 0596-FL-01/02	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a solenoide da válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Painel Pneumático 0596-PP-001 Válvula solenóide 0596-FY-001	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a solenoide da válvula de alimentação. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	4	0596-FV-005	Válvula Pneumática de recalque da bomba 0596-BP-06A de lavagem de lonas dos filtros 0596-FL-01/02			Painel Pneumático 0596-PP-001 Válvula solenóide 0596-FY-005		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto