

Início		Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia			Data	03-02-26		
	Equipamento:0596-TQ-02			Revisão	Rev.03			
				Área	Backfill			
				Página	01			
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de alimentação dos filtros 0596-FL-01/02	1	0596-AG-02 M	Motor do Agitador do tanque TQ-02 de alimentação dos filtros FL-01 e FL-02	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar da tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	0596 - MC - 001 Gaveta 17.1	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0596-BP-01A	Bomba de Polpa 0596-TQ-01	E		0596 - MC - 001 Gaveta 4.3		
	3	0596-BP-01R	Bomba de Polpa 0596-TQ-01 Reserva	E		0596 - MC - 001 Gaveta 7.2		
	4	0596-BP-02	Motor da bomba 0596-BP-02	E		0596 - MC - 001 Gaveta 10.1		
	5	0596-BP-03	Motor da bomba 0596-BP-03	E		0596 - MC - 001 Gaveta 10.2		
	6	0596-BP-04	Motor da bomba 0596-BP-04	E		0596 - MC - 001 Gaveta 10.3		
	7	0596-FV-045	Válvula Pneumática no recalque das 0538-BP-02 A/R do 0538-CX-02, indo para 0596-TQ-02	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a solenoide da válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Painel Pneumático 0596-PP-008 Válvula solenóide 0596-FY-045	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a solenoide da válvula de alimentação. 4. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			