

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	03-02-26	
						Revisão	Rev. 03	
	Equipamento: ILUMINAÇÃO ALPHENZ					Área	ETE Modular	
						Página	01	
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca		
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
ILUMINAÇÃO GERAL DA PLANTA ALPHENZ	1	ILUMINAÇÃO ALPHENZ	Gaveta de Iluminação Geral da Planta Alphenz (bloquear na posição fechada)	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	0559-MC-01 Gaveta PL PLANTA ALPHENZ	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:			
OBSERVAÇÕES								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
						Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto