

北京郵電大學 网络与交换技术国家重点实验室

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS STATE KEY LABORATORY OF NETWORKING AND SWITCHING TECHNOLOGY



第二章 交換网络(2)

袁 泉

yuanquan@foxmail.com 2023年3月6日

提要


- 1. 交换网络的基本概念
- 2. 交换网络的结构和特点(<u>重点</u>)
 - CLOS
 - Benes
 - Banyan
 - DSN
 - TST
- 3. 交换设备的性能评价



1.交换网络的基本概念


回顾:交换网络三要素


- 交换网络是由若干个交换单元按照一定的拓扑结构和控制 方式构成的网络
- 交换网络的三个基本要素是:交换单元、不同交换单元间的拓扑连接和控制方式



交换网络的基本概念

- 多级网络
 - 相同容量的多级网络比单级网络的交叉点数量减少






采用二级级连方式构造的 100*100交换网络,交叉 点数量为10*10*10*2

采用基本开关阵列构造的100*100 交换网络,交叉点数量为100*100

交换网络的基本概念

- 多级网络
 - 相同容量的多级网络比单级网络的交叉点数量减少
 - 但是可能出现内部阻塞!




由于入线找不到交换网络的空闲 内部通道而不能到达空闲的出线, 叫做交换网络的"内部阻塞"

交换网络的基本概念

- 无阻塞网络
 - 严格无阻塞网络: 只要入端与出端空闲时,就可以通过交换网络 建立一个连接
 - 可重排无阻塞网络:只要入端与出端空闲时,通过对己有连接的 重排,就可以通过交换网络建立一个连接
 - 广义无阻塞网络: 一个给定的网络存在着固有的阻塞可能,但又可能存在着一种精巧的选路方法, 使得所有的阻塞均可避免, 而不必重新安排网络中已建立起来的连接


100*100交换网络, 是否会出现内部阻塞?

严格无阻塞(例)



交换单元间路径单一,有阻塞!






增加一级,可以扩充交换单元间的路径,能否解决内部阻塞?

结论: 增加级数, 可以消除阻塞!


严格无阻塞(例)问题:中间级的数量?


■ 极限情况

- 入口级I的9条入线 都连接,占用9个 中间级的9条入线
- 出口级J的9条出线 都连接,占用另9 个中间级的9条出 线
- 入口级I的10号入
 线→出口级J的10
 号出线,占用最后
 1个中间级





可重排无阻塞(例)





理解多级网络的意义







采用二级级连方式构造的100*100 交换网络需要开关个数2000,有内部阻塞

采用基本开关阵列构造的100*100 交换网络 需要开关个数10000,无内部阻塞

> 采用三级级连方式构造的 100*100 交换网络 需要开关个数5700,无内部阻塞






2.交换网络的结构和特点

CLOS、Benes、Banyan、DSN、TST

CLOS网络

■ 为了减少交叉点总数而同时具有严格的无阻塞特性,CLOS C.很早就提出一种多级结构,推出了严格无阻塞的条件, 这就是著名的CLOS网络



3级对称严格无阻塞CLOS网络

CLOS网络的定义

■ K级互连网络

- 第k级(1≤k≤K)有r_k个交换节点,第j个节点表示为S(j, k),假设同一级的各个交换节点具有相同的入线数和出线数,则S(j, k)的入线数可记为m_k,出线数可记为n_k
- 如果一个多级互连网络的每个交换节点都与下一级的 r_{k+1} 个交换节点有且只有一条连线,则 $n_k = r_{k+1}$, $m_k = r_{k+1}$


CLOS网络

- 一个三级互连网络,若满足:三级交换节点数为 r_1 、 r_2 、 r_3 ,且 $n_1 = r_2$, $m_2 = r_1$, $n_2 = r_3$, $m_3 = r_2$,则称为三级CLOS网络,用 五元组(m_1 , n_3 , r_1 , r_2 , r_3)表示
- 目标: 既减少交叉开关数,又要做到无阻塞

CLOS网络的定义


CLOS网络

■ 一个三级互连网络,若满足:三级交换节点数为 r_1 、 r_2 、 r_3 ,且 $n_1 = r_2$, $m_2 = r_1$, $n_2 = r_3$, $m_3 = r_2$,则称为三级CLOS网络,用 五元组(m_1 , n_3 , r_1 , r_2 , r_3)表示




■ 严格无阻塞条件

- $r_2 \ge (m_1 1) + (n_3 1) + 1 = m_1 + n_3 1$
- 当网络对称,即 $m_1 = n_3 = n$ 时, $r_2 \ge 2n 1$




$T_2 \ge m_1 + n_3 - 1$

- 严格无阻塞理解
 - 入口级I的9条入线 都连接,占用9个 中间级的9条入线
 - 出口级J的9条出线 都连接,占用另9 个中间级的9条出 线
 - 入口级I的10号入
 线→出口级J的10
 号出线,占用最后
 1个中间级




- 可重排无阻塞条件
 - 充要条件是: r₂ ≥ Max (m₁ , n₃)
 - 当网络对称,即 $m_1 = n_3 = n$ 时, $r_2 \ge n$ 。
 - 重排次数 \leq min $(r_1, r_3) 1$ (Paull's theorem)



$T_2 \ge Max (m_1, n_3)$

- ■可重排无阻塞理解
 - 入口级I的9条入线 都连接,占用9个 中间级的9条入线
 - 出口级J的9条出线 都连接,占用同9 个中间级的9条出 线
 - 入口级I的10号入
 线→出口级J的10
 号出线,占用最后
 1个中间级
 - 若I和J占用的中间 级不重复,则通过 重排调整成重复的





2.交换网络的结构和特点

CLOS、Benes、Banyan、DSN、TST


CLOS网络——递归构造

- 按照CLOS网络原则,可以构造3级无阻塞网络
- 网络中的每一个交换单元又可以用CLOS网络实现

■ 举例: 若入口级用入线=2的单元,出口级用出线=2的单元,如何构造8*8的可重排无阻塞CLOS网络?


CLOS网络——递归构造

(m1, n3, r1, r2, r3) = (2, 2, 4, 2, 4)






Benes网络



Benes网络的特点和构造

- Benes网络是多通路网络,具有可重排无阻塞的特点
- Benes网络的构成有一定规律,使用2*2交换单元来构成 N*N Benes网络的方法为:

- ✓ 两侧各有N/2个2*2交换单元,中间为两个N/2 * N/2 的子网络,每个交换单元以一条链路连到每个子网络
- ✓ 再将中间子网络按上述方法继续分解,直到中间子网络就是2*2交换单元为止




2.交换网络的结构和特点

CLOS、Benes、Banyan、DSN、TST


Banyan网络——基本单元

以2*2交叉连接单元为基本单元,可实现任意入线到任意 出线的连接




Banyan网络——多级互连

- Banyan网络的结构
 - 基本单元: 2*2交叉连接单元
 - 4*4交换网络



■ 8*8交换网络




■ 16*16交换网络?

Banyan网络——多级互连

- Banyan网络的结构**:递归构造**2N*2N
 - 2个<u>N*N的Banyan网络</u> + N个<u>2*2交换单元</u>
 - 前一级N*N的Banyan网络的出线分别连接最后N个2*2交换单元的相同序号的入线

N*N的Banyan网络:


- ✓ 级数为log₂N
- ✓ 每级 $\frac{N}{2}$ 个2*2交换单元



Banyan网络——性质(1)


- **树型结构**: 从Banyan的任一输入端口引出的**一组通路**形成 了二叉树
- **自动选路**: 给定出线地址(**出端号的二进制码作为路由标** 记),不用外加控制命令,就可选到出线
- 唯一路径:每个入线与出线之间有且只有一条路径

不需要控制方阵,适 于统计时分复用信号 的交换



Banyan网络——性质(2)


- 内部阻塞: Banyan是具有内部竞争的有阻塞网络,但存在 多种解决内部阻塞的方法
- 出线冲突: Banyan无法自动避免出线冲突



4

Banyan网络——性质(3)

■ 多种变形




Banyan网络——解决内部阻塞的方法

- 构造多通路
 - 增长型Banyan
 - 扩展型Banyan
 - 膨胀型Banyan
 - 复份型Banyan
- 使用排序-Banyan网络


增长型Banyan

- 增加级数
 - 每增加**1**级,每个入端与每个出端之间的通路数就增加**1**倍
 - 己有证明,若要完全消除N*N的Banyan网络的内部阻塞,至少需要2log₂N-1级






- ①Benes网络
- ②可重排CLOS网络的递归构造
- ③两个Banyan(Banyan与反转 Banyan)的背对背相连



扩展型Banyan


■ 对应一个输出地址有多条链路

每个输出地址 1条链路→2条链路






膨胀度d在各级可变化 扩展型Banyan的特例






多平面Banyan网络结构 负荷均分、广播功能

■ 增加Banyan网络的平面数




- Banyan网络在哪种输入下不会产生内部阻塞?
 - 设交换网络的入线和出线各按自上而下的顺序编号,入线a 到出线b的连接称为连接a→b。若网络中有两个连接a→b和 a'→b',并且编号满足条件: a'>a, b'>b, b'-b≥a'-a,则这两个 连接的路径是完全不重叠的




排序网络

■ 把一组(k个, k≤N)无序的数字随意指定给N*N交换单元的k个入端,交换单元选择k个相邻的出端与那k个入端相连,且k个入端上的数字交换到k个出端后,是从小到大顺序排列的,则称该交换单元是排序网络


目标出端号



目标出端号



- Batcher-Banyan网络
 - Batcher排序网络根据连接的目的地址将其按升序排列,每个节点比较两个连接的目的地址,并将高地址连接送到高端,低地址连接送到低端。仅有一个连接时,送到低端。




▶ 2*2 排序,大值向下

▲ 2*2 排序,大值向上

Batcher-Banyan网络

- Batcher排序网络根据连接的目的地址将其按升序排列,每个节点比较两个连接的目的地址,并将高地址连接送到高端,低地址连接送到低端。仅有一个连接时,送到低端。
- 使Banyan的任两个连接a→b和a′→b′,满足a′>a, b′>b, b′-b≥a′-a







2.交换网络的结构和特点

CLOS、Benes、Banyan、DSN(自学)、TST

DSN网络: DSE构成多级多平面网络






2.交换网络的结构和特点

CLOS、Benes、Banyan、DSN、TST


TST网络的构成

- ✓ 每一条PCM线路连接到一个T接线器, 有多少条输入或输出PCM线路,就有 多少个T接线器
- ✓ S级的出入线数决定于两侧T接线器的数量,即等于输入输出线数
- 由时间(T)接线器和空间(S)接线器组成



TST网络的应用——中央交换网络


■ A用户-B用户的双向话路建立



用户B在另一条PCM线上占TS7

TST网络的工作过程

 $HW_1 TS_2 \rightarrow HW_3 TS_{31}$: ITS_7 $HW_3 TS_{31} \rightarrow HW_1 TS_2$: $ITS_{(7+32/2)}$




TST网络的性质

- 双向通路的建立
 - 为减少选路次数,简化控制,可使两个方向的内部时隙具有一定的对应关系,通常可相差半帧,俗称反相法(或对偶原理)
- 阻塞特性
 - 若内部时隙数和输入时隙数相等,则存在阻塞 结合

结合前一页,自己举例


- 严格无阻塞的条件: m = 2n-1 \ 似曾相识?
 - m为内部时隙数
 - n为输入时隙数
- 控制方式
 - 初级T接线器和次级T接线器一般采用不同控制方式(CM合用)
 - S接线器可输入或输出控制

TST外接复用/分路器



T-S组合的形式


- T-S⁽ⁿ⁾-T
- S-T⁽ⁿ⁾-S
- 为什么一般不采用T-S或者S-T形式?
 - 例如: 32条速率2M的HW线,每条HW线32个时隙
 - 要把HW₀的TS₀-TS₃₁分别交换到HW₀-HW₃₁的TS₀上,T-S网络就无 法实现,只能用S-T网络
 - 要把HW₀-HW₃₁的TS₀分别交换到HW₀的TS₀-TS₃₁上,S-T网络就无 法实现,只能用T-S网络




3.交换设备的性能评价

交换设备的性能评价

- 支持业务的广泛性
 - 多速率交换方面、多点交换方面、多媒体业务方面
- 交换系统的容量
 - 主要体现在交换单元的容量上
 - 交换单元的容量等于所有入线可同时送入的总信息量
- 交换时延
 - 基本传输时延
 - 附加时延: 排队时延, 处理时延等
- 交换差错率
 - 丢失信息的概率、错误交换的概率、信息被损伤的概率
- 连接阻塞及呼损
 - 内部阻塞
 - 出线冲突



作业



作业

- 若入口级选择8入线的交换单元,出口级选择8出线交换单元,试构造64×64的三级严格无阻塞CLOS网络,并画图说明。
- 已知一个TST数字交换网络,每个T接线器完成一条PCM上的128个时隙之间的交换,初级T接线器为输出控制方式,次级T接线器为输入控制方式,S接线器为输入控制方式,其交叉点矩阵为8×8型。试画图说明PCM2的TS7和PCM5的TS31的交换(内部时隙为TS15并采用反相法)。
- 画图说明用2×2的交换单元,构造16×16的Banyan网络。举例说明其自选路特性和内部阻塞的情况。
- 画出用2×2交叉单元构造的16×16可重排无阻塞Benes网络,分析与16×16的Banyan网络的异同。
- 利用第二章MOOC复习,并完成测验



北京郵電大學 网络与交换技术国家重点实验室

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
STATE KEY LABORATORY OF NETWORKING AND SWITCHING TECHNOLOGY



袁 泉

yuanquan@foxmail.com 2023年3月6日