

#### **北京郵電大學** 网络与交换技术国家重点实验室

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS STATE KEY LABORATORY OF NETWORKING AND SWITCHING TECHNOLOGY




## 第四章 分组交换

## 袁 泉

yuanquan@foxmail.com 2023年4月3日

# 提要


- 1. 路由器技术的发展
- 2. ATM交换(<u>重点</u>)
- 3. 多协议标记交换MPLS (<u>重点</u>)



## 1.路由器技术的发展

路由器结构、M40交换机结构(实例)


#### 路由器组网






#### 路由器工作原理

#### IP 节点







#### 路由器的控制面与转发面



#### 路由器结构的演变(1)


- 线路卡共享总线背板
- 集中式的共享CPU和缓存,完成数据包的转发判决(软件)和缓存
- 集中处理,吞吐率受限








- 线路卡共享总线背板
- 分散的CPU和缓存,线路卡转发判决(软件)和缓存
- 并行处理,提高了系统的吞吐率





#### 路由器结构的演变(3)

- 交换式背板
- 分散的CPU和缓存,ASIC+RISC的CPU系统
- 使用TCAM(硬件)完成路由表匹配,达到线速


以同时通信 Switched Backplane Linecard Linecard Linecard with CPU with CPU with CPU Linecards &buffers &buffers &buffers

交换式路由器,

多组线路卡可


#### 路由器结构的演变(4)


- ■骨干路由器结构
- 交换核心与线路卡簇分离的结构,标签交换




#### 路由器的排队缓存


- 解决出线冲突的方式——排队缓存
  - 集中缓存
  - 入线/出线缓存
  - 交换网络缓存







#### 路由器的硬件结构 转发面 控制面 主控CPU NAT 地址转换 主控板 路由引擎 路由表 NAT 转发处理 业务板 板卡CPU 数据 交换 线路 转发引擎 流控 链路 网络 接口 PFE TM处理 接口板1 接口板9 通过硬件对 转发表FIB 进行查找 接口板8 接口板16 交换矩阵




## 1.路由器技术的发展

路由器结构、M40交换机结构(实例)

#### M40交换机举例


■ Juniper Network公司推出的IP交换机,可用于Internet的 骨干路由器、以太交换机、ATM交换机等

- ✓ 路由部件
- ✓ 路由查找部件
- ✓ 交换单元
- ✓ 线路卡




#### M40交换机结构

- 路由部件(JUNOS)
  - Internet软件包,包括丰富的路由协议组件(OSPF、BGP4、IS-IS等)
  - 根据路由协议更新路由表




#### M40交换机结构

- 路由查找部件(Packet Process): 处理机级的ASIC,与 JUNOS软件相结合,使M40系统达到线速交换的水平
  - 线速路由查找: 最长匹配 查找速度为每秒40M个路由
  - 可编程: 支持IPv4、IPv6、MPLS和帧中继等多种协议
  - 转发表自动更新: Routing Table中的路由表更新后, 自动刷新Forwarding Table 的路由数据





#### M40交换机结构

- 线路卡(Line Card)
  - 支持SONET/SDH、ATM和DS3等物理接口
- 交換单元(Switch Fabric)
  - 40Gbps的交换单元
  - 以共享存储器为核心,配以适当的缓冲管理ASIC和 I/O管理ASIC,将每一个包分解成64字节的"块"作为存储、交换的基本单位
  - 通过"包通告"进行交换 控制




#### M40交换机结构——包转发工作原理






- 1. 信息到达路由器的入线
- 2. 线路卡按不同线路的帧格式提出净荷,并将校验正确的帧送入I/O管理ASIC




3. I/O管理ASIC按不同的协议格式(IPv4或MPLS)提出3层的包,根据包的交换要求设置"寻路关键字",并将包分段成64字节的块,一起送分布缓冲管理器

20




- 4. 缓冲管理器将"块"轮流放入共享存储器
- 5. 缓冲管理器根据块中的"寻路关键字"构造"包通告",送 寻路部件


21



- 6. 寻路部件查找路由
- 7. 寻路部件将包含了转发决定的"包通告"送缓冲管理器,缓冲管理器再将此包通告转发给输出端口的I/O管理器,输出端口的I/O管理器将所有的包通告排队,逐一处理 22




8. I/O管理器处理到某一个包通告时,通过缓冲管理器产生一个读"块"的请求,将数据块读出



- I/O管理器将块重新组装成包,送线路卡
- 10. 线路卡按线路要求将数据包作为净荷置入线路帧格式中, 发出


### 交换机的大规模扩展


■ 交换单元: 单平面→多平面



### 交换机的大规模扩展

■ 交换单元: 单级→多级(CLOS网络)






# 2.ATM交换


BISDN及其业务特征、ATM基本原理

#### 综合业务数字网ISDN



# 综合业务数字网ISDN (N-ISDN): 电路交换

宽带ISDN (B-ISDN): ATM交换



ISDN通信网

端到端全数字连接; 提供多种业务; 统一的多用途接口

### B-ISDN支持的电信业务。

N-ISDN是64kbps的速率绑定,而B-ISDN更加灵活

- 恒比特率业务、变比特率业务 (电话网、分组网)
- 连接型业务、非连接型业务\(\frac{\text{\ti}\text{\text
- 交互式业务、非交互式业务 1 电话、电子邮件
- 单址业务、多址业务、广播业务づ打电话、腾讯会议、视频直播
- 交互式业务中的对称业务、不对称业务 (电话、点播
- 实时业务、非实时业务 <del>「电话、计算机通信</del>
- 按终端接收信息方式分:由网络向终端送消息、由终端去网络取消息气广播(Push)、电子邮件(Pull)
- 宽带业务、窄带业务<mark>一视频直播(Mbps以上)、温度传感器</mark>
- 多媒体业务 传送的信息中含有多于一种的信息形式,比如视频、语音、文字, 并且多种信息之间需要同步



## B-ISDN业务分类(1)

#### ITU-T的分类方法(按不同的上层应用)

业务	A 类业务	B 类业务	C类』	业务	D类业务
特点一	恒比特率	变	比	特	率
特点二	连	接	型		非连接型
特点三	源点与目的	J点要求同步	源点与	可目的	点不要求同步

 A类业务: 例如E1线64kbps的话音业务(线路仿真),未 经压缩的视频信息

■ B类业务: 例如采用压缩技术的视听业务

■ C类业务:例如帧中继、TCP/IP业务

■ D类业务:例如高速数据交换业务SMDS

### B-ISDN业务分类 (2)

#### ATM Forum的分类方法(按对资源的需求)

- 恒定比特率CBR: 例如恒定速率的话音、视频和电路仿真
- 实时可变比特率rt-VBR: 例如视频会议、可变压缩编码的 音视频多媒体业务
- 非实时可变比特率nrt-VBR: 例如文件传输、电子邮件
- 未指定比特率UBR:尽力而为业务,例如文件,邮件, USENET新闻
- 可用比特率ABR: 非实时业务,例如网页浏览

#### B-ISDN业务分类(3)

# B-ISDN的<u>用户</u>通过指定业务质量(QoS)来进一步规定各个具体的业务要求

- QoS参数包括
  - 最高信息传输率
  - 平均信息传输率
  - 最低信息传输率
  - 信息传输时延
  - 信息传输时延偏差(时延抖动)
  - 包丢失率
  - . . . . . .

#### 分组交换技术变革

#### 业务驱动技术更新!

- 新的交换技术——ATM
  - 统一的交换、复用和传输模式
  - 适合任意业务特征(速率、突发性、实时性、质量)
  - 20世纪80~90年代,大发展
  - 技术复杂度高、技术成本大 二 需要终端升级
- IP交换技术演进
  - ATM技术 + IP技术 → MPLS技术 < 无需终端升级



## 2.ATM交换

BISDN及其业务特征、ATM基本原理


#### ATM——异步传输模式

■ 信息划分成固定长度的ATM信元,采用面向连接方式,信 元头中含有路由信息,以确定逻辑信道



- 异步时分复用,提高了信道利用率(v.s.电路交换)
- **信元长度一定,快速识别信头,处理时延少**(v.s.分组交换)
- **信元长度适中,适合任何速率的信息流(v.s.**分组交换)
- 信元头中含有路由信息(虚连接),同宗同路,不存在随机延迟,不重发,实时性强(v.s.分组交换-数据报) 36

## ATM信元格式




- GFC(4bits): 一般流量控制域,仅UNI有此域
- VPI/VCI(8或12 / 16bits): 虚通道 / 虚信道标识
- PTI(3bits): 负载类型指示 指示路由信息,区分信元类型
- CLP (1bit): 信元丢失优先级 (0: 高; 1: 低)
- HEC (8bits): 信元头差错控制。g(x) = x<sup>8</sup>+x<sup>2</sup>+x+1可纠错1比特、检错多比特,不反馈重发

## 虚通道VP / 虚信道VC < 实质是两级标记体系

- ATM网络中,信元复用、交换、传输都在VP/VC(虚连 接)上进行
  - 虑通道(VP,Virtual Path)
  - 虚信道(VC,Virtual Channel )
  - 例如: 一*条B-ISDN用户线上*,同时进行了五个通信,可以使用不 同的VPI/VCI 来表示不同的逻辑信道

业务	VPI	VCI
沈阳 电话 1	1	4
沈阳 电话 2	1	5
沈阳 数据	1	6
上海电话	2	5
上海 图象	2	6




## 虚通道VP / 虚信道VC

- ATM连接的建立过程就是在这两个端点间的各段传输通道 上,找寻空闲VP链路和VC链路,分配VPI与VCI
- 源到目的点需要多段路由时,如何用VPI/VCI表征路径?
  - 一个VPI/VCI数值?
  - 还是一组关联数值?

| 无需全局资源分配, | 仅需分布式资源分配

■ 交换机管理上下游VPI/VCI关联关系,并进行标识转换




## 虚连接的建立方式

#### 何时?如何?填写信头翻译表


- 交换虚连接(SVC)
  - 由信令控制建立的连接,用户在传送信息前要建立连接,信息传送完毕则拆除虚连接
- 永久虚连接(PVC)
  - 由管理面控制建立的永久和半永久连接,用户在传送信息前不需要建立过程

### ATM网络连接举例




- 通信建立阶段:信令信元,交换机分配空闲的VPI/VCI
- 通信过程中:用户按分配的VPI/VCI传递信息信元
- 通信释放阶段:<u>信令信元</u>,交换机<mark>收回该VPI/VCI</mark>

## ATM网络连接举例



入端口	VPI/VCI	出端口	VPI/VCI
1	2/8	3	3/3
1	2/11	4	4/11
1	5/3	4	8/5
2	3/3	4	4/12

## ATM网络连接举例



入端口	VPI/VCI	出端口	VPI/VCI
1	2/8	3	3/3
1	2/11	4	4/11
1	5/3	4	8/5
2	3/3	4	4/12

## ATM交换方式的技术特点

#### ■ IP网络技术

- 分组交换(数据报方式)
- 无连接工作方式
- 动态分配带宽(统计时分复用)
- 无QoS保证(尽力而为)

#### ■ ATM网络技术

- ATM交换方式
- 面向连接工作方式(逻辑连接)
- 动态分配带宽(异步时分复用)
- 有**QoS**保证

**优点**: 技术简单、 可扩展性 好、 灵活性高

存在问题: 传输效率低、无

法保证服务质量

优点: 可满足多业务需求、 传输效率高, 保证服务质量、 有流量控制

存在问题: 技术复杂、可扩


展性不好



## 3.多协议标记交换MPLS

MPLS的概念、MPLS的交换原理、MPLS的标记分配过程、MPLS路由器的结构、MPLS的特点和应用

## 无连接的分组交换——传统IP (3层)




采用最长地址匹配方法进行寻址

hop-by-hop

路由选择和数据转发同时进行

## 面向连接的分组交换——帧中继(2层)



从A到B的帧中继逻辑链路—DLCI的12, 11, 50, 62


从A到C的帧中继逻辑链路—DLCI的15, 20, 25

转发分开进行

## ATM交换

面向连接

逻辑连接: VPI/VCI



入端口	入信头	出端口	出信头
1	VPI=6 VCI=6	2	VPI=2 VCI=4

入端口	入信头	出端口	出信头
3	VPI=2 VCI=4	0	VPI=4 VCI=7

#### 采用精确地址匹配方法进行寻址

路由选择和数据转发分开进行

### 传统IP、帧中继、ATM交换技术比较

#### ■ 传统**IP**的路由技术

如何在已有**IP**路由技术的基础上,结合面向连接的优势?

- 最长匹配算法对包头信息和路由表项进行匹配, **路由判决过程复杂**
- 无连接,路由表更新与网络状态相关,与交换需求无关,表项少
- 工作在3层,慢,不利于实时业务和QoS保障

#### ■ 帧中继FR的交换技术

- 精确匹配算法对帧头中已知位置、固定长度的域和转发表项进行匹配,*转发判决过程相对简单*
- <mark>面向连接</mark>,按照交换需求进行DLCI变换表的更新,表项多
- 工作在2层, 快

#### ■ ATM的交换技术


- 精确匹配算法对信头中已知位置、固定长度的域和转发表项进行匹配, **转发判决过程相对简单**
- 面向连接,按照交换需求进行信头翻译表的更新,表项多
- 工作在ATM层,快,有利于实时业务和QoS保障

## MPLS的概念

- Multi-Protocol Label Switching
- MPLS是一个可以在多种第二层媒质上进行标记交换的网络技术;它结合了第二层的交换和第三层路由的特点,将第二层的基础设施和第三层的路由有机地结合起来
- MPLS是一种有效的封装机制,通过在Packets(可以是IP packets、AAL5、frames)上使用标记Labels进行数据传递
- 同时可以支持多协议,也就是说它不仅可以支持多种上层网络协议,包括IPv4、IPv6等,而且可以运行于不同底层(ATM、FR、PPP)的网络之上,使得多种网络的互连互通成为可能

## MPLS的基本模型


■ MPLS是一种结合分组路由和电路交换的混合模型



■ 使用<mark>固定长度的标记</mark>表示转发信息,使用<mark>精确匹配</mark>算法进行转发判决,故称**标记交换** 

### MPLS的技术思路

#### 逻辑连接: label (标记)



目的地址	出标记
202. 25. 0. 1	3

目的地址	入标记	出标记
202. 25. 0. 1	3	6

目的地址	入标记
202. 25. 0. 1	6

#### **LSP** (Label Switching Path)

#### 采用精确地址匹配方法进行寻址

路由选择和数据转发分开进行

- 1、传统路由协议选路
- 2、无连接变面向连接
- 3、增加标记分发协议

## MPLS技术特点(1) ~与ATM、FR类似的特点

- 以路由判决为基础
  - 先使用相关协议为信息流建立虚连接
  - 分组按分配的标记为基础进行转发
- 以分组头的定长字段标识虚连接
  - MPLS—Labels; ATM—VPI/VCI; FR—DLCI
- 标记是本地(逐段)有效的
  - 通过交换结点进行标记的置换

## MPLS技术特点(2) ~与ATM、FR不同的特点

- 标记可以任意级
  - 而VPI/VCI或DLCI只有一级
  - MPLS标记可以包含在VPI/VCI、DLCI、MPLS填充头(Shim Header)中
- MPLS的协议数据单元(PDU)允许变长
  - ATM信元长度固定
- MPLS可以使用多种2层网络技术
  - Ethernet、PPP、FR、ATM、光交换......
- 允许直接使用已有的路由技术,不局限于ATM




## 3.多协议标记交换MPLS

MPLS的概念、MPLS的交换原理、MPLS的标记分配过程、MPLS路由器的结构、MPLS的特点和应用

### MPLS的标记格式

#### 填充标记栈(Shim label stack)



Label = 20 bits

COS/EXP = Class of Service, 3 bits 服务质量

S = Bottom of Stack, 1 bit 用于多级标记


TTL = Time to Live, 8 bits

- ✓ 可以承载在多种2层网络上: Ethernet, 802.3, PPP
- ✔ 包含转发时所需的全部信息
- ✓ 每级标记(包括Label、EXP、S、TTL)长度32 bits

## MPLS的标记格式——标记封装


■ 可以使用多种2层网络技术







# 

## MPLS的标记格式——多级标记




## MPLS网络的基本思想







- 标记交换路径(LSP)是在某逻辑层次上(相应于标记栈)由多个标记交换路由器(LSR)组成的交换式分组传输通路
- LSP来自虚电路的思想,类似于ATM中的虚连接




- 转发等价类(FEC)是一组沿相同路径、有相同处理过程的数据 分组,具有多种方式划分(如IP地址前缀)
- 同一FEC具有相同Label,走相同的LSP




■ 标记信息库(LIB)保存转发一个打标分组所需要的信息



- 入口标记边缘路由器(Ingress LER)对入口IP分组分类,<u>确定</u> FEC;为其生成Label,映射到LSP下一跳的标记上
- 转发分组时,LER根据FEC得到下一跳的Label,将Label插入IP包 头,从下一跳端口发送63



- 标记交换路由器(LSR)需要维护LIB
- LSR完成标记置换——收到打标分组后,提取入局Label,查LIB,取出出局Label,将新Label代替IP包头中的旧Label,从下一跳端口发送



出口标记边缘路由器(Egress LER)去掉封装的Label,按IP路由方式继续传送

## MPLS基本交换原理

LSP是针对FEC建立的,不是 针对呼叫建立的,与ATM的 SVC(交换虚连接)概念不同

- 建立连接
  - 通过LDP(普通标记分配协议)等协议,在LSR和LER、LSR和LSR 之间完成标记信息的分发,形成与FEC对应的LSP路径
- 数据传输
  - *入口LER*:接收分组,完成第三层功能,判定分组所属的FEC,并给分组加上标记形成MPLS标记分组
  - *LSR*: 依据分组上的标记以及标记转发表通过交换单元对其进行转发,不再进行任何第三层处理
  - *出口LER*:将分组中的标记去掉后转发至目的地
- 拆除连接
  - 取消标记,释放LSP



## 3.多协议标记交换MPLS

MPLS的概念、MPLS的交换原理、MPLS的标记分配过程、MPLS路由器的结构、MPLS的特点和应用

## MPLS路径管理与标记分配

#### ■ 控制面

- 处理MPLS的路由和标记分配等协议,负责LSP的建立、拆除、维护、重建等
- 本质是控制FEC与LSP的对应关系

#### ■ 转发面

- 规定如何利用标记进行数据传输
- 标记的格式和封装


## 标记分配协议

#### 用于分配Label,建立LSP

- LDP——普通标记分配协议 ★
- CR-LDP——限制路由的标记分配协议
- RSVP Extension——扩展的资源预留协议


# LDP的标记分配过程(1)

■ 发现相邻的LDP对等体 使用UDP广播,发现相邻LSR



■ 建立LDP会话

相邻LSR间建立TCP连接,并建立LDP会话




建立LSP

上游标记分配、下游主动标记 分配、下游按需标记分配




### LDP的标记分配过程(2)

■ 上游标记分配 (一般不使用)



## 标记分配与数据传输举例:建立路由




## 标记分配与数据传输举例:标记请求

_													
in label	Address Prefix	Out l'face	Out label	In Iab	In I I/E	Address Prefix	Out l'face	Out label	In label	In I/F	Address Prefix	Out l'face	Out label
	128.89	1				128.89	0				128.89	0	
	171.69	1				171.69	1						
2	need a labe	oel foi		69		2 3 C a label for		need	need label	anot	abel for 12 ther label		
Proto	col (LDP	1								17	1.69		

根据路由表转发Label请求!

(Downstream Allocation on Demand)


## 标记分配与数据传输举例: 标记分配




# 标记分配与数据传输举例:标记分配

_															
in label	Address Prefix	Out l'face	Out label		In Iabel	In I/F	Address Prefix	Out l'face	Out label		in label	In I/F	Address Prefix	Out l'face	Out label
-	128.89	1	4		4	2	128.89	0	9		9	1	128.89	0	-
-	171.69	1	5		8	3	128.89	0	10		10	1	128.89	0	-
					5	2	171.69	1	7						
\- <u>-</u> _	Use label 4 for 128.89 Use label 5 for 171.69 Use label 7 for 171.69 Use label 8 for 128.89 Use label 7 for 171.69														


## 标记分配与数据传输举例: 分组转发



## 标记分配与数据传输举例: 分组转发




## 标记分配与数据传输举例(自学)





#### 多级标记举例(自学)




#### 域间标记分配:

- 1.由域间路由协议BGP建 立域间路由表
- 2. 由LDP建立域间的LSP, 并分配一级标记
- 3.FEC=Z方向的LIB表项

LER/ LSR	输入标记	输出标记	下一跳
V		5	Т
Т	5	2	W
W	2	6	Z
Z	6		



#### 多级标记举例(自学)




#### 域A内标记分配:

- 1. 由路由协议建立域内 路由表
- 2.可由LDP建立域内的 LSP,并分配二级标记
- 3.FEC=W的LIB表项

LSR	输入标记	输出标记	下一跳
Т		10	X
Χ	10	12	Υ
Υ	12	17	W
W	17		

# 多级标记举例(自学)




#### 域间数据传输:

- 1.域间传输工作在一级标记
- 2.域间路由的FEC=Z方向 的LIB表项

LER/ LSR	输入标记	输出标记	下一跳
V		5	Т
Т	5	2	W
W	2	6	Z
Z	6		

# 4

#### 多级标记举例(自学)



#### 域A内标记分配:

- 1.域A内传输工作在二级 标记
- 2.FEC=W的LIB表项

LSR	输入标记	输出标记	下一跳
Т		10	X
Χ	10	12	Υ
Υ	12	17	W
W	17		



# 3.多协议标记交换MPLS

MPLS的概念、MPLS的交换原理、MPLS的标记分配过程、MPLS路由器的结构、MPLS的特点和应用

#### MPLS路由器的分类

#### ■ 标记交换路由器LSR


- 运行传统IP选路协议,完成路由控制功能,更新和维护路由表
- 运行MPLS控制协议,以与邻接设备协调FEC/标记的绑定信息
- 建立和维护标记信息库LIB,支持标记交换
- 可以利用传统交换机扩充IP选路,或将传统路由器升级支持MPLS

#### ■ 标记边缘路由器LER

- 连接MPLS域和非MPLS域以及不同MPLS域
- 与内部MPLS LSR交换FEC/标记绑定信息
- 确定业务类型,进行FEC划分
- 给分组加标记或删除标记
- 传统IP选路功能
- 实施QoS管理,接入流量工程控制

# MPL

#### MPLS路由器的组成



#### MPLS路由器的组成

- 路由判决模块
  - 通过与其他LSR/LER交互创建LFIB表目
  - 在LSP被删除或改变时,删除或更新相应LFIB表目
- 转发模块
  - 标记转发信息库LFIB
    - 由路由判决模块创建,供转发打标分组使用
    - 包括多张表:

NHLFE——下一跳标记转发表目 ILM——输入标记映射


FTN——FEC到NHLFE的映射

#### 转发模块的转发功能框图

NHLFE: 下一跳/出端口/出标记 & 标记操作(Swap, Push, Pop)

FTN: FEC标识(如地址前缀) → NHLFE

ILM: 入端口/入标记 → NHLFE





# 3.多协议标记交换MPLS


MPLS的概念、MPLS的交换原理、标记分配过程、标记交换路由器、MPLS的特点和应用


### MPLS的特点

- 标记置换
  - 将2层的交换速度带到3层
- 控制平面与转发平面分离
  - 便于采用新的路由协议和交换技术
- 通过标记堆栈实现多层次的转发
  - 提高可扩展性

### MPLS的应用

- 虚拟专用网(Virtual Private Networks, VPNs)
  - 根据目的IP前缀映射FEC、建立LSP,连通异地的两个子网
- 强制路由
  - 业务流映射到现有物理拓扑,实现流量工程
- 服务等级
  - 网络边界按QoS进行流分类,并映射到MPLS标记





# 作业



#### 作业

- 说明ATM融合了电路交换和分组交换的哪些优势?为何ATM可以支撑B-ISDN中各种类型的业务?分析ATM技术没有得到广泛应用的原因?
- 说明MPLS融合了IP路由和ATM交换的哪些优势?说明MPLS交换机 是否需要路由协议和路由表?说明LDP的功能和过程?
- 画图说明MPLS的标记分发过程。
- 画图说明ATM的网络连接机制。
- 利用第四章MOOC复习,并完成测验



#### 北京郵電大學 网络与交换技术国家重点实验室

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
STATE KEY LABORATORY OF NETWORKING AND SWITCHING TECHNOLOGY



### 袁 泉

yuanquan@foxmail.com 2023年4月3日