

5-1 半导体基本理论简述

主要内容

- 1. 半导体基本概念
- 2. PN结与单向导电性





• 根据导电特性,物质分为:导体、绝缘体、半导体导体:存在着大量自由电子,在外电场作用下容易形成电流绝缘体:其原子或分子的最外层电子为稳定结构,不易产生自由电子半导体:导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。自然状态下具有绝缘体特性,而当满足一定外界条件时具有导电能力的材料。




四族元素和锗的原子结构模型





- 本征半导体(Intrinsic crystal): 纯净、结构完整、 热力学温度T=0 K时没有自由电子的半导体。
- 晶格:晶体中的原子在空间形成排列整齐的点阵, 称为晶格。

以共用电子的形式,形成共价键结构。








- 本征激发: 在常温下受热引起电子激发的现象。
- 载流子:本征激发产生自由电子具共价结构中留下了一个空位,称为空穴:空穴的出现,其他共价键上的电价键上的电子,其他地方的电子有可能来填 中 医外电场作用下形成电子流和空穴都参与导电,二者统称为

空穴可在共价键内移动





空穴和电子产生过程








- 半导体的导电性: 掺杂性、热敏性、光敏性
- 根据掺入不同的杂质,可生成N型和P型两类半导体
 - N型半导体: 在本征半导体中掺入五价元素(如磷、锑)后会出现多余电子,从而形成以自由电子为主的载流子,空穴为少数载流子,这种半导体叫做N型半导体。
 - P型半导体: 在本征半导体中掺入三价元素(如硼、铟等),形成多余空穴,从而形成以空穴为主的载流子,电子为少数载流子,这种半导体叫做P型半导体。



N型半导体








P型半导体






载流子数 ≈ 空穴数





掺杂半导体的导电作用




- 半导体的导电能力取决于载流子浓度(数目)
 - 可以通过掺入杂质的方法提高载流子浓度,通过控制掺入杂质的种类和数量可以控制半导体各种电学特性。
 - 载流子浓度与温度有关,温度越高载流子浓度越高,所以半导体的导电能力与温度成正比




2.PN结与单向导电性



P型、N型半导体的简化图示








2.PN结与单向导电性



PN结: P型和N型半导体通过一定的工艺结合在一起时,交界面形成PN结, PN结是半导体器件的最基本单元结构。

1. 载流子的浓度差引起多子的扩散



N区的多子(电子)向P区扩散,P区的多子(空穴)向N区扩散,在交界面的N区剩下不可移动的带正电荷的施主离子,P区剩下带负电荷的受主离子

2. 复合使交界面形成空间电荷区(耗尽层)

空间电荷区特点:

无载流子, 形成内电场, 阻止扩散进行, 利于少子的漂移。





3. 扩散和漂移达到动态平衡

扩散电流 等于漂移电流,


总电流 I=0。

- · 扩散运动: 物质从浓度高的地方向浓度低的地方运动, 这种由于浓度差而产生的运动, 称为扩散运动。
- · 漂移运动: 在电场力的作用下,载流子的运动感称为漂移运动。



PN结形成过程








2.2 PN 结的单向导电性



1. 外加正向电压(正向偏置) — forward bias



2. 外加反向电压(反向偏置) — reverse bias



漂移运动加强形成反向电流 In 外电场使多子背离 PN 结移动,

$$I_{\mathbf{R}} = I_{\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{C}} \approx$$
 河间电荷区变宽。


PN 结的单向导电性: 正偏导通,呈小电阻,电流较大; 反偏截止,电阻很大,电流近似为零。



PN结加正向电压——正向导通



- 空间电荷区也叫耗尽层
- (半导体器件上施加的外电压称为偏置电压
- 如果外加电场削弱内电场(耗尽层变窄),引起载流子的连续扩散,形成电流,称为正向偏置电压,如图所示:






PN结加反向电压——反向截止



如果外加电场与内电场方向相同,使内电场加强(耗尽层变宽),进一步阻止载流子的扩散,阻止电流的形成,即反向偏置电压的情况,如图所示:




反向饱和电流 : 本征激发产生的少子在电场作用下产生的漂移电流,电流的大小由PN结的结面积和杂质浓度所决定,当PN结制作完成后这个电流就是固定的。





2.3 PN 结的伏安特性






例题5-1



如图所示的PN结正向输出特性,试估算出温度分别为25℃、45℃,要使PN结电流达到0.5mA,需要的正向偏置电压的大小为多少?



PN结正向输出特性

解:

- ① 所给的特性图估计出25℃,正向偏置电压为0.6V
- ② 从所给的特性图估计出45℃,正向偏置电压为0.55V



结论:



- 1. 半导体的电子空穴成对出现,且数量少;
- 2. 半导体中有电子和空穴两种载流子参与导电;
- 3. 半导体导电能力弱,并与温度有关。
- 4. 掺杂和高温都能使半导体导电能力提高。
 - 5. PN结正向导通和反向截止特性

