

#### **北京郵電大學** 网络与交换技术国家重点实验室

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS STATE KEY LABORATORY OF NETWORKING AND SWITCHING TECHNOLOGY




### 第三章 电路交换(1)

### 袁 泉

yuanquan@foxmail.com 2023年3月13日


# 提要

- 1. 电话机原理
- 2. 数字程控交换机的构成
  - 话路子系统(信息传送子系统)
  - 控制子系统




# 1.电话机原理

#### 电话机的基本组成



- 通话设备(送话、受话、2/4变换、消侧音)
- 信令设备(振铃、拨号)
- 转换设备(叉簧)

#### 通话设备




■ 送话器: 将声波转化为话音电流

■ 受话器:将话音电流转化为声波

■ **2/4线变换电路**:实现手柄上的收发分离的信号与用户线上收发混合的信号间的转换

■ 消侧音电路:消除回声

### 信令设备





#### ■ 振铃电路

- 机械:用户线上送来的25Hz交流铃流进行振铃
- 电子: 将25Hz交流变换为直流信号,驱动蜂鸣器
- 拨号电路: 发送通信地址(被叫号码)
  - 脉冲式、音频式(DTMF)

#### 拨号电路——脉冲式、音频式

- 脉冲式
  - 使用拨号盘或脉冲按键式号盘
  - 直流脉冲表示十进制数字
  - 原理
    - 号盘旋转复原时,MD接点断续用户环路,发出直流脉冲
    - 同时DD接点闭合,短路通话设备,防止脉冲电流进入受话器
  - 拨号盘的指标要求
    - ▶ 脉冲速度8~14个/秒,断续比1.3:1 ~ 2.5:1








#### 拨号电路——脉冲式、音频式

- 音频式
  - 每个号码用两个四中取一的不同音频组合表示, 通过DTMF发号器发送




#### 尝试利用GoldWave进行音频分析 🔩




#### 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz

697 Hz	1	2	3	Α
770 Hz	4	5	6	В
852 Hz	7	8	9	С
941 Hz	*	0	#	D

## 其他




- 没有电源?
- 叉簧:不通话时,将外线与振铃电路接通,等待呼入;通话时,将外线与拨号电路、通话设备接通
- **极性保护**:交换机向用户提供直流电,该电路保证无论外部a、b线极性如何,内部电路c、d的极性固定




## 2.数字程控交换机的构成


#### 回顾:交换系统的基本结构




#### 具体到电路交换系统?

### 程控交换机的组成












# 




## 数字交换系统接口类型



#### 数字交换系统接口类型









### 模拟用户电路(SLC/SLIC)


- 每条用户线(每个电话)有一个用户电路
- 模拟用户电路功能 BORSCHT




- 过压保护 O
- 振铃控制 R
- 监视 S
- 编译码和滤波 C
- 混合电路 H
- 测试 T
- 其他
  - 主叫号码显示 (FSK)
  - 极性倒换(反转)
  - 计费脉冲发送(12KHz、16KHz)




- 馈电
  - 向用户提供直流馈电电流
  - 馈电电压-48V




- 过压保护
  - 通过桥式箝位电路,限制ab线上的内线电压在0~-48V之间
  - 保护交换机不被外部高压袭击




- 振铃控制
  - 通过分配存储器中的命令控制信息,进行振铃动作
  - 电压较高 90 V±15 V, 25 Hz




- 监视
  - 监视用户环路的通断状态,判定用户的摘挂机状态
  - 用户话机(号盘)发出的拨号脉冲




编译码和滤波




- 混合电路
  - 二线双向模拟信号←→四线单向模拟信号



- 测试
  - 提供测试开关(测试接入点)




#### 模拟用户电路板举例




用户电路板(含多个用户电路)







- 用户级交换网络
  - T接线器,集中话务,连接收号器
- 扫描存储器
  - 存储用户环路状态(摘机状态、挂机状态)的信息
- 分配存储器
  - 存储处理机送给用户电路的控制命令
- 微处理机
  - 控制用户级的交换,读写各个存储器
- 信号提取插入电路
  - 提取接收中央处理机发来的信息
  - 插入送给中央处理机的信息
- ■用户电路




用户模块




用户模块




用户模块




34




35





37


#### 用户模块=用户电路+用户集中级




用户模块




#### 数字程控交换机的系统结构





#### 回顾: 复用器/分路器


- 内部时隙ITS号与外部时隙TS号的换算
  - HW<sub>i</sub> TS<sub>a</sub>的ITS号x = TS号a \* HW线总数m + HW号i




## 回顾: 复用器/分路器

时隙3.9μs 比特488ns


2048kbit/s






## 话务集中的两种方式

- 用户的话务量很低,若将每个用户电路直接连接到中央交 换网络,导致网络成本高、利用率低
- 话务集中可将一群用户线经集中器后,利用较少的PCM连接到中央交换网络




## 话路建立 (示例1)

- 每个用户模块连接256个用户,内部提供8条HW,32TS/HW(即256\*256)的交换。所有模块(包括用户模块/中继模块/信号音源)连接到TST的中央交换网络,支持16K\*16K的交换(每个T支持512\*512交换)。每两个用户模块采用复接方式接入TST(W为复接点),实现话务集中。用户A接至模块0的HW0TS1,用户B接至模块n的HW7TS31(双向都使用该时隙) 中央交换网络
- 系统为用户A选择模块0到中央交换网络的空闲时隙HW0TS3(双向),模块0的HW0固定连接到M0/D0的HW0;为用户B选择模块n到中央交换网络的空闲时隙HW3TS8(双向),模块n的HW3固定连接到M31/D31的HW8
- A→B连接使用TST内部时隙
  ITS4: B→A连接使用反相法



## 话路建立(示例2,自学)




## 点到多点(广播)的实现

初级 T(输入控制)

S(输出控制)


次级 T(输出控制)



## 多点到点(会议电话)的实现


#### 出线冲突?

#### A如何得到B和C的语音信号?






#### 数字程控交换机的系统结构



#### 数字中继电路

- 数字中继器:是连接数字局间中继线的接口电路,用于与数字交换局或远端模块的连接
  - E1系统(中、欧): 32TS 2.048Mbit/s
  - T1系统(美、加、日): 24TS 1.544Mbit/s
  - 2次群、3次群





交换机内部:单极性不归零码(NRZ)

PCM线: 高密度双极性码(HDB<sub>3</sub>)

以本局时钟 以线路上时钟 读出码流 写入输入码流

通过写入、读出弹性缓冲器,把输入数据的时钟调整到本局系统时钟上来


码型变换 帧定位 收-交换网络 帧同步 信令提取 时钟提取 **PCM** 信令接收 复帧同步 告警检测 指示 B型变换 帧同步信号插入 复帧同步信号插入 信令插入 信令发送 从输入的数据流中提取时钟信号,

从制入的数据流中提取的钟信号, 作为输入数据流的基准时钟(节 拍);该时钟信号还用来作为本 端系统时钟的外部参考时钟源


从接收的数据流中搜索并识别到同步码,以确定一帧的开始,以便接收端的帧结构排列和发送端的完全一致

#### 数字中继电路基本功能框图

如果数字中继线上使用的是随路信号(中国**1** 号信令),则除了帧同步外,还要有复帧同步。 复帧同步是为了保证各路线路信令不错路。



## 帧同步码和复帧同步码




# 数字中继电路板举例



# 


#### 数字程控交换机的系统结构



## 数字音频信号(产生、发送、接收)


#### ■ 交换机到用户

■ 各种信号音(单频,信号源450Hz或950Hz的正弦波)




## 数字音频信号(产生、发送、接收)

- 交换机到用户
  - 各种信号音(单频,信号源450Hz或950Hz的正弦波)




# 数字音频信号(产生、发送、接收)

- 用户到交换机
  - 拨号信息(直流脉冲、 DTMF)
  - 直流脉冲采用软件收号,DTMF采用DTMF收号器接收





#### 数字程控交换机的系统结构



# (1) 程控交换机控制系统的基本要求

■ 呼叫处理能力

在满足<mark>服务质量</mark>的前提下, 并发的处理多个用户的呼叫

- 可靠性高
- 适应性

程控交换机系统中断的指标是20年内系统中断时间不得超过1小时

能适应技术的发展

#### 呼叫处理能力BHCA

- 呼叫处理能力:最大忙时试呼次数 (BHCA)
  - 定义: 在保证规定的服务质量标准的前提下,控制部件(处理机系统)在单位时间(取1小时)内能够处理的最大试呼次数
- BHCA的计算模型 t = a + b N
  - t (系统开销): 处理机时间资源的占用率
    - 统计时间内处理机运行系统软件和应用软件的时间与统计时长之比
  - a (固有开销): <u>与呼叫次数(话务量)无关的系统开销</u>
    - 如操作系统的任务调度程序和周期执行的各种扫描程序所占CPU的时间与统计时长之比
  - bN (非固有开销): 与呼叫处理次数有关的系统开销
    - 如执行处理呼叫的程序所占CPU的时间与统计时长之比
    - b: 处理一次呼叫的非固有开销(平均值)
    - N:单位时间内所处理的呼叫总次数,即BHCA

# 呼叫处理能力BHCA(例)

某处理机忙时用于呼叫处理的时间开销平均为 t=0.85,固有开销a=0.29,处理一个呼叫平均需 时32ms,求其BHCA为多少?

#### 解答:

 $b = 32X10^{-3}/3600$ 

 $0.85 = 0.29 + (32X10^{-3}/3600) * N$ 

N = 63000 次/小时


#### 过负荷状态

■ 交换设备的处理能力—BHCA

超过?


- 过负荷状态
  - 如果在一个有效的时间间隔周期内(不包含峰值瞬间),出现在 交换设备上的试呼次数,即话务负荷超过了交换机控制系统的设 计处理能力时,则称该交换设备运行在过负荷状态
  - 加入到交换设备上的总负荷中,超过它的设计负荷能力部分称为 过负荷部分,一般用负荷的百分数来表示。如加入到交换设备上 试呼总次数超过它的设计负荷能力的10%时,此时称10%过负荷
- 过负荷控制
  - 对交换机过负荷控制的要求是:当出现在交换设备上的试呼次数超过它的设计负荷能力的50%时,允许交换设备呼叫处理能力下降至设计负荷能力的90%

## 过负荷控制



## 过负荷控制

■ 有过负荷控制与无过负荷控制比较



#### 高可靠性

- 按照国内电话交换设备技术规范要求,程控交换机系统中断的指标是20年内系统中断时间不得超过1小时。系统中断是指由于硬件、软件、操作系统故障,以及局数据、程序差错而使系统不能处理任何呼叫且时间大于30s。
- 硬件、软件,设计方式、算法, ...有关!!

# (2) 控制系统的构成方式

#### 体现在功能、资源和处理机的关系上


- 集中控制
  - 任一处理机可以到达所有功能和资源
- 分散控制
  - 每一处理机分别到达部分功能和资源

## 集中控制

- 集中控制是指处理机可以对交换系统内的所有功能及资源 实施统一控制。该控制系统可以由多个处理机构成,每一 个处理机均可控制整个系统的正常运作
- 集中控制方式具有以下特点:
  - 处理机直接控制所有功能的完成和资源的使用,控制关系简单, 处理机间通信接口简单
  - 每台处理机上运行的应用软件包含了对交换机所有功能的处理, 因而单个处理机上的应用软件复杂、庞大
  - 处理机集中完成所有功能,一旦处理机系统出现故障,整个控制系统失效,因而系统可靠性较低


## 集中控制

■ 任一处理机可以到达所有的功能和资源



#### 集中控制 (例)

- ①终端(如用户模块、中继模块)与信号控制
- ②呼叫控制(如号码分析、路由查找)
- ③交换网控制(如控存读取)



例如: 小型交换设备

#### 分散控制

分散控制是指对交换机所有功能的完成和资源使用的控制 是由多个处理机分担完成的,即每个处理机只完成交换机 的部分功能及控制部分资源

#### ■ 分级分散控制


控制系统由多个处理机构成,各处理机分别完成不同的功能和对不同的资源实施控制,处理机之间是分等级的,高级别的处理机控制低级别的,协同完成整个系统的功能

#### ■ 全分散控制

采用全分散控制方式的控制系统,其多个处理机之间独立工作, 分别完成不同的功能和对不同的资源实施控制,这些处理机之间 不分等级,不存在控制与被控制关系,各处理机有自主能力


## 分散控制

■ 每一设备分别到达部分功能和资源



#### 分级分散控制 (例)

- ①终端(如用户模块、中继模块)与信号控制
- ②呼叫控制(如号码分析、路由查找)
- ③交换网控制(如控存读取)



#### 全分散控制 (例)

- ①终端(如用户模块、中继模块)与信号控制
- ②呼叫控制(如号码分析、路由查找)

■ ③交换网控制(如控存读取) 辅助 CPU (2)终端 终端 CPU (1)(2)3 例如: S1240 交换网络

## (3) 多处理机的工作方式

- 不论集中还是分散控制
- 程控交换机控制系统的多处理机间的工作方式主要有三种
  - 功能分担方式
  - 负荷分担(话务分担)方式
  - 冗余方式(双机冗余配置、N+m冗余配置)

按照配置备用处理机数量和方法的不同

#### 功能分担

- 不同的处理机完成不同的功能
- 提高整个系统的适应性,完成不同功能的处理机可以有不同的配置,模块可以按需配置


#### ■ 负荷分担(话务分担)

- 每台处理机完成一部分话务处理功能
- 提高BHCA(最大忙时试呼次数),提高可靠性


#### ■ 双机冗余配置——*同步方式*

■ 主备机同时接收外部事件,同时处理,并比较处理结果。结果相同时,由主用机发命令;结果不同时,双机均进行自检。若主机故障,则进行主备切换;若备机故障,则备机脱机检修;若都无故障,则保持原状态。这种方式可以保证切换时**不损失任何呼叫**,但技术复杂


- 双机冗余配置——互助方式
  - 正常工作时,双机按话务分担方式工作,当一个处理机故障时, 另一个处理机接管全部业务。这种方式可以保证故障时**通话状态 的呼叫不损失**,但故障时单机的话务负荷比较高



- 双机冗余配置——热备用方式
  - 正常工作时,由主机负责全部话务,并随时将呼叫数据送给备用机,备用机不处理任何呼叫;主用机故障时,进行主备机切换,备用机接管全部话务,并根据已有的呼叫数据保证一部分呼叫不损失





### 多处理机的工作方式(例)




## (4) 处理机间的通信方式

- 利用PCM信道
  - 固定时隙
  - 任意时隙
  - 特点
    - 系统结构简单
    - 占用话路资源,通信通路带宽小
- 建立专用的计算机网络
  - 总线型
  - 环网






## 处理机间的通信方式(例)



#### 小结





# 作业



#### 作业

- 用户电路的BORSCHT是指哪七大功能?
- 画出数字交换机的话路连接过程。
- 某程控交换机装有32个模块,已知每8个模块合用一台处理机,每台处理机完成一次呼叫平均需要执行36000条指令,每条指令平均执行时间为1微秒,固定开销a=0.15,最大占用率t=0.9,试求该交换机总呼叫处理能力N值是多少?
- 控制系统的构成方式有哪些,各自的特点是什么?多处理机系统的工作方式有哪些,各自的特点是什么?
- 利用第三章MOOC复习



#### 北京郵電大學 网络与交换技术国家重点实验室

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS STATE KEY LABORATORY OF NETWORKING AND SWITCHING TECHNOLOGY



#### 袁 泉

yuanquan@foxmail.com 2023年3月13日