03. Architettura dei Calcolatori


Corso di Informatica

Outline

- La macchina di von Neumann
 - Componenti fondamentali
 - Esecuzione dei programmi
 - Il collo di bottiglia di von Neumann
- L'architettura Harvard
- Von Neumann vs Harvard
- L'architettura Harvard modificata


La macchina di von Neumann

- Introdotta per superare i limiti delle architetture non programmabili
- Definisce il paradigma di storedprogram computer
- Rappresenta la base delle architetture moderne




Componenti fondamentali

- Central Processing Unit
 - Control Unit
 - Instruction Register
 - Program Counter
 - Arithmetic Logic Unit
- Memoria
- Input
- Output
- Bus



Esecuzione dei programmi (1)

- Il programma è diviso in dati ed istruzioni
- 2. Il programma viene caricato sulla memoria
- 3. L'esecuzione avviene seguendo il ciclo:
 - a. FETCH: estrazione dell'istruzione
 - b. DECODE: interpretazione dell'istruzione
 - c. EXECUTE: esecuzione dell'istruzione



Esecuzione dei programmi (2)

1. FETCH


a. Il contenuto cui punta il PC viene caricato nel CIR.

2. DECODE

- L'istruzione viene decodificata dalla CU.
- Il PC viene aggiornato per puntare all'istruzione successiva.


3. EXECUTE

- a. La CU esegue l'istruzione.
- Se è necessario manipolare uno dei registri dell'ALU, questa viene interpellata.




Il collo di bottiglia di von Neumann (1)

- Nel tempo, le CPU sono diventate molto più veloci...
- ...mentre le memorie molto più dense!
- Il bus per dati ed istruzioni è condiviso, e spesso congestionato.
- Il tempo di elaborazione di un'istruzione è spesso inferiore a quello di estrazione della stessa dalla memoria.




Il collo di bottiglia di von Neumann (2)

- Per mitigare questo fenomeno, si sono adottati diversi stratagemmi:
 - utilizzo di memorie cache, di dimensioni ridotte ma molto veloci;
 - o algoritmi di branch prediction;
 - o etc.
- La soluzione vera e propria è però arrivata grazie all'architettura Harvard.



L'architettura Harvard

- L'architettura Harvard è nata per sopperire ai limiti dell'architettura di von Neumann
- Prevede due aree distinte di memoria:
 - o una data memory...
 - o ...ed una instruction memory.
- Ognuna delle due aree ha un proprio bus.
- Domanda: come influisce la presenza di due aree di memoria sul FETCH?
 - Risposta: la CPU può contemporaneamente estrarre un'istruzione e leggere/scrivere un dato.



Von Neumann vs Harvard

Architettura di Von Neumann	Architettura Harvard
Utilizza lo stesso percorso fisico per accedere a dati ed istruzioni.	Ha percorsi fisici differenti per l'accesso a dati ed istruzioni.
Usa lo stesso bus per le leggere/scrivere dati ed estrarre istruzioni.	Ha un insieme dedicato di indirizzi e bus per leggere/scrivere dati, ed un altro insieme di indirizzi e dati per estrarre istruzioni.
La CPU non può contemporaneamente leggere/scrivere un dato ed estrarre un'istruzione.	La CPU può contemporaneamente leggere/scrivere un dato ed estrarre un'istruzione.
Gli indirizzi a disposizione di dati ed istruzioni sono gli stessi.	Dati ed istruzioni hanno indirizzi separati.

L'architettura Harvard modificata

- Le CPU moderne sono basate su architetture Harvard modificate.
- Le architetture Harvard:
 - sono maggiormente performanti delle architetture di von Neumann...
 - ...ma sono anche più complesse da gestire e realizzare!
 - Sono quindi usate prevalentemente da hardware specializzato.
- Le architetture di von Neumann:
 - sono meno performanti, ma più semplici da realizzare;
 - possono essere meglio adattate a scopi generici.
- Soluzione: architetture di Harvard modificate.
 - Dal punto di vista del programmatore, sono architetture di von Neumann.
 - Dal punto di vista del funzionamento interno, sono architetture Harvard.

L'architettura Harvard modificata

- Le architetture Harvard modificate sono alla base della maggior parte delle CPU moderne.
- Le modifiche si concentrano su un rilassamento della suddivisione tra data memory ed instruction memory.
- Split-cache
 - Implementa delle memorie cache separate per dati ed istruzioni.
- Access-Instruction-Memory-as-Data
 - Accesso diretto a determinate parti della instruction memory (es. costanti, funzioni) senza copiarle nella data memory, migliorando performance ed efficienza.
- Read-Instructions-from-Data-Memory
 - Permette l'esecuzione di codice direttamente dalla data memory.

Domande?

42