Khoa Kỹ Thuật Máy Tính

Thực hành môn Các thiết bị mạch điện tử

Sinh viên: Trần Ngọc Ánh

MSSV: 22520077 - Lóp: CE124.P12

KIT_0014

<u>Nhận xét – Đánh giá</u>

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 1

Chuẩn bi

1. Đọc giá trị linh kiện sau




Tên linh kiện: điện trở

Công dụng: điều chỉnh mức độ tín hiệu, hạn chế cường độ dòng điện chạy trong mạch Giá trị linh kiện: $100k\Omega \pm 10\%$ (thứ tự vòng

màu: nâu, đen, vàng, bạc)

2. Biến trở

- Biến trở là gì?
 - Biến trở là các thiết bị có điện trở thuần có thể thay đổi theo ý muốn.
- Biến trở có 3 chân
- Vẽ hình kí hiệu của biến trở




3. Tụ điện

- Công dụng của tụ điện: lưu trữ điện tích và năng lượng điện
- Có 2 loại tụ điện gồm:
 - Tụ hóa: có phân cực, thường có giá trị điện dung lớn
 - Tụ gốm: không phân cực, thường có giá trị điện dung nhỏ hơn
- Vẽ kí hiệu của tụ điện:



- Đọc các giá trị của tụ như hình bên dưới (từ trái sang phải)



Tụ điện đầu tiên:

Giá trị: 220μFĐiện áp: 35V

Tu điện thứ hai:

Giá trị: 470μFĐiện áp: 16V

Tụ điện thứ ba:

Giá trị: 330μFĐiện áp: 63V

Tụ điện thứ tư:

Giá trị: 1000μF
Điện áp: 100V

Tụ điện thứ năm:

Giá trị: 4700μFĐiện áp: 63V

4. Diode

- Cấu tạo của diode gồm hai lớp bán dẫn ghép lại với nhau, bao gồm:
 - Lóp bán dẫn loại P (dương)
 - Lớp bán dẫn loại N (âm)

Hai lớp này tạo thành một mối nối PN, và dòng điện chỉ có thể chạy từ cực anode sang cathode khi diode phân cực thuận.

- Diode có 2 cực. Tên các cực là: cực dương (anode) và cực âm (cathode)
- Công dụng của diode: cho phép dòng điện đi qua theo một chiều duy nhất, ngăn dòng điện chạy ngược lại. Nó thường được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu (convert AC to DC), bảo vệ mạch điện khỏi dòng điện ngược, và trong các ứng dụng điều chế tín hiệu.
- Vẽ hình kí hiệu diode thường và diode Zener:



Diode thường

Diode Zener

Nội dung thực hành.

- Đọc thông số và thống kê các linh kiện trên mạch thực hành, ghi nhận kết quả vào bảng 1.1 và bảng 1.2
- Đo trị số các điện trở bằng VOM
- Kiểm tra chất lượng các linh kiện khác bằng VOM.
- So sánh giá trị đo bằng VOM và giá trị đọc được.
- Sử dụng VOM ở giai đo 250VAC để đo điện áp tại ổ cắm điện gần bàn thực tập.

Báo cáo kết quả.

Bảng 1.1: Thống kê năm loại điện trở mà bạn biết, nêu đặc tính của mỗi loại và cách thay đổi giá trị trên loại đó.

| STT | Loại điện trở | Đặc tính | Cách thay đổi giá trị | | |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | Điện trở cố đinh | Có giá trị không thay đổi | Không thay đổi | | |
| 2 | Điện trở biến | Có thể thay đổi giá trị điện | Xoay núm điều chỉnh | | |
| | trở | trở bằng cách điều chỉnh | biến trở | | |
| 3 | Điện trở nhiệt | Giá trị điện trở thay đổi | Tăng hoặc giảm nhiệt độ | | |
| | (NTC/PTC) | theo nhiệt độ | | | |
| 4 | Điện trở quang | Giá trị thay đổi theo ánh | Tăng hoặc giảm lượng | | |
| | (LDR) | sáng | ánh sáng chiếu vào | | |

| 5 | Điện trở than | Giá trị điện trở không cố | |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | định, có thể điều chỉnh thô | hoặc thay đôi bê mặt tiếp |
| | | | xúc |

Bảng 1.2: Đo và ghi giá trị vào bảng sau. Cho biết linh kiện đó tốt hay không tốt.

| Tên linh kiện | Số hiệu trên linh kiện | Ghi chú (tốt hay hỏng) |
|------------------|------------------------|---------------------------|
| | R1 | 1.282 Ω |
| | R2 | 218.63 Ω |
| Diân tuổi | R3 | 0.999k Ω |
| Điện trở | R4 | 0.996k Ω |
| | R5 | 0.106Ω |
| | R6 | 9.837k Ω |
| Biến trở | POT | $\min = 3.220 \ \Omega$ |
| Bien tro | | $\max = 9.55k \Omega$ |
| | C1 | 1036.7 nF |
| Tụ điện | C2 | 9.993 μF |
| | C4 | 25.81 nF |
| Diodo | D1 | 0.559 V |
| Diode | D2 | 0.7168 V |
| Transistor (DIT) | Q3 | 6.794M V |
| Transistor (BJT) | Q4 | 6.864M V |
| EET | Q1 | $4.48 \mathrm{M}\ \Omega$ |
| FET | Q2 | Hỏng |