



Nguyễn Công Phương

Lý thuyết trường điện từ

Dẫn sóng & bức xạ





Nội dung

- I. Giới thiệu
- II. Giải tích véctơ
- III. Luật Coulomb & cường độ điện trường
- IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive
- V. Năng lượng & điện thế
- VI. Dòng điện & vật dẫn
- VII. Điện môi & điện dung
- VIII. Các phương trình Poisson & Laplace
- IX. Từ trường dùng
- X. Lực từ & điện cảm
- XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell
- XII. Sóng phẳng
- XIII. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng

XIV.Dẫn sóng & bức xạ





Dẫn sóng & bức xạ

- 1. Trường của đường dây dài
- 2. Các kiểu dẫn sóng cơ bản
- 3. Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
- 4. Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
- 5. Dẫn sóng chữ nhật
- 6. Dẫn sóng điện môi phẳng
- 7. Cáp quang
- 8. Các nguyên lý cơ bản của anten






Trường của đường dây dài (1)

$$V_s(z) = V_0 e^{-j\beta z}$$

$$I_s(z) = \frac{V_0}{Z_0} e^{-j\beta z}$$

với
$$Z_0 = \sqrt{L/C}$$



$$E_{sx}(z) = \frac{V_s}{d} = \frac{V_0}{d} e^{-j\beta z}$$

$$H_{sy}(z) = K_{sz} = \frac{I_s}{b} = \frac{V_0}{bZ_0} e^{-j\beta z}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{V_0}{d} \frac{\hat{V_0}}{b\hat{Z_0}} (bd)$$

$$= \frac{|V_0|^2}{2\hat{Z}_0} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[V_s \hat{I}_s]$$






Trường của đường dây dài (2)

$$C = \frac{\varepsilon'b}{d}$$

$$G = \frac{\sigma}{\varepsilon'}C = \frac{\sigma b}{d}$$

$$L \approx L_{\text{ngoài}} = \frac{\mu d}{b}$$

$$R = \frac{2}{\sigma_c \delta b}$$



$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{d}{b} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}}$$





Trường của đường dây dài (3)


$$C = \frac{2\pi\varepsilon'}{\ln(b/a)}$$

$$G = \frac{\sigma}{\varepsilon'}C = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$$

$$L_{\text{ngoài}} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$R_{\text{trong}} = \frac{1}{2\pi a \delta \sigma_c}, R_{\text{ngoài}} = \frac{1}{2\pi b \delta \sigma_c}$$

$$R = \frac{1}{2\pi\delta\sigma_c} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$



$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_{\text{ngoài}}}{C}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}} \ln \frac{b}{a}$$





Trường của đường dây dài (4)

$$C = \frac{2\pi\varepsilon'}{\ln(b/a)}$$

$$G = \frac{\sigma}{\varepsilon'}C = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$$


$$R_{\text{trong}} = \frac{l}{\sigma_c S} = \frac{1}{\sigma_c (\pi a^2)}$$

$$R_{\text{ngoài}} = \frac{1}{\sigma_c[\pi(c^2 - b^2)]}$$

$$R = \frac{1}{\pi\sigma_c} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2 - b^2} \right)$$

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \left[\ln \frac{b}{a} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4(c^2 - b^2)} \left(b^2 - 3c^2 + \frac{4c^2}{c^2 - b^2} \ln \frac{c}{b} \right) \right]$$

Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn








Trường của đường dây dài (5)

$$C = \frac{\pi \varepsilon'}{\cosh^{-1}(d/2a)} \approx \frac{\pi \varepsilon'}{\ln(d/a)} \quad (a \ll d)$$

$$L_{\text{ngoài}} = \frac{\mu}{\pi} \cosh^{-1}(d/2a) \approx \frac{\mu}{\pi} \ln \frac{d}{a} \quad (a \ll d)$$

$$G = \frac{\sigma}{\varepsilon'}C = \frac{\pi\sigma}{\cosh^{-1}(d/2a)}$$

$$R = \frac{1}{\pi a \delta \sigma_c}$$








Trường của đường dây dài (5)

$$C = \frac{\pi \varepsilon'}{\cosh^{-1}(d/2a)}$$

$$G = \frac{\pi\sigma}{\cosh^{-1}(d/2a)}$$

$$L = \frac{\mu}{\pi} \left[\frac{1}{4} + \cosh^{-1}(d/2a) \right]$$

$$R = \frac{2}{\pi a^2 \sigma_c}$$



Thấp tần






Dẫn sóng & bức xạ

- 1. Trường của đường dây dài
- 2. Các kiểu dẫn sóng cơ bản
- 3. Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
- 4. Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
- 5. Dẫn sóng chữ nhật
- 6. Dẫn sóng điện môi phẳng
- 7. Cáp quang
- 8. Các nguyên lý cơ bản của anten





Các kiểu dẫn sóng cơ bản (1)











Các kiểu dẫn sóng cơ bản (2)








Các kiểu dẫn sóng cơ bản (3)








Các kiểu dẫn sóng cơ bản (4)





Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn






Dẫn sóng & bức xạ

- 1. Trường của đường dây dài
- 2. Các kiểu dẫn sóng cơ bản
- 3. Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
- 4. Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
- 5. Dẫn sóng chữ nhật
- 6. Dẫn sóng điện môi phẳng
- 7. Cáp quang
- 8. Các nguyên lý cơ bản của anten







Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (1)



$$\beta_m = \sqrt{k^2 - \kappa_m^2}$$






$$k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon'} = \frac{\omega \sqrt{\varepsilon'_r}}{c} = \frac{\omega n}{c}$$





Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (2)








Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (3)

$$\beta_m = \sqrt{k^2 - \kappa_m^2} \qquad k = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon'} = \frac{\omega \sqrt{\varepsilon'_r}}{c} = \frac{\omega n}{c}$$

Phản xạ với dịch pha 0 hoặc π








Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (4)

$$\beta_{m} = \sqrt{k^{2} - \kappa_{m}^{2}}$$

$$k = \omega \sqrt{\mu_{0} \varepsilon'} = \frac{\omega \sqrt{\varepsilon'_{r}}}{c} = \frac{\omega n}{c}$$

$$\kappa_{m} = \frac{m\pi}{d}$$

$$\kappa_{m} = k \cos \theta_{m}$$



$$\Rightarrow \begin{cases}
\theta_m = \arccos\left(\frac{m\pi}{kd}\right) = \arccos\left(\frac{m\pi c}{\omega nd}\right) = \arccos\left(\frac{m\lambda}{2nd}\right) \\
\beta_m = \sqrt{k^2 - \kappa_m^2} = k\sqrt{1 - \left(\frac{m\pi}{kd}\right)^2} = k\sqrt{1 - \left(\frac{m\pi c}{\omega nd}\right)^2}
\end{cases}$$



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI




Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (5)

Định nghĩa:
$$\omega_{cm} = \frac{m\pi c}{nd}$$

$$\beta_m = k\sqrt{1 - \left(\frac{m\pi c}{\omega nd}\right)^2}$$

$$\rightarrow \beta_m = \frac{2\pi n}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{cm}}\right)^2}$$







Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (6) Ví dụ 1

Xét đường dây dẫn sóng song phẳng, khoảng cách giữa 2 mặt dẫn là d=1 cm, được điền đầy teflon với $\varepsilon'_r=2,1$. Xác định tần số hoạt động của sóng để nó có thể lan truyền ở chế độ m=1.

$$\omega_{c1} = \frac{m\pi c}{nd} = \frac{1\pi c}{\sqrt{\varepsilon_r'}d} = \frac{\pi \cdot 3 \cdot 10^8}{\sqrt{2 \cdot 1} \cdot 10^{-2}} = \frac{3\pi}{\sqrt{2 \cdot 1}} \cdot 10^{10}$$

$$f_{c1} = \frac{\omega_{c1}}{2\pi} = \frac{3\pi.10^{10}}{2\pi\sqrt{2,1}} = 1,03.10^{10} \text{ Hz} = 10,3 \text{ GHz}$$

$$10,3 \text{ GHz} < f < 20,6 \text{ GHz}$$





Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (7) Ví dụ 2

Xét đường dây dẫn sóng song phẳng, khoảng cách giữa 2 mặt dẫn là d=1 cm, được điền đầy teflon với $\varepsilon'_r=2,1$. Bước sóng của sóng hoạt động là $\lambda=2$ mm. Có bao nhiều chế độ sóng lan truyền được?


$$\lambda_{cm} = \frac{2nd}{m} \rightarrow 2.10^{-3} < \frac{2\sqrt{2,1.10.10^{-3}}}{m}$$

$$\to m < \frac{2\sqrt{2,1}.10}{2} = 14,5$$





Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (8)



 $\mathbf{r} = x\mathbf{a}_x + z\mathbf{a}_z$

$$E_{ys} = E_0 e^{-j\mathbf{k}_l \cdot \mathbf{r}} - E_0 e^{-j\mathbf{k}_x \cdot \mathbf{r}}$$


$$\mathbf{k}_l = \kappa_m \mathbf{a}_x + \beta_m \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{k}_x = -\kappa_m \mathbf{a}_x + \beta_m \mathbf{a}_z$$

$$\to E_{ys} = E_0 (e^{-j\kappa_m x} - e^{j\kappa_m x})e^{-j\beta_m z}$$

$$=2jE_{0}\sin(\kappa_{m}x)e^{-j\beta_{m}z}=E_{0}^{'}\sin(\kappa_{m}x)e^{-j\beta_{m}z}$$
 Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn

TM







Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (9)

$$E_{ys} = E_{0}(e^{-j\kappa_{m}x} - e^{j\kappa_{m}x})e^{-j\beta_{m}z}$$

$$= 2jE_{0}\sin(\kappa_{m}x)e^{-j\beta_{m}z} = E'_{0}\sin(\kappa_{m}x)e^{-j\beta_{m}z}$$

$$\rightarrow E_{y}(z,t) = \text{Re}[E_{ys}e^{j\omega t}] = E'_{0}\sin(\kappa_{m}x)\cos(\omega t - \beta_{m}z)$$

$$\beta_{m} = \frac{n\omega}{c}\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{cm}}{\omega}\right)^{2}}$$

$$\rightarrow -j \mid \beta_{m} \mid = -j\alpha_{m}$$

$$\text{N\'eu } \omega < \omega_{cm}$$

$$\rightarrow \begin{cases} E_{ys} = E_0' \sin(\kappa_m x) e^{-\alpha_m z} \\ E(z,t) = E_0' \sin(\kappa_m x) e^{-\alpha_m z} \cos \omega t \end{cases}$$



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (10)

$$\beta_{m} = \frac{n\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{cm}}{\omega}\right)^{2}} = \frac{n}{c} \sqrt{\omega^{2} - \omega_{cm}^{2}}$$

$$\omega < \omega_{cm}$$

$$\rightarrow \alpha_{m} = \frac{n}{c} \sqrt{\omega_{cm}^{2} - \omega^{2}} = \frac{n\omega_{cm}}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{cm}}\right)^{2}} = \frac{2\pi n}{\lambda_{cm}} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_{cm}}{\lambda}\right)^{2}}$$

$$\theta_m = \arccos\left(\frac{m\pi}{kd}\right) = \arccos\left(\frac{m\pi c}{\omega nd}\right) = \arccos\left(\frac{m\lambda}{2nd}\right)$$

$$\omega_{cm} = \frac{m\pi c}{nd}$$

$$\rightarrow \cos \theta_m = \frac{\omega_{cm}}{\omega} = \frac{\lambda}{\lambda_{cm}}$$



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng (11)


$$\cos \theta_m = \frac{\omega_{cm}}{\omega} = \frac{\lambda}{\lambda_{cm}}$$

$$\beta_m = k \sin \theta_m = \frac{n\omega}{c} \sin \theta_m$$

$$v_{pm} = \frac{\omega}{\beta_m} = \frac{c}{n\sin\theta_m}$$

$$v_{gm}^{-1} = \frac{d\beta_m}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \left[\frac{n\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{cm}}{\omega}\right)^2} \right]$$

$$\rightarrow v_{gm} = \frac{c}{n} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{cm}}{\omega}\right)^2} = \frac{c}{n} \sin \theta_m$$







Dẫn sóng & bức xạ

- 1. Trường của đường dây dài
- 2. Các kiểu dẫn sóng cơ bản
- 3. Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
- 4. Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
- 5. Dẫn sóng chữ nhật
- 6. Dẫn sóng điện môi phẳng
- 7. Cáp quang
- 8. Các nguyên lý cơ bản của anten



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng (1)


$$\nabla^{2}\mathbf{E}_{s} = -k_{0}^{2}\mathbf{E}_{s}$$

$$\rightarrow \nabla^{2}\mathbf{E}_{s} = -k^{2}\mathbf{E}_{s}, \quad k = n\omega/c$$

$$\rightarrow \frac{\partial^{2}E_{ys}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2}E_{ys}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}E_{ys}}{\partial z^{2}} + k^{2}E_{ys} = 0$$

$$\frac{\partial^{2}E_{ys}}{\partial y^{2}} = 0$$

$$E_{ys} = E_{0}f_{m}(x)e^{-j\beta_{m}z}$$



$$E_{ys} = E_0 f_m(x) e^{-j\beta_m z}$$

$$\rightarrow \frac{d^2 f_m(x)}{dx^2} + (k^2 - \beta_m^2) f_m(x) = 0$$

$$k^2 - \beta_m^2 = \kappa_m^2$$

$$\rightarrow \frac{d^2 f_m(x)}{dx^2} + \kappa_m^2 f_m(x) = 0$$

$$\to f_m(x) = \cos(\kappa_m x) + \sin(\kappa_m x)$$






Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng (2)


$$E_{ys} = E_0 f_m(x) e^{-j\beta_m z}$$


$$f_m(x) = \cos(\kappa_m x) + \sin(\kappa_m x)$$

$$E_y \Big|_{x=0} = 0 \to f_m(x) = \sin(\kappa_m x)$$

$$E_y \Big|_{x=d} = 0 \to \kappa_m = \frac{m\pi}{d}$$









TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng (3)

$$E_{ys} = E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{d}\right) e^{-j\beta_m z}$$

$$\cos\theta_m = \frac{\omega_{cm}}{\omega}$$

$$\Rightarrow \beta_m = 0$$


$$\Rightarrow \kappa_m = k = \frac{2n\pi}{\lambda_{cm}}$$

$$\kappa_m = \frac{m\pi}{d}$$

$$\Rightarrow \frac{m\pi}{d} = \frac{2n\pi}{\lambda_{cm}} \Rightarrow d = \frac{m\lambda_{cm}}{2n}$$

$$\to E_{ys} = E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{d}\right) = E_0 \sin\left(\frac{2n\pi x}{\lambda_{cm}}\right)$$

Dẫn sóng & bức xạ - sites.googl








Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng (4)

$$\nabla \times \mathbf{E}_{s} = -j\omega\mu \mathbf{H}_{s}$$

$$E_{ys} = E_{0} \sin\left(\frac{m\pi x}{d}\right) e^{-j\beta_{m}z}$$



$$\nabla \times \mathbf{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right) \mathbf{a}_z$$
Dẫn sóng & bức xa - sites.google.com/site/ncpdhbkhn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng (5)

$$\nabla \times \mathbf{E}_{s} = \kappa_{m} E_{0} \cos(\kappa_{m} x) e^{-j\beta_{m} z} \mathbf{a}_{z} + j\beta_{m} E_{0} \sin(\kappa_{m} x) e^{-j\beta_{m} z} \mathbf{a}_{x}$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_{s} = -j\omega \mu \mathbf{H}_{s}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}
H_{xs} = \frac{\beta_m}{\omega \mu} E_0 \sin(\kappa_m x) e^{-j\beta_m z} \\
H_{zs} = j \frac{\kappa_m}{\omega \mu} E_0 \cos(\kappa_m x) e^{-j\beta_m z}
\end{cases}$$

$$|\mathbf{H}_s| = \sqrt{\mathbf{H}_s \cdot \hat{\mathbf{H}}_s} = \sqrt{H_{xs} \hat{H}_{xs} + H_{zs} \hat{H}_{zs}}$$

$$\rightarrow \left| \mathbf{H}_{s} \right| = \frac{E_{0}}{\omega \mu} \left(\kappa_{m}^{2} + \beta_{m}^{2} \right)^{1/2} \left[\sin^{2}(\kappa_{m}x) + \cos^{2}\kappa_{m}x \right]^{1/2}$$

$$\kappa_{m}^{2} + \beta_{m}^{2} = k^{2}, \quad \sin^{2}(\kappa_{m}x) + \cos^{2}\kappa_{m}x = 1$$

$$\rightarrow \left| \mathbf{H}_{s} \right| = \frac{kE_{0}}{\omega\mu} = \frac{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}{\omega\mu} = \frac{E_{0}}{\eta}$$

Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn





Dẫn sóng & bức xạ

- 1. Trường của đường dây dài
- 2. Các kiểu dẫn sóng cơ bản
- 3. Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
- 4. Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
- 5. Dẫn sóng chữ nhật
- 6. Dẫn sóng điện môi phẳng
- 7. Cáp quang
- 8. Các nguyên lý cơ bản của anten





TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Dẫn sóng chữ nhật (1)

$$\frac{\partial^{2} E_{ys}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} E_{ys}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} E_{ys}}{\partial z^{2}} + k^{2} E_{ys} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^{2} E_{ys}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} E_{ys}}{\partial y^{2}} + (k^{2} - \beta_{mp}^{2}) E_{ys} = 0$$


$$\Rightarrow E_{ys} = E_{0} f_{m}(x) f_{p}(y) e^{-j\beta_{mp} z}$$


$$E_{ys} = E_0 \sin(\kappa_{m0} x) e^{-j\beta_{m0} z}, \qquad \kappa_{m0} = \frac{m\pi}{a}$$


$$H_{xs} = -\frac{\beta_{m0}}{\omega \mu} E_0 \sin(\kappa_{m0} x) e^{-j\beta_{m0} z}$$

$$H_{zs} = j \frac{\kappa_{m0}}{\omega \mu} E_0 \cos(\kappa_{m0} x) e^{-j\beta_{m0} z}$$

$$\kappa_{m0}^2 + \beta_{m0}^2 = k^2$$







Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn








Dẫn sóng chữ nhật (2)


$$E_{xs} = E_0 \sin(\kappa_{0p} y) e^{-j\beta_{0p} z}, \qquad \kappa_{0p} = \frac{p\pi}{b}$$

$$H_{ys} = \frac{\beta_{0p}}{\omega\mu} E_0 \sin(\kappa_{0p} y) e^{-j\beta_{0p} z}$$

$$H_{zs} = -j \frac{\kappa_{0p}}{\omega \mu} E_0 \cos(\kappa_{0p} y) e^{-j\beta_{0p} z}$$

$$\omega_c(0p) = \frac{p\pi c}{nb}$$










Dẫn sóng & bức xạ


- 1. Trường của đường dây dài
- 2. Các kiểu dẫn sóng cơ bản
- 3. Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
- 4. Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
- 5. Dẫn sóng chữ nhật
- 6. Dẫn sóng điện môi phẳng
- 7. Cáp quang
- 8. Các nguyên lý cơ bản của anten





Dẫn sóng điện môi phẳng (1)












Dẫn sóng điện môi phẳng (2)

$$\theta_1 \ge \theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

$$E_{y1s} = E_0 e^{-j\mathbf{k}_{1l} \cdot \mathbf{r}} \pm E_0 e^{-j\mathbf{k}_{1x} \cdot \mathbf{r}}$$

$$\begin{vmatrix} -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2} \\ \mathbf{k}_{1l} = \kappa_1 \mathbf{a}_x + \beta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{k}_{1x} = -\kappa_1 \mathbf{a}_x + \beta \mathbf{a}_z \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{r} = x\mathbf{a}_x + z\mathbf{a}_z$$



$$\Rightarrow \begin{bmatrix} E_{y1s} = E_0[e^{j\kappa_1 x} + e^{-j\kappa_1 x}]e^{-j\beta z} = 2E_0\cos(\kappa_1 x)e^{-j\beta z} \\ E_{y1s} = E_0[e^{j\kappa_1 x} - e^{-j\kappa_1 x}]e^{-j\beta z} = 2E_0\sin(\kappa_1 x)e^{-j\beta z} \end{bmatrix}$$





Dẫn sóng điện môi phẳng (3)

$$E_{y2s} = E_{02}e^{-j\mathbf{k}_{2}\cdot\mathbf{r}} = E_{02}e^{-j\kappa_{2}x}e^{-j\beta z}$$


$$\kappa_2 = -j\gamma_2$$

$$\gamma_2 = j\kappa_2 = jn_2k_0\cos\theta_2$$

$$= j n_2 k_0 (-j) \left[\left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \sin^2 \theta_1 - 1 \right]^{1/2}$$

$$k_1$$

$$\theta_1$$




$$E_{y2s} = E_{02}e^{-\gamma_2(x-d/2)}e^{-j\beta z}$$
 $\left(x > \frac{d}{2}\right)$

$$E_{y2s} = E_{02}e^{\gamma_2(x+d/2)}e^{-j\beta z}$$
 $\left(x < -\frac{d}{2}\right)$





Dẫn sóng điện môi phẳng (4)





TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Dẫn sóng điện môi phẳng (5)

$$E_{sc}(\text{TE chắn}) = \begin{cases} E_{0c}\cos(\kappa_1 x)e^{-j\beta z} & \left(-\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}\right) \\ E_{sc}(\text{TE chắn}) = \begin{cases} E_{0c}\cos(\kappa_1 \frac{d}{2})e^{-\gamma_2(x-d/2)}e^{-j\beta z} & \left(x > \frac{d}{2}\right) \\ E_{0c}\cos(\kappa_1 \frac{d}{2})e^{\gamma_2(x+d/2)}e^{-j\beta z} & \left(x < -\frac{d}{2}\right) \end{cases}$$

$$E_{sl}(\text{TE le}) = \begin{cases} E_{0l} \sin(\kappa_1 x) e^{-j\beta z} & \left(-\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}\right) \\ E_{0l} \sin(\kappa_1 \frac{d}{2}) e^{-\gamma_2 (x - d/2)} e^{-j\beta z} & \left(x > \frac{d}{2}\right) \\ -E_{0l} \cos(\kappa_1 \frac{d}{2}) e^{\gamma_2 (x + d/2)} e^{-j\beta z} & \left(x < -\frac{d}{2}\right) \end{cases}$$



BÁCH KHOA HÀ NỘI



Dẫn sóng điện môi phẳng (5)

$$k_0 d\sqrt{n_1^2 - n_2^2} \ge (m-1)\pi$$
 $(m = 1, 2, 3, ...)$

$$k_0 d\sqrt{n_1^2 - n_2^2} < \pi \rightarrow \lambda > 2d\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$





Dẫn sóng điện môi phẳng (6)

Ví dụ 1

Một đường dây dẫn sóng điện môi phẳng được dùng để truyền ánh sáng có bước sóng $\lambda = 1,30 \, \mu \text{m}$; độ dày của tấm dẫn là $d = 5,00 \, \mu \text{m}$; chiết suất của lớp điện môi bao quanh là $n_2 = 1,450$. Xác định chiết suất lớn nhất của tấm dẫn để nó có thể truyền sóng chế độ đơn.

$$\lambda > 2d\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

$$\rightarrow n_1 < \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2d}\right)^2 + n_2^2} = \sqrt{\left(\frac{1,30}{2.5,00}\right)^2 + 1,450^2} = 1,456$$





Dẫn sóng & bức xạ

- 1. Trường của đường dây dài
- 2. Các kiểu dẫn sóng cơ bản
- 3. Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
- 4. Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
- 5. Dẫn sóng chữ nhật
- 6. Dẫn sóng điện môi phẳng
- 7. Cáp quang
- 8. Các nguyên lý cơ bản của anten



BÁCH KHOA HÀ NÔI



Cáp quang (1)

$$E_{xs}(\rho, \varphi, z) = \sum_{i} R_{i}(\rho) \Phi_{i}(\varphi) \exp(-j\beta_{i}z)$$


$$\nabla^{2} \mathbf{E}_{s} = -k^{2} \mathbf{E}_{s}$$

$$\rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial^{2} E_{xs}}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^{2}} \frac{\partial^{2} E_{xs}}{\partial \varphi^{2}} + (k^{2} - \beta^{2}) E_{xs} = 0$$

$$\rightarrow \underbrace{\frac{\rho^2}{R} \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{\rho}{R} \frac{dR}{d\rho} + \rho^2 (k^2 - \beta^2)}_{\ell^2} = \underbrace{-\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2}}_{\ell^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}
\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} + \ell^2\Phi = 0 & \Rightarrow \Phi(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos(\ell\varphi + \alpha) \\ \sin(\ell\varphi + \alpha) \end{bmatrix} \\
\frac{d^2R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{dR}{d\rho} + \left[k^2 - \beta^2 - \frac{\ell^2}{\rho^2}\right]R = 0
\end{cases}$$

$$\Phi(\varphi) = \cos(\ell\varphi)$$






BÁCH KHOA HÀ NỘI



Cáp quang (2)

$$\begin{cases}
\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \ell^2 \Phi = 0 \to \Phi(\varphi) = \cos(\ell \varphi) \\
\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left[k^2 - \beta^2 - \frac{\ell^2}{\rho^2} \right] R = 0 \\
\text{Dặt } \beta_t = \sqrt{k^2 - \beta^2}
\end{cases}$$

$$\beta_t = \begin{bmatrix} \beta_{t1} = \sqrt{n_1^2 k_0^2 - \beta^2} & (\rho < a) \\ \beta_{t2} = \sqrt{n_2^2 k_0^2 - \beta^2} & (\rho > a) \end{bmatrix}$$




$$\rightarrow R(\rho) = \begin{cases} AJ_{\ell}(\beta_{t}\rho) & \beta_{t} \text{ thực} \\ BK_{\ell}(|\beta_{t}|\rho) & \beta_{t} \text{ ảo} \end{cases}$$





Cáp quang (3)










Cáp quang (4)















$$R(\rho) = \begin{cases} AJ_{\ell}(\beta_{t}\rho) & \beta_{t} \text{ thực} \\ BK_{\ell}(|\beta_{t}|\rho) & \beta_{t} \text{ ảo} \end{cases}$$





TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Cáp quang (6)


$$R(\rho) = \begin{cases} AJ_{\ell}(\beta_{t}\rho) & \beta_{t} \text{ thực} \\ BK_{\ell}(|\beta_{t}|\rho) & \beta_{t} \text{ ảo} \end{cases}$$

Đặt
$$u = a\beta_{t1} = a\sqrt{n_1^2 k_0^2 - \beta^2}$$

Đặt
$$w = a |\beta_{t2}| = a \sqrt{\beta^2 - n_2^2 k_0^2}$$

$$\rightarrow E_{xs} = \begin{cases} E_0 J_{\ell}(u\rho/a) \cos(\ell\varphi) e^{-j\beta z} & \rho \leq a \\ E_0 \left[J_{\ell}(u) / K_{\ell}(w) \right] K_{\ell}(w\rho/a) \cos(\ell\varphi) e^{-j\beta z} & \rho \geq a \end{cases}$$

$$\left| S_{z,\text{tbinh}} \right| = \left| \frac{1}{2} \text{Re} \left[\mathbf{E}_s \times \hat{\mathbf{H}}_s \right] \right| = \frac{1}{2} \text{Re} \left[E_{xs} \times \hat{H}_{ys} \right] = \frac{1}{2\eta} \left| E_{xs} \right|^2$$







BÁCH KHOA HÀ NÔI




Cáp quang (7)

$$\left|S_{z,\text{tbình}}\right| = \left|\frac{1}{2}\text{Re}\left[\mathbf{E}_{s} \times \hat{\mathbf{H}}_{s}\right]\right| = \frac{1}{2}\text{Re}\left[E_{xs} \times \hat{H}_{ys}\right] = \frac{1}{2\eta}\left|E_{xs}\right|^{2}$$

$$I_{\ell m} = I_0 J_\ell^2 \left(\frac{u\rho}{a}\right) \cos^2(\ell \varphi) \qquad \rho \le a$$

$$I_{\ell m} = I_0 \left(\frac{J_{\ell}^2(u)}{K_{\ell}(w)} \right)^2 K_{\ell}^2 \left(\frac{w\rho}{a} \right) \cos^2(\ell \varphi) \qquad \rho \ge a$$







BÁCH KHOA HÀ NỘI




Cáp quang (8)

$$\left(\nabla \times \mathbf{E}_{s1} \right)_{z} \Big|_{\rho=a} = \left(\nabla \times \mathbf{E}_{s2} \right)_{z} \Big|_{\rho=a}$$

$$E_{xs} = \begin{cases} E_{0} J_{\ell}(u\rho/a) \cos(\ell \varphi) e^{-j\beta z} \\ E_{0} \left[J_{\ell}(u) / K_{\ell}(w) \right] K_{\ell}(w\rho/a) \cos(\ell \varphi) e^{-j\beta z} \end{cases}$$

$$\begin{cases}
E_{0}[J_{\ell}(u)/K_{\ell}(w)]K_{\ell}(w\rho/a)\cos(\ell\varphi)e^{-j\beta z} \\
 \to \frac{J_{\ell-1}(u)}{J_{\ell}(u)} = -\frac{w}{u}\frac{K_{\ell-1}(w)}{K_{\ell}(w)} \\
 \to \frac{J_{\ell-1}(u)}{K_{\ell}(w)} = -\frac{w}{u}\frac{K_{\ell-1}(w)}{K_{\ell}(w)} \\
 = a\sqrt{n_{1}^{2}k_{0}^{2} - \beta^{2}} \\
 w = a\sqrt{\beta^{2} - n_{2}^{2}k_{0}^{2}}
\end{cases}$$

$$\to V = ak_{0}\sqrt{n_{1}^{2} - n_{2}^{2}}$$




$$\rightarrow \boxed{J_{\ell-1}(V_c) = 0}$$





Cáp quang (9)







Dẫn sóng & bức xạ

- 1. Trường của đường dây dài
- 2. Các kiểu dẫn sóng cơ bản
- 3. Phân tích sóng phẳng của dẫn sóng song phẳng
- 4. Phân tích dẫn sóng song phẳng bằng phương trình sóng
- 5. Dẫn sóng chữ nhật
- 6. Dẫn sóng điện môi phẳng
- 7. Cáp quang
- 8. Các nguyên lý cơ bản của anten



BÁCH KHOA HÀ NỘI




$$A = \int_{V} \frac{\mu[\mathbf{J}]}{4\pi R} dv = \int \frac{\mu[I]d\mathbf{L}}{4\pi R} = \frac{\mu[I]d}{4\pi R} \mathbf{a}_{z}$$

$$[I] = I_{0} \cos\left[\omega\left(t - \frac{R}{v}\right)\right]$$

$$\rightarrow [I_{s}] = I_{0}e^{-j\omega R/v}$$

$$\to A_{zs} = \frac{\mu I_0 d}{4\pi R} e^{-j\omega R/v}$$



$$\begin{cases} A_{rs} = A_{zs} \cos \theta \\ A_{\theta s} = -A_{zs} \sin \theta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A_{rs} = \frac{\mu I_0 d}{4\pi R} \cos \theta e^{-j\omega r/v} \\ A_{\theta s} = 0 \end{cases}$$
$$A_{\theta s} = -\frac{\mu I_0 d}{4\pi R} \sin \theta e^{-j\omega r/v}$$

BÁCH KHOA HÀ NÔI



Các nguyên lý cơ bản của anten (2)

$$A_{rs} = \frac{\mu I_0 d}{4\pi R} \cos \theta e^{-j\omega r/v}$$

$$A_{\theta s} = -\frac{\mu I_0 d}{4\pi R} \sin \theta e^{-j\omega r/v}$$

$$A_{\varphi s} = 0$$

$$\mathbf{B}_s = \mu \mathbf{H}_s = \nabla \times \mathbf{A}_s$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial (A_{\varphi} \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_{\theta}}{\partial \varphi} \right) \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial (rA_{\varphi})}{\partial r} \right) \mathbf{a}_{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (rA_{\theta})}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{a}_{\varphi} \right)$$

$$\rightarrow \begin{cases} H_{\varphi s} = \frac{1}{\mu r} \frac{\partial}{\partial r} (rA_{\theta s}) - \frac{1}{\mu r} \frac{\partial A_{rs}}{\partial \theta} & \rightarrow H_{\varphi s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin \theta e^{-j\omega r/v} \left(j \frac{\omega}{vr} + \frac{1}{r^2} \right) \\ H_{rs} = H_{\theta s} = 0 \end{cases}$$



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Các nguyên lý cơ bản của anten (3)

$$H_{\varphi s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin \theta e^{-j\omega r/v} \left(j \frac{\omega}{vr} + \frac{1}{r^2} \right)$$

$$H_{rs} = H_{\theta s} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \rightarrow \nabla \times \mathbf{H}_s = j\omega \varepsilon \mathbf{E}_s$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial (H_{\varphi} \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial H_{\theta}}{\partial \varphi} \right) \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial (rH_{\varphi})}{\partial r} \right) \mathbf{a}_{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (rH_{\theta})}{\partial r} - \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{a}_{\varphi} \right)$$

$$\rightarrow \begin{cases} E_{rs} = \frac{1}{j\omega\varepsilon} \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} (H_{\varphi s}\sin\theta) \\ E_{\theta s} = \frac{1}{j\omega\varepsilon} \left(-\frac{1}{r}\right) \frac{\partial}{\partial\theta} (rH_{\varphi s}) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} E_{rs} = \frac{I_0 d}{2\pi} \cos\theta e^{-j\omega r/v} \left(\frac{1}{\varepsilon v r^2} + \frac{1}{j\omega\varepsilon r^3}\right) \\ E_{\theta s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin\theta e^{-j\omega r/v} \left(\frac{j\omega}{\varepsilon v^2 r} + \frac{1}{\varepsilon v r^2} + \frac{1}{j\omega\varepsilon r^3}\right) \end{cases}$$



BÁCH KHOA HÀ NÔI



Các nguyên lý cơ bản của anten (4)

$$H_{\varphi s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin \theta e^{-j\omega r/v} \left(j \frac{\omega}{vr} + \frac{1}{r^2} \right)$$

$$E_{rs} = \frac{I_0 d}{2\pi} \cos \theta e^{-j\omega r/v} \left(\frac{1}{\varepsilon v r^2} + \frac{1}{j\omega \varepsilon r^3} \right)$$

$$E_{\theta s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin \theta e^{-j\omega r/v} \left(\frac{j\omega}{\varepsilon v^2 r} + \frac{1}{\varepsilon v r^2} + \frac{1}{j\omega \varepsilon r^3} \right)$$

$$\omega = 2\pi f, \ f \lambda = v, \ v = 1/\sqrt{\mu \varepsilon}, \ \eta = \sqrt{\mu/\varepsilon}$$

$$\begin{cases} H_{\varphi s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \left(j\frac{2\pi}{\lambda r} + \frac{1}{r^2} \right) \\ E_{rs} = \frac{I_0 d\eta}{2\pi} \cos \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{j2\pi r^3} \right) \\ E_{\theta s} = \frac{I_0 d\eta}{4\pi} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \left(j\frac{2\pi}{\lambda r} + \frac{1}{r^2} + \frac{\lambda}{j2\pi r^3} \right) \\ - \text{ sites.google.com/site/ncpdhbkhn} \end{cases}$$

Dẫn sóng & bức xa - sites.google.com/site/ncpdhbkhn



BÁCH KHOA HÀ NÔI



Các nguyên lý cơ bản của anten (5)

$$H_{\varphi s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \left(j \frac{2\pi}{\lambda r} + \frac{1}{r^2} \right)$$

$$VD \ I_0 d = 4\pi, \quad \theta = 90^{\circ}, \quad t = 0, \quad f = 300 \,\text{MHz}, \quad v = 3.10^8 \,\text{m/s}, \quad \lambda = 1 \,\text{m}$$

$$\rightarrow H_{\varphi s} = \left(j \frac{2\pi}{r} + \frac{1}{r^2} \right) e^{-j2\pi r}$$

$$\rightarrow H_{\varphi} = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{r} \right)^2 + \frac{1}{r^4} \cos \{ [\arctan(2\pi r) - 2\pi r] \}}$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\cos[\arctan(x)] = 1/\sqrt{1 + x^2}$$

$$\to H_{\varphi} = \frac{1}{r^2} (\cos 2\pi r + 2\pi r \sin 2\pi r)$$




BÁCH KHOA HÀ NỘI



Các nguyên lý cơ bản của anten (6)


$$H_{\varphi s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \left(j \frac{2\pi}{\lambda r} + \frac{1}{r^2} \right)$$



Dẫn sóng & bức xạ - sites.google.com/site/ncpdhbkhn



BÁCH KHOA HÀ NỘI




$$H_{\varphi s} = \frac{I_0 d}{4\pi} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \left(j \frac{2\pi}{\lambda r} + \frac{1}{r^2} \right)$$

$$E_{rs} = \frac{I_0 d\eta}{2\pi} \cos \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{j2\pi r^3} \right)$$

$$E_{\theta s} = \frac{I_0 d\eta}{4\pi} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \left(j \frac{2\pi}{\lambda r} + \frac{1}{r^2} + \frac{\lambda}{j2\pi r^3} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases}
H_{\varphi s} = j \frac{I_0 d}{2\lambda r} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \\
E_{rs} = 0 & \rightarrow E_{\theta s} = \eta H_{\varphi s} \\
E_{\theta s} = j \frac{I_0 d\eta}{2\lambda r} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda}
\end{cases}$$








Các nguyên lý cơ bản của anten (8)

$$\begin{cases} H_{\varphi s} = j \frac{I_0 d}{2\lambda r} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \\ E_{\theta s} = j \frac{I_0 d\eta}{2\lambda r} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \end{cases}$$



BÁCH KHOA HÀ NÔI



Các nguyên lý cơ bản của anten (9)

$$\begin{split} H_{\varphi s} &= j \frac{I_0 d}{2 \lambda r} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \\ E_{\theta s} &= j \frac{I_0 d \eta}{2 \lambda r} \sin \theta e^{-j2\pi r/\lambda} \\ E_{\theta s} &= \eta H_{\varphi s} \end{split} \rightarrow \begin{cases} E_{\theta} &= \eta H_{\varphi} \\ H_{\varphi} &= -\frac{I_0 d}{2 \lambda r} \sin \theta \sin \left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) \end{cases}$$

$$\begin{split} S_r &= E_\theta H_\varphi = \left(\frac{I_0 d}{2 \lambda r}\right)^2 \eta \sin^2 \theta \sin^2 \left(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}\right) \\ S &= \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} S_r r_0^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \left(\frac{I_0 d}{2 \lambda r}\right)^2 \eta \frac{2\pi}{3} \sin^2 \left(\omega t - \frac{2\pi r_0}{\lambda}\right) \\ &\to S_{\text{tbình}} = \left(\frac{I_0 d}{2 \lambda r}\right)^2 \eta \frac{\pi}{3} = 40\pi^2 \left(\frac{I_0 d}{2 \lambda r}\right)^2 \end{split}$$






Các nguyên lý cơ bản của anten (10)

$$S_{\text{tbình}} = 40\pi^2 \left(\frac{I_0 d}{2\lambda r}\right)^2$$

$$P_{\text{tbình}} = \frac{1}{2} I_0^2 R_{\text{bức xạ}}$$



$$R_{\text{bức xạ}} = \frac{2P_{\text{tbình}}}{I_0^2} = 80\pi^2 \left(\frac{d}{\lambda}\right)^2$$





Ví dụ

Các nguyên lý cơ bản của anten (11)

Xét một nguyên tố anten thẳng, dài d=1m, có dòng điện $I_0=1$ A, đặt trong không khí. Tính công suất & tổng trở bức xạ trong 2 trường hợp:


a)
$$f = 3$$
 MHz;

b)
$$f = 300 \text{ Hz}$$






Các nguyên lý cơ bản của anten (12)







Các nguyên lý cơ bản của anten (13)







Nội dung

- I. Giới thiệu
- II. Giải tích véctơ
- III. Luật Coulomb & cường độ điện trường
- IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive
- V. Năng lượng & điện thế
- VI. Dòng điện & vật dẫn
- VII. Điện môi & điện dung
- VIII. Các phương trình Poisson & Laplace
- IX. Từ trường dừng
- X. Lực từ & điện cảm
- XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell
- XII. Sóng phẳng
- XIII. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng
- XIV.Dẫn sóng & bức xạ