# GUIDE BOOK PROJECT

### **INTERNET OF THINGS**



**JAKARTA GLOBAL UNIVERSITY** 

### MODUL 1

### PERANCANGAN INTERNET OF THINGS DENGAN NODE MCU ESP8266, DHT 11 DAN THINKSEPAK

### Alat dan Bahan

### **Hardware**


1.	Node MCU ESP 8266	1 buah
2.	Sensor DHT 11	1 buah
3.	Kabel Jumper	

4. Kabel USB power5. Power bank / adaptor1 buah

### **Software**

- 1. Arduino IDE
- 2. CH341SER

### Konfigurasi Hardware




Koneksikan sensor dan Node MCU ESP8266 dengan sensor DHT 11. Pin Digital yang terkoneksi menyesuaikan program arduinonya. Gambar diatas terkoneksi ke pin D5.

# Konfigurasi Perancangan Antarmuka Sensor DHT 11 dengan Node MCU, dan Thingspeak.

Untuk menjalankan *node* sensor pada sistem diperlukan program. Program dibuat dengan menggunakan *Software* IDE Arduino untuk kemudian dapat dilakukan *verify* dan dimasukkan ke

NodeMCU ESP8266. Berikut cara konfigurasi program pada arduino IDE.

- 1. Buka repositori <a href="https://github.com/aninanandah/TEMPERATURE-HUMIDITY-MONITORING-IOT-MQTT.git">https://github.com/aninanandah/TEMPERATURE-HUMIDITY-MONITORING-IOT-MQTT.git</a>
- 2. Install file CH341SER yang terdapat pada repository
- 3. Lakukan *flashing* pada perangkat NodeMCU ESP8266 dengan NodeMCU *firmware* programmer. Pilih COM→ *Config* → Masukkan file *flashing node* MCU




Flashing NodeMCU ESP8266

- 4. Install Arduino IDE yang dapat kalian download di website Arduino. Install dan jalankan arduino IDE. Install komunikasi serial untuk Node MCU pada folder CH341SER. Selanjutnya install board pada boar manager di Arduino IDE.
- Melakukan instalasi board NodeMCU ESP8266 pada Arduino IDE. Masuk ke Arduino IDE


   → Files → Preferences lalu masukkan URL

   <u>http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json</u>. Pada Additional Boards
   Manager, Lalu klik OK.




Gambar 1 Install Node MCU pada arduino IDE

6. Masuk ke *Tools* lalu *board*, dan pilih *board manager* . dan cari *esp8266 by ESP8266 community*.



Gambar 2 Download ESP8266 board manager


Setelah selesai proses download akan muncul board NodeMCU ESP8266 pada board manager.



Gambar 3 NodeMCU ESP8266 pada *board manager* Arduino IDE

7. Mengecek koneksi *port* yang terhubung dengan NodeMCU ESP8266 pada *Tools→Port* lalu pilih *Port* NodeMCU ESP8266, pilih *board* NodeMCU ESP8266 yang sebelumnya telah di *Install* pada Arduino IDE pilih *Node* MCU 1.0.

8. Menginstall library DHT 11 sensor yang akan digunakan pada Arduino IDE



Gambar 4 menginstall DHT 11 sensor library

9. Memasukkan program sesuai dengan kebutuhan disesuaikan terhadap *node* sensor. dengan menggunakan perintah *upload* seperti pada gambar

```
DHT11 | Arduino 1.6.12
File Edit Sketch Tools Help
        #include "DHT.h"
                  // including the library of DHT11 temperature
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define dht_dpin D2
DHT dht(dht_dpin, DHTTYPE);
void setup (void)
  dht.begin();
 Serial.begin(115200);
  Serial.println("Humidity and temperature\n\n");
 delay(700);
void loop() {
  float h = dht.readHumidity();
   float t = dht.readTemperature();
   Serial.print("Current humidity = ");
   Serial.print(h);
   Serial.print("% ");
   Serial.print("temperature = ");
   Serial.print(t);
    Serial.println("C ");
  delay(1000);
```

Gambar 5 Konfigurasi Program Node Sensor


10. Jalankan program dan coba buka serial monitor. Lihat hasilnya dan dokumentasikan! Apakah data sensor sudah terbaca dengan benar.

11. Selanjutnya adalah menghubungkan Node MCU, sensor DHT, atau node sensor ke antarmuka Thingspeak. Buat akun atau registrasi pada <a href="https://thingspeak.com/">https://thingspeak.com/</a>.



Gambar 6 Konfigurasi Thingspeak.com

12. Setelah registrasi (Sign UP) lanjutkan dengan Sign In dan kemudian buat channel pada thingspeak. Dan field untuk memvisualisasikan data pembacaan sensor.



Gambar 7. Pembuatan Channel pada Thingspeak.com

13. Buat program pada Arduino IDE untuk menghubungkan sensor dengan Thingspeak dan data dapat terupload melalui internet. Lalu data dapat divisualisaikan dan tersimpan malalui cloud Thingspeak. Masukkan API Thinspeak yang didapatkan pada account kalian dan koneksikan dengan program.

```
DHT11_using_thingspeak | Arduino 1.6.12
ile Edit Sketch Tools Help
 DHT11_using_thingspeak
// Simple code upload the tempeature and humidity data using thingspeak.com
// Hardware: NodeMCU, DHT11
#include <DHT.h> // Including library for dht
#include <ESP8266WiFi.h>
String apiKey = "HX3J13EHYWBT4C1D"; // Enter your Write API key from Thi
const char *ssid = "TOP";
                             // replace with your wifi ssid and wpa2 key
const char *pass = "jungyonghwablue";
const char* server = "api.thingspeak.com";
#define DHTPIN 2
                        //pin where the dht11 is connected
DHT dht (DHTPIN, DHT11);
WiFiClient client;
void setup()
{
      dht.begin();
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
       Serial.println("Connecting to ");
       Serial.println(ssid);
       WiFi.begin(ssid, pass);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      {
            delay(1000);
            Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
void loop()
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
              if (isnan(h) || isnan(t))
```

```
return;
         if (client.connect(server,80)) // "184.106.153.149" or api.thingsp
             String postStr = apiKey;
             postStr +="&field1=";
             postStr += String(t);
             postStr +="&field2=";
             postStr += String(h);
             postStr += "\r\n\r\n";
             client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
             client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
             client.print("Connection: close\n");
              client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
             client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
             client.print("Content-Length: ");
             client.print(postStr.length());
             client.print("\n\n");
             client.print(postStr);
             Serial.print("Temperature: ");
                              Serial.print(t);
                              Serial.print(" degrees Celcius, Humidity: ");
                              Serial.print(h);
                              Serial.println("%. Send to Thingspeak.");
          client.stop();
          Serial.println("Waiting...");
 // thingspeak needs minimum 15 sec delay between updates,
 delay(10000);
712E Module), 80 MHz, Flash, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200 on COM3
```

Gambar 8. Program Arduino IDE node sensor dengan thingspeak.com


```
// Simple code upload the tempeature and humidity data using thingspeak.com
// Hardware: NodeMCU,DHT11
#include <DHT.h> // Including library for
dht #include <ESP8266WiFi.h>
String apiKey = "HX3J13EHYWBT4C1D"; // Enter your Write API key from
ThingSpeak const char *ssid = "namawifi"; // replace with your wifi ssid and
wpa2 key
const char *pass = "passwordwifi";
const char* server = "api.thingspeak.com";
#define DHTPIN 5 //pin where the dht11 is
```

```
connected DHT dht(DHTPIN, DHT11);
WiFiClient
client; void
setup()
{
   dht.begin();
   Serial.begin(115200);
   delay(1000);
   Serial.println("Connecting
   to "); Serial.println(ssid);
   WiFi.begin(ssid, pass);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      delay(1000)
      Serial.print(
      ".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi connected");
}
void loop()
   float h =
   dht.readHumidity(); float t =
   dht.readTemperature();
       if (isnan(h) || isnan(t))
         {
          // Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
            return;
         }
              if (client.connect(server,80)) // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com
            {
                String postStr =
```

```
apiKey; postStr
   +="&field1=";
   postStr +=
   String(t); postStr
   +="&field2=";
   postStr +=
   String(h); postStr
   += "\r\n\r\n";
   client.print("POST /update
   HTTP/1.1\n"); client.print("Host:
   api.thingspeak.com\n");
   client.print("Connection: close\n");
   client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
   client.print("Content-Type: application/x-www-form-
   urlencoded\n"); client.print("Content-Length: ");
   client.print(postStr.lengt
   h()); client.print("\n\n");
   client.print(postStr);
   Serial.print("Temperatur
   e: "); Serial.print(t);
   Serial.print(" degrees Celcius, Humidity: ");
   Serial.print(h);
   Serial.println("%. Send to Thingspeak.");
}
    client.stop();
        Serial.println("Waiting...");
   // thingspeak needs minimum 15 sec delay between updates,
    delay(10000);
  }
```

14. Lihat channel yang telah dibuat pada thingspeak.

## My Channels



Gambar 9. Antarmuka visualisasi data sensor dalam bentuk grafik di Thinspeak channel yang telah dibuat.

- 15. Tampilkan grafik suhu dan kelembaban yang dibaca oleh sensor ke interface Channel Thingspeak kalian! Buat visualisasi dalam bentuk laiinya seperti gauge, numeric display, dan lamp indikator pada thingspeak.
- 16. Kirim link visualisasi thinkspeak yang telah kalian buat saat waktu pengumpulan project. Nyalakan modul node sensor kalian sehingga dapat menampilkan hasil pembacaan suhu dan kelembaban dengan metode Internet of Things.

### MODUL 2

### PERANCANGAN INTERNET OF THINGS DENGAN NODE MCU ESP8266, DHT 11 DAN MQTT

### Alat dan Bahan

#### Hardware

1.	Node MCU ESP 8266	1 buah
2.	Sensor DHT 11	1 buah
2	Valent Issues as	


3. Kabel Jumper

4. Kabel USB power5. Power bank / adaptor1 buah

### Software

- 1. Arduino IDE
- 2. CH341SER
- 3. Pubsubclient

### Konfigurasi Hardware



Koneksikan sensor dan Node MCU ESP8266 dengan sensor DHT 11. Pin Digital yang terkoneksi menyesuaikan program arduinonya. Gambar diatas terkoneksi ke pin D5. (Sesuaikan nantinya dengan program kalian).

Untuk menjalankan *node* sensor dan *node* penerima pada sistem diperlukan program. Program dibuat dengan menggunakan *Software* IDE Arduino untuk kemudian dapat dilakukan *verify* dan dimasukkan ke NodeMCU ESP8266. Berikut cara konfigurasi program pada arduino IDE.


1. Buka repositori <a href="https://github.com/aninanandah/TEMPERATURE-HUMIDITY-MONITORING-IOT-MQTT.git">https://github.com/aninanandah/TEMPERATURE-HUMIDITY-MONITORING-IOT-MQTT.git</a>

- 2. Install file CH341SER yang terdapat pada repository
- 3. Lakukan *flashing* pada perangkat NodeMCU ESP8266 dengan NodeMCU *firmware* programmer. Pilih COM→ *Config* → Masukkan file *flashing node* MCU



Gambar 1 Flashing NodeMCU ESP8266

Melakukan instalasi board NodeMCU ESP8266 pada Arduino IDE. Masuk ke Arduino IDE → Files → Preferences lalu masukkan URL <a href="http://arduino.esp8266.com/stable/package">http://arduino.esp8266.com/stable/package</a> esp8266com index.json. Pada Additional Boards Manager, Lalu klik OK.




Gambar 2 Install Node MCU pada arduino IDE

5. Masuk ke *Tools* lalu *board*, dan pilih *board manager* . dan cari *esp8266 by ESP8266 community*.



Gambar 3 Download ESP8266 board manager


6. Setelah selesai proses *download* akan muncul *board* NodeMCU ESP8266 pada *board manager*.



Gambar 4 NodeMCU ESP8266 pada board manager Arduino IDE

7. Mengecek koneksi *port* yang terhubung dengan NodeMCU ESP8266 pada *Tools→Port* lalu pilih *Port* NodeMCU ESP8266, pilih *board* NodeMCU ESP8266 yang sebelumnya telah di *Install* pada Arduino IDE pilih *Node* MCU 1.0.

- 8. Membuat koding untuk koneksi Wi-Fi nde MCU ke router, program untuk membaca data sensor *dht 11*, *print* data atau baca data sensor, dan koneksi ke MQTT . Simpan program yang telah dibuat.
- 9. Memasukkan program sesuai dengan kebutuhan disesuaikan terhadap *node* sensor. dengan menggunakan perintah *upload* seperti pada gambar



```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include "PubSubClient.h>

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 5 // what digital pin we're connected to NodeMCU (D4)

// Uncomment whatever type you're using!

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11

//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
```

```
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define wifi_ssid "BIGBANG" //your Wi-Fi name
#define wifi_password "bangbangbang" //your Wi-Fi password
#define mqtt_server "test.mosquitto.org" //server yang di gunakan dapat diubah
//#define mqtt_user "user"
//#define mqtt_password "password"
#define humidity_topic "sensor/humidity1_anin" //ganti dengan namamu
         temperature_celsius_topic "sensor/temperature_celsius_anin" //ganti dengan
   namamu
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 dht.begin();
 setup_wifi();
 client.setServer(mqtt_server, 1883);
}
String macToStr(const uint8_t* mac)
 String result;
 for (int i = 0; i < 6; ++i) {
  result += String(mac[i], 16);
  if (i < 5)
   result += ':';
 }
 return result;
```

}

```
void setup_wifi() {
 delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(wifi_ssid);
 WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
 while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Generate client name based on MAC address and last 8 bits of microsecond counter
   String clientName;
   clientName += "esp8266-";
   uint8_t mac[6];
   WiFi.macAddress(mac);
   clientName += macToStr(mac);
   clientName += "-";
   clientName += String(micros() & 0xff, 16);
```

```
Serial.print("Connecting to ");
   Serial.print(mqtt_server);
   Serial.print(" as ");
   Serial.println(clientName);
  // Attempt to connect
  // If you do not want to use a username and password, change next line to
 if (client.connect((char*) clientName.c_str())) {
  //if (client.connect((char*) clientName.c_str()), mqtt_user, mqtt_password)) {
   Serial.println("connected");
  } else {
   Serial.print("failed, rc=");
   Serial.print(client.state());
   Serial.println(" try again in 5 seconds");
   // Wait 5 seconds before retrying
   delay(5000);
  }
 }
}
void loop() {
   if (!client.connected()) {
     reconnect();
   client.loop();
   // Wait a few seconds between measurements.
   delay(2000);
 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
   // Read temperature as Celsius (the default)
```


```
float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) ) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
}
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" % ");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hic);
Serial.print(" *C ");
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature mqtt:");
Serial.print(String(t).c_str());
client.publish(temperature_celsius_topic, String(t).c_str(), true);
Serial.print("Humidity mqtt:");
Serial.println(String(h).c_str());
client.publish(humidity_topic, String(h).c_str(), true);
```

}

10. Cobalah download dashboard yang sudah tersedia online, contoh MQTT box (dapat di download di PC atau MQTT dashboard dapat di download di mobile phone.

11. Masukkan alamat MQTT data kalian pada dashboard dan sesuaikan dengan program yang telah kalian buat. Contoh dashboard yang di gunakan adalah MQTT Box.

<a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/mqttbox/kaajoficamnjijhkeomgfljpicifbkaf/related?hl=id">https://chrome.google.com/webstore/detail/mqttbox/kaajoficamnjijhkeomgfljpicifbkaf/related?hl=id</a>



12. Untuk penilaian kalian dapat megirimkan alamat topic dan alamat server yang kalian gunakan untuk dapat dilakukan pengecekan data pada dashboard.