

DReader操作手册

一、更新日志

版本号	更新时间	作者	更新描述
V1.0.0	2023.07.03	杨佳乐	初稿

二、应用概述

DReader为德卡终端设备自带的读卡演示程序，用于给不熟悉设备操作的客户提供操作指引，同时也包含了各种卡型的操作流程，便于客户使用德卡SDK进行应用开发。其中包括CPU卡，M1卡，身份证，扫码等多种业务和卡型的操作演示。如果设备没有，可以通过设备的应用商城进行下载。应用图标如下图：



三、操作指南

1、打开设备读卡器

(1)点击设备图标，进入应用，应先授予应用需要的相关权限，如图：



(2)根据设备型号选择对应的串口和波特率或者通过USB连接打开读卡器

不同设备对应的波特率和串口路径如下：

设备名称	设备类型	串口路径	波特率	备注
Z90N	串口	/dev/ttyHSL1	115200	无
P18F	串口	/dev/ttyHSL1	115200	
ZX-C9	USB	---	---	
F11P	USB	---	---	
rk3399-all	USB	---	---	
P10	串口	dev/ttyS1	115200	

设备名称	设备类型	串口路径	波特率	备注
M200-Q3	串口	/dev/ttyHSL1	115200	
f10_x1	串口	/dev/ttyS3	921600	
p18q_dual	串口	/dev/dc_spi32765.0	115200	
p18q_dual_extend	串口	/dev/dc_spi32765.0	115200	
P18Q	串口	/dev/dc_spi32765.0	115200	
f11_x1	串口	/dev/ttyUSB0	115200	
AlipayBoxF4C	USB	—	—	支付宝医保终端
rk3568_r	串口	/dev/ttyS4	115200	
F11PC	串口	/dev/ttyS4	115200	

打开读卡器：(1)展开设备连接界面 (2)选择连接方式 (3)选择串口和波特率 (4)连接



2.卡型和设备操作

当设备连接上时,首页的未连接会变为已连接,此时点击屏幕的右下角图标便可以选择设备业务操作或卡操作,如图



2.1选择卡型操作

根据页面提示进入不同卡型的操作界面,进行相关的读卡,写卡等业务操作。其中基本卡型包括: CPU卡, M1卡, 磁条卡, Ultralight卡等。业务卡型包括: 身份证, 社保卡, 银行卡等。



2.2 选择设备操作

设备操作主要包括蜂鸣，灯光，扫码，打印等操作设备硬件的操作(设备不同可能会有差异)。