Manual de Usuario del Administrador de Catálogos

Autor	Ignacio Estrada	
Código	SIE-DOC-REL-MAN_002_00	
Versión	0	
Fecha	06/05/2021	
Protección	Documento Confidencial	



Control de Cambios

Fecha: 20/02/2021

Proyecto: Sistemas SCADA/EMS del CENACE

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Historia de Revisión

Fecha	Version	Autor	Descripción de los Cambios	Secciones Afectadas
06/05/2021	1.0	Ignacio Estrada	Versión Inicial	

Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 2 of 92

Restricted © Siemens AG, 2018. All rights reserved.

Tabla de Contenidos

1	Introducción	7
1.1	Descripción	7
1.2	Propósito	7
1.3	Usuarios del sistema	7
1.4	Roles de Usuario	7
1.5	Aplicación Administrador de Catálogos	7
1.6	Funciones generales	8
1.7	Niveles de Administración	11
1.8	Interfaz de usuario del Administrador de Catálogos	12
1.9	Categorías de Administradores de Catálogos	12
2	Mantenimiento de Catálogos	13
2.1	Catálogo Claves de Operación	13
	Procedimiento: Añadir Clave	13
	Procedimiento: Modificar Clave	14
	Procedimiento: Borrar Clave	
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Clave	15
2.2	Catálogo Causas de Eventos	16
	Procedimiento: Añadir Causa	16
	Procedimiento: Modificar Causa	16
	Procedimiento: Borrar Causa	17
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Causa	18
2.3	Catálogo Tipos de Equipos	18
	Procedimiento: Añadir Tipo de equipo	19
	Procedimiento: Modificar Tipo de equipo	19
	Procedimiento: Borrar Tipo de equipo	20
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Tipo de equipo	20
2.4	Catálogo Equipos	21
	Procedimiento: Añadir Equipo	21
	Procedimiento: Modificar Equipo	22
	Procedimiento: Borrar Equipo	23
	Procedimiento: Actualizar Equipo desde el Spectrum	25
	Procedimiento: Consultar Equipo	25
	Procedimiento: Visualizar detalles de Equipo	26
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Equipo	27
2.5	Catálogo Usuarios Internos	28
	Procedimiento: Añadir Usuario	28
	Procedimiento: Modificar Usuario	
	Procedimiento: Cambiar Contraseña a Usuario	29
	Procedimiento: Dar de baja a Usuario	30
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Usuario	
2.6		
	Procedimiento: Añadir Categoría	
	Procedimiento: Modificar Categoría	
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Categoría	
2.7	Catálogo Operadores Jefes de Turno	34

Confidential

Autor: Ignacio Estrada

	Procedimiento: Añadir Operador Jefe de Turno	34
	Procedimiento: Dar de baja Operador Jefe de Turno	34
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Operador Jefe de Turno	35
2.8	Catálogo Operadores Jornada Nocturna	36
	Procedimiento: Añadir Operadores Jornada Nocturna	36
	Procedimiento: Dar de baja Operadores Jornada Nocturna	36
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Operadores Jornada Nocturna	37
2.9	Catálogo Supervisores de Eventos y Licencias	38
	Procedimiento: Añadir Supervisor	38
	Procedimiento: Dar de baja Supervisor	38
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Supervisor	39
2.10	Catálogo Relevadores	40
	Procedimiento: Añadir Relevador	40
	Procedimiento: Dar de baja Relevador	40
2.11	Catálogo Claves Operativas Inversas	
	Procedimiento: Añadir Clave Operativa Inversa	
	Procedimiento: Modificar Clave Operativa Inversa	
	Procedimiento: Borrar Clave Operativa Inversa	42
2.12	Catálogo Enviar por default a Eventos	
	Procedimiento: Añadir Registro	43
	Procedimiento: Borrar Registro	44
2.13	Catálogo Parámetros Globales	
	Procedimiento: Modificar Parámetros Globales	45
2.14	Catálogo Parámetros Locales	53
	Procedimiento: Modificar Parámetros Locales	53
2.15	Catálogo Administradores de Catálogos	66
	Procedimiento: Añadir Administrador	66
	Procedimiento: Modificar Administrador	66
	Procedimiento: Dar de baja un Administrador	67
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Administrador	68
2.16	Catálogo Personal Autorizado para Licencias	69
	Procedimiento: Añadir Usuario	69
	Procedimiento: Modificar Usuario	70
	Procedimiento: Cambiar Contraseña a Usuario	71
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Usuario	72
2.17	Catálogo Coloreo de Solicitudes	72
	Procedimiento: Modificar Coloreo	72
2.18	Catálogo Coloreo de Licencias	73
	Procedimiento: Modificar Coloreo	73
2.19	Catálogo Coloreo de Maniobras	74
	Procedimiento: Modificar Coloreo	74
2.20	Catálogo Coloreo de Eventos del Relatorio	74
	Procedimiento: Modificar Coloreo	74
2.21	Catálogo Coloreo de Mensajes en Solicitudes	75
	Procedimiento: Modificar Coloreo	75
2.22	Catálogo Compañias de Mercado Eléctrico	76
	Procedimiento: Añadir Compañia	76

Confidential

Proyecto: Sistemas SCADA/EMS del CENACE

Control de Cambios Fecha: 20/02/2021

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

	Procedimiento: Modificar Compañia	77
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Compañia	77
2.23	Catálogo Subprocesos de Energía	78
	Procedimiento: Añadir Subproceso	79
	Procedimiento: Modificar Proceso	79
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Subproceso	80
2.24	Catálogo Centros de Control Internos	80
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Centro de Control	80
2.25	Catálogo Reglas de Programación de Licencias	81
	Procedimiento: Modificar Regla de Programación	81
2.26	Catálogo Envío de Correos en Solicitudes	82
	Procedimiento: Añadir Regla de Correo	82
	Procedimiento: Dar de baja Regla de Correo	83
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Regla de Envío	84
2.27	Catálogo Cuentas de Correo para Copiar a	84
	Procedimiento: Añadir Cuenta de Correo	85
	Procedimiento: Editar Cuenta de Correo	85
	Procedimiento: Dar de baja Cuenta de Correo	86
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Cuenta de Correo	86
2.28	Catálogo Códigos de Operación y Causas	87
	Procedimiento: Añadir registro	87
	Procedimiento: Dar de baja registro	88
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar registro	89
2.29	Catálogo RMV Configuración de Umbrales	89
	Procedimiento: Modificar Umbral	89
2.30	Catálogo Listas de Verificación Inicio de Turno	
	Procedimiento: Añadir Lista	90
	Procedimiento: Editar Lista de Verificación	91
	Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Lista de Verificación	92

Fecha: 20/02/2021

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Referencias

Documento de Arquitectura del Sistema SIREL. Documento de Diseño y Arquitectura de Base de Datos Documento de Mantenimiento del sistema SIREL Documento Manual de Usuarios del SIREL

Glosario de Nuevos Términos y Abreviaturas

Nuevos términos y / o abreviaturas asociadas con este proyecto en orden alfabético.

Termino y/o abreviatura	Definición	
SIREL	Sistema de Información de Relatorio, Eventos y Licencias	
OPJT	Operador Jefe de Turno	
SOJN	Operador Supervisor Operativo Jornada Nocturna	
UI	Interfaz de usuario (por sus siglas en inglés - User Interface)	
OTS	Ambiente del Simulador (por sus siglas en inglés – Operator Trainning Simulator)	
WSSM	Servicio de Windows para la Supervisión y Monitoreo del estado de Solicitudes y Licencias	
WSSC	Servicio de Windows para el control de la ejecución del servicio WSSM	
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (por sus siglas en inglés – Application Programming Interface)	
Ambiente	Es el área de trabajo donde operan las aplicaciones, puede ser Producción u OTS	
Primario	Sistema o componente que realiza las funciones actualmente	
Alterno	Sistema o componente en modo espera (stand-by)	
Real time	Sistema operando en tiempo real	
DMZ	Zona desmilitarizada (por sus siglas en inglés – Demilitarized Zone)	
SP7	Sistema Spectrum SCADA/EMS SIEMENS	
SP	Procedimientos almacenados de base de datos (pos sus siglas en inglés – Stored Procedures)	
SSH	Protocolo de Conectividad Segura (por sus siglas en inglés - Secure Shell)	
ADM	Servidor de Administración de bases de datos del sistema SP7	
QAS	Sistema de Calidad (por sus siglas en inglés – Quality Assurance System)	
Consola SP7	Equipo de cómputo destinado al uso del sistema SCADA/EMS	
Click	Acción del ratón (o mouse) que se reaiza al presionar cualquier botón	
Menú	Es un menú que se obtiene via el botón secundario del mouse colocado sobre un ícono	
contextual	u opción y haciendo click para elegir otras opciones	
ADC	Acrónimo de aplicación Administración de Catálogos	

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 6 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

1 Introducción

1.1 Descripción

Este documento es una guía para todos los usuarios que requieren el uso de la aplicación de Administración de Catálogos del SIREL.

1.2 Propósito

Describir los procedimientos y actividades para realizar las funciones requeridas en la aplicación de Administración de Catálogos del SIREL.

1.3 Usuarios del sistema

Los usuarios del sistema son todos aquellos que requieren ingresar de acuerdo a sus necesidades funcionales en los procesos cubiertos por el sistema.

1.4 Roles de Usuario

Los roles de usuario permiten designar las funciones a las que los usuarios tendrán acceso. La siguiente tabla describe dichos roles.

Rol	Descripción
Administrador Global	Rol que tiene los privilegios para realizar la administración de Catálogos tanto globales a nivel del Sistema como locales en el ámbito de cada
Global	Centro de Control.
Administrador Local	Rol que tiene los privilegios para realizar la administración de Catálogos
	locales en el ámbito de cada Centro de Control.

Tabla 1: Roles de Usuario

Nota: Un usuario del sistema podrá tener uno o más roles asignados.

1.5 Aplicación Administrador de Catálogos

Administrador de Catálogos es una aplicación que funciona en el ambiente de Windows y reside en cada consola de usuario del sistema SP7. Su acceso está disponible via un ícono en el escritorio de Windows de la consola, similar al siguiente.



Fig. 1. Ícono de la aplicación Administrador de Catálogos en el escritorio de Windows

Su apertura se completa dando un doble click con botón izquierdo sobre el icono o seleccionando opción Abrir desde el menú contextual con el botón derecho del mouse.

Al abrir la aplicación se presentará la ventana de acceso al sistema:

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0 Página 7 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Control de Cambios Fecha: 20/02/2021



Fig. 2. Ventana de acceso a la aplicación de Administración de Catálogos del SIREL

Nota: La fig. 2 que muestra la ventana de acceso al sistema es ilustrativa ya que el título puede cambiar de acuerdo al Centro de Control y versión de la aplicación. Esto aplicará en adelante para todas las imágenes que incluyan el título de la aplicación.

Una vez que se proporcionan las credenciales de acceso, la aplicación de Administración de Catálogos permitirá el acceso mostrando la ventana principal.

1.6 Funciones generales

Las funcionalidades en la aplicación están referidas a las acciones que se podrán aplicar dependiendo del Catálogo de acuerdo a la tabla 1 y 2:

		Funciones de Mantenimiento			
Nombre de Catalogo	Tipo de Catálogo	Añadir	Modificar	Borrar	Habilitar/Inha bilitar
ADMINIST RADORES DE CATALOGOS	global	×	×	×	×
SUIBPROCESOS DE ENERGIA	global	×	X		×
CAUSAS DE EVENTOS	global	×	×	×	×
CENTROS DECONTROL EXTERNOS	global	×	×		×
PARAMETROS GLOBALES	global		×		
COMPAÑIAS DEL MERCADO ELECTRICO	global	×	×		×
EQUIFOS	global	×	×	×	×
CLAVES DEOPERACIÓN	global	×	×	×	×
COLOR ESTADO EVENTOS DE RELATORIO	global		×		
TIFOS DE EQUIFOS	global	×	×	×	×
REGLAS DE PROGRAMACION De licencias	global		×		
CENTROS DECONTROL INTERNOS	global				×
CUENTAS DECORRED PARA COPIAR A	global	×	×	×	X
CODIGO DEOPERACIÓN Y CAUSAS	global	×		×	×
RIM/ CONFIGURACION DE Umbrales	global		×		

Tabla 1. Funciones de Mantenimiento en Catálogos Globales

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 8 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00

Control de Cambios Fecha: 20/02/2021

		Funciones de Mantenimiento			ni miento
Nombre de Catalogo	Tipo de Catálogo	Añadir	Modificar	Borrar	Habilitar/Inha bilitar
USUARIOS INTERNOS	local	Х	Х	Х	Х
O PERADO RES JEFES DE TURNO	local	Х		Х	Х
OPERADORES JORNADA NOCTURNA	local	Х		Х	Х
SUPERVISORES DE EVENTOS Y LICENCIAS	local	Х		Х	Х
RELEVADORES	local	Х		Х	
COLOR ESTADO DE LICENCIAS	local		Х		
COLOR ESTADO DE SOLICITUDES	local		Х		
COLOR ESTADO DE MANIOBRAS	local		Х		
COLOR MENSAJES DE TEXTO SOLICITUDES	local		Х		
PARAMETROS LOCALES	local		Х		
PERSONAL AUTO RIZADO PARA LICENCIAS	local	Х	Х		Х
CATEGORIAS DE USUARIOS	local	Х	Х		Х
CLAVES INVERSAS	local	Х	Х	Х	
ENVÍO DE CORREO EN SOLICITUDES	local	Х		Х	Х
ENVIAR POR DEFAULT A EVENTOS	local	Х		Х	
LISTAS DE VERIFICACIÓN INICIO DE TURNO	local	Х	Х		Х

Tabla 2. Funciones de Mantenimiento en Catálogos Locales

Teclas de Atajo.

La siguiente tabla indica la función asignada a las teclas del teclado para acceder de manerá rápida a las funciones asociadas.

Tecla de Atajo	Función	
F2	Insertar nuevo registro	
F3	Abre renglón de búsqueda de texto en la cuadrícula activa	
F4	Editar registro	
F6	Copiar registro	
Del	Borrar registro	
F9	Actualizar lista de registros	
F12	Guardar registro	

Tabla 3. Asignación de Funciones a Teclas de Atajo

Menús contextuales.

La activación de los menús contextuales o emergentes para cada sección se realiza haciendo un click con botón secundario del ratón sobre un renglón de cada cuadrícula. De ésta manera se tendrá el despliegue de opciones que se pueden realizar sobre el renglón seleccionado.

Manejo de Columnas en Cuadrículas.

Cada cuadrícula tiene la capacidad de disponer o agregar columnas, así como organizarlas de manera específica al reubicarlas de posición.

Para mover una columna de posición: dé click en el encabezado y manteniendo presionado botón izquierdo del mouse 'arrastre' la columna a la posición deseada.

Remover una columna: Dé click en el encabezado y arrastre hacia abajo y suelte el botón, la columna será retirada de la cuadrícula.


Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 9 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00

Agregar una columna: Posicione el apuntador del mouse en el encabezado de cualquier columna, se mostrará un menú de contexto similar al siguiente:



Seleccione la columna dando click en el encabezado y arrastre hacia abajo y suelte el botón, la columna será retirada de la cuadrícula. Enseguida seleccione la opción "Selector de Columnas". En seguida se mostrará un segundo menú similar a:



Donde podrá seleccionar la Columna requerida y 'arrastrarla' a la cuadrícula en la posición requerida.

Observe que el menú contextual permite diversas funciones aplicables a la cuadrícula.

Visualización de detalle

Esta característica sólo esta definida para el catálogo de Equipos, donde se tiene un botón que permite la visualización de un archivo asociado a un Equipo.

Exportación.

La barra de menú principal contiene la función de Exportación y aplica para todos los Catálogos..

Cierre de Sesión

La función de cierre de sesión está disponible para todos los Catálogos con el mismo objetivo, cerrar la sesión o la aplicación.

Consideraciones para los procedimientos

En adelante y con el fin de generalizar el uso o aplicación de las funciones disponibles en el Administrador de Catálogos se asumirá que dichas funciones están dispuestas para su utilización de manera implícita.

Funciones del ratón (mouse)

La siguiente imagen describe las funciones del ratón para la aplicación Administrador de Catálogos.



Fig. 3. Funcionalidades del ratón

La función de selección aplica ya sea a un renglón en una cuadrícula, una opción en un menú, una opción en un control tipo combo, etc.

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 10 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

1.7 Niveles de Administración

Los niveles de Administración de Catálogos tienen el objetivo de diferenciar los alcances en el mantenimiento de Catálogos. La siguiente imagen describe el alcance funcional de Administración de Catálogos.

		Funcionalidad				
No.	Nivel de Administración	Edición de Catálogos Globales	Edición de Catálogos Locales	Consulta Catálogos Globales	Consulta Catálogos Locales	
1	Global, Nivel Jerárquico 1	Datos globales asociados al Centro de Control Nacional	X	X	×	
2	Global, Niveles Jerárquicos 2 y 3	Datos globales asociados a sus Centros de Control correspondientes	X	X	X	
3	Local		X		Х	

Fig. 4. Niveles de Administración

Observe que los niveles de Administración1 y 2 ambos son globales, sin embargo el alcance difiere de acuerdo a su Nivel Jerárquico.

De acuerdo a estas definiciones, se deriva la tabla 4 que identifica el alcance aplicable a los Catálogos globales de acuerdo al Nivel Jerárquico al que pertenecen los administradores:

	Privilegios de Mantenimiento	
Nombre de Catalogo	CENAL/CENALTE	Gerencias/Subg. Regionales
ADMINISTRADORES DE CATALOGOS	X	X
SUBPROCESOS DE ENERGIA	X	
CAUSAS DE EVENTOS	X	
CENTROS DE CONTROL EXTERNOS	X	X
PARAMETROS GLOBALES	X	
COMPAÑIAS DEL MERCADO ELECTRICO	X	
EQUIPOS	X	X
CLAVES DE OPERACIÓN	X	
COLOR ESTADO EVENTOS DE RELATORIO	X	
TIPOS DE EQUIPOS	X	
REGLAS DE PROGRAMACION DE LICENCIAS	X	
CENTROS DE CONTROL INTERNOS	X	
CUENTAS DE CORREO PARA COPIAR A	X	X
CODIGO DE OPERACIÓN Y CAUSAS	X	
RMV CONFIGURACION DE UMBRALES	X	

Tabla 4. Funciones de Mtto. de Catálogos globales

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 11 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00

1.8 Interfaz de usuario del Administrador de Catálogos

La interfaz de usuario del Subsistema de Administración de Catálogos comprende diferentes secciones para la interacción del usuario como se muestra en la siguiente imágen:




Fig. 5. Interfaz de usuario del Administrador de Catálogos

1.9 Categorías de Administradores de Catálogos

Se han creado 2 Categorías para asociar a usuarios que realizarán funciones de Mantenimiento. Dichas Categorías identifican a un Administrador Global y a un Administrador Local y están diseñadas acorde al Rol que se asociará a los diferentes usuarios. Éstas categorías podrían ser referenciadas en adelante para los procedimientos que lo requieran.

Por otro lado debe considerar que éstas Categorías pueden ser reemplazadas de acuerdo a sus necesidades o convenciones.

Autor: Ignacio Estrada

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2 Mantenimiento de Catálogos

Ésta sección describe los procedimientos aplicables a cada Catálogo de acuerdo a la Tabla 1.

Con propósito de redacción y simplicidad en procedimientos se manejaráuna abreviación de la aplicación de Administrador de Catálogos con el nombre **ADC**

2.1 Catálogo Claves de Operación

De acuerdo a la Tabla 1, las funciones que aplican al Catálogo de Claves de Operación incluye las siguientes:

- Añadir Clave
- Modificar Clave
- Borrar Clave
- Habilitar/Inhabilitar Clave

Observe que, de acuerdo a la Tabla 4 en sección previa, que el mantenimiento de éste Catálogo sólo aplica al Nivel de Administración global del Nivel Jerárquico 1 CENAL/CENALTE.

Procedimiento: Añadir Clave

Paso	Actividad			
1.	Seleccionar (Catálogo Claves de Ope	ración	
2.	Dé click en botón Nuevo			
	AdC mostrara	á la ventana para crear ı	una nueva Clave operativa,	
		REGISTRAR CLAVE DE OPERACIÓI	- ×	
		CLAVE OPERATIVA: DESCRIPCIÓN:		
	Dandar		GUARDAR SALIR	
	Donde:			
	Clave operativa: máximo 6 caracteres, Descripción: máximo 64 caracteres			
	Capture los c	datos requeridos y dé cli	ck en botón Guardar .:	
3.	AdC añadirá	la nueva Clave operativ	a a la lista	

Confidential


Updated 28/02/2018 Versión: 0

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Procedimiento: Modificar Clave

Paso	Actividad		
1.	Seleccionar Catálogo Claves de Operación		
2.	Seleccione la Clave operativa a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar la Clave operativa seleccionada,		
	ACTUALIZAR CLAVE DE OPERACIÓN - X CLAVE OPERATIVA: AFC DESCRIPCIÓN: AFECTACION DE CARGA		
	Observe que la modificación de una Clave operativa sólo permitirá la edición del campo Descripción . Complete los cambios requeridos y dé un click en botón Guardar .		
3.	AdC actualizará la Clave operativa seleccionada		

Procedimiento: Borrar Clave



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 14 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Clave

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar una clave operativa. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro de clave operativa.

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Claves de Operación	
2.	Deshabilitar registro:	
	Seleccione la Clave operativa cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar.	
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:	
	Clave de operación actualizada exitosamente	
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para la Clave seleccionada y el botón Habilitar será activado.	
3.	Habilitar registro:	
	Seleccione la Clave operativa cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.	
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.	
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para la Clave seleccionada y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.	
4.	AdC actualizará la lista de Claves operativas de acuerdo al cambio aplicado via la columna ESTADO.	

Confidential

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2.2 Catálogo Causas de Eventos

De acuerdo a la Tabla 1, las funciones que aplican al Catálogo de Causas de Eventos incluye las siguientes:

- Añadir Causa
- Modificar Causa
- Borrar Causa
- Habilitar/Inhabilitar Causa

Observe que, de acuerdo a la Tabla 4 en sección previa, que el mantenimiento de éste Catálogo sólo aplica al Nivel de Administración global del Nivel Jerárquico 1 CENAL/CENALTE.

Procedimiento: Añadir Causa

Paso	Actividad		
1.	Seleccionar Catálogo Causas de Eventos		
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para crear una nueva Causa de eventos, REGISTRAR CAUSA DE EVENTO NOMBRE DE CAUSA DE EVENTO		
	Donde: Nombre de Causa de Evento: máximo 64 caracteres, Capture los datos requeridos y dé click en botón Guardar.:		
3.	AdC añadirá la nueva Causa de eventos a la lista		

Procedimiento: Modificar Causa

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Causas de Eventos	
2.	Seleccione la Causa a modificar y enseguida dé click en botón Editar	
	AdC mostrará la ventana para editar la Causa seleccionada,	

Confidential

Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0


Página 16 of 92

Restricted © Siemens AG, 2018. All rights reserved.

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Borrar Causa



Confidential

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

	Indicando que no se pudo eliminar el registro.
3.	AdC actualizará la lista de Causas de eventos, observe que el registro eliminado ya no será mostrado en la lista.

Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Causa

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar una Causa de eventos. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro de Causa de eventos.

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Causas de Eventos	
2.	Deshabilitar registro: Seleccione la Causa cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar. AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción: Causa de evento deshabilitada exitosamente. Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para la Causa seleccionada y el botón Habilitar será activado.	
3.	Habilitar registro: Seleccione la Causa cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar. AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción. Causa de evento habilitado exitosamente. Observe que el botón Habilitar será desactivado para la Causa seleccionada y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.	
4.	AdC actualizará la lista de Causas de eventos de acuerdo al cambio aplicado via la columna ESTADO.	

2.3 Catálogo Tipos de Equipos

De acuerdo a la Tabla 1, las funciones que aplican al Catálogo de Tipos de Equipos incluye las siguientes:

- Añadir Tipo de equipo
- Modificar Tipo de equipo
- Borrar Tipo de equipo
- Habilitar/Inhabilitar Tipo de equipo

Observe que, de acuerdo a la Tabla 4 en sección previa, que el mantenimiento de éste Catálogo sólo aplica al Nivel de Administración global del Nivel Jerárquico 1 GCN/GCA.

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 18 of 92

Procedimiento: Añadir Tipo de equipo

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Tipos de equipos	
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para crear un nuevo Tipo de equipo, REGISTRAR TIPO DE EQUIPO NOMBRE TIPO DE EQUIPO DESCRIPCIÓN GUARDAR SALIR	
Donde: Nombre Tipo de equipo: máximo 2 caracteres, Descripciónc: máximo 64 caracteres, Capture los datos requeridos y dé click en botón Guardar.		
3.	AdC añadirá el nuevo Tipo de equipo a la lista	

Procedimiento: Modificar Tipo de equipo

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Tipos de equipos	
2.	Seleccione el Tipo de equipo a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar el tipo de equipo seleccionado:	
	ACTUALIZAR TIPO DE EQUIPO - ■ ■ NOMBRE TIPO DE EQUIPO - ■ DESCRIPCIÓN - ■ GUARDAR SALIR	
	Observe que sólo permitirá la edición del campo Descripción . Complete los cambios requeridos y dé un click en botón Guardar .	
3.	AdC actualizará el tipo de equipo seleccionado	


Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 19 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00

Procedimiento: Borrar Tipo de equipo



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Tipo de equipo

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar un Tipo de equipo. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro de Tipo de equipo.

Paso	Actividad	
i	i i	í

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 20 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Control de Cambios Fecha: 20/02/2021

1.	Seleccionar Catálogo Tipos de equipos
2.	Deshabilitar registro:
	Seleccione el Tipo de equipo cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	Tipo de equipo actualizado exitosamente.
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el tipo de equipo seleccionado y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione el Tipo de equipo cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Tipo de equipo seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.
4.	AdC actualizará la lista de Tipos de equipos de acuerdo al cambio aplicado via la columna ESTADO .

2.4 Catálogo Equipos

De acuerdo a la Tabla 1, las funciones que aplican al Catálogo de Equipos incluye las siguientes:

- Añadir Equipo
- Modificar Equipo
- Borrar Equipo
- Actualizar Equipos desde el sistema Spectrum
- Consultar Equipos de otros Centros de Control (Centro de Control Nacional)
- Visualizar detalles
- Habilitar/Inhabilitar Equipo

Observe que, de acuerdo a la Tabla 4 en sección previa, que el mantenimiento de éste Catálogo aplica al Nivel de Administración global de todos los Niveles Jerárquicos.

Procedimiento: Añadir Equipo

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Equipos	
2.	Dé click en botón Nuevo	

Confidential


Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 21 of 92

yecto: Sistemas SCADA

Control de Cambios Fecha: 20/02/2021

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Modificar Equipo


Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Equipos
2.	Seleccione el Equipo a modificar y enseguida dé click en botón Editar
	AdC mostrará la ventana para editar el Equipo seleccionado:

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 22 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Borrar Equipo

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Equipos
2.	Seleccione el Equipo a borrar y enseguida dé click en botón Eliminar
	AdC mostrará ventana con el equipo a ser borrado.

Confidential


Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Toyecto. Sistemas SCADA/EIVIS del CENACI

Control de Cambios Fecha: 20/02/2021

SIE-DOC-REL-MAN_002_00




Confidential

SIE-DOC-REL-MAN 002 00

Procedimiento: Actualizar Equipo desde el Spectrum

Este procedimiento permite la actualización automática del Catálogo de equipos para todas las definiciones del modelo de la red eléctrica definido en el sistema Spectrum. Se consideran aquellos equipos cuyo tipo de Equipo cumple con el Relatorio.



Procedimiento: Consultar Equipo

Este procedimiento permite consultar Equipos de otros Centros de Control y sólo está disponible para el Centro de Control de Nivel Jerárquico 1.


Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Equipos	
2.	Dé un click en el botón Consultar Equipo : de Consulta	AdC mostrará ventana para especificar el filtro

Confidential

Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Visualizar detalles de Equipo

Este procedimiento permite visualizar los detalles de un Equipo para acceder a los archivos adjuntados a un Equipo.


Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Equipos
2.	Observe que en la cuadrícula de Equipos la columna AR indicasi un Equipo contiene archivo adjunto:
	AR.
	En la barra principal de funciones dé click en botón Ver detalle
	AdC mostrará en la parte inferior de la vista de Equipos la sección para acceder a los archivos:

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0


Página 26 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Equipo

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar Equipos. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro de Equipo.



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 27 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

4. AdC actualizará la lista de Equipos de acuerdo al cambio aplicado via la columna **ESTADO**.

2.5 Catálogo Usuarios Internos

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Usuarios Internos incluye las siguientes:

- Añadir Usuario
- Modificar datos del Usuario
- Dar de baja Usuario
- Cambiar Clave de acceso a Usuario
- Habilitar/Inhabilitar Usuario

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Usuario

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Usuarios Internos
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para crear un nuevo Usuario, REGISTRAR USUARIO INTERNO LE USUARIO NOMBRE (S) AP. PATERNO AP. MATERNO
	☐ DESCRIPCIÓN ☐ GUARDAR ☐ CANCELAR
	Donde: Usuario: máximo 10 caracteres, Contraseña: máximo 10 caracteres, Nombre: máximo 20 caracteres, Ap. Paterno: máximo 14 caracteres, Ap. Materno: máximo 14 caracteres, Correo: máximo 64 caracteres, Descripción: máximo 50 caracteres Capture los datos requeridos y dé click en botón Guardar.

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 28 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

	Observe que al dar click en éste botón se mostrarán los campos obligatorios del formulario.
3.	AdC añadirá al nuevo Usuario a la lista
	Observe que el nombre completo del usuario se conformará concatenando los datos del nombre y apeidos.

Procedimiento: Modificar Usuario

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Usuarios Internos
2.	Seleccione el Usuario a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar el Usuario seleccionado: EDITAR USUARIO INTERNO
	Observe que la edición no permite cambios en los campos Usuario y Contraseña . Complete los cambios requeridos y dé un click en botón Guardar .
3.	AdC actualizará el Usuario seleccionado

Procedimiento: Cambiar Contraseña a Usuario

Este procedimiento permite modificar la contraseña a usuarios.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Usuarios Internos
2.	Seleccione el Usuario a modificar la contraseña y enseguida dé click en botón Cambiar Clave de acceso
	AdC mostrará la ventana para editar la clave de acceso al Usuario seleccionado:


Confidential

Autor: Ignacio Estrada


Updated 28/02/2018 Versión: 0

Restricted © Siemens AG, 2018. All rights reserved.

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Dar de baja a Usuario



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 30 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Usuario

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar un Usuario. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Usuarios Internos
2.	Deshabilitar registro:
	Seleccione el Usuario cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	Usuario deshabilitado exitosamente.
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el Usuario seleccionado y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione el Usuario cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Usuario habilitado exitosamente.
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Usuario seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.
4.	AdC actualizará la lista de Usuarios de acuerdo al cambio aplicado via la columna ESTADO.

Confidential

Autor: Ignacio Estrada

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2.6 Catálogo Categorías de Usuarios

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Categorías de Usuarios incluye las siguientes:

- Añadir Categoría
- Modificar Categoría
- Habilitar/Inhabilitar Categoría

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Categoría

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Categorías de Usuarios
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para crear una nueva Categoría: REGISTRAR CATEGORÍA DE USUARIO - ×
	NOMBRE DE CATEGORÍA SOPORTA SOJN GUARDAR CANCELAR
	Donde: Nombre de Categoría: máximo 64 caracteres
	Capture los datos requeridos y dé click en botón Guardar .
3.	AdC añadirá la nueva Catgoría a la lista

Procedimiento: Modificar Categoría

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Categorías de Usuarios
2.	Seleccione la Categoría a modificar y enseguida dé click en botón Editar
	AdC mostrará la ventana para editar el tipo de Usuario seleccionado:

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 32 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Categoría

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar una Categoría. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Catgorias de Usuario	
2.	Deshabilitar registro:	
	Seleccione la Categoría cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar.	
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:	
	Categoria de usuario deshabilitada exitosamente.	
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para la Categoría seleccionada y el botón Habilitar será activado.	
3.	Habilitar registro:	
	Seleccione la Categoría cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.	
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.	
	Categoria de usuario habilitada exitosamente.	
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para la Categoría seleccionada y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.	
4.	AdC actualizará la lista de Categorías de acuerdo al cambio aplicado via la columna ESTADO.	

Confidential

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2.7 Catálogo Operadores Jefes de Turno

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Operadores Jefes de Turno incluye las siguientes:

- Añadir Operador Jefe de Turno
- Dar de baja Operador Jefe de Turno
- Habilitar/Inhabilitar Operador Jefe de Turno

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Operador Jefe de Turno

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Operadores Jefe de Turno
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para crear un nuevo Operador Jefe de Turno:
	REGISTRAR OPERADOR JEFE DE TURNO - X NOMBRE DE USUARIO NOMBRE DE USUARIO CATEGORÍA DE USUARIO NOMBRE DE LA CATEGORÍA -
	☐ GUARDAR SALIR
	Seleccione los datos requeridos y dé click en botón Guardar .
3.	AdC añadirá al nuevo Operador Jefe de Turno a la lista

Procedimiento: Dar de baja Operador Jefe de Turno


Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Operadores Jefe de Turno
2.	Seleccione el Operador Jefe de Turno a dar de baja y enseguida dé click en botón Eliminar
	AdC mostrará ventana con el Operador Jefe de Turno a ser dado de baja.

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 34 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Operador Jefe de Turno

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar un Operador Jefe de Turno. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Operadores Jefe de Turno
2.	Deshabilitar registro:
	Seleccione el Operador Jefe de Turno cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar .
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	c Operador deshabilitado exitosamente.
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el Operador Jefe de Turno seleccionado y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione el Operador Jefe de Turno cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar .
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Operador habilitado exitosamente.
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Operador Jefe de Turno seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 35 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

4. AdC actualizará la lista de Operadores Jefe de Turno de acuerdo al cambio aplicado via la columna **ESTADO**.

2.8 Catálogo Operadores Jornada Nocturna

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Operadores Jornada Nocturna incluye las siguientes:

- Añadir Operador Jornada Nocturna
- Dar de baja Operador Jornada Nocturna
- Habilitar/Inhabilitar Operador Jornada Nocturna

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Operadores Jornada Nocturna

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Operadores Jornada Nocturna
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para crear un nuevo Operador Jornada Nocturna:
	INSERTAR OPERADOR JORNADA NOCTURNA - X NOMBRE DE USUARIO NOMBRE DE USUARIO - X
	Seleccione el dato requeridos y dé click en botón Guardar .
3.	Seleccione el dato requeridos y dé click en botón Guardar . AdC añadirá al nuevo Operador Jornada Nocturna a la lista

Procedimiento: Dar de baja Operadores Jornada Nocturna


Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Operadores Jornada Nocturna
2.	Seleccione el Operador Jornada Nocturna a dar de baja y enseguida dé click en botón Eliminar
	AdC mostrará ventana con el Operador Jornada Nocturna a ser dado de baja.

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 36 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Operadores Jornada Nocturna

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar un Operador Jornada Nocturna. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Operadores Jornada Nocturna
2.	Deshabilitar registro:
	Seleccione el Operador Jornada Nocturna cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar .
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	c Operador deshabilitado exitosamente.
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el Operador Jornada Nocturna seleccionado y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione el Operador Jornada Nocturna cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar .
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Operador habilitado exitosamente.
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Operador Jornada Nocturna seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 37 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

4. AdC actualizará la lista de Operadores Jornada Nocturna de acuerdo al cambio aplicado via la columna **ESTADO**.

2.9 Catálogo Supervisores de Eventos y Licencias

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Supervisores de Eventos y Licencias incluye las siguientes:

- Añadir Supervisor
- Dar de baja Supervisor
- Habilitar/Inhabilitar Supervisor

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Supervisor

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Supervisores de Eventos y Licencias
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para crear un nuevo Supervisor: REGISTRAR SUPERVISOR DE EVENTOS Y LICENCIAS - ×
	NOMBRE DE USUARIO NOMBRE DE USUARIO ABC SUBSISTEMA SUBSISTEMA
	☐ GUARDAR SALIR
	Seleccione los datos requeridos y dé click en botón Guardar.
	Observe que a partir de la selección del campo Subsistema se creará un Supervisor ya sea de Eventos o Licencias, los cuales tendrán diferente alcance funcional.
3.	AdC añadirá al nuevo Supervisor a la lista

Procedimiento: Dar de baja Supervisor

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Supervisores de Eventos y Licencias
2.	Seleccione el Supervisor a dar de baja y enseguida dé click en botón Eliminar

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 38 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Supervisor

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar un Supervisor. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Supervisores de Eventos y Licencias
2.	Deshabilitar registro:
	Seleccione el Supervisor cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	Supervisor deshabilitado exitosamente.
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el Supervisor seleccionado y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione el Supervisor cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Supervisor habilitado exitosamente.
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Supervisor seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 39 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

4. AdC actualizará la lista de Supervisores de acuerdo al cambio aplicado via la columna **HABILITADO**.

2.10 Catálogo Relevadores

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Relevadores incluye las siguientes:

- Añadir Relevador
- Dar de baja Supervisor

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Relevador

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Relevadores
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para agregar un nuevo Relevadores: INSERTAR RELEVADOR - × Nombre de Revelador GUARDAR CANCELAR
	Donde: Nombre de Relevador: máximo 6 caracteres Proporcione el dato requerido y dé click en botón Guardar.
3.	AdC añadirá el nuevo Relevador a la lista

Procedimiento: Dar de baja Relevador

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Relevadores
2.	Seleccione el Relevador a dar de baja y enseguida dé click en botón Eliminar

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 40 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



2.11 Catálogo Claves Operativas Inversas

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Claves Operativas Inversas incluye las siguientes:

- Añadir Clave Operativa Inversa
- Modificar Clave Operativa Inversa
- Borrar Clave Operativa Inversa

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a todos los Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Clave Operativa Inversa


Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Claves Operativ	as Inversas
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para crear u	na nueva Clave operativa inversa,
	Claves Operativas Inversas	×
	Clave Operativa:	Clave
	Clave Operativa Inversa:	Clave inversa ▼
		☐ GUARDAR

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 41 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Modificar Clave Operativa Inversa

Seleccionar Catálogo Claves Operativas Inversas
Seleccione la Clave operativa a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar la Clave operativa seleccionada,
Clave Operativa: Clave Operativa Inversa: C
Observe que la modificación de una Clave operativa sólo permitirá la edición del campo Clave Operativa Inversa. Complete los cambios requeridos y dé un click en botón Guardar.

Procedimiento: Borrar Clave Operativa Inversa


Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Claves Operativas Inversas	

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 42 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



2.12 Catálogo Enviar por defecto a Eventos

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Enviar por defecto a Eventos incluye las siguientes:

- Añadir Registro
- **Borrar Registro**

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a todos los Nivel de Administración.

En este caso un registro en éste Catálogo estará compuesto por la combinación de un tipo de Equipo y una Clave Operativa.

Procedimiento: Añadir Registro

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Enviar por default a Eventos
2.	Dé click en botón Nuevo
	AdC mostrará la ventana para agregar un nuevo registro,

Confidential

Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Restricted © Siemens AG, 2018. All rights reserved.

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Borrar Registro

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Enviar por default a Eventos
2.	Seleccione registro a borrar y enseguida dé click en botón Eliminar AdC mostrará la siguiente ventana con el registro a ser borrado: Dar de baja Clave X Tipo de Equipo: CU
	Clave Operativa: A BORRAR CANCELAR
	Dé un click en botón Eliminar. AdC mostrará ventana de Confirmación. CONFIRMACIÓN ESTA UD. SEGURO DE BORRAR REGISTRO? CONFIRMAR CANCELAR Para aceptar el borrado del registro dé un click en botón Confirmar. En caso contrario seleccione botón Cancelar.
3.	AdC actualizará la lista de registros para envío por default a Eventos, observe que el
	registro eliminado ya no será mostrado en la lista.

Confidential

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2.13 Catálogo Parámetros Globales

De acuerdo a la Tabla 1, el Catálogo de Parámetros Globales sólo permite la función de edición:

El mantenimiento de éste Catálogo aplica solamente al Nivel de Administración.del Nivel Jerárquico 1.

Cada parámetro contenido en éste Catálogo es susceptible de ser modificado estableciendo de esta manera la Configuración funcional correspondiente o dónde aplique.

Se podrá acceder a la ventana de díalogo de cada parámetro ya sea seleccionando un parámetro de la lista y dándo click en el botón Editar, o seleccionando un parámetro y dando click con botón secundario del ratón ó dando un doble click en el renglón del parámetro ó presionando tecla **F4** sobre el parámetro seleccionado..


El título de cada Parámetro está diseñado para auto-describir la función que le corresponde.

Procedimiento: Modificar Parámetros Globales

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Configuración de Parámetros Globales	
2.	Parámetro CUENTA PARA ENVÍO DE CORREOS	
	Seleccione parámetro y dé click en botón Editar	
	AdC mostrará la ventana para editar el parámetro seleccionado:	
	Cuenta de Correo ×	
	Parámetro CUENTA PARA ENVÍO DE CORREOS	
	DOENIA PANA ENVIO DE CONNEOS	
	Proporcione Cuenta de Correo:	
	sirel.notificaciones@cenace.gob.mx	
	☐ GUARDAR SALIR	
	Donde:	
	Cuenta de correo: máximo 64 caracteres	
	Complete los cambios requeridos y dé un click en botón Guardar . AdC actualizará el parámetro seleccionado	
3.	Parámetro CLAVE OPERATIVA PARA EVENTO DE CONCESIÓN DE LICENCIA PROGRAMADA	
	Seleccione parámetro y dé click en botón Editar	
	AdC mostrará la ventana para editar el parámetro seleccionado:	

Confidential


SIE-DOC-REL-MAN 002 00



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0


SIE-DOC-REL-MAN 002 00



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

SIE-DOC-REL-MAN_002_00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 48 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 49 of 92


SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

SIE-DOC-REL-MAN 002 00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 51 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 52 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00



2.14 Catálogo Parámetros Locales

De acuerdo a la Tabla 2, el Catálogo de Parámetros Locales sólo permite la función de edición:

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Cada parámetro contenido en éste Catálogo es susceptible de ser modificado estableciendo de esta manera la Configuración funcional correspondiente o dónde aplique.

El título de cada Parámetro está diseñado para auto-describir la función que le corresponde.

Se podrá acceder a la ventana de díalogo de cada parámetro ya sea seleccionando un parámetro de la lista y dándo click en el botón Editar, o seleccionando un parámetro y dando click con botón secundario del ratón ó dando un doble click en el renglón del parámetro ó presionando tecla **F4** sobre el parámetro seleccionado.

Procedimiento: Modificar Parámetros Locales


	Paso	Actividad	
- 1			

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 53 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 54 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 55 of 92


SIE-DOC-REL-MAN 002 00



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

SIE-DOC-REL-MAN_002_00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 57 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 58 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0


Página 59 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00



Confidential


SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0


Página 62 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00

29. Parámetro MOSTRAR AL OPERADOR OPCION ENVIAR CORREO A RESPONSABLE EN LICENCIAS VENCIDAS

Seleccione parámetro y dé click en botón Editar

AdC mostrará la ventana para editar el parámetro seleccionado:



Seleccione la opción requerida y dé un click en botón **Guardar**. AdC actualizará el parámetro seleccionado.

30. Parámetro SERVICIO PREDETERMINADO DE IMPRESION DE REPORTES

Seleccione parámetro y dé click en botón Editar

AdC mostrará la ventana para seleccionar el servicio de red asociado al parámetro seleccionado.

El servicio de red dependerá de la configuración en la red de Consolas del SP7.



Seleccione la opción disponible y dé un click en botón **Guardar**. AdC actualizará el parámetro seleccionado.


31. Parámetro RUTA PARA ALMACENAR EXPORTACION DE REPORTES

Seleccione parámetro y dé click en botón Editar

AdC mostrará la ventana para seleccionar el servicio de red asociado al parámetro seleccionado:

Confidential

SIE-DOC-REL-MAN 002 00




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 64 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Autor: Ignacio Estrada

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2.15 Catálogo Administradores de Catálogos

De acuerdo a la Tabla 1, las funciones que aplican al Catálogo de Administradores de Catálogos incluye las siguientes:

- Añadir Administrador
- Modificar Administrador
- Dar de baja Administrador
- Habilitar/Inhabilitar Administrador

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a un Nivel de Administración global de cualquier Nivel Jerárquico, sin embargo un Administrador global de los Niveles Jerárquicos 2 y 3 solo podrán agregar Administradores Locales que correspondan a su Centro de Control.

Procedimiento: Añadir Administrador

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Administradores de Catálogos
2.	Dé click en botón Nuevo
	AdC mostrará la ventana para agregar un nuevo Administrador de Catálogos: REGISTRAR ADMINISTRADOR DE CATÁLOGOS - ×
	CENTRO DE CONTROL: Centro de Control
	NOMBRE DE USUARIO
	NIVEL DE ADMINISTRADOR Nivel de Administrador -
	CATEGORÍA DE USUARIO Categoría -
	CORREO ELECTRONICO -
	₽ GUARDAR SALIR
	Seleccione los datos requeridos y dé click en botón Guardar .
3.	AdC añadirá al nuevo Administrador a la lista

Procedimiento: Modificar Administrador


Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Administradores de Catálogos	

Confidential


Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 66 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Dar de baja un Administrador




Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 67 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Administrador

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar un usuario Administrador. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 68 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

3.	Habilitar registro:
	Seleccione el Usuario cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Usuario Administrador habilitado exitosamente.
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Admninistrador seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.
4.	AdC actualizará la lista de Usuarios de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADO.

2.16 Catálogo Personal Autorizado para Licencias

Éste catálogo mantiene la información de usuarios responsables de Licencias.

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Personal Autorizado para Licencias incluye las siguientes:

- Añadir Usuario
- Modificar datos del Usuario
- Cambiar Clave de acceso a Usuario
- Habilitar/Inhabilitar Usuario

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Usuario

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Personal Autorizado para Licencias
2.	Dé click en botón Nuevo
	AdC mostrará la ventana para agregar un nuevo Usuario,

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 69 of 92

Proyecto: Sistemas SCADA/EMS del CENACE

Control de Cambios Fecha: 20/02/2021

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Modificar Usuario

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Personal Autorizado para Licencias
2.	Seleccione el Usuario a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar el Usuario seleccionado:

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 70 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Cambiar Contraseña a Usuario

Este procedimiento permite modificar la contraseña a usuarios.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Personal Autorizado para Licencias
2.	Seleccione el Usuario a modificar la contraseña y enseguida dé click en botón Cambiar Clave de acceso
	AdC mostrará la ventana para editar la clave de acceso al Usuario seleccionado:
	Actualizar Clave de Acceso ×
	Clave de Usuario: A2098
	Nueva clave de acceso: password
	Confirme la clave de acceso: password
	Aceptar Cancelar

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 71 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

	Proporcione los datos requeridos y dé un click en botón Guardar .	
3.	AdC actualizará los datos del Usuario seleccionado.	

Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Usuario

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar un Usuario. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Personal Autorizado para Licencias
2.	Deshabilitar registro:
	Seleccione el Usuario cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	Usuario actualizado exitosamente.
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el Usuario seleccionado y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione el Usuario cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Usuario actualizado exitosamente.
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Usuario seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.
4.	AdC actualizará la lista de Usuarios de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADO.

2.17 Catálogo Coloreo de Solicitudes

De acuerdo a la Tabla 2, el Catálogo Coloreo de Solicitudes sólo permite la función de edición: El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Modificar Coloreo

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Coloreo de Solicitudes	

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 72 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2.	Seleccione el estado de Solicitud a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar el estado seleccionado:
	COLOREO DEL ESTADO DE SOLICITUDES - X
	Estado NO AUTORIZADA
	Color de fuente Orange
	Color de fondo White
	☐ GUARDAR X CANCELAR
	Seleccione el color requerido para el color de la fuente ó el color del fondo del texto y dé un click en botón Guardar .
3.	AdC actualizará el estado de Solicitud seleccionado
4.	Aplique el paso 2 para editar cualquier otro estado de Solicitud

2.18 Catálogo Coloreo de Licencias

De acuerdo a la Tabla 2, el Catálogo Coloreo de Licencias sólo permite la función de edición: El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Modificar Coloreo

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Coloreo de Licencias
2.	Seleccione el estado de Licencias a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar el estado seleccionado:
	Estado CONCEDIDA
	Color de fuente Green Color de fondo White
	☐ GUARDAR CANCELAR
	Seleccione el color requerido para el color de la fuente ó el color del fondo del texto y dé un click en botón Guardar .
3.	AdC actualizará el estado de Licencia seleccionado

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 73 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

4.	Aplique el paso 2 para editar cualquier otro estado de Licencia	

2.19 Catálogo Coloreo de Maniobras

De acuerdo a la Tabla 2, el Catálogo Coloreo de Maniobras sólo permite la función de edición: El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Modificar Coloreo

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Coloreo de Maniobras
2.	Seleccione el estado de Maniobras a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar el estado seleccionado:
	COLOREO DEL ESTADO DE MANIOBRAS - X
	Estado PREPARANDO
	Color de fuente: Black
	Color de fondo: White
	■ GUARDAR × CANCELAR
	Seleccione el color requerido para el color de la fuente ó el color del fondo del texto y dé un click en botón Guardar .
3.	AdC actualizará el estado de Maniobras seleccionado
4.	Aplique el paso 2 para editar cualquier otro estado de Maniobras

2.20 Catálogo Coloreo de Eventos del Relatorio

De acuerdo a la Tabla 1, el Catálogo Coloreo de Eventos del Relatorio sólo permite la función de edición:

El mantenimiento de éste Catálogo aplica al Nivel de Administración global del Nivel Jerárquico 1.

Procedimiento: Modificar Coloreo

 Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Coloreo de Eventos del Relatorio
2.	Seleccione el estado de Eventos a modificar y enseguida dé click en botón Editar

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 74 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

	AdC mostrará la ventana para editar el estado seleccionado:
	COLOREO DEL ESTADO DE EVENTOS DEL RELATORIO - X
	Estado CREADO POR JT
	Color de fuente Black
	Color de fondo LightCyan
	☐ GUARDAR CANCELAR
	Seleccione el color requerido para el color de la fuente ó el color del fondo del texto y dé un click en botón Guardar .
3.	AdC actualizará el estado del Evento seleccionado
4.	Aplique el paso 2 para editar cualquier otro estado de Eventos del Relatorio

2.21 Catálogo Coloreo de Mensajes en Solicitudes

De acuerdo a la Tabla 2, el Catálogo Coloreo de Mensajes en Solicitudes sólo permite la función de edición:

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Modificar Coloreo

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Coloreo de Mensajes en Solicitudes
2.	Seleccione la prioridad de Mensajes en Solicitudes a modificar y enseguida dé click en botón Editar
	AdC mostrará la ventana para editar el estado seleccionado:
	COLOR DE MENSAJES DE TEXTO EN SOLICITUDES - X
	Prioridad: NORMAL
	Color de fuente: Green
	☐ GUARDAR X CANCELAR
	Seleccione el color requerido para el color de la fuente y dé un click en botón Guardar.
3.	AdC actualizará la prioridad elegida para el mensaje en Solicitudes seleccionado
4.	Aplique el paso 2 para editar cualquier otra prioridad de mensajes en Solicitudes

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 75 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2.22 Catálogo Compañias de Mercado Eléctrico

De acuerdo a la Tabla 1, las funciones que aplican al Catálogo de Compañias de Mercado Eléctrico incluye las siguientes:

- Añadir Compañia
- Modificar datos de Compañia
- Habilitar/Inhabilitar Compañia

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a un Nivel de Administración Global del nivel Jerárquico 1.

Procedimiento: Añadir Compañia

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Compañias de Mercado Eléctrico
2.	Dé click en botón Nuevo
	AdC mostrará la ventana para registrar nueva Compañía:
	COMPAÑÍAS DE MERCADO – X
	Acronimo:
	Nombre de compañía:
	País:
	Estado:
	Ciudad:
	Código Postal:
	Número de teléfono:
	Correo electrónico:
	Habilitada:
	☐ GUARDAR CANCELAR
	Donde:
	Acrónimo: máximo 3 caracteres, Nombre de la Compañia: máximo 96 caracteres, País: máximo 32 caracteres, Estado: máximo 48 caracteres, Ciudad: máximo 64 caracteres, Código Postal: máximo 5 caracteres, Búmero de teléfono: máximo 14 caracteres, Correo electrónico: máximo 64 caracteres

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 76 of 92

Proyecto: Sistemas SCADA/EMS del CENACE

Control de Cambios Fecha: 20/02/2021

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

	Capture los datos requeridos y dé click en botón Guardar .
	Observe que al dar click en éste botón se mostrarán los campos obligatorios del formulario.
3.	AdC añadirá la nueva Compañia a la lista

Procedimiento: Modificar Compañia

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Compañias de Mercado Eléctrico
2.	Seleccione la Compañia a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar la Compañia seleccionada: - ×
	Acronimo: CFE Nombre de compañía: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
	País: MEXICO Estado: CDMX Ciudad: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 01780 Número de teléfono: 5522222222 Correo electrónico: corp_name@domain_name Habilitada: ✓ GUARDAR CANCELAR
	Observe que la edición no permite cambios en el campo Acrónimo. Complete los cambios requeridos y dé un click en botón Guardar.
3.	AdC actualizará la Compañía en cuestión

Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Compañia

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar el registro de una Compañía del Mercado. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Pas	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Compañias de Mercado Eléctrico	
2.	Deshabilitar registro:	

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 77 of 92

SIE-DOC-REL-MAN 002 00

Seleccione la Compañia cuyo estado sea Habilitada y enseguida dé click en botón **Deshabilitar.**

AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:



Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para la Compañia seleccionada y el botón Habilitar será activado.

Por otro lado si la Compañía en cuestión ya contiene Gerencias asociadas no se podrá deshabilitar y se enviará un mensaje:



Indicando que no procederá la deshabilitación.

3. Habilitar registro:

Seleccione la Compañia cuyo estado sea Deshabilitada y enseguida dé click en botón Habilitar.

AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.



Observe que el botón Habilitar será desactivado para la Comnpañia seleccionada y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.

4. AdC actualizará la lista de Compañias de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADA.

2.23 Catálogo Subprocesos de Energía

De acuerdo a la Tabla 1, las funciones que aplican al Catálogo de Subprocesos de Energía incluye las siguientes:

- Añadir Subproceso
- Modificar datos de un Subproceso
- Habilitar/Inhabilitar Subproceso

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a un Nivel de Administración Global de cualquier nivel Jerárquico.

Confidential

Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 78 of 92

Procedimiento: Añadir Subproceso

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Subprocesos de Energía
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para registrar el nuevo Proceso de Energía: SUBPROCESOS DE ENERGÍA - ×
	Compañia COMPAÑIAS - Nombre de Gerencia GUARDAR CANCELAR
	Donde: Nombre de la Gerencia: máximo 64 caracteres Capture los datos requeridos y dé click en botón Guardar
3.	AdC añadirá el nuevo Proceso de Eneregía a la lista

Procedimiento: Modificar Proceso

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Subprocesos de Energía	
2.	Seleccione el Subproceso a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar el Subproceso seleccionada: - ×	
	Nombre de Gerencia: GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION BAJA CALIFORNIA	
	Compañia: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
	Habilitada: GUARDAR CANCELAR Complete los cambios requeridos y dé un click en botón Guardar.	
3.	AdC actualizará el Subproceso en cuestión	

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0 Autor: Ignacio Estrada

Página 79 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Subproceso

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar el registro de un Subproceso de Energía. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad		
1.	Seleccionar Catálogo Subprocesos de Energía		
2.	Deshabilitar registro:		
	Seleccione el Subproceso cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar.		
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:		
	Gerencia actualizada exitosamente.		
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el Subproceso seleccionado y el botón Habilitar será activado.		
3.	Habilitar registro:		
	Seleccione el Subproceso cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.		
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.		
	🥏 Gerencia actualizada exitosamente.		
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Subproceso seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.		
4.	AdC actualizará la lista de Subprocesos de Energía de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADO .		

2.24 Catálogo Centros de Control Internos

De acuerdo a la Tabla 1, sólo la función de Habilitar/Inhabilitar aplica al Catálogo de Centros de Control.

El mantenimiento de éste Catálogo aplica al Nivel de Administración Global del nivel Jerárquico 1.

Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Centro de Control

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar el registro de un Centro de Control. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Subprocesos de Energía	

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 80 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

2.	Deshabilitar registro:
	Seleccione el Centro de Control cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	Centro de Control Interno actualizado exitosamente.
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el Centro de Control seleccionado y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione el Centro de Control cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Centro de Control Interno actualizado exitosamente.
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para el Centro de Control seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.
4.	AdC actualizará la lista de Centros de Control de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADO.

2.25 Catálogo Reglas de Programación de Licencias

De acuerdo a la Tabla 1, el Catálogo Reglas de Programación de Licencias sólo permite la función de edición.

El mantenimiento de éste Catálogo aplica al Nivel de Administración global del Nivel Jerárquico 1.

Procedimiento: Modificar Regla de Programación

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Reglas de Programación de Licencias
2.	Seleccione la regla a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar la Regla seleccionada:


Confidential

Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 81 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



2.26 Catálogo Envío de Correos en Solicitudes

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Envío de Correos en Solicitudes incluye las siguientes:

- Añadir Regla de Correo
- Borrar Regla de Correo
- Habilitar/Inhabilitar Regla de Correo

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Regla de Correo


Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Envío de Correos en Solicitudes	
2.	Dé click en botón Nuevo	
	AdC mostrará la ventana para agregar una nueva regla de Correo:	

Confidential


Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 82 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Dar de baja Regla de Correo



Confidential

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Regla de Envío

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar una regla de envió de correo. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad		
1.	Seleccionar Catálogo Envío de Correos en Solicitudes		
2.	Deshabilitar registro:		
	Seleccione la regla de envío cuyo estado sea Habilitada y enseguida dé click en botón Deshabilitar.		
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:		
	Regla de correo deshabilitada exitosamente.		
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para la regla seleccionada y el botón Habilitar será activado.		
3.	Habilitar registro:		
	Seleccione la regla de envío cuyo estado sea Deshabilitada y enseguida dé click en botón Habilitar .		
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.		
	Regla de correo habilitada exitosamente.		
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para la regla seleccionada y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.		
4.	AdC actualizará la lista de Reglas de Envio de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADA .		

2.27 Catálogo Cuentas de Correo para Copiar a

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Cuentas de Correo para Copiar a incluye las siguientes:

- Añadir Cuenta de Correo
- Editar Cuenta de Correo
- Borrar Cuenta de Correo
- Habilitar/Inhabilitar Cuenta de Correo

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Confidential

Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 84 of 92

Procedimiento: Añadir Cuenta de Correo

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Cuentas de Correo para Copiar a	
2.	Dé click en botón Nuevo AdC mostrará la ventana para agregar una nueva cuenta de Correo: Mantenimiento de Cuentas de Correo para Copias	
	Usuario: Usuario - Cuenta de correo:	
	Origen de correo: Relatorio Solicitudes Licencias	
	☐ GUARDAR X CANCELAR	
	Seleccione los datos requeridos y dé click en botón Guardar	
3.	AdC añadirá la nueva cuenta de Correo a la lista	

Procedimiento: Editar Cuenta de Correo

Paso	Actividad		
1.	Seleccionar Catálo	Seleccionar Catálogo Cuentas de Correo para Copiar a	
2.	AdC mostrará la ve		modificar y enseguida dé click en botón Editar ar la cuenta de correo seleccionada: D para copia A OPERADOR JEFE DE TURNO gcnjt1@gmail.com Relatorio Solicitudes Licencias
	Complete los cambios y dé un click en botón Guardar		
3.	AdC actualizará la cuenta de correo seleccionada		

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 85 of 92

Procedimiento: Dar de baja Cuenta de Correo



Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Cuenta de Correo

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar una cuenta de correo. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Cuentas de Correo para Copiar a	
2.	Deshabilitar registro:	
	Seleccione la cuenta de correo cuyo estado sea Habilitada y enseguida dé click en botón Deshabilitar.	

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 86 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	Registro actualizado exitosamente
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para la cuenta seleccionada y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione la cuenta de correo cuyo estado sea Deshabilitada y enseguida dé click en botón Habilitar .
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Registro actualizado exitosamente
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para la cuenta seleccionada y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.
4.	AdC actualizará la lista de Cuentas de correo de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADA .

2.28 Catálogo Códigos de Operación y Causas

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Códigos de Operación y Causas incluye las siguientes:

- Añadir registro
- Borrar registro
- Habilitar/Inhabilitar registro

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir registro

Paso	Actividad	
1.	Seleccionar Catálogo Códigos de Operación y Causas	
2.	Dé click en botón Nuevo	
	AdC mostrará la ventana para agregar un nuevo registro:	

Confidential

Autor: Ignacio Estrada


Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 87 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Dar de baja registro



Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 88 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar registro

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar un registro. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Códigos de Operación y Causas
2.	Deshabilitar registro: Seleccione registro cuyo estado sea Habilitado y enseguida dé click en botón Deshabilitar. AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción: Codigo y Causa actualizado exitosamente Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para el registro seleccionado y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro: Seleccione el registro cuyo estado sea Deshabilitado y enseguida dé click en botón Habilitar. AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción. Codigo y Causa actualizado exitosamente Observe que el botón Habilitar será desactivado para el registro seleccionado y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.
4.	AdC actualizará la lista de Códigos y causas de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADA .

2.29 Catálogo RMV Configuración de Umbrales

De acuerdo a la Tabla 1, el Catálogo RMV Configuración de Umbrales sólo permite la función de edición:

El mantenimiento de éste Catálogo aplica al Nivel de Administración global del Nivel Jerárquico 1.

Procedimiento: Modificar Umbral


Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo RMV Configuración de Umbrales
2.	Seleccione el Umbral a modificar y enseguida dé click en botón Editar
	AdC mostrará la ventana para editar el Umbral seleccionado:

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 89 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



2.30 Catálogo Listas de Verificación Inicio de Turno

De acuerdo a la Tabla 2, las funciones que aplican al Catálogo de Listas de Verificación Inicio de Turno incluye las siguientes:

- Añadir Lista
- Editar Lista
- Habilitar/Inhabilitar Lista

El mantenimiento de éste Catálogo aplica a cualquier Nivel de Administración.

Procedimiento: Añadir Lista

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Listas de Verificación Inicio de Turno
2.	Dé click en botón Nuevo
	AdC mostrará la ventana para agregar una nueva lista de verificación:


Confidential

Autor: Ignacio Estrada

Updated 28/02/2018 Versión: 0

Página 90 of 92

SIE-DOC-REL-MAN_002_00



Procedimiento: Editar Lista de Verificación

Paso	Actividad		
1.	Seleccionar Catálogo Listas de Verificación Inicio de Turno		
2.	Seleccione la lista de verificación a modificar y enseguida dé click en botón Editar AdC mostrará la ventana para editar la lista seleccionada:		
	Seleccionar Id: Categoría: TRANSMISION + Agregar Identificador Agregar Agregar Agregar		
	VERIFICA ESTADO DE UNIDADES Agregar verificación Aceptar Cancelar		
	Complete los cambios y dé un click en botón Guardar		
3.	AdC actualizará la lista		

Confidential

Updated 28/02/2018 Versión: 0

SIE-DOC-REL-MAN_002_00

Procedimiento: Habilitar/Deshabilitar Lista de Verificación

Este procedimiento permite habilitar o deshabilitar lista de verificación. La acción dependerá del estado habilitado o deshabilitado que guarde un registro.

Paso	Actividad
1.	Seleccionar Catálogo Listas de Verificación Inicio de Turno
2.	Deshabilitar registro:
	Seleccione la lista de verificación cuyo estado sea Habilitada y enseguida dé click en botón Deshabilitar.
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción:
	Verificación actualizada exitosamente
	Observe que el botón Deshabilitar será desactivado para la lista de verificación seleccionada y el botón Habilitar será activado.
3.	Habilitar registro:
	Seleccione la lista de verificación cuyo estado sea Deshabilitada y enseguida dé click en botón Habilitar .
	AdC enviará confirmación en el área de mensajes indicando el resultado de la acción.
	Verificación actualizada exitosamente
	Observe que el botón Habilitar será desactivado para la lista de verificación seleccionada y el botón Deshabilitar será activado nuevamente.
4.	AdC actualizará la lista de lista de verificación de acuerdo al cambio aplicado via la columna HABILITADA.

Confidential

Autor: Ignacio Estrada