1. Savremeni mikroprocesori

Denardovo skaliranje

- Robert Denard (Dennard): elektroinženjer, istraživačka karijera u IBM-u
- 1974.: snaga integrisanog kola po jedinici površine ostaje konstantna sa porastom gustine komponenti
- Uprošćeno: promena fizičkih dimenzija tranzistora menja njegove električne karakteristike tako da očuva gustinu snage, a dopušta rast radne frekvencije

Murov zakon

- Gordon Mur (Moore): inženjer, saosnivač Intela, osnivač Fairchild Semiconductors
- 1965.: broj komponenti integrisanog kola se udvostručuje svake godine; kasnije revidirano na 18 meseci ili dve godine (zbog ove promenljivosti i nije "zakon" u fizičkom smislu)
- Murovo zapažanje je poznatije od Denardovog
- Rade zajedno—posledica je da performanse/W rastu brže od porasta broja komponenti

Uticaj na sistemsko programiranje – eksponencijalni rast

• Osnovno merilo performansi kod mikroprocesora opšte namene je broj celobrojnih operacija u jedinici vremena

Primeri spoljašnjih uticaja na arhitekturu

- Primer 1: operacije u pokretnom zarezu (razlomljene vrednosti), koje se masovno koriste u numeričkim modelima i naučnim izračunavanjima
- Rešenje: matematički koprocesori (dodatni procesori sa instrukcijama za rad u pokretnom zarezu), kasnije sastavni deo procesora
- Primer 2: rad sa većim količinama radne memorije (RAM=Random Access Memory), izvedene u dinamičkoj tehnologiji

Kategorije paralelizma

- Kad linearne pojedinačne performanse nisu dovoljne, može se razmatrati paralelizam
- Paralelizam podataka: jer postoje podskupovi podataka nad kojima se operacije mogu obavljati istovremeno
- Paralelizam zadataka: jer se celokupni zadaci često mogu podeliti na relativno nezavisne podzadatke
- Ove kategorije se mogu iskoristiti organizaciono ili tehnički—nas zanima tehničko iskorišćenje u okviru mikroprocesora

Iskorišćenje paralelizma na nivou mikroprocesora

- Paralelizam na instrukcijskom nivou: korišćenje paralelizma podataka za istovremeno izvršavanje skupova instrukcija
- Vektorske arhitekture, grafički koprocesori, multimedijalne instrukcije: korišćenje paralelizma podataka tako što se jedna instrukcija primenjuje na veću količinu podataka
- Paralelizam na nivou lanaca izvršavanja (thread-level): paralelizam podataka ili zadataka u tesno spregnutoj interakciji pojedinačnih lanaca izvršavanja

Flinova taksonomija

- Metod klasifikacije procesorskih sistema i/ili skupova instrukcija po stepenu paralelizma (Flynn, 1966)
- SISD (Single Instruction, Single Data), klasične celobrojne ili pokretno-zarezne instrukcijama
- SIMD (Single Instruction, Multiple Data), vektorske ili multimedijalne instrukcije
- MISD, ne postoji u praksi
- MIMD, kombinacija SIMD za više izvršnih jedinica, podrazumeva paralelizam zadataka

2. Savremeni mikroprocesori

Model rada (klasična fon Nojmanova arhitektura)

- Memorija je linearna i sekvencijalno adresirana (veličina najmanje adresibilne jedinice nije bitna, danas je to 8-bitni bajt/oktet)
- Instrukcije se izvršavaju strogo sekvencijalno
- izvršavanje naredne instrukcije počinje tek kad je prethodna završena
- naredna instrukcija vidi sve efekte prethodne
- Integrisana kola su sinhrona
- ovo nema neposredne veze sa načinom izvršavanja instrukcija, ali ima presudan uticaj na arhitekturu

Instrukcijski ciklus

- Koraci potrebni za izvršavanje jedne instrukcije, apstraktno gledano; realni procesori imaju mašinski ciklus
- (1) Prihvatanje instrukcije
- iz memorijske lokacije na koju pokazuje programski brojač, registar koji prati izvršavanje instrukcija
- po završetku ovog koraka programski brojač će pokazivati na sledeću instrukciju u nizu
- (2) Dekodiranje instrukcije
- (3) Čitanje efektivne adrese (može se posmatrati i kao potkorak drugog koraka)
- ako instrukcija koristi indirektno adresiranje, efektivna adresa se čita iz memorije
- ako je instrukcija memorjska i direktna, u ovom koraku se ništa ne dešava
- isto važi i za instrukcije koje ne operišu s memorijom
- (4) Izvršavanje
- ukoliko je u pitanju izvršena instrukcija grananja, postaviće novu vrednost u programski brojač

Petostepeni transport

- "5-stage pipeline", jedan od načina da se instrukcijski ciklus mapira na hardver
- Istorijski, prvobitno upotrebljen (za mikroprocesore) u RISC arhitekturama 1980-ih

IF Instruction fetch Prihvatanje instrukcijeID Instruction decode Dekodiranje instruckije

EX Execute Izvršavanje
MEM Memory access Pristup memoriji
WB Register writeback Zapis registara

Primarni zahtevi "pipelined" ahitekture

- Instrukcije su uniformne dužine, najčešće 32 bita
- Koriste se proste instrukcije za memorijski pristup
- "Load/store architecture", bez komplikovanih režima adresiranja
- Sve ostale instrukcije rade s registrima
- Široko korišćeno u RISC arhitekturama, kanonički primer: MIPS, moderna iteracija: RISC-V

Problemi u "pipelined" arhitekturi

- Dve osnovne kategorije problema
- Prva, veće zauzeće memorije za instrukcije nego što je neophodno
- ovo znači i indirektan pritisak na interne procesorske memorijske strukture, što ćemo obraditi kasnije
- Druga, narušavanje sekvencijalne semantike izvršavanja:
- prilikom rada spodacima
- prilikom grananja

Zauzeće memorije za instrukcije

- Uobičajen izbor je bio veličina mašinske reči, 32 bita
- Ovo je dovoljno da se nedvosmisleno kodiraju troadresne instrukcije sa skupom od 32 registra
- Značajan podskup programa ne zahteva ovako veliki registarski prostor
- Uvode se kompaktne, 16-bitne instrukcije koje rade na smanjenom skupu registara i ograničenom skupu instrukcija
- Kanonički primer: ARMThumb

Varijante kompaktne reprezentacije

- Prva varijanta (Thumb u prvobitnoj realizaciji) zahteva da se procesor prebaci u poseban režim rada da bi izvršavao ovakve instrukcije
- Ovo je problematično jer se često dešava da je u nizu kompaktnih instrukcija potrebno izvršiti nekoliko instrukcija standardne veličine, pa treba preskakati između režima rada
- Modernija izvedba (RISC-V, ARM Thumb2) omogućava da se standardne i kompaktne instrukcije slobodno mešaju
- Rezultat (RISC-V): gustina koda vrlo slična onoj koju ima Intel x86_64 arhitektura

Semantika pristupa podacima

- Uopšteno: problem nastaje ako paralelno izvršavanje delova instrukcija ili čitavih instrukcija izazove efekat nemoguć u sekvencijalnom kodu
- Uvek je moguće sprečiti se mantičke probleme ako se u izvršavanje unese čekanje, čija je krajnja granica ekvivalent sekvencijalnog izvršavanja
- Ovo obara performanse, pa se, ako je moguće, traže rešenja koja će raditi bez čekanja

Klasifikacija opasnosti

- Nepoželjni efekti se zovu opasnosti (hazards) i označavaju se skraćenicama
- Oznake mogu da deluju zbunjujuće, jer ukazuju na poželjan efekat
- Svaka od opasnosti uključuje zapisivanje vrednosti u nekoj od kombinacija; samo čitanje nikad ne može narušiti semantiku
- Kad budemo opisivali opasnosti, navešćemo prvo poželjan, pa nepoželjan efekat, koji treba sprečiti
- RAW (Read AfterWrite):
- želimo da čitanje posle pisanja vrati upravo zapisanu vrednost
- opasnost: naredna instrukcija ne vidi rezultat izvršavanje prethodne
- WAR (Write After Read):
- želimo da čitanje pre pisanja vrati originalnu vrednost opasnost: prethodna instrukcija vidi rezultat izvršavanja naredne
- nemoguće u klasičnoj petostepenoj arhitekturi, može da se desi ako se instrukcije izvršavaju preko reda
- WAW (Write After Write):
- želimo da konačan rezultat ove sekvence bude druga zapisana vrednost
- opasnost: ukupan efekat je rezultat izvršavanja prethodne instrukcije, a ne naredne
- takođe nemoguće u standardnoj petostepenoj arhitekturi
- Ilustrovaćemo samo RAW opasnost jer je najčešća, relativno lako shvatljiva, i često ima tehničko rešenje

	SUBU R4,R2,R5		IF	ID	EX	MEM	WB
RAW problem (rešiv bez čekanja)	ADDU R2,R1,R3	IF	ID	EX	MEM	WB	

- Instrukcija ADDU izračunava rezultat u stepenu EX, ali ga zapisuje u R2 tek u stepenu WB
- Instrukcija SUBU čita registar R2 u stepenu ID, tako da vidi raniju vrednost
- Rešenje: hardverska indikacija promene tako da rezultat postaje vidljiv već u stepenu ID

RAW problem (nerešiv bez čekanja)	LW R1,0(R2)	IF	ID	EX	MEM	WB
-----------------------------------	-------------	----	----	----	-----	----

SUBU R4,R1,R5 IF ID EX MEM WB

• Instrukcija LW (Load Word) ima vrednost na raspolaganju tek u stepenu MEM, kada se instrukcija SUBU već izvršava

• Mora se čekati bar jedan mašinski takt da bi učitana vrednost mogla da se pročita u stepenu ID od strane instrukcije SUBU

Grananje

- Dva osnovna problema s grananjem
- U principu se ne može pouzdano znati koja će se instrukcija semantički izvršiti posle instrukcije grananja
- Kod petostepene arhitekture, u trenutku dekodiranja instrukcije grananja naredna instrukcija (u memoriji) već je pročitana, tako da je trošak njenog čitanja i dekodiranja straćen ukoliko se grananje izvrši
- Za prvi problem, bez dodatnih komplikacija nema rešenja sem čekanja
- Za drugi, neki RISC procesori čine vidljivom (i izvršavaju) instrukciju iza grananja bez obzira da li je do grananja došlo: "branch delay slot"
- Ovo je zbunjujuće za programere i nezgodno za kompajlere, tako da su kasniji procesori ovo izbegavali

Dodatno unapređenje paralelizma


- Prekoredno izvršavanje (Out of order execution) izvršava instrukcije u zavisnosti od dostupnih podataka
- Superskalarni procesori izvršavaju više od jedne instrukcije istovremeno
 - koriste postojanje više izvršnih jedinica u okviru procesora
 - (ovo još uvek nije višeprocesorski sistem)
- Spekulativno izvršavanje (Speculative execution) izvršavanje unapred da bi se amortizovali troškovi grananja
- Predviđanje grananja (Branch prediction), sklop se zove prediktor
- prosti statički (uslovno grananje se neće izvršiti)
- statički (→ se neće izvršiti, ← će se izvršiti)
- primena spekulativnog izvršavanja

3. Memorijska hijerarhija i radna memorija

Memorijska hijerarhija

- Što je izvor podataka bliži procesoru, ima veće performanse, višu cenu po jedinici kapaciteta i manji kapacitet
- Hijerarhija postoji od početka razvoja računara, a nivoi su bili srazmerno stabilni tokom decenija
- Standardni nivoi:
- Procesorski registri
- Keš memorija
- Radna memorija
- [PCM, Flash] masovna memorija
- Magnetni diskovi

Osnovna disproporcija u performansama




Tipičan hardver računara opšte namene

- Jedan do dva fizička procesora (socket) retko se ide na više fizičkih procesora zbog komplikovanja konstrukcije
- Prostor za 16 GB 256 GB dinamičke memorije
- velike razlike između serverskih i desktop varijanti
- za veće servere su dostupni i memorijski kapaciteti reda TB

- Integrisani periferni uređaji
- Relativno slična osnovna arhitektura

Šema hardverske organizacije (do ~2011.)



Osnovni elementi organizacije

- Northbridge: direktno komunicira s procesorom
- FSB = Front Side Bus
- zadužen za upravljanje memorijom
- dodatno, za brze periferne uređaje
- Southbridge: ostali periferni uređaji
- sve sporije magistrale
- memorija gde brzina pristupa nije kritična (BIOS)

Posledice organizacije

- Komunikacija između fizičkih procesora koristi FSB
- Sva komunikacija s memorijom ide preko NB
- memorija ima jednu pristupnu tačku (port)
- višestruki pristup kod specijalizovanih uređaja
- Komunikacija sa perifernim uređajima zakačenim na SB ide preko NB
- Brziperiferni uređaji direktno pristupaju memoriji
- DMA (Direct Memory Access)
- Ovime se rasterećuje procesor...
- ... Ali stvara konkurenciju s procesorom za pristup memoriji preko NB
- Veza NB s memorijom i njeno iskorišćenje su kritični za performanse


Kako povećati propusnu moć

- NB ne mora sam da upravlja memorijom, već za to mogu postojati posebna kola
- Više memorijskih kontrolera na NB
- veća količina podržane memorije
- bolja propusna moć
- Ograničenje postaje interna propusna moć NB
- Integrisani memorijski kontroler na fizičkom procesoru
- današnja varijanta
- U ovoj organizaciji ne postoji poseban NB, SB se zove "Platform Controller Hub" (kod Intela)
- Više procesora znači i više kontrolera, sa prednostima kao kod prethodne varijante
- Problem: kod više fizičkih procesora, pristup memoriji više nije uniforman
- ekstremna varijanta: NUMA (Non-Uniform Memory Access)

Statički RAM (6 tranzistora)

WL $V_{\rm DD}$ M_5 M_2 M_4 M_6 M_6 M_1 M_3 M_4 M_6


Dinamički RAM (1 tranzist



Opšte napomene


- Dinamički RAM je očigledno jednostavniji od statičkog
- Problemi: čitanje sadržaja je posle izvesnog broja ciklusa destruktivno
 - kapacitet kondenzatora ne može biti veliki
 - mora se periodično osvežavati
- U toku osvežavanja pristup je nemoguć
- Direktno čitanje jenemoguće
- Moraju postojati pauze tokom čitanja/pisanja

Organizacija dinamičkog RAM-a



- Ćelije su organizovane u matricu, koja treba da ima jednak broj vrsta i kolona ako je moguće
- raskorak komplikuje hardver za (de)multipleksiranje na većoj strani
- Vrsta se bira signalom RAS (Row Address Selection) linija iznad znači da je signal invertovan
- Kolona se bira signalom CAS (Column Address Selection)
- RAS sedemultipleksira na osnovu dela adrese (tj. signal se usmerava na jednu od vrsta u zavisnosti od kombinacije a0/a1)
- Aktiviranje vrste će kao rezultat imati iščitavanje svih ćelija u okviru te vrste, čiji se signali sprovode do multipleksera kolona
- CAS aktivira multiplekser na osnovu ostatka adrese, kombinacije a2/a3, i na izlazu se pojavljuje očitavanje adresirane ćelije
- Sama adresa je često multipleksirana

Dijagram pristupa RAM-u



Posledice načina pristupa

- Pristup je mnogo sporiji u odnosu na kapacitet procesora vremenski, 10–15:1
- Pristup proizvoljnoj lokaciji zahteva čekanje
- Prenos susednih lokacija je efikasan
- Moguće je raditi čitanje unapred da bi se smanjilo čekanje

Drugi korisnici memorije

- Grafički podsistem integrisana grafika bez odvojene memorije
 - ako se zahtevaju bolje performanse ove komponente su izdvojene
- Disk kontroleri
- Mrežni kontroleri uporedivi sa (magnetnim) diskovima po sirovoj brzini

4. Keširanje

Rekapitulacija za memoriju/procesor

- Inverzna korelacija složenosti memorije i njenih performansi
- Praktičan sistem mora imati veliku količinu memorije da bi mogao da obrađuje realne skupove podataka
- dakle, radna memorija mora biti sporija u odnosu na procesor
- Skupovi podataka su često veći i od praktično upotrebljive količine radne memorije
- sekundarna memorija je nekoliko redova veličine sporija od glavne
- ovo se donekle menja postojanjem bržih sekundarnih memorija (flash)

Moguće arhitekture međumemorije


- Uvodi se mala količina brze međumemorije
- Jedna od mogućnosti je da se memorija tretira kao prošireni skup registara pod kontrolom korisničkih procesa
- procesi moraju znati hardverske detalje pojedinačnih procesora
- svaki proces mora imati disjunktni podskup u odnosu na druge
- trošak organizovanja pristupa bi poništio prednosti
- Druga mogućnost, koja se univerzalno koristi, jeste međumemorija (uglavnom) transparentna za korisnika

Keš memorija: principi

- Brza memorija koja sadrži privremene kopije podataka za koje se može pretpostaviti da će biti potrebni za izvršavanje koda
- Ovo je izvodljivo jer programi ispoljavaju lokalitet
- Prostorni lokalitet: mali kontinualni podskup podataka se koristi u kontinuitetu
- na primeru koda: petlja
- izvesne konfiguracije podataka su takođe prostorno bliske
- Vremenski lokalitet: verovatnoća da će neki podskup podataka biti opet potreban ne dugo posle obrade
- za kod: funkcijski poziv u petlji (kod funkcije je prostorno udaljen, ali potreban kod svake iteracije)
- za podatke: ukupan radni skup relativno ograničen, ali ne mora biti prostorno kontinualan

Konfiguracija keša


• Prvobitni sistemi:



Sav pristup memoriji ide kroz keš

- Veza između keša i procesora je specijalno projektovana za brzinu
- Ovo funkcioniše, ali moguća su poboljšanja:
- razdvajanje memorije za instrukcije i podatke: modifikacija klasične fon Nojmanove arhitekture
- organizacija u nivoima, zbog neekonomičnosti povećanja jedinstvenog memorijskog prostora

Moderna konfiguracija keša



Osnovni parametri keša

Vrsta pristupa	Br. ciklusa	Vreme ns
L1 pogodak	4	1,2
L2 pogodak	10	3,0
L3 pogodak	40	12,0
lokalni RAM	100	60
udaljeni RAM	160	100

• Pretpostavka: 100 elemenata, 100 iteracija

• Svaki pristup kroz lokalni RAM: 100·100·100 = 1.000.000 ciklusa

Svaki pristup kroz L2 keš: 100·100·10 = 100.000 ciklusa

• Ušteda: 90%

• U realnim situacijama iskorišćenja iznad 90% su uobičajena

Osnovna organizacija keša

Tipično, keš je hiljadama puta manji od količine RAM-a

Potrebno je naći efikasan način za popunjavanje i adresiranje sadržaja

• Svaki zapis u kešu mora biti dostupan na osnovu adrese podatka koji se traži

deo zapisa koji predstavlja adresu zove se tag

• Granularnost zapisa na nivou mašinske reči bila bi krajnje neefikasna

zato se postavlja na 32 ili 64 bajta, što predstavlja jednu liniju

• Prilikom izmene memorije, cela linija prvo mora da se učita u keš

- u principu, procesor nema operacije koje rade nad celom linijom

• Izmena neke lokacije u liniji označava celu liniju kao zaprljanu

- zaprljane linije su one koje su izmenjene, a nisu zapisane nazad u memoriju


• Prilikom čitanja, najčešće se neka od postojećih linija mora izbaciti iz keša

- ako su svi kandidadi zaprljani, moraju se zapisati, što unosi kašnjenje

- izbor kandidata je generalno težak problem

• Za primer: 4 MB, 64 bajta, 65536 linija (22 bita)

Adresiranje linija



Segment O je fiksan i zavisi od dužine linije: O = log2L

• Segmenti Si Tzavise od načina organizacije adresiranja

- potpuno asocijativno

- direktno mapirano

skupovno asocijativno

Potpuno asocijativni keš

• S = 0, T = 32 - O

 Svaka linija može sadržati kopiju bilo koje memorijske lokacije – obratite pažnju: i dalje postoji mogućnost promašaja Za svaku od linija mora postojati komparator koji će proveriti jednakost tagova

- Hardverski preterano zahtevno
- Komparatori ne mogu da rade iterativno jer se inače gubi smisao keširanja

Direktno mapirani keš

- Hardverski problem se rešava ograničavanjem opsega pretrage
- Na jednoj krajnosti, svaki tag se mapira na tačno jednu liniju
- S = log2N, gde je N broj linija u našem slučaju N = 65536, S = 16
- Može dobro da radi ako su adrese ravnomerno raspoređene u prostoru određenom za mapiranje
- najčešće nisu
- praktična posledica: neke linije se stalno zamenjuju, neke ostaju prazne

Skupovno asocijativni keš

- Kombinacija prethodna dva
- S više ne bira pojedinačne linije, već skupove linija
- slično direktno mapiranom, ali je promenjena granularnost adresiranja
- Unutar svakog skupa, linije koje mu pripadaju porede se s tagom u paraleli
- slično potpuno asocijativnom, samo za mali broj elemenata

Na našem primeru, ako je keš 8-struko asocijativan, imaće 8192 skupa – 8192⋅8 = 65536

-S = log28192 = 13

Primer-direktno mapiran keš

Polazna memorijska adresa: 0x9cb2008

• Binarno, sa grupisanim ciframa: 1001 1100 1011 0010 0000 0000 1000

• Ista ta vrednost, sa razdvojenim tagom i selektorom linije unutar keša: 1001 1100 1011 0010 0000 0000 1000

tag:0x27,selektor:0x2c80,ofset:0x8

Adresa: 0xa0b2008, isti postupak: 1010 0000 1011 0010 0000 0000 1000

tag: 0x28, selektor: 0x2c80, ofset: 0x8

Ako program naizmenično pristupa ovim adresama, linija će svaki put morati da se obnavlja iz RAM-a

Primer—8-struko asocijativni keš

• Polazna memorijska adresa: 0x9cb2008, isti postupak kao i ranije, ali ovog puta će selektor biti 13 bita umesto 16: 1001 1100 1011 0010 0000 0000 1000

tag: 0x139, selektor: 0xc80, ofset: 0x8

Polazna adresa 0xa0b2008: 1010 0000 1011 0010 0000 0000 1000

tag: 0x141, selektor: 0xc80, ofset: 0x8

• Obe adrese se mapiraju na isti skup, ali imaju različite tagove, pa pošto skup ima kapacitet od osam linija, veće su šanse da za obe linije ima mesta u kešu

Keširanje instrukcija

- Jednostavnije od keširanjapodataka
- Programski prevodioci generišu kod koji bolje vodi računa o iskorišćenju keša
- autori prevodilaca generalno bolje poznaju ponašanje procesora
- Tok izvršavanja programa je predvidljiviji od šema pristupa podacima
- Programi po pravilu imaju dobar prostorni i vremenski lokalitet
- Eventualni problem: samomodifikujući kod


5. Virtuelna memorija

Jednoprocesni sistem

- Ograda: sistem koji sinhrono reaguje na spoljašnje događaje nikad ne može da bude striktno jednoprocesni
- Proces vidi fizičku memoriju, kako je hardver mapira u adresni prostor procesora ± memorijski mapirani uređaji
- Sve memorijske adrese su fizičke adrese

- Ovo stvara poteškoće: ako je potrebno pokretati pozadinske procese
 - ako memorijski raspored nije fiksan

Primer: MS-DOS



Problemi kod višeprocesnog rada

- Nestabilnost adresnog prostora
- apsolutna odredišta grananja ne mogu da se koriste u fiksnom obliku
- reference na statički alocirane podatke takođe
- rešava se dinamičkom relokacijom
- Problem stabilnosti sistema
- proces može da pristupi osetljivim delovima memorije (npr. mapiranja za uređaje, prekidni vektori)
- ovo može da izazove nestabilnost ili krah
- Problem bezbednosti/privatnosti
- svaki proces može da vidi podatke svih drugih
- podnošljivo kod jednokorisničkog sistema, nedopustivo kod višekorisničkog

Upravljanje memorijom

- Za rešavanje navedenih problema uvodi se koncept upravljanja memorijom
- Poseban podsistem na procesoru koji se zove jedinica za upravljanje memorijom (Memory Management Unit, MMU)
- Jedan od zadataka je da se memorija organizuje tako da svaki proces ima:
- sliku raspoložive memorije kao da je jedini koji se izvršava na sistemu
- memorijski prostor zaštićen od drugih procesa

Virtuelna memorija

- Uvođenje MMU omogućava virtuelizaciju memorije
- Zaštita procesa je samo jedan (ali veliki) zadatak virtuelizacije
- drugi je omogućavanje rada sa adresnim prostorom većim od raspoložive fizičke memorije
- korišćenje sekundarne memorije (disk) kao podrške za memorijski sadržaj
- mehanizam sličan keširanju
- Memorijske reference koje program koristi više se ne odnose direktno na fizičku memoriju
- sve adrese su virtuelne adrese
- mora postojati način za prevođenje iz virtuelnih u fizičke adrese

Principi prevođenja


- Memorija se deli na stranice (pages, 4 KB 4 MB)
- Mora postojati memorijska struktura koja pokazuje na pojedinačne stranice
- Ova struktura se zove tabela stranica (Page Directory)
- Mogući su različiti pristupi prevođenju, u zavisnosti od veličine i broja stranica koje treba pokriti

Prosto prevođenje



- Veoma nalik na keširanje
- pokazivač na tabelu stranica = tag
- ofset u okviru stranice = ofset u okviru linije
- Realan primer: stranice od 4 MB − 22 bita za ofset, 10 bita za indeks stranice
 - 1024 elementa utabeli
- U opštem slučaju, velike stranice su neefikasne
- veliki broj operacija zahteva poravnanje na veličinu stranice, što povećava utrošak memorije
- Za manje stranice, jedan nivo je takođe neefikasan
- tabela stranica je velika
- svakom procesu je potrebna posebna tabela
- posledica: velika potrošnja memorije na tabele za upravljanje memorijom(!)

Više nivoa prevođenja



- Podelom adrese stranice na više delova omogućava se izbegavanja zauzimanja memorije za nealocirane delove u memorijskoj mapi
- Kod realne organizacije procesa čest je slučaj da su zauzeti disjunktni blokovi memorije na suprotnim krajevima adresnog prostora
- Ova organizacija omogućava i korišćenje većeg fizičkog adresnog prostora u odnosu na adresni kapacitet procesora
- Tabele su hijerarhijske
- Proces konstruisanja prevođenja je nužno iterativan, ne može se paralelizovati
- Ako je MMU aktivan, prevođenje je potrebno prilikom svakog memorijskog pristupa
- za dva nivoa, dva pristupa memoriji
- tabele mogu imati do četiri nivoa
- ako su tabele u L1d, bar četiri dodatna ciklusa po pristupu
- Potreban je način da se ovaj postupak ubrza

TLB keš

- Rešenje koje se primenjuje jeste da se kešira ukupan rezultat prevođenja: fizička adresa stranice
- Keš u kome se drže ovi podaci zove se TLB (=Translation Lookaside Buffer)
- Ovaj keš mora biti veoma brz da bi se izbeglo čekanje prilikom svakog memorijskog pristupa
- Obično realizovan kao potpuno asocijativni, sa malim brojem elemenata

6. Sistemske interakcije virtuelne memorije

Četiri pitanja memorijske hijerarhije

- Gde se memorijski blok može smestiti na višem nivou?
- Kako pronaći blok na višem nivou?
- Koji blok zameniti prilikom promašaja?
- Šta se dešava prilikom pisanja vrednosti (ili, kakva je politika pisanja)?
- Ova pitanja se podjednako mogu postaviti i za keš i za virtuelnu memoriju; prvo ćemo diskutovati keš

Keš: pitanja hijerarhije • Kod keša, blok = linija (64 bajta)

- Prvo pitanje (gde se linija može smestiti) je već diskutovano: asocijativnost
- Drugo pitanje (kako naći liniju) takođe je postavljeno, u vezi s prvim, ali ćemo ga dodatno obraditi zbog interakcije s virtuelnom memorijom
- Za preostala dva pitanja postoje uočljive paralele između keširanja i virtuelne memorije

Keš: koju liniju zameniti?

- Ako ima slobodnih, nije problem
- U suprotnom, nekoliko strategija:
- (pseudo)slučajni izbor sa ravnomernom raspodelom
- LRU (Least Recently Used) najmanje skoro korišćena; oslanja se na logičku posledicu lokaliteta —ako linija nije skoro korišćena, verovatno neće biti skoro potrebna
- FIFO (First In, First Out) ali u obrnutom redosledu: uzima se najstarija linija kao aproksimacija najmanje skoro korišćene. FIFO se lakše implementira nego LRU

Keš: šta se dešava prilikom pisanja?

- Kod realnih programa čitanje memorije je češće od pisanja, otprilike 5:2 u nekim merenjima
- Dodatno, svako prihvatanje instrukcije je čitanje
- Čitav memorijski podsistem se može praktično optimizovati za čitanje
- Pisanje se mora obavljati pažljivije od čitanja:
- vrednosti se ne smeju zapisivati dok niste sigurni da je prâva linija u kešu
- mora se strogo voditi računa o veličini promena

Keš: politika pisanja

- Prolazno (write through): sve vrednosti se odmah zapisuju i u keš i na nižem nivou
- Zadržano (write back): vrednosti se isprva zapisuju samo u keš, mogu se zapisati niže prilikom zamene linije ili periodično
- Svaka od politika ima svoje prednosti i mane
- Po potrebi, mogu se kombinovati

Keš: karakteristike politika pisanja

- Prolazno pisanje se jednostavnije implementira
- Takođe, sadržaj keša je uvek čist i ažuran
- Ovo naročito ima prednosti kod višeprocesorskih sistema
- Kod zadržanog pisanja:
- pisanje se obavlja brzinom keša, a ne nižeg nivoa memorije
- potencijalno više zapisa u keš biva pokriveno jednim zapisom u niži nivo
- na taj način, ova politika zahteva manji propusni opseg memorijskog podsistema

Keš i virtuelna memorija: interakcija

- Pošto postoje virtuelne i fizičke adrese, pitanje je kako ih razrešavati prilikom traženja linije u kešu
- Podsećanje, kad se odbaci ofset (u okviru linije) deo ostatka adrese služi za izbor skupa (kod skupovno asocijativnog keša)—označili smo sa S
- Taj izbor se zove indeksiranje, koje onda može biti virtuelno ili fizičko
- Ostatak adrese je tag, takođe može biti virtuelni ili fizički


Kombinacije indeksiranja i tagovanja

- Četiri moguće: PIPT, PIVT, VIPT, VIVT
- Problem fizičkog indeksiranja je što se virtuelna adresa mora prvo prevesti, što unosi kašnjenje, ali je ukupna implementacija jednostavnija
- Kod VIPT, indeksiranje se može pokrenuti u paraleli s prevođenjem, koje je potrebno za tag
- Virtuelno tagovanje se u praksi ne koristi zbog veće verovatnoće postojanja duplikata
- Jedna uobičajena implementacija: L1 je VIPT, L2/L3 su PIPT

Četiri pitanja primenjena na virtuelnu memoriju

- Ovde je blok = stranica
- Gde se stranica smešta u radnoj memoriji? Obično gde god ima slobodnog mesta (ekvivalent potpune asocijativnosti) zbog velikog troška čitanja sadržaja sekundarne memorije
- Kako naći stranicu? → Tabela stranica
- Koju stranicu zameniti? Najčešće LRU, ali postoji problem masovnog sekvencijalnog čitanja
- Politika pisanja? Isključivo zadržano

Idealizovana memorijska mapa procesa



Segmenti memorijske mape

- Svaki od segmenata ima određene privilegije: R: samo čitanje W: čitanje i pisanje X: izvršavanje
- .text: instrukcije, R,X
- .rodata: konstante, R
- .data: promenljivi, inicijalizovani podaci, W
- .bss: promeljivi podaci inicijalizovani na vrednost 0, W (Block Started by Symbol), vode se posebno jer ne zauzimaju mesto u izvršnom fajlu

Primer memorijske mape

• U izvršnom fajlu: objdump -h /bin/bash

13 .text

41bb20

15 .rodata 4a6da0

24 .data 6de6a0 25 .bss 6e6aa0

• U virtuelnoj memoriji: /proc/\$\$/maps

400000-4dd000 r-xp 6dd000-6de000 r--p 6de000-6e7000 rw-p

Realnija situacija

- Raspored u virtuelnoj memorijskoj mapi zavisi od prevodioca
- Specifični raspored adresa neće sam po sebi uticati na performanse (tj. nije naročito bitno da li program počinje od 0x400000 ili 0x500000)
- Postoje tehnike koje namerno menjaju položaj segmenata u memoriji, kao što je ASLR (Address Space Layout Randomization)
- Relokacija i indirekcija svejedno moraju postojati zbog dinamičkog povezivanja

Statički i dinamički povezani programi

- Statički program sadrži u sebi sve komponente potrebne za izvršavanje
- Prednost: samodovoljan, pogodniji za distribuciju i instalaciju
- Mana: veliki broj programa sadrži delove koda koji su zajednički, iz sistemskih biblioteka
- ovo povećava prostor za skladištenje (disk/flash), danas nije toliko bitno
- povećan je utrošak memorije prilikom istovremenog izvršavanja
- komplikuje ispravku grešaka u zajedničkom kodu

Dinamičke biblioteke

- Biblioteke (skupovi zajedničkih funkcija) prevedeni i povezani na poseban način
- Koriste poziciono nezavistan kod, tako da mogu biti virtuelno mapirane na različite adrese u okviru različitih procesa, a da koriste istu fizičku memoriju
- Zbog toga moraju imati posebnu podršku za relokaciju i indirekciju poziva
- Konačno povezivanje i pokretanje programa radi dinamički linker

Primer dinamički povezanog progama

Komanda: Idd /bin/bash

linux-vdso.so.1 => (0x00007ffe5e176000)

libtinfo.so.5 => /lib64/libtinfo.so.5 (0x00007ff5146e9000)

 $libdl.so.2 \Rightarrow /lib64/libdl.so.2 (0x00007ff5144e5000)$

libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007ff514118000)

/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007ff514913000)

- Prvi red nema mapiranje jer je u pitanju specijalna dinamička biblioteka
- Poslednji red je dinamički linker

Primer deljenja fizičke memorije

• Dva procesa koja koriste istu dinamičku biblioteku:

7f90ed0f7000 ... r-xp ... libc-2.17.so 7f4a184f4000 ... r-xp ... libc-2.17.so

• Prevod prve virtuelne adrese u fizičku: Vaddr:

0x7f90ed0f7000, Page_size: 4096

PFN: 0x36a97

• Prevod druge virtuelne adrese u fizičku:

Vaddr: 0x7f4a184f4000, Page_size:

4096 PFN: 0x36a97

• PFN je Page Frame Number, fizička stranica

7. Višeprocesni rad i virtuelizacija

Terminologija

- Proces: kontekst za izvršavanje programskog koda
- obično se vezuje za pojedinačni korisnički program, ali može se odnositi i na druge vrste organizacije
- uključuje sve što je potrebno kao okruženje za izvršavanje
- memorijska mapa
- pristup sistemskim resursima (niži nivo)
- prisutp sistemskim servisima (viši nivo)
- Proces se lako mapira na sekvencijalni model izvršavanja
- Šta ako nam treba više procesa?
- Konkurentno izvršavanje
- i dalje sekvencijalno, u jednom logičkom lancu instrukcija
- vremenski podeljeno, tako da se svaki proces izvršava kratko vreme, pa pređe na drugi
- dve varijante vremenskog deljenja:
- kooperativno (cooperative multitasking)
- diktirano (preemptive multitasking)
- I dalje se može relativno lako rezonovati o efektima izvršavanja
- ali zgodno je imati izvesne garancije ponašanja radi uspešnijih apstrakcija i izbegavanja anomalija
- Paralelno izvršavanje
- više nezavisnih lanaca izvršavanja
- svaki od tih lanaca može biti podržan:
- potpuno nezavisnim fizičkim procesororom
- integrisanim ali nezavisnim procesorskim jezgrom
- skupom funkcionalnih jedinica u okviru jednog jezgra (Intel Hyper-threading)
- Uvodi potpuno nove probleme prilikom rezonovanja o efektima izvršavanja

Sistemska podrška za višeprocesni rad

- Svi procesi bi mogli da se izvršavaju u istom globalnom adresnom prostoru
- na sistemima kao što je MS/PC-DOS i originalni MacOS to i jeste bio slučaj
- Problem: šta ako proces zbog greške ili iz zle namere poremeti memoriju drugog procesa?
- već smo razmatrali: upravljanje memorijom/MMU
- Sledeći problem: šta ako proces iz istih razloga poremeti MMU tabele?
- jedan nivo indirekcije do memorije i resursa drugih procesa

Privilegovani režim rada

- Uvodi se poseban, privilegovan, režim rada procesora
- ovo deli način izvršavanja na najmanje dva dela: neprivilegovan i privilegovan
- U privilegovanom režimu moguće je pristupiti sistemskim resursima, koji postaju nedostupni u neprivilegovanom režimu
- MMU tabele

- prekidne tabele
- U/I portovi
- Privilegovani kod se najčešće grupiše u celinu koja se zove kernel

Nivoi privilegija

- Privilegovani režim može imati više nivoa privilegija, u najprostijoj varijanti samo jedan
- Nivoi se u standardnoj nomenklaturi zovu
- hijerarhijske oblasti zaštite (hierarchical protection domains)
- prstenovi zaštite (protection rings)
- Recimo, sa četiri prstena (x86, amd64):
- prsten 0: kernel
- prsten 1: drajveri
- prsten 2: privilegovani korisnički procesi
- prsten 3: neprivilegovani korisnički procesi
- Linux, Windows NT+, moderni macOS: 0 + 3

Tipična memorijska mapa



Prelazak između nivoa

- Neprivilegovanom kodu su potrebne usluge sistema
- Mora postojati način da se (kontrolisano) pređe na izvršavanje privilegovanog koda
- Za x86/amd64:
- softverski prekid: int 0x80
- SYSENTER/SYSEXIT (x86, 32-bitni režim)
- SYSCALL/SYSRET (amd64, 64-bitni režim)
- Menja memorijske mape!

Prelazak između procesa

- Ako je svaki korisnički proces slično mapiran, MMU tabele moraju da se menjaju prilikom prelaska na sledeći proces
- Isto važi i prilikom prelaska između neprivilegovanog i privilegovanog režima rada korisnički proces ne sme da ni da vidi, a kamoli da menja kernelske strukture podataka
- Problem: TLB zapisi, jer je TLB globalni resurs

Rukovanje TLB zapisima

- Najjednostavnije: zaboraviti sve TLB zapise prilikom prelaska
- ali neefikasno: primera radi, kernelske mape su uglavnom fiksne, a sistemski poziv ne mora da poremeti veliki broj mapiranja
- Malo bolje: omogućiti individualno zaboravljanje TLB zapisa
- Još bolje: proširiti tagove za TLB identifikatorima adresnih prostora

- kernelski i korisnički prostori dobijaju dodatni (kratak) identifikator
- prostor za identifikatore je jako mali, jer je TLB keš vrlo ograničen i kritičan resurs
- čak i jedan dodatni bit popravlja situaciju

Dodatni motiv: virtuelizacija

- Apstrakcija čitave hardverske platforme, tako da jedna fizička mašina može da izvršava više virtuelnih mašina
- Ako je postupak efikasan, ovo je dobar način da se iskoriste hardverski resursi
- Svaka virtuelna mašina ima sopstveni operativni sistem
- Mora postojati komponenta koja se izvršava na osnovnom nivou i vodi računa o ostalim VM: zove se hipervizor (hypervisor) ili VMM (Virtual Machine Monitor)


Zahtevi za virtuelizaciju (Popek/Goldberg)

- Ekvivalentnost/Vernost
- program koji se izvršava pod hipervizorom ponaša se identično kao i na fizičkoj mašini
- Kontrola resursa/Bezbednost
- hipervizor mora u potpunosti da kontroliše virtualizovane resurse
- Efikasnost/Performanse
- statistički dominantan deo mašinskih instrukcija mora se izvršavati bez intevencije hipervizora

Načini virtuelizacije

- Puna virtuelizacija
- potpuna imitacija hardverskog okruženja, operativni sistem unutar VM može se izvršavati bez modifikacija
- Hardverski potpomognuta virtuelizacija
- omogućava punu virtuelizaciju uz pomoć hardverskih sklopova na fizičkom procesoru
- Paravirtuelizacija
- zahteva modifikaciju operativnog sistema tako da eksplicitno sarađuje sa hipervizorom

Ilustracija: MIPS-32



MIPS-32, inicijalizacija

- Ima dva obavezna režima rada, kernelski i korisnički, sistem se posle resetovanja budi u kernelskom režimu
- U memorijskoj mapi pojedini segmenti se mogu referencirati samo iz privilegovanog režima (iznad 0x80000000)
- Takođe, segmenti se razlikuju prema tome da li se keširaju i mapiraju kroz MMU
- kseg0: kernelski, nemapirani
- kseg1: kernelski, nemapirani, nekeširan
- kseg2/3: kernelski, mapirani
- useg/kuseg: korisnički/kernelski, mapirani
- Kod ovog procesora, i keševi i MMU se moraju inicijalizovati softverski

8. Paralelno izvršavanje

Podsetnik

- Paralelno izvršavanje = više zaista nezavisnih lanaca izvršavanja instrukcija
- pretpostavka: svaki od ovih lanaca vidi istu (do izvesnih granica) sliku memorije
- u suprotnom, sistem je distribuiran
- Konkurentno izvršavanje = sukcesivno izvršavanje odlomaka lanaca instrukcija vezanih za pojedinačne procese tako da se dobije iluzija istovremenog rada
- Konkurentno i paralelno izvršavanje se mogu kombinovati

Terminologija

- Proces = kontekst izvršavanja (od ranije)
- Sužena definicija: kontekst koji ima:
- nezavisnu mapu radne memorije
- nezavisne pokazivače na izvesne sistemske resurse (npr. deskriptori za pristup fajlovima i mrežnim konekcijama)
- Lanac = "Thread":
- konkurentno izvršavanje u kontekstu jednog procesa
- deljena slika memorije
- deljeni deskriptori

Implementacija

- Klasični Unix:
- proces se dobija sistemskim pozivom fork()
- za "thread" se pokreće LWP (lightweight process)
- Linux:
- primitivna operacija je clone(), koja može/ne mora da deli adresni prostor
- fork() se izvodi iz clone()
- korisnička konkurentnost je i dalje moguća

Osnovni problem paralelnog rada

- Da bi bili korisni, procesi moraju na neki način međusobno da komuniciraju
- Najjednostavnija komunikacija je preko zajednički vidljivog bloka memorije
- Problem je očuvanje sekvencijalne semantike izvršavanja pri mogućnosti paralelnih izmena memorije
- Sve manifestacije paralelnog rada se na kraju posmatraju u skladu s uticajem na ovaj problem

Trivijalna ilustracija

- Šta se sve može desiti prilikom paralelnog izvršavanja ovog koda?
- potpitanje: a šta sa konkurentnim izvršavanjem

```
flag = False;

if not flag:

    flag = True

    # kritični deo

    print('uradi samo jednom')
```

Garancije pristupa

- Generalno, želimo da postignemo da se kritičnom delu može pristupiti samo iz jednog procesa
- Postoje različite strukture podataka i protokoli njihovog korišćenja koje ovo omogućavaju
- Hardver mora da pruža neku vrstu garancije, inače je čisto softversko rezonovanje nemoguće

Generička struktura: semafor

- U opštem slučaju, brojač koji upravlja pristupom nekom resursu
- Dokle god je vrednost brojača veća od nule, pristup je moguć
- Dve operacije:
- umanjivanje (operacija P): ako vrednost za jedan. Ako je posle ovoga vrednost negativna, smesti proces u red i čekaj
- uvećavanje (operacija V): uvećaj vrednost za jedan. Ako je vrednost bila negativna, uzmi prvi proces iz reda čekanja
- Semafor ima početnu vrednost veću od nule koja kaže koliko je instanci resursa na raspolaganju

Muteks

- Binarni semafor = muteks (mutex: mutual exclusion)
- Samo jedna instanca resursa je na raspolaganju
- Veoma često korišćena struktura, u implementaciji i praktičnom rezonovanju se tretira posebno u odnosu na generički semafor

Praktična implementacija

- Atomičke operacije: procesor(i) garantuje/u da tokom njihovog izvršavanja samo jedan proces na čitavom sistemu ima pristup nekom resursu, obično memorijskoj lokaciji
- Nekoliko mogućih operacija:
- proveri i postavi (test-and-set): postavi vrednost lokacije na 1, vrati staru vrednost
- preuzmi i uvećaj (fetch-and-add)
- uporedi i zameni (compare-and-swap)

Proveri i postavi

• Muteks implementiran pomoću ove instrukcije (pseudokod)

```
while test_and_set(mutex) == 1:
     pass
# kritični deo
print('uradi samo jednom')
# oslobodi muteks
mutex = 0
```

Sinhronizacija memorijskog pristupa

- Procesori zbog povećanja performansi smeju da preuređuju redosled izvršavanja instrukcija
- ako zaključe da naredna instrukcija u nizu ne utiče na rezultat cele sekvence
- problem: ovo zaključivanje je lokalno
- U prethodnoj implementaciji, mora se postići da se mutex postavi na nulu tek kada su svi prethodni memorijski pristupi završeni
- Način da se ovo postigne je uvođenje memorijskih barijera

- garancije da će promene i/ili pristupi memoriji biti lokalno ili globalno vidljivi u određenom redosledu
- granularnost i efektivnost zavise od procesora
- npr. x86 ima jače osnovne garancije u odnosu na ARM procesore

Dodatne komplikacije

- Višeprocesorski sistemi: sinhronizacija keševa
- sve promene u jednom kešu moraju se propagirati ostalima
- redosled promena vrednosti mora ostati očuvan
- različiti protokoli za koherentnost keševa
- Takođe: sinhronizacija MMU mapiranja za virtuelnu memoriju
- ako se mapiranje promeni na jednom sistemu, TLB zapisi se moraju očistiti svugde (TLB shootdown)

Opšti tretman paralelizacije

- Amdalov zakon daje teorijsku granicu ubrzanja izvršavanja nekog zadatka pri poboljšanju raspoloživih resursa
- Često korišćen pri proceni dobitaka od paralelizacije
- Ključno: nisu svi delovi nekog problema podložni paralelizaciji
- Parafrazirano: ako je dobitak u paralelizaciji manji od troška paralelizovanja, ne isplati se

Drugačiji pristupi konkurentnosti

- CSP model (Communicating Sequential Processes)
- Formalizam za predstavljanje načina interakcije u konkuretnim sistemima
- Osnova je da procesi nemaju zajednički vidljivo promenljivo stanje
- Komunikacija se odvija pomoću kanala, procesi su anonimni
- Primer implementacije: programski jezik Go
- Aktorski model
- Takođe predstavlja model za konkurentnu interakciju i programiranje
- Ima sličnosti sa CSP: komunikacija je takođe putem poruka, samo je lokalno stanje aktora promenljivo (nema globalnih promena)
- Razlike: aktori su imenovani, procesi ne; prenos poruka je potpuno asinhron; kanali za prenos su implicitni
- Primer implementacije: programski jezik Erlang
- Transakciona memorija
- grupe memorijskih pristupa se tretiraju slično transakcijama kod baza podataka
- moguće su i hardverska i softverksa implementacija
- Funkcionalno programiranje
- veoma širok pojam
- ključan je oslonac na nepromenljive strukture i njihovu transformaciju
- programski jezici kao što su Haskell, (donekle) Scala i Rust