

### Communication avec une applet




#### Les communications APDU

- La communication APDU entre l'application host et l'applet
  - Encapsulation du protocole sous-jacent (T=0, T=1, etc.)



## Communication APDU (ISO7816-4)



## Le protocole APDU (version standard ou étendue)

 La commande APDU (C-APDU) : émise par le CAD vers la carte

Entête obligatoire			re	Corps optionnel		
CLA	INS	P1	P2	$\operatorname{Lc}$	Champ de données	Le

 La réponse APDU (R-APDU) : transite de la carte vers le CAD

Corps optionnel	Enqueue obligatoire	
Champ de données	SW1	SW2

Standardise différents codes de réponse SW1/SW2


90 00: OK

6E XX: Classe inconnue

6D XX: instruction inconnue

9X XX: Erreur applicative


## Les différents cas d'échange APDU




#### La communication APDU

Permet tous les types de transfert de données


Cas	Commande	Réponse	
1	Pas de données	Pas de données	
3	données	Pas de données	
2	Pas de données	données	
4	données	données	



### Du point de vue de l'application hôte



### Exemple de communication APDU




 La transmission d'APDU en T=0 ou T=1 est détaillée dans les annexes de l'ISO7816-4

### Complexité

- Afin de pouvoir rendre transparent la communication APDU vis à vis des différents protocoles sous-jacents, il est nécessaire d'appeler les méthodes de communication dans un certain ordre.
- En effet, T=0 par exemple ne permet pas d'avoir des commandes entrantes et sortantes ...

## Protocole T=0 (Transmission semiduplex de caractères asynchrones)


- Commande entrante (envoie des données à la carte)
- Commande sortante (récupère des données de la carte)
- Structure de l'ordre




- Octets de procédure

Γ	Octet	et Valeur Résultat sur VPP		Résulat en transfert de données	Puis réception de
1	NUL	,60,	Pas d'action	Pas d'action	Un octet de procédure
1	ACK	INS	État de pause	Tous les autres octets de données	Un octet de procédure
		INS ⊕ '01'	État d'écriture	Tous les autres octets de données	Un octet de procédure
ĺ		INS ⊕ 'FF'	État de pause	L'octet de données suivant	Un octet de procédure
1		INS ⊕ 'FE'	État d'écriture	L'octet de données suivant	Un octet de procédure
r	SW1	'6X' (≠'60'), '9X'	État de pause	Pas d'action	Un octet SW2

#### T=0: Commande entrante




#### T=0: Commande sortante



# Comment est traité le cas 4 APDU (données entrantes et sortantes) ?

Utilisation de la commande spéciale GET\_RESPONSE



#### Problème des conditions limites


- Cas des cartes à petit buffer APDU et/ou traitement des APDUs étendus
- Taille du buffer « APDU » ( un des problèmes pour l'interopérabilité ) :
  - Une vingtaine de bytes sur des cartes « anciennes »
  - 261 (5+256) sur les cartes d'aujourd'hui

## Pour finir sur les communications, attention ...

- Certaines cartes respectent très strictement les spécifications ISO7816-3,4 etc.
- L'octet INS doit être pair! Il doit être différent de 0x6X et 0x9X
- Idem pour les CLA et les logical channels, les secure channels, etc.

## Communication en Java Card (1/2)

• ISOException.throwlt(short reason) : pour renvoyer des status words différents de 0x9000



### Communication en Java Card (2/2)

#### • La classe APDU

- getBuffer: accès aux 5 premiers octets
- setIncomingAndReceive ()
- receiveBytes()
- waitExtension(): octet de procédure
- setOutgoing(), setOutgoingLength()
- sendBytes(), sendBytesLong()

- setOutgoingAndSend()