

IOP4IoT W7500/W7500P Schematic Design Guide

This is a preliminary document release. All specifications are subject to change without notice.






아래는 W7500/W7500P 를 이용한 회로설계 시 참고할 reference 회로도 입니다. 특히 Reset Pin 은 reference 대로 설계하시기 바랍니다.

| W7500 | IP Plus PHY | W7500_Ref_Sche matic(IC).PDF |
|--------|-------------|---------------------------------|
| | RealTek PHY | W7500_Ref_Sche matic(RT).PDF |
| W7500P | | W7500P_Ref_Sche matic.PDF |



1 Default

Reset Pin 을 pull-up 저항을 통해 VDD 에 연결한다.





2 Using a Supervisor IC

Reset Switch를 사용해야 하는 경우에 Reset을 통해 칩이 정상적으로 돌아오는지 MAX823과 같은 watchdog 기능이 있는 supervisor chip을 이용한다.

- · PA_02의 Clock output이 WDI로 연결합니다.
- · SW1을 통해 ISP mode에서는 reset을 걸지 않도록 합니다.


그리고 Software 개발시 아래 코드 추가한다.

```
Main()
{

*(volatile uint32_t *)(0x41001170) = 0x0002;  // 8MHz output (125n)

*(volatile uint32_t *)(0x41002008) = 0x0002;  // PAD PA_02 use as CLKOUT

....
}
```





3 Using with another MCU

다른 master MCU와 같이 사용하고 W7500/W7500P를 slave로 사용하고, master MCU가 W7500/W7500P의 Reset을 control 하고 싶다면, master MCU의 GPIO 두개를 이용해서 하나는 W7500/W7500P 우리칩 RSTN 하나는 우리칩 GPIO 하나에 연결한다.

(다른 master MCU가 W7500/W7500P를 control 할 필요 없다면, 1. Default와 같이 설계한다.)

다른 master MCU가 GPIO(output)를 이용해서 W7500/W7500P Reset을 인가한 후 다른 GPIO(Input)로 W7500/W7500P이 동작 하는 지 확인한다.

이때, W7500/W7500P software 개발시 W7500/W7500P의 GPIO(아래 그림에서는 PA_02)가 high가 되도록 한다.

