

# W5100S

(W5100S-L & W5100S-Q) Version 1.2.1







#### W5100S

W5100S 은 WIZnet 의 Hardwired TCP/IP 기술을 이용한 Embedded Internet Controller Chip 이다. W5100S는 Internet protocol (TCP/IP) 처리를 위한 Full Hardwired Logic, Ethernet MAC(Media Access Control), 그리고 10Base-T/100Base-TX Ethernet PHY 를 모두 내장한 Internet connectivity One-chip Solution 이다.

W5100S는 Host(사용자 MCU)의 부담을 최소화할 수 있도록 TCP, UDP, ICMP, IPv4, IGMP, ARP, PPPoE 등의 다양한 통신 프로토콜을 Hardwired Logic 으로 처리할 수 있고, Low-end 급 Host 의 메모리를 극소화할 수 있도록 데이터 송신/수신에 필요한 8KB 의 전용 버퍼 메모리를 각각 내장하고 있다. 또한 사용자는 W5100S의 독립적인 Hardwired SOCKET 4개를 동시에 사용하여 다양한 Internet 응용제품을 개발할 수 있다.

W5100S 는 Host 와의 통신을 위해 Serial 방식의 고속 SPI Interface 와 Parallel 방식의 System BUS Interface 를 지원한다. 또한, 시스템의 소비전력을 낮추기 위해 저전력/저발열설계, WOL (Wake On LAN)와 Ethernet PHY Power Down mode 등를 제공한다.

W5100S 는 제품명 그대로 기존 W5100 제품을 개선한 저가형 제품이다. W5100S 는 W5100 에서 사용되는 Firmware 를 수정하지 않고 곧바로 사용할 수 있는 장점을 가지고 있으며, W5100 보다 작은 48 Pin LQFP & QFN Lead-Free Package 를 채택하여 제품을 소형화할 수 있다.



### **Features**

- Support Hardwired Internet protocols
  - : TCP, UDP, WOL over UDP, ICMP, IGMPv1/v2, IPv4, ARP, PPPoE
- Support 4 independent SOCKETs simultaneously
- Support SOCKET-less Command
  - : ARP-Request, PING-Request
- Support Ethernet Power down mode & Main Clock Switching for power save
- Support Wake on LAN over UDP
- Support Serial & Parallel Host Interface
  - : High Speed SPI(MODE 0/3), System Bus with 2 Address signal & 8bit Data
- Internal 16Kbytes Memory for TX/ RX Buffers
- 10BaseT/100BaseTX Ethernet PHY Integrated
- Support Auto Negotiation (Full and half duplex, 10 and 100-based)
- Support Auto-MDIX only on Auto-Negotiation Mode
- Not support IP Fragmentation
- 3.3V operation with 5V I/O signal tolerance
- Network Indicator LEDs (Full/Half Duplex, Link, 10/100 Speed, Active)
- 48 Pin LQFP & QFN Lead-Free Package (7x7mm, 0.5mm pitch)

### **Target Applications**

W5100S 은 다음과 같은 Embedded application 에 적합하다.

- User product based on W5100 : No modify firmware
- Home Network Devices: Set-Top Boxes, PVRs, Digital Media Adapters
- Serial-to-Ethernet: Access Controls, LED displays, Wireless AP relays, etc.
- Parallel-to-Ethernet: POS / Mini Printers, Copiers
- USB-to-Ethernet: Storage Devices, Network Printers
- GPIO-to-Ethernet: Home Network Sensors
- Security Systems: DVRs, Network Cameras, Kiosks
- Factory, Building, Home Automations
- Medical Monitoring Equipment
- Embedded Servers
- Internet of Thing (IoT) Devices
- IoT Cloud Devices



### **Block Diagram**




Figure 1 Block Diagram



# Contents

1	PIN Description			
	1.1	PIN	Description	
2	Men	nory Map	16	
	2.1	W51	00S Registers	
		2.1.1	Common registers	
		2.1.2	SOCKET Registers	
3	Reg	ister Desc	riptions22	
	3.1	Com	mon Registers	
		3.1.1	MR (Mode Register)	
		3.1.2	GWR (Gateway IP Address Register)	
		3.1.3	SUBR (Subnet Mask Register)	
		3.1.4	SHAR (Source Hardware Address Register)	
		3.1.5	SIPR (Source IP Address Register)	
		3.1.6	INTPTMR (Interrupt Pending Time Register)	
		3.1.7	IR (Interrupt Register)24	
		3.1.8	IMR (Interrupt Mask Register)	
		3.1.9	RTR (Retransmission Time Register)	
		3.1.10	RCR (Retransmission Count Register)	
		3.1.11	RMSR (RX Memory Size Register)	
		3.1.12	TMSR (TX Memory Size Register)	
		3.1.13	IR2 (Interrupt Register 2)	
		3.1.14	IMR2 (Interrupt Mask Register 2)	
		3.1.15	PTIMER (PPP Link Control Protocol Request Timer Register)	
		3.1.16	PMAGIC (PPP Link Control Protocol Magic number Register)	
		3.1.17	UIPR (Unreachable IP Address Register)	
		3.1.18	UPORTR (Unreachable Port Register)	
		3.1.19	MR2 (Mode Register 2)	
		3.1.20	PHAR (Destination Hardware Address Register on PPPoE)31	
		3.1.21	PSIDR (Session ID Register on PPPoE)	
		3.1.22	PMRUR (PPPoE Maximum Receive Unit Register)	
		3.1.23	PHYSR0 (PHY Status Register 0)	
		3.1.24	PHYSR1 (PHY Status Register 1)	
		3.1.25	PHYRAR (PHY Register Address Register)	
		3.1.26	PHYDIR (PHY Data Input Register)	
		3.1.27	PHYDOR (PHY Data Output Register)	
		3.1.28	PHYACR (PHY Access Control Register)	
		3.1.29	PHYDIVR (PHY Division Register)	



	3.1.30	PHYCR0 (PHY Control Register 0)	34
	3.1.31	PHYCR1 (PHY Control Register 1)	34
	3.1.32	SLCR (SOCKET-less Command Register)	35
	3.1.33	SLRTR (SOCKET-less Retransmission Time Register)	36
	3.1.34	SLRCR (SOCKET-less Retransmission Count Register)	36
	3.1.35	SLPIPR (SOCKET-less Peer IP Address Register)	36
	3.1.36	SLPHAR (SOCKET-less Peer Hardware Address Register)	37
	3.1.37	PINGSEQR (PING Sequence-number Register)	37
	3.1.38	PINGIDR (PING ID Register)	37
	3.1.39	SLIMR (SOCKET-less Interrupt Mask Register)	37
	3.1.40	SLIR (SOCKET-less Interrupt Register)	38
	3.1.41	CLKLCKR (Clock Lock Register)	38
	3.1.42	NETLCKR (Network Lock Register)	39
	3.1.43	PHYLCKR (PHY Lock Register)	39
	3.1.44	VERR (Version Register)	39
	3.1.45	TCNTR (Ticker Counter Register)	39
	3.1.46	TCNTCLR (Ticker Counter Clear Register)	39
3.2	SOCI	KET Register	40
	3.2.1	Sn_MR (SOCKET n Mode Register)	40
	3.2.2	Sn_CR (SOCKET n Command Register)	41
	3.2.3	Sn_IR (SOCKET n Interrupt Register)	43
	3.2.4	Sn_SR (SOCKET n Status Register)	44
	3.2.5	Sn_PORTR (SOCKET n Source Port Register)	45
	3.2.6	Sn_DHAR (SOCKET n Destination Hardware Address Register)	45
	3.2.7	Sn_DIPR (SOCKET n Destination IP Address Register)	46
	3.2.8	Sn_DPORTR (SOCKET n Destination Port Register)	46
	3.2.9	Sn_MSS (SOCKET n Maximum Segment Size Register)	46
	3.2.10	Sn_PROTOR (SOCKET n IP Protocol Register)	47
	3.2.11	Sn_TOS (SOCKET n IP Type Of Service Register)	47
	3.2.12	Sn_TTL (SOCKET n IP Time To Live Register)	47
	3.2.13	Sn_RXBUF_SIZE (SOCKET n RX Buffer Size Register)	47
	3.2.14	Sn_TXBUF_SIZE (SOCKET n TX Buffer Size Register)	48
	3.2.15	Sn_TX_FSR (SOCKET n TX Free Size Register)	48
	3.2.16	Sn_TX_RD (SOCKET n TX Read Pointer Register)	49
	3.2.17	Sn_TX_WR (SOCKET n TX Write Pointer Register)	49
	3.2.18	Sn_RX_RSR (SOCKET n RX Received Size Register)	49
	3.2.19	Sn_RX_RD (SOCKET n RX Read Pointer Register)	49
	3.2.20	Sn_RX_WR (SOCKET n RX Write Pointer Register)	50
	3.2.21	Sn_IMR (SOCKET n Interrupt Mask Register)	50



		3.2.22	Sn_FRAGR (SOCKET n Fragment Offset in IP Header Register) 50	0
		3.2.23	Sn_MR2 (SOCKET n Mode register 2)5	1
		3.2.24	Sn_KPALVTR (SOCKET n Keep Alive Timer Register)	2
		3.2.25	Sn_RTR (SOCKET n Retransmission Time Register)	2
		3.2.26	Sn_RCR (SOCKET n Retransmission Count Register)	2
4	Fun	ctional De	escription53	3
	4.1	W51	100S RESET 5.	3
	4.2	Initi	alization	3
		4.2.1	Basic Setting	3
		4.2.2	Network Information Setting	3
		4.2.3	SOCKET TX/RX Buffer Setting	4
	4.3	TCP		5
		4.3.1	TCP Server 56	6
		4.3.2	TCP Client	4
		4.3.3	Other Functions	6
	4.4	UDP	· 65	7
		4.4.1	UDP Unicast	7
		4.4.2	UDP Broadcast	0
		4.4.3	UDP Multicast	1
		4.4.4	Other Functions	3
	4.5	IPR/	AW	4
	4.6	MAC	TRAW	7
	4.7	SOC	KET-less Command (SLCR)	0
		4.7.1	ARP Request (SLCR[ARP] = '1')	0
		4.7.2	PING Command (SLCR[PING] = '1')	2
	4.8	Retr	ransmission	5
		4.8.1	ARP & PING Retransmission	5
		4.8.2	TCP Retransmission 8!	5
	4.9	Othe	ers Functions87	7
		4.9.1	System Clock(SYS_CLK) Switching	7
		4.9.2	Ethernet PHY Operation Mode Configuration	7
		4.9.3	Ethernet PHY Parallel Detection	8
		4.9.4	Ethernet PHY Auto MDIX	8
		4.9.5	Ethernet PHY Power Down Mode	8
		4.9.6	Ethernet PHY's Registers Control	9
5	HOS	T Interfa	ce Mode9°	1
	5.1	SPI /	Mode9 <sup>2</sup>	1
		5.1.1	SPI Frame9	1
		5.1.2	SPI Write	3



		5.1.3	SPI Read	93
	5.2	Par	rallel Bus Mode	94
		5.2.1	Parallel Bus Data Write	94
		5.2.2	Parallel Bus Data Read	95
6	Cloc	k & Tran	nsformer Requirements	96
	6.1	Qua	artz Crystal requirements	96
	6.2	Osc	cillator requirements	97
	6.3	Tra	ansformer Characteristics	97
7	Elec	trical Sp	ecification	98
	7.1	Abs	solute Maximum ratings	98
	7.2	Abs	solute Maximum ratings (Electrical Sensitivity)	98
	7.3	DC	Characteristics	99
	7.4	AC	Characteristics	100
		7.4.1	Reset Timing	100
		7.4.2	BUS ACCESS TIMING	101
		7.4.3	SPI ACCESS TIMING	102
		7.4.4	Transformer Characteristics	103
		7.4.5	MDIX	103
	7.5	PO	WER DISSPATION	104
8	Pac	kage Info	ormation	105
	8.1	LQI	FP48	105
	8.2	QFI	N48	106
۵	Doc	umant D	evision History	108



# List of Figures

Figure 1 Block Diagram	4
Figure 2 W5100S Pin Layout	11
Figure 3 Memory Map	16
Figure 4 State Diagram	45
Figure 5 TCP SERVER and TCP CLIENT	55
Figure 6 TCP Server Operation Flow	56
Figure 7 TCP Client Operation Flow	64
Figure 8 UDP Operation Flow	67
Figure 9 Received UDP DATA in SOCKET n RX Buffer Block	68
Figure 10 IPRAW Operation Flow	74
Figure 11 Received Data in IPRAW Mode SOCKET RX Buffer Block	75
Figure 12 MACRAW Operation Flow	77
Figure 13 Received DATA Format in MACRAW	78
Figure 14 SOCKET-less Command Operation Flow	80
Figure 15 SCSn controlled by Host	91
Figure 16 SPI Mode 0 & Mode 3	91
Figure 17 SPI Frame	92
Figure 18 W5100 Mode Write SPI Frame	93
Figure 19 W5100 Mode Read SPI Frame	93
Figure 20 Direct & Indirect Mode Control by Host	94
Figure 21 Parallel Bus N-Bytes Data Write	94
Figure 22 Indirect Mode Continuous Read Access	95
Figure 23 Quartz Crystal Model	96
Figure 24 Transformer Type	97
Figure 25 Reset Timing	100
Figure 26 Bus Read Timing	101
Figure 27 BUS Write Timing	101
Figure 28 SPI Read Timing	102
Figure 29 SPI Write Timing	103
Figure 30 Transformer Type	103



### **List of Tables**

Table 1 Pin Type Notation	11
Table 2 PIN Description	12
Table 3 Common Registers	18
Table 4 Socket Registers	20
Table 5 Internet Protocol Supported In IPRAW Mode	74
Table 6 W5100 Mode SPI Command	92
Table 7 Indirect Mode Address Value	94
Table 8 Quartz Crystal	96
Table 9 Crystal Recommendation Characteristics	96
Table 10 Oscillator Characteristics	97
Table 11 Transformer Characteristics	97
Table 12 Absolute Maximum ratings	98
Table 13 Electro Static Discharge (ESD)	98
Table 14 Latch up Test	98
Table 15 DC Characteristics	99
Table 16 Reset Table	100
Table 17 BUS Read Timing	101
Table 18 BUS Write timing	102
Table 19 SPI Read Timing	102
Table 20 SPI Write Timing	103
Table 21 Transformer Characteristics	103
Table 22 Power Disspation	104
Table 23 LQFP48 VARIATIONS (ALL DEMINSIONS SHOWN IN MM)	105
Table 24 QFN48 VARIATIONS (ALL DEMINSIONS SHOWN IN MM)	106



### 1 PIN Description




Figure 2 W5100S Pin Layout

Table 1 Pin Type Notation

Type	Description
1	Input
0	Output
М	Alternate (Multi-function) Signal
U	Internal pulled-up 75K $\Omega$ resistor
D	Internal pulled-down 75KΩ resistor
Α	Analog
Р	Power & Ground



## 1.1 PIN Description

Table 2 PIN Description

PIN#	Symbol	Туре	Description
1	GNDA	AP	Analog Ground
2	TXON	AO	Differential Transmitted Signal Pair
3	TXOP	40	차동 데이터는 MDI 모드에서 TXOP/TXON 신호 쌍을
	TAUP	AO	통해 미디어로 전송된다.
4	1V2A	AP	Analog 1.2V Power
	IVZA	АГ	1V2O 전압 소스로부터 공급받는다.
5	RXIN	Al	Differential Received Signal Pair
6	RXIP	Al	차동 데이터를 MDI 모드에서 RXIP/RXON 신호 쌍을
	TVIII	Ai	통해 미디어로부터 수신한다.
7	GNDA	AP	Analog Ground
8	3V3A	AP	Analog 3.3V Power
			Off-chip Bias Resistor
9	RSET_BG	AO	외부 12.3KΩ, 오차 1% 저항을 통해 Analog Ground 로
			반드시 연결해야 한다.
10	GND	AP	Digital Ground
11	XSCO	AO	25MHz Clock
12	XSCI	AI	외부로부터 25MHz clock 을 입력한다. W5100S 는 외부 25MHz 의 Clock 을 25MHz (Low Frequency mode) 이나 4 배의 100MHz (Normal mode) 으로 변환하고 이를 내부 Operation Clock(SYS_CLK) 으로 사용한다. 25MHz Crystal Oscillator(XTAL)나 Oscillator(OSC)로 연결한다. OSC 를 사용할 경우 25MHz@1.2V 를 사용하며 XSCI 만 연결하고 XSCO 는 반드시 Floating 시킨다. 자세한 내용은 Clock Selection Guide 를 참조한다.
13	1V2D	Р	Digital 1.2V Power 1V2O 전압 소스로부터 공급받는다.
14	1V2O	PO	Internal Regulator 1.2V Power Output W5100S 를 위한 내부 Regulator 의 1.2V Power Output 으로 Max 150mA 를 지원하며, 반드시 외부 안정화 Capacitor 3.3uF 를 통해 W5100S 의 1V2D 와 1V2A 로 공급한다. 1V2O 는 Ferrite Bead 를 사용하여, 1V2D 와 1V2A 분리하여 공급한다.



			이 Power 는 W5100S 을 위한 것으로 다른 Device 의
			Power 로 사용될 수 없다.
15	3V3A	AP	Analog 3.3V Power
16	GNDA	AP	Analog Ground
			Link Status LED
			SPI, Parallel Bus Mode 일 때만 유효
17	LNKn	OU	
			Low : Link up
			High: Link down
			Link Speed LED
			SPI, Parallel Bus Mode 일 때만 유효
18	SPDn	OU	
			Low: 100Mbps
			High: 10Mbps
			Link Duplex LED
			SPI, Parallel Bus Mode 일 때만 유효
19	DPXn	OU	
			Low: Full-Duplex
			High: Half-Duplex
			Link Activity LED
			SPI, Parallel Bus Mode 일 때만 유효
20	ACTn	OU	No Flash: Link up state without TX/RX
20	ACTI		
			Flash: Link up state with TX/RX data
			High : Link-down state
			Link Collision Detect LED
			SPI, Parallel Bus Mode 일 때만 유효
21	COLn	OU	W5100S Data 송신 시 충돌을 감지한 경우 알려준다.
			Low : Collision Detected
			High: No Collision
22	1V2D	Р	Digital 1.2V Power
			1V2O 로부터 공급 받는다.
23	GND	P	Digital Ground
24	3V3D	Р	Digital 3.3V power
25	MOD[0]	ID	W5100S Mode Selection
26	MOD[1]	ID	W5100S 를 MOD[3:0]에 따라 아래와 같이 선택한다.
27	MOD[2]	ID	"0000" : SPI Mode
28	MOD[3]	ID	"010X": Parallel Bus Mode



입력한다.
ID와 연결하거나 Floating
: / Address 0
ata 를 HOST 로부터 수신
때, Address 0 을 입력
: / Address 1
ata 를 HOST 로 송신
때, Address 1 을 입력
ad Operation 을 알린다.
결하거나 Floating 한다.
Operation을 알린다.
T의 Data를 입력하거나,
<sup>†</sup> 받는다.
<del>구</del> .
시 Event가 발생할 경우,



			(참조 MR2 (Mode Register 2)의 IEN (Interrupt pin Enable), INTPTMR (Interrupt Pending Time Register), IMR (Interrupt Mask Register), IMR2 (Interrupt Mask Register 2), SLIMR (SOCKET-less Interrupt Mask Register))
48	RSTn	ΙP	Reset W5100S 을 초기화 한다. RSTn 신호는 반드시 560ns 이상 Low 를 유지해야 한다. W5100S 는 RSTn 신호가 인가 된 후 60.3ms 이후에 완전히 초기화가 된다. (참조 7.4.1 Reset Timing) Low: W5100S 를 초기화시킨다. High: W5100S 를 정상 동작 시킨다.



### 2 Memory Map

W5100S 는 W5100 호환성을 위해 동일한 Memory Map 으로 구성되고, 기능 향상을 위해 Figure 3 과 같이 새로운 Common Register 들이 추가된다.




Figure 3 Memory Map



Figure 3 는 Common & SOCKET Register Block 과 TX/RX Memory Block 들의 Address Offset 을 도식화 한다. W5100S Reset 시, W5100S 는 TX/RX Memory Block 의 각 SOCKET TX/RX Buffer Block 을 2KB/2KB 로 설정한다.

W5100S Reset 이후, SOCKET n TX Buffer Block Size 는 TMSR(TX Memory Size Register)를, SOCKET RX Buffer Size 는 RMSR(RX Memory Size Register)를 통해 재설정 가능하다. 또한 W5100S 의 추가된 SOCKET n TX/RX Buffer Size Register(Sn\_TXBUF\_SIZE / Sn\_RXBUF\_SIZE)를 통해 SOCKET n TX/RX Buffer Block Size 를 재설정 가능하다. 설정된 SOCKET n TX/RX Buffer Block 의 총합은 각각 8KB를 초과할 수 없다.



# 2.1 W5100S Registers

### 2.1.1 Common registers

Table 3 Common Registers

Address	Register
0x0000	Mode (MR)
0x0001 0x0002 0x0003 0x0004	Gateway Address (GAR0) (GAR1) (GAR2) (GAR3)
0x0005 0x0006 0x0007 0x0008	Subnet Mask Address (SUBR0) (SUBR1) (SUBR2) (SUBR3)
0x0009 0x000A 0x000B 0x000C 0x000D 0x000E	Source Hardware Address (SHAR0) (SHAR1) (SHAR2) (SHAR3) (SHAR4) (SHAR5)
0x000F 0x0010 0x0011 0x0012	Source IP Address (SIPR0) (SIPR1) (SIPR2) (SIPR3)
0x0013 0x0014	Interrupt Pending Time (INTPTMR0) (INTPTMR1)
0x0015	Interrupt (IR)
0x0016	Interrupt Mask (IMR)
0x0017 0x0018	Retransmission Time (RTR0) (RTR0)
0x0019	Retransmission Count (RCR)
0x001A	RX Memory Size (RMSR)
0x001B	TX Memory Size (TMSR)

Address	Register					
0x001C						
~	Reserved					
0x001F						
0x0020	Interrupt2 (IR2)					
0x0021	Interrupt2 Mask (IMR2)					
0x0022						
0x0027	Reserved					
0x0028	PPP LCP Request Timer (PTIMER)					
0x0029	PPP LCP Magic Number (PMAGIC)					
0x002A 0x002B 0x002C 0x002D	Unreachable IP Address (UIPR0) (UIPR1) (UIPR2) (UIPR3)					
0x002E 0x002F	Unreachable Port (UPORTR0) (UPORTR1)					
0x0030	Mode2 (MR2)					
0x0031	Reserved					
0x0032 0x0033 0x0034 0x0035 0x0036 0x0037	Destination Hardware Address on PPPoE (PHAR0) (PHAR1) (PHAR2) (PHAR3) (PHAR4) (PHAR5)					
0x0038 0x0039	Session ID on PPPoE (PSIDR0) (PSIDR1)					
0x003A 0x003B	Maximum Receive Unit on PPPoE (PMRUR0) (PMRUR1)					
0x003C	PHY Status (PHYSR0)					



Address	Register
0x003E	PHY Address Value (PHYAR)
0x003F	PHY Register Address (PHYRAR)
	PHY Data Input
0x0040	(PHYDIR0)
0x0041	(PHYDIR1)
	PHY Data Output
0x0042	(PHYDOR0)
0x0043	(PHYDOR1)
0x0044	PHY Access (PHYACR)
0x0045	PHY Division (PHYDIVR)
	PHY Control
0x0046	(PHYCR0)
0x0047	(PHYCR1)
0x0048	
~	Reserved
0x004B	
0x004C	SOCKET-less Command (SLCR)
	SOCKET-less Retransmission Time
0x004D	(SLRTR0)
0x004E	(SLRTR1)
	SOCKET-less Retransmission Count
0x004F	(SLRCR)
	SOCKET-less Peer IP Address
0x0050	(SLPIPR0)
0x0051	(SLPIPR1)
0x0052	(SLPIPR2)
0x0053	(SLPIPR3)
	SOCKET-less Peer Hardware
0x0054	Address
0x0051	(SLPHAR0)
0x0056	(SLPHAR1)
0x0057	(SLPHAR2)
0x0057	(SLPHAR3)
0x0059	(SLPHAR4)
	(SLPHAR5)
	PING Sequence Number
0x005A	(PINGSEQR0)
0x005B	(PINGSEQR1)
	PING ID
0x005C	(PINGIDR0)
0x005D	(PINGIDR1)

Address	Register
0x005E	SOCKET-less Interrupt Mask (SLIMR)
0x005F	SOCKET-less Interrupt (SLIR)
0x0060	
~	Reserved
0x006A	
0x0070	Clock Lock (CLKLCKR)
0x0071	Network Lock (NETLCKR)
0x0072	PHY Lock (PHYLCKR)
0x0073	
~	Reserved
0x007F	
0x0080	Chip Version (VERR)
0x0081	Reserved
	100us Tick Counter
0x0082	(TCNTR0)
0x0083	(TCNTR1)
0x0084	
~	Reserved
0x0087	
0x0088	TCNTCLR



### 2.1.2 SOCKET Registers

Table 4 Socket Registers

		Table 4 Socket Regis		dress		
Symbol	Description	Sn_	SO_	S1_	S2_	S3_
Sn_MR	SOCKET n Mode	0x0400+(0x0100 x n)	0x0400	0x0500	0x0600	0x0700
Sn_CR	SOCKET n Command	0x0401+(0x0100 x n)	0x0401	0x0501	0x0601	0x0701
Sn_IR	SOCKET n Interrupt	0x0402+(0x0100 x n)	0x0402	0x0502	0x0602	0x0702
Sn_SR	SOCKET n Status	0x0403+(0x0100 x n)	0x0403	0x0503	0x0603	0x0703
Sn_PORTR0	SOCKET n	0x0404+(0x0100 x n)	0x0404	0x0504	0x0604	0x0704
Sn_PORTR1	Source Port	0x0405+(0x0100 x n)	0×0405	0x0505	0x0605	0x0705
Sn_DHAR0		0x0406+(0x0100 x n)	0x0406	0x0506	0x0606	0x0706
Sn_DHAR1	SOCKET n	0x0407+(0x0100 x n)	0x0407	0x0507	0x0607	0x0707
Sn_DHAR2	Destination	0x0408+(0x0100 x n)	0x0408	0x0508	0x0608	0x0708
Sn_DHAR3	Hardware	0x0409+(0x0100 x n)	0x0409	0x0509	0x0609	0x0709
Sn_DHAR4	Address	0x040A+(0x0100 x n)	0x040A	0x050A	0x060A	0x070A
Sn_DHAR5		0x040B+(0x0100 x n)	0x040B	0x050B	0x060B	0x070B
Sn_DIPR0		0x040C+(0x0100 x n)	0x040C	0x050C	0x060C	0x070C
Sn_DIPR1	SOCKET n	0x040D+(0x0100 x n)	0x040D	0x050D	0x060D	0x070D
Sn_DIPR2	Destination IP Address	0x040E+(0x0100 x n)	0x040E	0x050E	0x060E	0x070E
Sn_DIPR3	Address	0x040F+(0x0100 x n)	0x040F	0x050F	0x060F	0x070F
Sn_DPORTR0	SOCKET n	0x0410+(0x0100 x n)	0x0410	0x0510	0x0610	0x0710
Sn_DPORTR0	Destination Port	0x0411+(0x0100 x n)	0x0411	0x0511	0x0611	0x0711
Sn_MSS0	SOCKET n	0x0412+(0x0100 x n)	0x0412	0x0512	0x0612	0x0712
Sn_MSS1	Maximum Segment Size	0x0413+(0x0100 x n)	0x0413	0x0513	0x0613	0x0713
Sn_PROTOR	SOCKET n IP Protocol	0x0414+(0x0100 x n)	0x0414	0x0514	0x0614	0x0714
Sn_TOS	SOCKET n  IP Type Of Service	0x0415+(0x0100 x n)	0x0415	0x0515	0x0615	0x0715
Sn_TTL	SOCKET n  IP Time To Live	0x0416+(0x0100 x n)	0x0416	0x0516	0x0616	0x0716
Reserved	Reserved	0x0417+(0x0100 x n)	0x0417	0x0517	0x0617	0x0717
Reserved	Reserved	0x041D+(0x0100 x n)	0x041D	0x051D	0x061D	0x071D
Sn_RXBUF_SIZE	SOCKET n RX Buffer Size	0x041E+(0x0100 x n)	0x041E	0x051E	0x061E	0x071E
Sn_TXBUF_SIZE	SOCKET n TX Buffer Size	0x041F+(0x0100 x n)	0x041F	0x051F	0x061F	0x071F
Sn_TX_FSR0	SOCKET n	0x0420+(0x0100 x n)	0x0420	0x0520	0x0620	0x0720



Sn_TX_FSR1	TX Free Size	0x0421+(0x0100 x n)	0x0421	0x0521	0x0621	0x0721
Sn_TX_RD0	SOCKET n	0x0422+(0x0100 x n)	0x0422	0x0522	0x0622	0x0722
Sn_TX_RD1	TX Read Pointer	0x0423+(0x0100 x n)	0x0423	0x0523	0x0623	0x0723
Sn_TX_WR0	SOCKET n	0x0424+(0x0100 x n)	0x0424	0x0524	0x0624	0x0724
Sn_TX_WR1	TX Write Pointer	0x0425+(0x0100 x n)	0x0425	0x0525	0x0625	0x0725
Sn_RX_RSR0	SOCKET n	0x0426+(0x0100 x n)	0x0426	0x0526	0x0626	0x0726
Sn_RX_RSR1	RX Received Size	0x0427+(0x0100 x n)	0x0427	0x0527	0x0627	0x0727
Sn_RX_RD0	SOCKET n	0x0428+(0x0100 x n)	0x0428	0x0528	0x0628	0x0728
Sn_RX_RD1	RX Read Pointer	0x0429+(0x0100 x n)	0x0429	0x0529	0x0629	0x0729
Sn_RX_WR0	SOCKET n	0x042A+(0x0100 x n)	0x042A	0x052A	0x062A	0x072A
Sn_RX_WR1	RX Write Pointer	0x042B+(0x0100 x n)	0x042B	0x052B	0x062B	0x072B
Sn_IMR	SOCKET n Interrupt Mask	0x042C+(0x0100 x n)	0x042C	0x052C	0x062C	0x072C
Sn_FRAGR0	SOCKET n	0x042D+(0x0100 x n)	0x042D	0x052D	0x062D	0x072D
Sn_FRAGR1	Fragment Offset in IP Header	0x042E+(0x0100 x n)	0x042E	0x052E	0x062E	0x072E
Sn_MR2	SOCKET n Mode 2	0x042F+(0x0100 x n)	0x042F	0x052F	0x062F	0x072F
Sn_KPALVTR	SOCKET n Keep-alive Timer	0x0430+(0x0100 x n)	0x0430	0x0530	0x0630	0x0730
Sn_RTR0	SOCKET n	0x0432+(0x0100 x n)	0x0432	0x0532	0x0632	0x0732
Sn_RTR1	Retransmission Time	0x0433+(0x0100 x n)	0x0433	0x0533	0x0633	0x0733
Sn_RCR	SOCKET n Retransmission Count	0x0434+(0x0100 x n)	0x0434	0x0534	0x0634	0x0734



#### 3 Register Descriptions

#### Register Notation

- \* Register Symbol (Register full Name)
  - [Register Type][Address Offset][Reset Value]

Register Description....

7	6	5	4	3	2	1	0
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Bit Type							

Sn\_IR[3:0]은 Register Symbol[Upper Bit:Lower Bit]을 나타낸다.

Sn\_IR[3:0] = "0001"은 Sn\_IR[3]='0', Sn\_IR[2]='0', Sn\_IR[1]='0', Sn\_IR[0]='1'을 나타낸다.

#### [Register/Bit Type]: Register 의 Type 을 나타낸다.

- [RW]: Read 와 Write 모두 가능한 Register/Bit

- [R=W]: Write 한 값과 Read 한 값이 같은 Register/Bit

- [RO]: Read Only Register/Bit

- [WO]: Write Only Register/Bit

- [W]: Write Only Register/Bit

- [WC]: Write '1'을 해야 Clear 되는 Register/Bit

- [W0]: Register/Bit Should be written to only '0'

- [W1]: Register/Bit Should be written to only '1'

- [AC]: Auto Clear Registr/Bit

- [1] : Always read '1'

- [0] : Always read '0'

- [-] : Not available

[Address Offset]: 레지스터의 Address Offset 을 나타낸다.

[Reset Value]: Default Value.

#### Ex1) 4.1.1 MR (Mode Register)

#### [RW][0x0000][0x03]

MR 의 Full Name 은 Mode Register 을 의미하며, Read 와 Write 가 모두 가능하고, Address Offset 은 0x0000 이며, Reset 신호가 들어왔을 때 설정되는 값은 0x03 이다.

7	6	5	4	3	2	1	0
RST	-	-	PB	PPPoE	-	Al	IND
AC	W0	W0	R=W	R=W	-	1	1

#### Ex2) MR[RST]

MR의 RST Bit

#### Ex3) MR[7:0]

MR 의 7<sup>th</sup> Bit 부터 0<sup>th</sup> Bit



### 3.1 Common Registers

## 3.1.1 MR (Mode Register)

[RW][0x0000] [0x03]

MR 은 Reset, PING Block, PPPoE Enable 을 설정한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
RST	-	-	PB	PPPoE	-	-	-

Bit	Symbol	Description			
		Reset			
		V5100S 를 초기화한다.			
7	RST				
		1 : Reset, 3 SYS_CLK 이후 Auto Clear			
		0 : Normal Operation			
[6:5]	-	Reserved			
		PING Response Block			
		PING Request 수신에 대한 응답여부를 결정한다.			
4	РВ				
		1 : Diable PING Response			
		0 : Enable PING Response			
		PPPoE Enable			
		PPPoE 를 Enable 한다.			
3	PPPoE				
		1 : Enable PPPoE			
		0 : Disable PPPoE			
[2:0]		Reserved			

#### 3.1.2 GWR (Gateway IP Address Register)

[R=W] [0x0001-0x0004] [0x00]

GWR 은 NETLCKR(Network Lock Register)이 Unlock 일 때 Gateway 의 IP Address 를 설정한다.

Ex) GWR = "192.168.0.1"

GWR0(0x0001)	GWR1(0x0002)	GWR2(0x0003)	GWR3(0x0004)
192 (0xC0)	168 (0xA8)	0 (0x00)	1 (0x01)

#### 3.1.3 SUBR (Subnet Mask Register)

[R=W] [0x0005-0x0008] [0x00]



SUBR 은 NETLCKR 이 Unlock 일 때 Subnet Mask 범위를 설정한다.

Ex) SUBR = "255.255.255.255"

SUBR0(0x0005)	SUBR0(0x0006)	SUBR0(0x0007)	SUBR0(0x0008)
255 (0xFF)	255 (0xFF)	255 (0xFF)	255 (0xFF)

# 3.1.4 SHAR (Source Hardware Address Register) [R=W] [0x0009-0x000E] [0x00]

SHAR 은 NETLCKR 이 Unlock 일 때 Source MAC Address 를 설정한다.

Ex) SHAR = "11:22:33:AA:BB:CC"

SHAR0(0x0009)	SHAR1(0x000A)	SHAR2(0x000B)
0x11	0x22	0x33
SHAR3(0x000C)	SHAR4(0x000D)	SHAR5(0x000E)
0xAA	0xBB	0xCC

#### 3.1.5 SIPR (Source IP Address Register)

[R=W] [0x000F-0x0012] [0x00]

SIPR 은 NETLCKR 이 Unlock 일 때 Source IP Address 를 설정한다.

Ex) SIPR = "192.168.0.100"

SIPR0(x000F)	SIPR1(0x0010)	SIPR2(0x0011)	SIPR3(0x0012)	
192 (0xC0)	168 (0xA8)	0 (0x00)	100(0x64)	

# 3.1.6 INTPTMR (Interrupt Pending Time Register) [R=W][0x0013-0x0014][0x0000]

INTPTMR 은 내부 Interrupt Pending Timer Count 를 설정한다. Timer Count 는 INTn 이 High De-assert 되는 경우 INTPTMR 로 초기화되며, Interrupt 가 발생한 시점부터 0 이 될 때까지 SYS\_CLK X 4 시간단위로 1 씩 감소하게 된다.

INTn 은 Interrupt 가 발생하고 해당 Interrupt Mask 가 활성화되고 INTPTMR = 0 인 경우, Low Assert 된다.

Ex) INTPTMR = 1000(0x03EB)

INTPTMR0(0x0013)	INTPTMR1(0x0014)		
0x03	0xEB		

### 3.1.7 IR (Interrupt Register)

[RW] [0x0015] [0x00]

IR은 W5100S의 Event나 SOCKETn의 Event가 발생했을 때 해당 Event bit가 1로 설정된다.



IR 의 Event 가 발생하고 Interrupt Mask Register(IMR)의 1:1 대응되는 Bit 가 '1'로 설정되고, 내부 Interrupt Pending Timer Count 가 0 인 경우, INTn 은 Low assert 되며, IR 의 Event 가 Clear 되거나 해당 Mask Bit 가 '0'으로 설정된 경우 High De-assert 된다.

7	6	5	4	3	2	1	0
CONFLICT	UNREACH	PPPTERM	-	S3_INT	S2_INT	S1_INT	S0_INT
WC	WC	WC	-	AC	AC	AC	AC

Bit	Symbol	Description
		IP Conflict
7	CONFLICT	Read 1 : IP 충돌감지
		Read 0 : -
		Destination Port Unreachable
		수신한 Unreachable Packer 의 Unreachable IP Address 와 Port
		Number 는 각각 UIPR (Unreachable IP Register) 과 UPORTR
6	UNREACH	(Unreachable Port Register)에 저장된다.
		Read 1 : Unreachable Packet 수신
		Read 0 : -
		PPPoE Terminated
5	PPPTERM	Read 1 : PPPoE 에서 PPPT 또는 LCPT Packet 수신한 경우
		Read 0 : -
4	-	Reserved
		SOCKET n Interrupt
[3:0]	Sn_INT	Read 1 : Sn_IR(SOCKET n Interrupt Register)가 0 이 아닌 경우
		Read 0 : Sn_IR 값이 0x00 인 경우 Sn_INT bit 는 Auto-Clear 된다.

# 3.1.8 IMR (Interrupt Mask Register) [R=W] [0x0016] [0x00]

IMR 은 IR 에 1:1 대응되는 Bit 를 Mask 한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
CNFT	UNREACH	PPPTERM	-	S3_INT	S2_INT	S1_INT	S0_INT
R=W	R=W	R=W		R=W	R=W	R=W	R=W

Bit	Symbol	Description
		IP Conflict Interrupt Mask
7	7 CNFT	1 : Enable IP Conflict Interrupt
		0 : Disable IP Conflict Interrupt



		Destination Port Unreachable Interrupt Mask
6	UNREACH	1 : Enable Destination Port Unreachable Interrupt
		0 : Disable Destination Port Unreachable Interrupt
		PADT/LCPT Interrupt Mask
5	PPPTERM	1 : Enable PADT/LCPT Interrupt
		0 : Disable PADT/LCPT Interrupt
4	-	Reserved
		SOCKET 3 Interrupt Mask
3	S3_INT	1 : Enable SOCKET 3 Interrupt
		0 : Disable SOCKET 3 Interrupt
		SOCKET 2 Interrupt Mask
2	S2_INT	1 : Enable SOCKET 2 Interrupt
		0 : Disable SOCKET 2 Interrupt
		SOCKET 1 Interrupt Mask
1	S1_INT	1 : Enable SOCKET 1 Interrupt
		0 : Disable SOCKET 1 Interrupt
		SOCKET 0 Interrupt Mask
0	S0_INT	1 : Enable SOCKET 0 Interrupt
		0 : Disable SOCKET 0 Interrupt

#### 3.1.9 RTR (Retransmission Time Register)

[R=W] [0x0017-0x0018] [0x07D0]

RTR 은 Sn\_RTR(SOCKET n Retransmission Time Register)의 초기값을 설정한다.

단위는 100us 이다. W5100 과 달리 W5100S 는 추가된 Sn\_RTR 을 통해 SOCKET 별로 Timeout 을 설정할 수 있다.

RCR(Retransmission Counter Register)과 함께 Packet (ARP, TCP) 재전송에 관여한다.

(참조 4.8Retransmission)

Ex) RTR = 5000 (0x1388) 5000\*100us = 0.5s

RTR0(0x0017)	RTR1(0x0018)
0x13	0x88

### 3.1.10RCR (Retransmission Count Register)

[R=W] [0x0019] [0x08]

RCR 은 Sn\_RCR(SOCKET n Retransmission Count Register)의 값이 0 인 SOCKET n 의 Retransmission Counter 값을 설정한다. W5100 과 달리 W5100S 는 Sn\_RCR 을 통해 SOCKET 별로 Retransmission Counter 를 설정할 수 있다.

RTR(Retransmission)과 함께 SOCKET 에 의한 Packet (ARP, TCP) 재전송에 관여한다.



(참조 4.8Retransmission)

# 3.1.11RMSR (RX Memory Size Register) [R=W] [0x001A] [0x55]

RMSR 은 각 SOCKET n RX Buffer Block Size 를 설정한다.

SOCKET n RX Buffer Block Size 의 총 합은 8 Kbytes 를 초과할 수 없다. (참조 Sn\_RXBUF\_SIZE (SOCKET n RX Buffer Size Register))

7	6	5	4	3	2	1	0
SOCKET 3		SOCKET 2		SOCKET 1		SOCKET 0	
<b>S</b> 1	S0	<b>S</b> 1	S0	<b>S</b> 1	SO	<b>S</b> 1	S0

각각의 SOCKET은 SO와 S1의 값에 의해서 아래와 같이 Buffer Block 이 설정된다.

Buffer Size	<b>S</b> 1	S0
1 KB	0	0
2 KB	0	1
4 KB	1	0
8 KB	1	1

# 3.1.12TMSR (TX Memory Size Register)

[R=W] [0x001B] [0x55]

TMSR 은 각 SOCKET n TX Buffer Block Size 를 설정한다.

SOCKET n TX Buffer Block Size 의 총 합은 8 Kbytes 를 초과할 수 없다. (참조 Sn\_TXBUF\_SIZE (SOCKET n TX Buffer Size Register))

7	6	5	4	3	2	1	0
SOCK	(ET 3	SOC	KET 2	SOC	KET 1	SOC	KET 0
<b>S</b> 1	S0						

각각의 SOCKET 은 SO와 S1의 값에 의해서 아래와 같이 Buffer Block 이 설정된다.

Buffer Size	<b>S</b> 1	S0
1 KB	0	0
2 KB	0	1
4 KB	1	0
8 KB	1	1



# 3.1.13 IR2 (Interrupt Register 2) [RW] [0x0020] [0x00]

IR2 은 WOL Event 가 발생했을 때 IR2 [WOL]이 1로 설정된다.

IR2 의 WOL Event 가 발생하고 IMR2(Interrupt Mask Register 2)의 해당 1:1 대응되는 Bit 가 '1'로 설정되고, 내부 Interrupt Pending Timer Count 가 0 인 경우, INTn 은 Low assert 되며, IR2 의 WOL Event 가 Clear 되거나 해당 Mask Bit 가 '0'으로 설정된 경우 High De-assert 된다.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	WOL
-	-	-	-	-	-	-	WC

Bit	Symbol	Description
[7:1]	-	Reserved
		WOL MAGIC Packet Interrupt
0	WOL	1 : UDP 기반 WOL MAGIC Packet 수신
		0:-

## 3.1.14 IMR2 (Interrupt Mask Register 2)

[R=W] [0x0021] [0x00]

IMR2 는 IR2 에 1:1 로 대응되는 Bit 를 Mask 한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
•	-	-	-	-	-	•	WOL
-	-	-	-	-	-		R=W

Bit	Symbol	Description
[7:1]	-	Reserved
		WOL MAGIC Packet Interrupt Mask
0	WOL	1 : Enable WOL MAGIC Packet Interrupt
		0 : Disable WOL MAGIC Packet Interrupt

# 3.1.15 PTIMER (PPP Link Control Protocol Request Timer Register)

[R=W] [0x0028] [0x28]

PTIMER 은 LCP Echo Request 주기를 설정한다. 단위는 25ms 이다.

Ex) PTIMER = 200 (0xC8),

200 \* 25ms = 5s



# 3.1.16 PMAGIC (PPP Link Control Protocol Magic number Register)

[R=W] [0x0029] [0x00]

PMAGIC 은 LCP Negotiation Packet 의 4 Bytes Magic Number 를 설정한다.

Ex) PMAGIC = 0x01

PMAGIC(0x0029) 0x01

LCP Magic number = 0x01010101

### 3.1.17 UIPR (Unreachable IP Address Register)

[RO] [0x002A-0x002D] [0x0000]

UIPR 은 Unreachable Packet 을 수신 했을 때(IR[UNR] = '1'), 수신한 Packet 의 IP Address 로 설정된다.

Ex) UIPR = "192.169.0.21"

UIPR0(0x002A)	UIPR1(0x002B)	UIPR2(0x002C)	UIPR3(0x002D)
192(0xC0)	168(0xA8)	0(0x00)	21(0x15)

#### 3.1.18 UPORTR (Unreachable Port Register)

[RO] [0x002E-0x002F] [0x0000]

UPORTR 은 Unreachable Packet 을 수신 했을 때(IR[UNR] = '1'), 수신한 Packet 의 Port 로 설정된다.

Ex) UPORTR = 3000 (0x0BB8)

UPORTR0(0x002E)	UPORTR1(0x002F)
0x0B	0xB8

### 3.1.19 MR2 (Mode Register 2)

[R=W] [0x0030] [0x40]

MR2 는 System Operation Clock(SYS\_CLK), INTn 활성화, TCP & UDP Port Scan 방지 등을 설정한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
CLKSEL	IEN	NOTCPRST	UDPURB	WOL	-	FARP	-
R=W	R=W	R=W	R=W	R=W	W0	R=W	W0



Bit	Symbol	Description				
		System Operation Clock(SYS_CLK) Select				
		CLKLCKR(Clock Lock Register)이 Unlock 일 때만 설정 가능하다.				
		(참조 3.1.41 CLKLCKR (Clock Lock	Register))			
7	CLKSEL	1:25MHz				
		0:SYS_CLK은 PHCR1[PWDN] 설정	에 따라 변경된다.			
		PHYCR1[PWDN]	SYS_CLK	ı.		
		0	100 MHz			
		1	25 MHz			
		INTn Enable / Disable				
6	IEN	1 : INTn Enable				
		0 : INTn Disable (INTn is Always Hig	ţh)			
		TCP RST Packet Block				
		상대방이 Listen 하지 않는 Port 로		·		
		RST Packet 을 전송한다. 이는 Po		격대상이 되며,		
5	NOTCPRST	이를 방지하기 위해 RST Packet 전	l송을 Block 한다.			
		1 : Block sending RST Packet				
		0 : Normal Operation				
		Port Unreachable Packet Block	= 1100 Darler 0	저소하 거요		
		상대방이 Open 되지 않은 Port 로 UDP Packet 을 전송할 경우, 일반적으로 Destination Port Unreachable Packet 전송한다. 이는				
		Port scan 방식의 공격대상이 도				
4	UDPURB	Unreachable Packet 전송을 Block		ן דוטוואן דטונ		
		Officacidable racket E82 block	<i>∟</i> –  •			
		1 : Block sending Port Unreachable	Packet			
		0 : Normal Operation				
		Wake On LAN				
		WOL Packet 의 수신 여부를 설정한	<u></u> 나다.			
_		PHYCR1[WOL]과 함께 설정해야 한	다.			
3	WOL					
		1 : Receive WOL Packet				
		0 : No Receive WOL Packet				
2		Reserved				
		Force ARP				
1	FARP	UDP 와 IPRAW Mode 에서, 일본	반적으로 Sn_DIPR	(Destination IP		
ı	i ARP	Address)이 변경된 경우 ARP 과정	을 수행하나, 이 Bit	: 가 '1'인 경우		
		매 Packet 전송 마다 ARP 과정을 :	수행한다			



		1 : Set Force ARP
		0 : Normal Operation
0	-	Reserved

# 3.1.20 PHAR (Destination Hardware Address Register on PPPoE) [R=W] [0x0032-0x0037] [0x0000]

PPPoE Destination Hardware Address 를 설정한다.

PHAR 은 PPPoE 일 때만 유효하다.

Ex) PHAR = "11:22:33:AA:BB:CC"

PHAR0(0x0032)	PHAR1(0x0033)	PHAR2(0x0034)
0x11	0x22	0x33
PHAR3(0x0035)	PHAR4(0x0036)	PHAR5(0x0037)
0xAA	0xBB	0xCC

# 3.1.21 PSIDR (Session ID Register on PPPoE) [R=W] [0x0038-0x0039] [0x0000]

PPPoE Session ID 를 설정한다.

PSIDR 은 PPPoE 일 때만 유효하다.

Ex) PSIDR = 0x1234

PSIDR0(0x0038)	PSIDR1(0x0039)
0x12	0x34

#### 3.1.22 PMRUR (PPPoE Maximum Receive Unit Register)

[R=W] [0x003A-0x003B] [0xFFFF]

PMRUR 은 PPPoE 에서 MRU(Maximum Receive Unit)를 설정하며, 1472 보다 큰 값을 설정하면 자동으로 1472로 설정된다. PMRUR은 SOCKET 생성(Sn\_CR [OPEN] = '1') 전에 설정 되야 한다. PMRUR 은 PPPoE 일 때만 유효하다.

Ex) PMUR = 1000 (0x03E8)

PMUR0(0x0038)	PMUR1(0x0039)
0x03	0xE8

#### 3.1.23 PHYSR0 (PHY Status Register 0)

[RO] [0x003C] [0x00]

PHYSRO 은 PHYCRO(PHY Control Register 0)을 통해 설정된 PHY Operation Mode 및 LINK 상태를 확인 할 수 있다.



7	6	5	4	3	2	1	0
CABOFF	-	MODE2	MODE1	MODE0	FDPX	FSPD	LINK
RO		RO	RO	RO	RO	RO	RO

Bit	Symbol	Description	Description							
_			Cable OFF Bit							
7	CABOFF		1 : Cable Unplugged							
		0 : Cable	Plugged							
6	-	Reserved								
			MODE2	MODE1	MODE0	Description				
			0	Х	Х	Auto Negotiation				
[5:3]	MODE		1	0	0	100BASE-TX FDX				
[၁.၁]	MODE		1	0	1	100BASE-TX HDX				
			1	1	0	10BASE-TX FDX				
			1	1	1	10BASE-TX HDX				
		Duplex B	it (When	Link up)						
2	DPX	1 : Half Duplex								
		0 : Full Duplex								
		Speed Bit	(When L	ink up)						
1	SPD	1:10Mbp	1:10Mbps							
		0:100Mbps								
		Flag Link	Bit							
0	LNK	1 : Link U	р							
		0 : Link D	own							

# 3.1.24 PHYSR1 (PHY Status Register 1)

[RO][0x003D][0x81]

PHYSR1 은 PHY 의 ACT, RXP, LPI Mode 및 CAL 상태를 확인 할 수 있다.

7	6	5	4	3	2	1	0
ACT					RXP	LPI	CAL
RO					RO	RO	RO

Bit	Symbol	Description
		PHY Act
7	ACT	1: PHY Act
		0 : PHY No Act



[6:3]	-	Reserved
		RX PAGE
2	RXP	1 : A New Page Received
		0 : A New Page is not Received
	LPI	LPI(Low Power Idle) Mode
1		1 : Enable LPI Mode
		0 : Disable LPI Mode
		Calibrate Done
0	CAL	1 : Calibration is Removed
		0 : Normal

# 3.1.25 PHYRAR (PHY Register Address Register) [R=W] [0x003F] [0x00]

내장 Ethernet PHY 의 Register Address 를 설정한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	A4	А3	A2	A1	A0
			R=W	R=W	R=W	R=W	R=W

Bit	Symbol	Description
[7:5]	-	Reserved
[4:0]	A[4:0]	PHY Register Address

# 3.1.26 PHYDIR (PHY Data Input Register)

[R=W] [0x0040-0x0041] [0x0000]

PHYDIR은 PHYAR로 지정된 PHY Register 값을 설정한다.

Ex) PHYDIR = 0x1234

PHYDIR0(0x0040)	PHYDIR1(0x0041)
0x34	0x12

### 3.1.27 PHYDOR (PHY Data Output Register)

[RO] [0x0042-0x0043] [0x0000]

PHYDOR 은 PHYAR 로 지정된 PHY Register 의 값을 Read 한다.

Ex) PHYDOR = 0x1234

PHYDOR0(0x0042)	PHYDPR1(0x0043)
0x34	0x12



# 3.1.28 PHYACR (PHY Access Control Register) [AC] [0x0044] [0x00]

PHYRAR 로 지정된 PHY Register 의 Access Type 를 설정한다.

Access Type	Value		
Write	0x01		
Read	0x02		

#### 3.1.29 PHYDIVR (PHY Division Register)

[R=W] [0x0045] [0x01]

내장 Ethernet PHY 제어를 위해 System Operation Clock(SYS\_CLK)에서 분주된 Clock을 사용하며, 분주된 이 Clock은 2.5MHz를 초과하지 않도록 주의한다.

Value	Divider	SYS_CLK=100MHz	SYS_CLK=25MH	
0x00	1/32	3.125MHz (N/A)	781.25KHz	
0x01	1/64	1.5625MHz	390.625KHz	
others	1/128	781.25KHz	195.3125KHz	

## 3.1.30 PHYCR0 (PHY Control Register 0)

[WO] [0x0046] [0x00]

PHYCRO 는 PHYLCKR(PHY Lock Register)이 Unlock 일 때 Ethernet PHY Operation Mode 를 설정 한다. PHYCRO 를 통해 설정된 Bit 들은 PHYSRO [5:3]로 확인한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	MODE2	MODE1	MODE0
					WO	WO	WO

Bit	Symbol	Description					
[7:3]	-	Reserved					
[2:0] MC			MODE2	MODE1	MODE0	Description	
	MODE		0	Х	Х	Auto Negotiation	
			1	0	0	100BASE-TX FDX	
			1	0	1	100BASE-TX HDX	
			1	1	0	10BASE-TX FDX	
				1	1	10BASE-TX HDX	

## 3.1.31 PHYCR1 (PHY Control Register 1)

[R=W] [0x0047] [0x41]



PHYCR1 는 PHYLCKR(PHY Lock Register)를 Unlock 일 때, PHY 의 Power Down, HW Reset 을 설정한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
WOL	-	PWDN	-	-	-	-	RST
W0		R=W					AC

Bit	Symbol	Description
7	WOL	Wake On LAN WOL Packet 의 수신 여부를 설정한다. MR2[WOL]과 함께 설정되어야 한다.  1 : Receive WOL Packet 0 : No Receive WOL Packet
6	-	Reserved
5	PWDN	PHY Power Down  1: Enable Power Down Mode, MR2[CLKSEL]='1'인 경우, SYS_CLK 은 25MHz 로 변경된다.  0: Disable Power Down Mode  (참조 7.4.1 Reset Timing)
[4:1]	-	Reserved
0	RST	PHY Reset PHY HW Reset 시, SYS_CLK 은 25MHz 로 변경된다. PHY Reset 완료는 PHYSR1[ACT]='1'을 통해 확인할 수 있으며 Reset 이후 SYS_CLK 은 이전 설정 상태로 변경된다. (참조 7.4.1 Reset Timing)  1: PHY HW Reset 0: Normal Operation

# 3.1.32 SLCR (SOCKET-less Command Register) [RW] [0x004C] [0x00]

SLCR 은 ARP 또는 PING Request 전송 Command 를 수행한다. Command 는 수행 완료 후 Auto Clear 되며, Auto Clear 전에 다른 Command 를 수행할 수 없다. Command 수행 결과는 SLIR(SOCKET-less Interrupt Register)로 확인한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	ARP	PING



-	-	-	-	-	-	AC	AC	l

Bit	Symbol	Description
[7:2]	-	Reserved
		ARP Request Transmission Command
1	ARP	1 : ARP Request 를 전송을 수행한다.
_		0: Ready
		PING Request Transmission Command
0	PING	1 : PING Request 를 전송한다.
		0: Ready

# 3.1.33 SLRTR (SOCKET-less Retransmission Time Register) [R=W] [0x004D-0x004E] [0x07D0]

SLRTR 은 SLCR 의 Retransmission Time 을 설정한다. 단위는 100us 이다. SLCR 에 의해 전송된 ARP 또는 PING Request 에 대한 응답이 없는 경우 Request 를 재전송하며, SLRCR (SOCKETless Retransmission Count) 초과 전송 시 Timeout 시 발생한다. (SLIR [TIMEOUT] = '1'). (참조 4.8 Retransmission)

Ex) SLRTR = 5000 (0x1388), 5000 \* 100us = 0.5s

SLRTR0(0x004D)	SLRTR1(0x004E)
0x013	0x88

# 3.1.34 SLRCR (SOCKET-less Retransmission Count Register) [R=W] [0x004F] [0x00]

SLRCR 은 SLCR 의 Retransmission Counter 를 설정한다.

Retransmission Counter 가 SLRCR을 초과하면 SLIR[TIMEOUT] = '1'이 된다.

(참조 4.8 Retransmission)

### 3.1.35 SLPIPR (SOCKET-less Peer IP Address Register)

[R=W] [0x0050-0x0053] [0x000000000]

SLPIPR은 SLCR에 의한 ARP 또는 PING Request Packet을 전송할 Peer IP Address를 설정한다.

Ex) SLPIPR = "192.169.0.21"

SLPIPR0(0x0050) SLPIPR1(0x0051)		SLPIPR2(0x0052)	SLPIPR3(0x0053)	
192(0xC0)	168(0xA8)	0(0x00)	21(0x15)	



# 3.1.36 SLPHAR (SOCKET-less Peer Hardware Address Register) [RO] [0x0054-0x0059] [0x00000000000]

SLPHAR 은 SLCR 에 의한 ARP Reply 를 수신한 경우(SLIPR[ARP]='1'), Peer Hardware Address 로 설정된다.

Ex) SLPHAR = "11:22:33:AA:BB:CC"

SLPHAR0(0x0054)	SLPHAR1(0x0055)	SLPHAR2(0x0056)		
0x11	0x22	0x33		
SLPHAR3(0x0057)	SLPHAR4(0x0058)	SLPHAR5(0x0059)		
0xAA	0xBB	0xCC		

# 3.1.37 PINGSEQR (PING Sequence-number Register)

[R=W] [0x005A-0x005B] [0x0000]

PINGSEQR 은 PING Request Packet 의 Sequence Number 를 설정하며, 자동 증가하지 않는다.

Ex) PINGSEQR = 1000 (0x03E8)

PINGSEQR0(0x005A)	PINGSEQR1(0x005B)		
0x03	0xE8		

# 3.1.38 PINGIDR (PING ID Register)

[R=W] [0x005C-0x005D] [0x0000]

PINGIDR 은 PING Request Packet 의 ID 를 설정한다.

Ex) PINGIDR = 256 (0x0100)

PINGIDR0(0x005C)	PINGIDR1(0x005D)		
0x01	0x00		

# 3.1.39 SLIMR (SOCKET-less Interrupt Mask Register)

[R=W] [0x005E] [0x00]

SLIMR 은 SLIR 에 1:1 로 대응되는 Bit 를 Mask 한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	TIMEOUT	ARP	PING
-	-	-	-	-	R=W	R=W	R=W

Bit	Symbol	Description
[7:3]	-	Reserved
2	TIMEOUT	TIMEOUT Interrupt Mask



0:				
ARP	1			
PING	0			

# 3.1.40 SLIR (SOCKET-less Interrupt Register)

## [RW] [0x005F] [0x00]

SLIR 은 SLIR 에 해당하는 Event 가 발생했을 때 해당 Event Bit 가 1로 설정된다.

SLIR 의 Event 가 발생하고 SLIMR 의 1:1 대응되는 Bit 가 '1'로 설정되고, 내부 Interrupt Pending Timer Count 가 0 인 경우, INTn 은 Low assert 되며, IR 의 Event 가 Clear 되거나 해당 Mask Bit 가 '0'으로 설정된 경우 High De-assert 된다.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	TIMEOUT	ARP	PING
-	-	•	•	•	WC	WC	WC

Bit	Symbol	Description		
[7:3]	-	Reserved		
2	TIMEOUT	TIMEOUT Interrupt		
		TIMEOUT 발생 시, '1'로 설정된다.		
1	ARP	ARP Interrupt		
, ·		ARP Reply 수신 시, '1'로 설정된다.		
0	PING	PING Interrupt		
		PING Reply 수신 시, '1'로 설정된다.		

# 3.1.41 CLKLCKR (Clock Lock Register)

### [WO] [0x0070] [0x00]

CLKLCKR 이 Unlock 일 경우, MR2[CLKSEL]을 설정할 수 있으며 MR2[CLKSEL] 설정 이후 Unlock 상태는 변경되지 않는다.

Unlock	Lock		
0xCE	Others		



# 3.1.42 NETLCKR (Network Lock Register)

## [WO] [0x0071] [0x00]

NETLCKR 이 Unlock 일 경우, GWR, SUBR, SHAR, 외 SIPR 를 설정할 수 있으며, 이 Register 들설정 이후 Unlock 상태는 변경되지 않는다..

Unlock	Lock		
0x3A	0xC5		

# 3.1.43 PHYLCKR (PHY Lock Register)

### [WO] [0x0072] [0x00]

PHYLCKR 이 Unlock 일 경우, PHYCRO 와 PHYCR1 을 설정할 수 있으며, 이 Register 들 설정 이후, Lock 상태는 변경되지 않는다.

Unlock	Lock		
0x53	Others		

# 3.1.44 VERR (Version Register)

[RO] [0x0080] [0x51]

VERR 는 W5100S Version 이다.

# 3.1.45 TCNTR (Ticker Counter Register)

[RO][0x0082-0x0083][0x0000]

TCNTR 은 W5100S 내부 카운터이며 SYS\_CLK 이 동작할 때 자동으로 증가한다. 단위는 100us 이다.

# 3.1.46 TCNTCLR (Ticker Counter Clear Register)

[WO][0x0088][0x00]

TCNTCLR 의 Write Access 를 통해 TCNTR 을 Clear 시킬 수 있다.



# 3.2 SOCKET Register

# 3.2.1 Sn\_MR (SOCKET n Mode Register)

[R=W] [0x0000+0x0100\*(n+4)] [0x00] Sn\_MR 은 SOCKET Mode 와 Option 을 설정한다.

Sn\_MR 은 SOCKET 생성(Sn\_CR[OPEN] = '1') 전에 설정한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
MULTI	MF	ND / MC	-	Р3	P2	P1	P0
R=W	R=W	R=W	-	R=W	R=W	R=W	R=W

	UDP Multicast
	UDP Mode 에서만 유효하다. (참조 4.4.3 UDP Multicast)
7 MULTI	4 . Frakla UDD Mulkingsk
	1 : Enable UDP Multicast 0 : Disable UDP Multicast
	MAC Filter Enable
	MACRAW Mode 에서만 유효하다.
	material made in the transfer of
6 MF	1 : Enable MAC Filter
	Multicast, Broadcast 와 Source MAC(SHAR) 주소 Packet 만 수신
	0 : Disable MAC Filter
	모든 Packet 을 수신
	No Delayed ACK(ND)
	TCP Mode 에서만 유효하다.
	1 : Enable No Delayed ACK, Packet 수신 시 ACK Packet 전송
	0: Disable No Delayed ACK, Sn_RTR(SOCKET n Retransmission Time
	Register) 시간 이 후 ACK Packet 전송
5 ND / MC	(참조, ND 설정과 무관하게 Sn_CR[RECV] 수행 이후, SOCKET n
	Window Size 가 MSS 보다 작은 경우는 ACK Packet 을 곧바로 전송
	한다.)
	Multicast IGMP Version(MC)
	UDP Multicast Mode 에서만 유효하다. (Sn_MR [3:0] = 'UDP' & Sn_MR
	[MULTI] = '1')
	0: Using IGMP version 2



		1: Using IGMP version 1					
4	-	Reserv	ed				
		SOCKE		col Mode		-	?효하다.
F2.01	012.01		Р3	P2	P1	P0	Protocol Mode
[3:0]	P[3:0]		0	0	0	0	SOCKET Closed
			0	0	0	1	TCP
			0	0	1	0	UDP
			0	0	1	1	IPRAW
			0	1	0	0	MACRAW

# 3.2.2 Sn\_CR (SOCKET n Command Register) [RW][AC] [0x0001+0x0100\*(n+4)] [0x00]

Sn\_CR 은 SOCKET Command 를 수행한다. Command 는 수행 완료 후 Auto Clear 되며, Auto Clear 전에는 다른 Command 를 수행할 수 없다.

Value	Symbol	Description					
		SOCKET OPEN Command					
		SOCKET 을 OPEN 한다. Sn_MR[3:0]에 따른 Command 수행 결과는					
		Sn_SR(SOCKET n Status Register)로 확인한다.					
0x01	OPEN	Sn_MR (P[3:0]) Sn_SR					
0.01	OFLIN	Sn_MR_CLOSE ('0000') SOCK_CLOSED (0x00)	_				
		Sn_MR_TCP ('0001') SOCK_INIT (0x13)	_				
		Sn_MR_UDP ('0010') SOCK_UDP (0x22)	_				
			Sn_MR_IPRAW ('0011') SOCK_IPRAW (0x32)				
		SO_MR_MACRAW ('0100') SOCK_MACRAW (0x42)					
		TCP LISTEN Command					
0x02	LISTEN	SOCK_INIT 상태에서 상대방의 접속을 대기한다.					
		(참조 4.3.1 TCP Server)					
		TCP CONNECT Command					
0x04	CONNECT	SOCK_INIT 상태에서 상대방에게 접속을 요청한다.					
		(참조 4.3.2 TCP Client)					
		TCP DISCON Command					
0x08	DISCON	SOCK_ESTABLESHED (Sn_SR = '0x17') 또는 SOCK_CLOSE_WAIT (Sn_SR =					
		'0x1C')상태일 때, 상대방에게 접속 해제를 요청한다.					



	즉, 접속중인 상대방에게 Disconnect-Request (FIN Packet)를 전송한다.				
		SOCKET CLOSE Command			
0x10	CLOSE	SOCKET 을 CLOSE 한다. Sn_SR 은 이전 상태와 상관없이 무조건 SOCK_CLOSED 로 변경된다.			
		* CAUTION : TCP 인 경우, FIN Packet 전송 없이 강제 CLOSE 된다.			
		SOCKET SEND Command			
		Sn_TX_WR (SOCKET n TX Write Point Register)과 Sn_TX_RD (SOCKETn Rx Read Pointer Register)로 계산된 Size 의 Data 를 전송하며, 계산된			
		전송 Size 는 Sn_TX_FSR (SOCKETn TX Free Buffer Size Register)를			
		초과할 수 없다. HOST 는 Sn_IR [SENDOK]='1'를 확인 후 그 다음 SEND			
		Command 를 수행할 수 있다.			
		TCP 나 UDP Mode 에서, 계산된 Size 의 Data 가 MSS(Maximum Segment			
		Size)를 초과할 경우 자동으로 MSS 단위로 나누어 전송한다.			
0x20	SEND	IPRAW 나 MACRAW Mode 에서, 계산된 Size 의 Data 가 MSS 를 초과할			
		경우 HOST는 MSS 단위로 직접 나누어 전송한다.			
		TCP Mode 에서, Data 를 상대방에게 성공적으로 전송한 경우 (상대방			
		으로부터 ACK 를 수신한 경우), Sn_TX_FSR 는 전송한 Data Size 만큼			
		증가한다. 그렇지 못한 경우(상대방으로부터 ACK 를 수신하지 못한			
		경우)는 Sn_IR [TIMEOUT] = '1'이 되고 Sn_SR 은 SOCK_CLOSED 로 변경된다.			
		UDP, IPRAW, MACRAW Mode 에서, Sn_IR[SENDOK]='1'이후에 Sn_TX_FSR			
		은 전송한 Data Size 만큼 증가한다.			
		SOCKET SEND_MAC Command			
		SEND_MAC 은 UDP Mode/IPRAW Mode 일 때만 사용된다. 기본동작은 SEND Command 와 같다. SEND Command 는 자동으로 ARP-			
0x21	SEND_MAC	Process 를 통해 Destination Hardware Address 를 얻은 후 Data 를 전송			
		하는 반면, SEND_MAC Command 는 HOST가 설정한 Sn_DHAR (SOCKET			
		n Destination Hardware Address Register)을 Destination Hardware			
		Address 로 설정하여 ARP-Process 없이 Data 를 전송한다.  TCP SEND_KEEP Command			
		SEND_KEEP Command 는 TCP Mode 일 때만 사용된다. 또한 SEND_KEEP			
0x22	SEND_KEEP	Command 설정 이전에는 최소 1 Byte 이상의 Data 를 전송해야 한다.			
		SEND_KEEP Command 는 상대방에게 Keep alive(KA) Packet 을 송신하여			
		Connection 이 유효한지 확인한다. 만약 상대방이 응답이 없는 경우			



		설정된 Retransmission Time 이후 Sn_IR [TIMEOUT] = '1' & Sn_SR =
		SOCK_CLOSED 이 된다.
		(참조 4.3.3.2 Keep )
		SOCKET RECV Command
		HOST 는 SOCKET n RX Buffer Block 에서 수신된 Data 를 읽고 RECV
		Command를 통해 Data를 읽은 만큼 Sn_RX_RD (SOCKET n Read Pointer
0x40	RECV	Register)를 증가시켜야 한다.
		(참조 3.2.18 Sn_RX_RSR (SOCKET n RX Received Size Register), 3.2.20
		Sn_RX_WR (SOCKET n RX Write Pointer Register), 3.2.19 Sn_RX_RD
		(SOCKET n RX Read Pointer Register))

# 3.2.3 Sn\_IR (SOCKET n Interrupt Register) [RW] [0x0002+0x0100\*(n+4)] [0x00]

Sn\_IR 은 SOCKET 의 상태변화나 Command 수행 결과를 알려준다.

 $Sn_IR$ 의 Event 가 발생하고,  $Sn_IMR$ 의 1:1 대응되는 Bit 가 설정되어 있을 경우,  $IR[Sn_INT]$  = '1'로 설정된다.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	SENDOK	TIMEOUT	RECV	DISCON	CON
			WC	WC	WC	WC	WC

Bit	Symbol	Description
[7:5]	-	Reserved
		SEND OK Interrupt
4	SENDOK	1 : Sn_CR [SEND]을 완료했을 경우
		0:-
		TIMEOUT Interrupt
3	TIMEOUT	1 : ARP 또는 TCP 통신과정에서 Sn_RCR (SOCKET Retransmission
J	3 TIMEOUT	Count Register)이상의 재전송이 발생한 경우
		0:-
		RECEIVED Interrupt
2	RECV	1 : SOCKET n RX Memory 에 DATA 를 수신하거나 Sn_CR [RECV] 수행
Z	RLCV	후 DATA가 남아있는 경우
		0:-
		DISCONNECTED Interrupt
1	DISCON	1: 상대방에게 접속해제를 요청하고 접속해제를 완료한 경우,
'	I DISCON	상대방으로부터 접속해체 요청을 수신한 경우, 혹은
		상대방으로부터 RST packet 을 수신한 경우



		0:-
		CONNECTED Interrupt
0	CON	1 : TCP mode 에서 접속이 완료된 경우
		0:-

# 3.2.4 Sn\_SR (SOCKET n Status Register)

[RO] [0x0003+0x0100\*(n+4)] [0x00]

 $Sn\_SR$  은 SOCKET n 의 상태를 알려준다.  $Sn\_SR$  는  $Sn\_CR$  의 Command 수행 또는 DATA 송수신에 의해 변경된다.

Value	Symbol	Description
0x00	SOCK_CLOSED	SOCKET 이 Close 된 상태.
0x13	SOCK_INIT	SOCKET 이 TCP mode 로 Open 된 상태.
0x14	SOCK_LISTEN	SOCKET 이 TCP mode 이고 상대방의 접속을 기다리는 상태.
0x17	SOCK_ESTABLISHED	SOCKET 이 TCP mode 이고 상대방과 접속된 상태.
0x1C	SOCK_CLOSE_WAIT	SOCKET 이 TCP mode 이고 접속해제 요청을 수신한 상태.
0x22	SOCK_UDP	SOCKET 이 UDP mode 로 Open 된 상태.
0x32	SOCK_IPRAW	SOCKET 이 IPRAW Mode 로 Open 된 상태.
0x42	SOCK_MACRAW	SOCKET 이 MACRAW Mode 로 Open 된 상태.

아래 SOCKET status 은 Sn\_SR의 전이 과정에서 관찰될 수 있는 temporary Status 들이다.

Value	Symbol	Description
0x15	SOCK_SYNSENT	Connect-request 를 전송한 상태.
0x16	SOCK_SYNRECV	Connect-request 를 수신한 상태.
0x18	SOCK_FIN_WAIT	
0X1B	SOCK_TIME_WAIT	SOCKET 이 Closing 되는 상태.
0X1D	SOCK_LAST_ACK	






Figure 4 State Diagram

# 3.2.5 Sn\_PORTR (SOCKET n Source Port Register)

[R=W] [0x0004+0x0100\*(n+4), 0x0005+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_PORTR 은 SOCKET n 의 Source Port Number 를 설정한다.

Ex)  $SO_PORTR = 5000 (0x1388)$ 

S0_PORTR0(0x0404)	S0_PORTR1(0x0405)	
0x013	0x88	

# 3.2.6 Sn\_DHAR (SOCKET n Destination Hardware Address Register)

[RW] [0x0006+0x0100\*(n+4), 0x0007+0x0100\*(n+4), 0x0008+0x0100\*(n+4), 0x0009+0x0100\*(n+4), 0x000A+0x0100\*(n+4), 0x000B+0x0100\*(n+4)] [0x000000000000]

Sn\_DHAR 는 상대방의 MAC Address 이다.

TCP 인 경우, 상대방과 접속되었을 때(Sn\_SR = 'SOCK\_ESTABLISHED') 상대방의 MAC Address 가 설정된다.

UDP, IPRAW 인 경우, Sn\_CR[SEND\_MAC] 사용시 상대방의 MAC Address 를 설정한다. UDP Multicast 인 경우, Multicast Group 의 MAC Address 를 설정한다.



#### (참조 4.4.3 UDP Multicast)

Ex) S0\_DHAR = "11:22:33:AA:BB:CC"

S0_DHAR0(0x0406)	S0_DHAR1(0x0407)	S0_DHAR2(0x0408)
0x11	0x22	0x33
S0_DHAR3(0x0409)	S0_DHAR4(0x040A)	S0_DHAR5(0x040B)
0xAA	0xBB	0xCC

# 3.2.7 Sn\_DIPR (SOCKET n Destination IP Address Register)

[RW] [0x000C+0x0100\*(n+4), 0x000D+0x0100\*(n+4), 0x000E+0x0100\*(n+4), 0x000F+0x0100\*(n+4)] [0x000000000]

Sn\_DIPR 은 상대방의 IP Address 이다.

TCP 인 경우, 접속할 상대방의 IP Address 를 설정하거나, 접속된 상대방의 IP Address 를 확인한다.

UDP, IPRAW 인 경우, 전송할 상대방의 IP Address 를 설정한다.

UDP Multicast 인 경우, Multicast Group 의 IP Address 를 설정한다.(참조 *4.4.3 UDP Multicast*) UDP, UDP Multicast, IPRAW 인 경우, 수신된 상대방의 IP Address 는 SOCKET n RX Buffer 에서 확인한다.

Ex) SO\_DIPR = "192.168.0.11"

S0_DIPR0(0x040C)	S0_DIPR1(0x040D)	S0_DIPR2(0x040E)	S0_DIPR3(0x040F)
192 (0xC0)	168 (0xA8)	0 (0x00)	11 (0x0B)

# 3.2.8 Sn\_DPORTR (SOCKET n Destination Port Register) [R=W] [0x0010+0x0100\*(n+4), 0x0011+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_DPORTR 은 상대방의 Port 이다.

TCP 인 경우, 접속할 상대방의 Port 를 설정하거나, 접속된 상대방의 Port 를 확인한다. UDP 인 경우, 전송할 상대방의 Port 를 설정한다.

UDP Multicast 인 경우, Multicast Group 의 Port 를 설정한다.(참조 *4.4.3 UDP Multicast*)
UDP, UDP Multicast 인 경우, 수신된 상대방의 Port 는 SOCKET n RX Buffer 에서 확인한다.

Ex)  $S0_DPORTR = 5000 (0x1388)$ ,

S0_DPORTR0(0x0410)	S0_DPORTR1(0x0411)
0x13	0x88

# 3.2.9 Sn\_MSS (SOCKET n Maximum Segment Size Register) [R=W] [0x0012+0x0100\*(n+4), 0x0013+0x0100\*(n+4) [0xFFFF]

Sn\_MSS 는 SOCKET 의 MSS 를 설정한다.

SOCKET 의 MSS 는 Sn\_CR[OPEN] 이전에 설정해야 한다.



최대 MSS 를 초과 설정 할 경우, 내부적으로 최대 MSS 을 사용한다.

Mode	Normal(MR[PPPoE]='0') Range	PPPoE(MR[PPPoE]='1') Range
ТСР	1~1460	1~1452
UDP	1~1472	1~1464
IPRAW	1480 1472	
MACRAW	1514	

Ex)  $S0_MSS = 1460 (0x05B4)$ ,

S0_MSS0(0x0412)	S0_MSS1(0x0413)	
0x05	0xB4	

# 3.2.10 Sn\_PROTOR (SOCKET n IP Protocol Register)

[R=W] [0x0014+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_PROTOR 은 IPRAW Mode 에서 IGMP(0x01), TCP(0x06), UDP(0x11)를 제외한 Protocol Number 를 설정한다. (참조 *IANA\_Protocol Numbers*)
IPRAW 인 경우, Sn\_PROTR 에 설정된 Protocol 만 송수신한다.

Ex) ICMP(Internet Control Message Protocol) = 0x01

# 3.2.11 Sn\_TOS (SOCKET n IP Type Of Service Register) [R=W] [0x0015+0x0100\*(n+4)] [0x00]

Sn\_TOS 는 IP Header 의 TOS field 를 설정한다. (참조 <u>IANA\_IP Parameters</u>)

# 3.2.12 Sn\_TTL (SOCKET n IP Time To Live Register) [R=W] [0x0016+0x0100\*(n+4)] [0x80]

Sn\_TTL 은 IP header 의 TTL field 를 설정한다. (참조 <u>IANA\_IP\_Parameters</u>)

# 3.2.13 Sn\_RXBUF\_SIZE (SOCKET n RX Buffer Size Register) [RW] [0x001E+0x0100\*(n+4)] [0x02]

Sn\_RXBUF\_SIZE 는 SOCKET n 의 RX Buffer Size 를 0, 1, 2, 4, 8 Kbytes 단위로 설정한다. RX Memory 는 SOCKET 0 부터 SOCKET 3 까지 Sn\_RXBUF\_SIZE 값으로 순차적으로 할당된다. 만약 그 외의 값으로 설정되거나 Sn\_RXBUF\_SIZE 의 총합이 8 Kbytes 를 초과하는 경우오작동할 수 있다.

Sn\_RXBUF\_SIZE 는 RMSR을 통해서도 설정할 수 있다.

Value (Dec)	0	1	2	4	8
Buffer size	0KB	1KB	2KB	4KB	8KB



Ex) S0\_RXBUF\_SIZE = 8 Kbytes

 $SO_RXBUF_SIZE(0x041E)$ 

80x0

# 3.2.14 Sn\_TXBUF\_SIZE (SOCKET n TX Buffer Size Register) [RW] [0x001F+0x0100\*(n+4)] [0x02]

Sn\_TXBUF\_SIZE 는 SOCKET n 이 TX Buffer Size 를 0, 1, 2, 4, 8 Kbytes 단위로 설정한다. TX Memory 는 SOCKET 0 부터 SOCKET 3 까지 Sn\_TXBUF\_SIZE 값으로 순차적으로 할당된다. 만약 그 외의 값으로 설정되거나 Sn\_TXBUF\_SIZE 의 총합이 8 Kbytes 를 초과하는 경우오작동할 수 있다.

Sn\_TXBUF\_SIZE 는 TMSR을 통해서도 설정할 수 있다.

Value (Dec)	0	1	2	4	8
Buffer size	0KB	1KB	2KB	4KB	8KB

Ex) S0\_TXBUF\_SIZE= 4 Kbytes

S0\_TXBUF\_SIZE(0x041F)

0x04

# 3.2.15 Sn\_TX\_FSR (SOCKET n TX Free Size Register)

[RO] [0x0020+0x0100\*(n+4), 0x0021+0x0100\*(n+4)] [0x0800]

Sn\_TX\_FSR 은 SOCKET n TX Buffer Block 의 전송 가능한 Buffer Size 를 확인한다. 이 값은 W5100S 에 의해 자동으로 계산된다.

In UDP, IPRAW and MACRAW mode,

 $Sn_{TX}_{FSR} = | Sn_{TX}_{WR}^{(1)} - Sn_{TX}_{RD}^{(2)} | + 1$ 

In TCP mode,

Sn\_TX\_FSR = | Sn\_TX\_WR - Internal Pointer<sup>(3)</sup> | + 1

- (1) SOCKET n TX Write Pointer Register
- (2) SOCKET n TX Read Pointer Register
- (3) TCP ACK Pointer managed by W5100S

Sn TX FSR 보다 큰 DATA 를 SOCKET n TX Buffer Block 에 저장하지 않게 주의한다.

Ex)  $S0_TX_FSR = 1024 (0x0400)$ 

S0_TX_FSR0(0x0420)	S0_TX_FSR1(0x0421)
0x04	0x00



# 3.2.16 Sn\_TX\_RD (SOCKET n TX Read Pointer Register) [RO] [0x0022+0x0100\*(n+4), 0x0023+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_TX\_RD 는 SOCKET n TX Buffer block 에서 마지막으로 전송된 DATA 의 주소이다.
Sn\_TX\_RD 는 Sn\_CR[OPEN]에 의해 초기화된다. TCP 인 경우, TCP 접속과정에서 재설정 된다.
Sn\_CR[SEND]나 Sn\_CR[SEND\_MAC]에 의해 전송할 DATA Size 만큼 증가된 Sn\_TX\_WR 까지,
Sn\_TX\_RD 는 자동 증가한 후, Sn\_IR[SENDOK]를 발생시킨다.

Ex)  $SO_TX_RD = 0xD4B3$ 

S0_TX_RD0(0x0422)	S0_TX_RD1(0x0423)	
0xD4	0xB3	

# 3.2.17 Sn\_TX\_WR (SOCKET n TX Write Pointer Register) [RW] [0x0024+0x0100\*(n+4), 0x0025+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_TX\_WR 는 SOCKET n TX Buffer Block 에 마지막으로 저장한 DATA 의 주소이다.
Sn\_TX\_WR 은 Sn\_CR[OPEN]에 의해 초기화된다. TCP 인 경우, TCP 접속과정에서 재설정 된다.
전송할 DATA 를 SOCKET n TX Buffer Block 에 저장하고 해당 DATA Size 만큼 Sn\_TX\_WR 을 증가시킨 후, Sn\_CR[SEND]나 Sn\_CR[SEND\_MAC]를 수행한다.

Ex)  $S0_TX_WR = 0x0800$ 

S0_TX_WR0(0x0424)	S0_TX_WR1(0x0425)	
0x08	0x00	

# 3.2.18 Sn\_RX\_RSR (SOCKET n RX Received Size Register) [R0] [0x0026+0x0100\*(n+4), 0x0027+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_RX\_RSR 은 SOCKET n RX Buffer 에 수신된 Data Size 를 알려준다. 이 값은 Sn\_RXBUF\_SIZE 를 초과할 수 없으며 W5100S 에 의해 계산된다.

In TCP, UDP, IPRAW and MACRAW mode,

 $Sn_RX_RSR = | Sn_RX_WR^{(1)} - Sn_RX_RD^{(2)} |$ 

- (1) SOCKET n RX Write Pointer Register
- (2) SOCKET n RX Read Pointer Register

Ex)  $SO_RX_RSR = 2048 (0x0800)$ 

S0_RX_RSR0(0x0426)	S0_RX_RSR1(0x0427)
0x08	0x00

# 3.2.19 Sn\_RX\_RD (SOCKET n RX Read Pointer Register)

[RW] [0x0028+0x0100\*(n+4), 0x0029+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_RX\_RD 는 HOST 가 마지막으로 읽은 SOCKET n RX Buffer Block 의 주소이다.



HOST 는 SOCKET n RX Buffer 에서 Sn\_RX\_RD 부터 Sn\_RX\_WR 까지 저장된 Data 를 Read 할 수 있으며, Read 한 Size 만큼 Sn\_RX\_RD 를 증가시킨다.

Ex)  $S0_RX_RD = 1536(0x0600)$ 

S0_RX_RD0(0x0428)	S0_RX_RD1(0x0429)	
0x06	0x00	

# 3.2.20 Sn\_RX\_WR (SOCKET n RX Write Pointer Register) [RO] [0x002A+0x0100\*(n+4), 0x002B+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_RX\_WR 은 SOCKET n RX Buffer Block 에 마지막으로 수신된 Data 의 주소이다. 수신할 Data Size 가 Sn\_RX\_RSR 과 같거나 작은 경우 SOCKET n RX Buffer Block 에 저장되고, Sn\_RX\_WR 는 저장된 Data Size 만큼 증가한다.

Ex)  $S0_RX_WR = 1536(0x0600)$ 

S0_RW_WR0(0x042A)	S0_RW_WR1(0x042B)	
0x06	0x00	

# 3.2.21 Sn\_IMR (SOCKET n Interrupt Mask Register) [R=W] [0x002C+0x0100\*(n+4)] [0xFF]

Sn\_IMR 은 Sn\_IR 의 1:1 대응되는 Bit 를 Mask 한다.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	SENDOK	TIMEOUT	RECV	DISCON	CON
-	-	-	R=W	R=W	R=W	R=W	R=W

Bit	Symbol	Description	
[7:5]	-	Reserved	
4	SENDOK	Sn_IR[SENDOK] Interrupt Mask	
3	TIMEOUT	Sn_IR[TIMEOUT] Interrupt Mask	
2	RECV	Sn_IR[RECV] Interrupt Mask	
1	DISCON	Sn_IR[DISCON] Interrupt Mask	
0	CON	Sn_IR[CON] Interrupt Mask	

# 3.2.22 Sn\_FRAGR (SOCKET n Fragment Offset in IP Header Register)

[R=W] [0x002D+0x0100\*(n+4), 0x002E+0x0100\*(n+4)] [0x4000]

Sn\_FRAGR 은 IP Header 의 Fragment field 를 설정한다.

Ex) S0\_FRAG0 = 0x0000 (Don't Fragment)



S0_FRAGR0(0x042D)	S0_FRAGR1(0x042E)
0x00	0x00

# 3.2.23 Sn\_MR2 (SOCKET n Mode register 2)

[R=W] [0x002F+0x0100\*(n+4)] [0x00]

Sn\_MR2 는 Sn\_MR 과 함께 SOCKET n 의 Option 을 설정한다. SOCKET n Option 은 Sn\_CR [OPEN] = '1' 이전에 설정한다.

_	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	MBBLK	MMBLK	IPV6BLK	-	-	BRDB	UNIB
	-	R=W	R=W	R=W	-	-	R=W	R=W

Bit	Symbol	Description		
7	-	Reserved		
		Broadcast Blocking on MACRAW Mode		
		MACRAW Mode 인 경우, Broadcast Packet 의 수신 여부를 설정한다.		
6	MBBLK			
		0 : Disable Broadcast Blocking		
		1 : Enable Broadcast Blocking		
		Multicast Blocking on MACRAW Mode		
		MACRAW Mode 의 Multicast Packet 의 수신 여부를 설정한다.		
5	MMBLK			
		0 : Disable Multicast Blocking		
		1 : Enable Multicast Blocking		
		IPv6 Packet Blocking on MACRAW Mode		
		MACRAW Mode 인 경우, IPv6 Packet 의 수신 여부를 설정한다.		
4	IPV6BLK			
		0 : Disable IPv6 Blocking		
		1 : Enable IPv6 Blocking		
[3:2]	-	Reserved		
		Broadcast Blocking on UDP Mode/ Force PSH on TCP Mode		
		*Broadcast Blocking on UDP Mode		
	BRDB	UDP Broadcast Packet 의 수신 여부를 설정한다.		
1				
•	DNOD	0 : Disable Broadcast Blocking		
		1 : Enable Broadcast Blocking		
* F		* Force PSH flag on TCP Mode		



			모든 DATA Packet 에 PSH Flag 를 설정한다.	
			1: Force PSH Flag	
			0: No Force PSH Flag	
_			Unicast Blocking on UDP Multicast Mode	
			Unicast Packet 의 수신 여부를 결정한다.	
	0	UNIB		
			0 : Disable Unicast Blocking	
			1 : Enable Unicast Blocking	

# 3.2.24 Sn\_KPALVTR (SOCKET n Keep Alive Timer Register) [RO] [0x0030+0x0100\*(n+4)] [0x00]

Sn\_KPALVTR 는 SOCKET n 의 TCP Keep Alive(KA) Packet 의 전송주기를 설정한다. 단위는 5 sec 이다.

KA 전송은 Sn\_SR = ESTABLISHED 이고 Data 를 한번 이상 전송한 경우만 가능하다.

KA Packet 은 설정된 Sn\_KPALVTR 주기 후에 전송되거나, 주기가 설정되지 않은 경우 (Sn\_KPALVRT = '0'), Sn\_CR [SENDKEEP]에 의해 전송된다.

Ex) SO\_KPALVTR = 10 (0x0A), 10 \* 5s = 50s

S0\_KPALVRT(0x0430)
0x0A

# 3.2.25 Sn\_RTR (SOCKET n Retransmission Time Register) [R=W] [0x0032+0x0100\*(n+4), 0x0033+0x0100\*(n+4)] [0x0000]

Sn\_RTR 은 SOCKET n 의 Retransmission Time 을 설정한다.
Sn\_RTR 의 값이 '0'인 경우, Sn\_CR[OPEN]='1'에 의해 RTR 값으로 초기화된다.
(참조 4.8 Retransmission)

Ex) S0\_RTR = 5000 (0x1388), 5000 \* 100us = 0.5s

S0_RTR0(x0432)	S0_RTR1(0x0433)
0x013	0x88

# 3.2.26 Sn\_RCR (SOCKET n Retransmission Count Register) [R=W] [0x0034+0x0100\*(n+4)] [0x00]

Sn\_RCR 은 SOCKET n 의 Retransmission Counter 를 한다. Sn\_RCR 의 값이 '0'인 경우, Sn\_CR [OPEN] = '1'에 의해 RCR 값으로 초기화된다. (참조 *4.8 Retransmission*)



# 4 Functional Description

W5100S는 간단한 Register 조작만으로 Internet Connectivity 를 제공한다. 이 Chapter에서는 W5100S 의 초기화와 각 Protocol(TCP, UDP, IPRAW, MACRAW) 및 추가 기능에 따른 Data 통신방법에 대하여 각 단계별로 Pseudo Code 를 기반으로 살펴본다.

### 4.1 W5100S RESET

- Reset 이전에 Hardware 를 설정한다. (참조 7.4.1 Reset Timing)
- MOD[3:0] 설정: HOST Interface Mode 를 결정한다.
- Hardware Reset: RSTn 에 500ns 이상의 Reset 신호를 인가한다.
- T<sub>STA</sub> 시간 동안 대기한다. : W5100S Stable Time

### 4.2 Initialization

W5100S 초기화는 Network 정보, SOCKET n TX/RX Buffer Block 등을 설정한다.

## 4.2.1 Basic Setting

W5100S 의 동작을 위하여 아래의 Register 들을 사용자의 Application 에 맞게 설정한다.

- Mode Register (MR)
- Interrupt Mask Register (IMR)
- Retransmission Time Register (RTR)
- Retransmission Count Register (RCR)

위 Register 들의 자세한 내용은 Register Description 을 통해 알 수 있다.

## 4.2.2 Network Information Setting

통신을 위한 기본 Network Information 설정한다.

```
NETWORK SETTING:

{
    /* W5100S MAC Address, 11:22:33:AA:BB:CC */
    SHAR[0:5] = { 0x11, 0x22, 0x33, 0xAA, 0xBB, 0xCC };

    /* W5100S Gateway IP Address, 192.168.0.1 */
    GAR[0:3] = { 0xC0, 0xA8, 0x00, 0x01 };

    /* W5100S Subnet MASK Address, 255.255.255.0 */
    SUBR[0:3] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00};
```



```
/* W5100S IP Address, 192.168.0.100 */
SIPR[0:3] = {0xC0, 0xA8,0x00, 0x64};
}
```

## 4.2.3 SOCKET TX/RX Buffer Setting

TMSR/RMSR 이나, 혹은 Sn\_TXBUF\_SIZE/Sn\_RXBUF\_SIZE 를 이용하여 SOCKET n TX/RX Buffer Size 를 결정한다. SOCKET n TX/RX Buffer 는 RING-Buffer 구조이기 때문에, SOCKET n TX/RX Buffer 제어를 위한 Base Address 와 MASK 를 계산한다. SOCKET n TX/RX Buffer Size 의 각 총합이 TX/RX Memory Block 8 Kbytes 를 초과하지 않도록 주의한다.

다음은 SOCKET n RX/TX Buffer 를 설정하는 Pseudo Code 를 예로 나타낸 것이다.

```
In case of, assign 2Kbytes RX/TX Memory per SOCKET
  // set Base Address of TX/RX Memory for SOCKET n
  gSO_RX_BASE = 0x8000; // TX Memory Block Base Address
  gSO RX BASE = 0xC000; // RX Memory Block Base Address
                         // for check the total size of SOCKET n TX Buffer
  TxTotalSize = 0;
  RxTotalSize = 0; // for check the total size of SOCKET n RX Buffer
  for (n=0; n<3; n++) {
    Sn_TXBUF_SIZE = 2; // assign 2 Kbytes TX Memory per SOCKET
    Sn_RXBUF_SIZE = 2; // assign 2 Kbytes RX Memory per SOCKET
    // 0x07FF, for getting offset address within assigned SOCKET n TX/RX Memory
    gSn_TX_MASK = (1024 * Sn_TXBUF_SIZE) - 1;
    gSn_RX_MASK = (1024 * Sn_RXBUF_SIZE) - 1;
    if( n != 0) {
      gSn_TX_BASE = gSn_1_TX_BASE + (1024 * Sn_1_TXBUF_SIZE);
      gSn RX BASE = gSn-1 RX BASE + (1024 * Sn-1 RXBUF SIZE);
    } // end if
    TxTotalSize = TxTotalSize + Sn_TXBUF_SIZE;
    RxTotalSize = RxTotalSize + Sn_RXBUF_SIZE;
    If( TxTotalSize > 8 or RxTotalSize > 8 ) goto ERROR; // invalid Total Size
  } // end for
}
```



### 4.3 TCP

TCP(Transmission Control Protocol)는 IP Layer 위의 전송계층에 위치하며 1:1 연결 기반의 양방향 데이터 전송 프로토콜이다. 또한 Port Number 를 이용해 Application 간 통신을 제공한다.

TCP 는 1:1 연결 기반이므로 상대방과의 데이터 송수신을 위해서 상대방에게 연결을 요청하거나 상대방으로부터 연결요청을 받아야 한다. 이 과정에서 먼저 연결을 요청하는 쪽을 'TCP CLIENT', 연결요청을 받은 쪽을 'TCP SERVER'로 구분한다. TCP 는 또한 신뢰성 있는 전송 프로토콜로써 연결이 완료된 이후의 데이터 송수신 과정에서 확인응답 메커니즘을 통해 전송 데이터의 수신여부를 확인하고 손실되거나 훼손된 데이터는 재전송한다. 'TCP SERVER'와 'TCP CLIENT'는 TCP 연결종료가 이루어지기 전까지 연결을 유지하며 데이터를 송수신한다.




Figure 5 TCP SERVER and TCP CLIENT



## 4.3.1 TCP Server

Figure 6 는 'TCP SERVER'의 동작흐름을 도식화한다.




Figure 6 TCP Server Operation Flow

### • OPEN

SOCKET n 을 TCP Mode 로 Open 한다.

```
START:
Sn_MR[3:0] = '0001'; /* set TCP Mode */
Sn_PORTR[0:1] = {0x13,0x88}; /* set PORT Number, 5000(0x1388) */

/* Configure SOCKET Option when you need it. */
// Sn_MR[ND] = '1'; /* set No Delay ACK */

Sn_CR[OPEN] = '1'; /* set OPEN Command */
while(Sn_CR != 0x00); /* wait until OPEN Command is cleared*/

if(Sn_SR != SOCK_INIT) goto START; /* check SOCKET Status */
```



}

#### LISTEN

SOCKETn 을 'TCP SERVER'로 동작시킨다. 상대방의 연결요청(SYN packet)을 대기한다.

```
{
    Sn_CR = LISTEN; /* set LISTEN Command */
    while(Sn_CR != 0x00); /* wait until LISTEN Command is cleared*/
    if(Sn_SR != SOCK_LISTEN) goto OPEN; /* check SOCKET Status */
}
```

#### • ESTABLISHED?

'TCP SERVER'는 SYN Packet 수신 전까지 대기상태(Sn\_SR=SOCK\_LISTEN)를 유지하며, 'TCP CLIENT'로부터 SYN Packet 을 수신하면 SYN/ACK Packet 을 전송하고, 연결을 완료한다. 접속이 완료될 경우, Sn\_IR[CON]='1' 이거나 Sn\_SR=SOCK\_ESTABLISHED로 확인할 수 있다.

```
First method:

{
    /* check SOCKET Interrupt */
    if (Sn_IR[CON] == '1')
    {
        /* clear SOCKET Interrupt */
        Sn_IR[CON] = '1';
        goto Received DATA?; /* or goto Send DATA?; */
    }
    else if(Sn_IR[TIMEOUT] == '1') goto Timeout?;
}

Second method:

{
    if (Sn_SR == SOCK_ESTABLISHED)
    {
        /* clear SOCKET Interrupt */
        Sn_IR[CON] = '1';
        goto Received DATA? /* or goto Send DATA?; */
    }
    else if(Sn_IR[TIMEOUT] == '1') goto Timeout?;
}
```



#### • Receive DATA?

SOCKETn 의 Data 수신여부는 Sn\_RX\_RSR > 0 또는 Sn\_IR[RECV]='1'을 통해 확인한다.

#### • Receiving Process

SOCKET RX Buffer 로부터 수신된 Data 를 Read 한다.

RX Memory Block 에서 수신 Data 의 Read Offset Address 를 4.2.3 SOCKET TX/RX Buffer Setting 에서 계산된 gSn\_RX\_BASE, gSn\_RX\_MASK 와 Sn\_RX\_RD 를 이용하여 계산하고, Read Offset Address 부터 Data 를 Read 한다. 수신 Data 를 Read 후, 그 Size 만큼 Sn\_RX\_RD 를 증가시키고, Sn\_CR[RECV]='1'를 수행한다. 만약, Sn\_CR[RECV]='1'수행 이후 SOCKETN RX Buffer 에 DATA 가 여전히 남아있는 경우 Sn\_IR[RECV]='1'이 다시 발생한다.

Read Offset Address 계산시 SOCKETn RX Buffer Block 의 경계주소 (n=0,1,2 : gSn\_RX\_BASE ~ gSn+1\_RX\_BASE, n=3 : gS3\_RX\_BASE ~ 0xFFFF)를 벗어나지 않도록 주의한다.

```
{
    /* get Received size */
    get_size = Sn_RX_RSR;

    /* calculate SOCKET n RX Buffer Size & Offset Address */
    gSn_RX_MAX = Sn_RXBUF_SIZE * 1024;
    get_offset = Sn_RX_RD & gSn_RX_MASK;

    /* calculate Read Offset Address */
    get_start_address = gSn_RX_BASE + get_offset;
```



```
/* if overflow the upper boundary of SOCKET n RX Buffer */
    If( (get_offset + get_size) > gSn_RX_MAX )
      /* copy upper_size Bytes of get_start_address to destination_address
        - destination_address is user data memory address */
      upper_size = gSn_RX_MAX - get_offset;
      memcpy(get_start_address, destination_address, upper_size);
      destination_address += upper_size;
      /* copy the remained size Bytes of gSn_RX_BASE to destination_address */
      remained_size = get_size - upper_size;
      memcpy(gSn_RX_BASE, destination_address, remained_size);
    }
    else
    {
      /* copy get_size of get_start_address to destination_address */
      memcpy(get_start_address, destination_address, get_size);
    }
    /* increase Sn_RX_RD as get_size */
    Sn_RX_RD += get_size;
    /* set RECV Command */
    Sn_CR[RECV] = '1';
    while(Sn_CR != 0x00); /* wait until RECV Command is cleared*/
}
```

#### • Send DATA? / Sending Process

SOCKETn TX Buffer 에 Write 된 Data 를 전송한다.

TX Memory Block 에서 Data 가 Write Offset Address 를 4.2.3 SOCKET TX/RX Buffer Setting 에서 계산된 gSn\_TX\_BASE, gSn\_TX\_MASK 와 Sn\_TX\_WD 를 이용하여 계산하고, Write Offset Address 부터 Data 를 Write 한다. Data Write 후, 그 Size 만큼 Sn\_TX\_WD 를 증가시키고, Sn\_CR[SEND]='1' 를 수행한다.

다음 DATA 를 전송준비가 완료(Sn\_IR[SENDOK] = '1')될 때까지 다음 "Sending Process"를 수행할 수 없으며, 전송 TIMEOUT(Sn\_IR[TIMEOUT] = '1', 참조 4.8.2 TCP Retransmission)이 발생할 수 있다. Sn\_IR[SENDOK]='1'까지의 시간은 사용된 SOCKET Count, DATA Size 와 Network Traffic 등에 의존적이다.



Write Offset Address 계산시 SOCKET n TX Buffer Block 의 경계주소(n=0,1,2: gSn\_TX\_BASE ~ gSn+1\_TX\_BASE, n=3: gS3\_TX\_BASE ~ 0xC000)를 벗어나지 않도록 주의한다.

전송될 Data Size 는 SOCKET n TX Buffer Size 를 초과할 수 없고, MSS 보다 큰 Data 는 MSS 단위로 나뉘어 전송된다.

```
/* calculate SOCKET n TX Buffer Size & Offset Address */
gSn_TX_MAX = Sn_TXBUF_SIZE * 1024;
get_offset = Sn_TX_WR & gSn_TX_MASK;
/* check the Max Size of Data(send_size) & Free Size of SOCKET n TX Buffer(Sn_TX_FSR)
*/
if( send_size >gSn_TX_MAX ) send_size = gSn_TX_MAX;
while(send <= Sn_TX_FSR); // wait until SOCKET n TX Buffer is free */
/* If you don't want to wait TX Buffer Free
  send_size = Sn_TX_FSR; // write Data as Size of Free Buffer
*/
/* calculate Write Offset Address */
get_start_address = gSn_TX_BASE + get_offset;
/* if overflow the upper boundary of SOCKET n TX Buffer */
If( (get_offset + send_size) > gSn_TX_MAX )
{
  /* copy upper size bytes of source_address to get_start_address
    - source_address is the start address of user data */
  upper_size = gSn_TX_MAX - get_offset;
  memcpy(source_address, get_start_address, upper_size);
  /* copy the remained size bytes of source_address to gSn_TX_BASE */
  source_address += upper_size;
  remained_size = send_size - upper_size;
  memcpy(source_address, gSn_TX_BASE, remained_size);
}
else
  /* copy send_size bytes of source_address to get_start_address
   - source_address is the start address of user data */
  memcpy(source_address, get_start_address, send_size);
```



### • Received FIN (Passive Close)

상대방으로부터 연결종료 요청(FIN Packet)을 수신한 경우,

```
First Method:
{
    If(Sn_SR == SOCK_CLOSE_WAIT) goto Disconnecting Process;
}
Second Method:
{
    If(Sn_IR[DISCON] == '1') goto Disconnecting Process;
}
```

### • Disconnected (Active Close)

상대방에게 연결종료 요청(FIN Packet)을 전송할 경우

```
{
    /* send FIN Packet */
    Sn_CR[DISCON] = '1';

    while(Sn_CR != 0x00); /* wait until DISCON Command is cleared*/
    goto Disconnecting Process;
}
```



### • Disconnecting Process

상대방으로부터 FIN Packet 을 수신한 경우(Passive Close), 더 이상 DATA 통신이 필요하지 않다면 상대방에게 FIN Packet 을 전송하고 SOCKET 을 Close 한다.

상대방에게 FIN Packet 을 전송한 경우(Active Close), 상대방의 FIN Packet 수신을 대기하고 수신 후 SOCKET을 Close 된다. 이 Process 에서 Sn\_IR [TIMEOUT] = '1'이 발생할 수 있다.

```
Passive Close: /* received FIN Packet from Peer */
  /* send FIN Packet */
  Sn_CR = DISCON;
  while(Sn_CR != 0x00); /* wait until DISCON Command is cleared*/
  /* wait unit ACK Packet is received */
  while(Sn_IR[DISCON] == '0' and Sn_IR[TIMEOUT] == '0');
  if (Sn_IR[DISCON] == '1')
  {
    /* clear Interrupt */
    Sn_IR[DISCON] = '1';
    goto CLOSED;
 }
  else goto Timeout?;
Active Close: /* sent FIN Packet to Peer */
  /* wait until FIN Packet is received*/
  while(Sn_IR[DISCON] == '0' and Sn_IR[TIMEOUT] == '0');
  if (Sn_IR[DISOCN] == '1')
 {
    /* clear Interrupt */
    Sn_IR[DISCON] = '1';
    goto CLOSED;
  }
  else goto Timeout?;
```



### • Timeout?

TCP 는 SYN/DATA/FIN Packet 전송에 대한 응답(ACK Packet)을 수신하지 못한 경우, 설정된 시간 동안 재전송을 수행한다. 재전송을 실패할 경우 Sn\_IR[TIMEOUT] = '1'이 발생한다. (참조 4.8.2 TCP Retransmission)

```
{
    /* check TIMEOUT Interrupt */
    if(Sn_IR[TIMEOUT] == '1')
    {
        /* clear Interrupt */
        Sn_IR[TIMEOUT] = '1';
        goto CLOSE;
    }
}
```

#### • CLOSE

SOCKET n 은 Disconnecting Process, Sn\_IR[TIMEOUT]='1', Sn\_CR[CLOSE]='1'에 의해 CLOSE 된다.

```
{
  /*Wait until SOCKET n is closed*/
  while(Sn_SR != SOCK_CLOSED);
}
```



## 4.3.2 TCP Client

Figure 7 는 'TCP CLIENT'의 동작흐름을 도식화한다.




Figure 7 TCP Client Operation Flow

### • OPEN

참조 4.3.1 TCP Server: OPEN

#### CONNECT

SOCKETn 을 'TCP CLIENT'로 동작시킨다.

Sn\_CR[CONNECT] = '1'을 통해 'TCP SERVER'로 SYN Packet 을 전송한다.

```
{
    /* set destination IP address, 192.168.0.11 */
    Sn_DIPR[0:3] ={ 0xC0, 0xA8, 0x00, 0x0B};

    /* set destination PORT number, 5000(0x1388) */
    Sn_DPORTR[0:1] = {0x13, 0x88};
```



```
/* set CONNECT command */
Sn_CR = CONNECT;
while(Sn_CR != 0x00); /* wait until command is cleared*/
goto ESTABLISHED?;
}
```

#### • ESTABLISHED?

'TCP CLIENT'은 'TCP SERVER'로 전송한 SYN Packet 에 대한 SYN/ACK Packet 을 수신 전까지 접속요청상태 (Sn\_SR=SOCK\_SYNSENT)를 유지하며, 'TCP SERVER'로부터 SYN/ACK Packet 를 수신하면 연결을 완료한다.

(참조 4.3.1 TCP Server : Received DATA?)

#### • Others flow

참조 4.3.1 TCP Server



### 4.3.3 Other Functions

# 4.3.3.1 TCP SOCKET Options

SOCKET 을 OPEN 하는 과정에서 Sn\_MR 과 Sn\_MR2 를 통해서 SOCKET Option 을 설정한다.

### • No Delayed ACK: Sn\_MR[NDACK] = '1'

No Delayed ACK Flag 는 SOCKET 이 TCP 통신 중에 상대방의 Data Packet 에 대한 ACK Packet 을 Delay 없이 즉시 전송하는 기능이다.

### • Delayed ACK: Sn\_MR[NDACK] = '0'

RTR 설정 시간 이후 수신한 Data Packet 에 대한 ACK Packet 을 전송하거나, Sn\_CR[RECV] = '1'에 의해 TCP Window Size 가 증가할 경우 ACK Packet 을 전송한다.

### • Force PSH: Sn\_MR2[UBBLK]='1'

TCP Force PSH 는 모든 Data Packet 의 PSH flag 를 설정한다.

#### • Auto PSH: Sn\_MR2[UBBLK]='0'

상대방의 Window Size 가 0 이거나, MSS 단위로 나뉘어 전송된 마지막 Data packet 의 PSH flag 를 설정한다.

# 4.3.3.2 Keep Alive

Keep Alive (KA) 는 상대방과의 연결이 유효한지 검사하기 위해 마지막 전송 Packet Data 의 마지막 1 Byte 를 전송한다. 따라서 이 기능은 1 Byte 이상의 Data 를 전송한 경우만 사용할수 있다. KA Packet 전송에 대한 ACK Packet 을 수신하지 못할 경우, 설정된 Retransmission Time 이후 Sn\_IR[TIMEOUT] = '1' 발생한다.

KA Packet 은 설정한 주기(Sn\_KPALVTR > 0)마다 전송하거나, 설정 주기가 없는(Sn\_KPALVTR = 0) 경우 Sn\_CR[SEND\_KEEP] = '1' 로 전송한다.



### 4.4 UDP

UDP(User Datagram Protocol)는 IP Layer 위의 전송계층에 위치하며 신뢰성을 보장하지 않는 Datagram 통신을 하는 프로토콜이다. 또한 Port Number 를 이용해 Application 간 통신을 제공한다. UDP 는 연결과정이 필요 없으며 하나 이상의 상대방과 통신을 할 수 있는 이점이 있는 반면, 데이터 전송에 대한 신뢰성을 보장하지 않으므로 데이터 송수신 과정에서 데이터 손실이나 원하지 않는 상대로부터의 데이터 수신이 발생한다. UDP 전송방식은데이터 송수신 범위에 따라 크게 Unicast, Broadcast, Multicast 로 구분한다.

아래의 Figure 8 는 UDP Mode SOCKET 의 동작흐름을 나타낸다.




Figure 8 UDP Operation Flow

### 4.4.1 UDP Unicast

UDP Unicast 는 하나의 송신자가 하나의 목적지에 데이터를 전송하는 통신방식이다. 데이터 전송 시 SOCKET 은 먼저 상대방과 ARP 과정을 수행한다. ARP 과정에서 Sn\_IR[TIMEOUT] = '1' (참조 4.8.1 ARP & PING Retransmission)이 발생할 수 있다. 이후 동일한 목적지와 통신을할 경우 ARP 과정은 생략된다. 또한, UDP Unicast 전송은 Sn\_DHAR 설정 이후 Sn\_CR [SEND\_MAC] = '1'를 수행할 경우 ARP 과정을 생략할 수 있다.

#### • OPEN

HOST 는 SOCKET n 을 UDP Mode 로 설정한다.

```
{
START:
    /* set UDP Mode */
Sn_MR[3:0] = '0010';
```



```
/* set Source PORT Number, 5000(0x1388) */
Sn_PORTR[0:1] = {0x13, 0x88};

/* set SOCKET Option such as Broadcast Block. */
// 참조 3.2.23 Sn_MR2 (SOCKET n Mode register 2)
/// Sn_MR2[BRDB] = '1';

/* set OPEN Command */
Sn_CR = OPEN;
while(Sn_CR != 0x00); /* wait until OPEN Command is cleared */

/* check SOCKET for UDP Mode */
if(Sn_SR != SOCK_UDP) goto START;
}
```

#### Received DATA?

참조 4.3.1 TCP Server: Received DATA?

#### • Receiving Process

UDP 는 하나 이상의 목적지로부터 Data Packet 을 수신할 수 있으며, 각 목적지의 구분을 위해 Data Packet은 Figure 9과 같이 "PACKET INFO"와 함께 SOCKET n RX Buffer 에 저장된다. HOST 는 반드시 Figure 9 단위로 Read 한다. SOCKET n RX Buffer 의 Free Size 보다 큰 Figure 9 UDP Packet 은 Discard 된다.

(참조 4.3.1 TCP Server : Receiving Process)




Figure 9 Received UDP DATA in SOCKET n RX Buffer Block

```
{
  /* receive PACKINFO */
  goto    4.3.1 TCP Server : Receiving Process with get_size = 8;

  /* extract Destination IP, Port, Size in PACKET INFO*/
  dest_ip[0:3] = destination_address[0:3];
```



```
dest_port = (destination_address[4] << 8) + destination_address[5];
data_size = (destination_address[6] << 8) + destination_address[7];

/* read UDP DATA */
goto    4.3.1 TCP Server : Receiving Process with get_size = data_size;
}</pre>
```

#### • Send DATA? / Sending Process

참조 4.3.1 TCP Server: Send DATA? / Sending Process

```
{
    /* set destination IP address, 192.168.0.11 */
    Sn_DIPR[0:3] = \{0xC0, 0xA8, 0x00, 0x0B\};
    /* set destination PORT number, 5000(0x1388) */
    Sn_PORTR[0:1] = \{0x13, 0x88\};
    /* for using SEND_MAC Command : */
    // 참조 4.4.4.1 UDP MAC Send
    /* set destination MAC address, 11:22:33:AA:BB:CC
        Sn_DHAR[0:5] = \{0x11, 0x22, 0x33, 0xAA, 0xBB, 0xCC\};
    */
    goto 4.3.1 TCP Server : Sending Process;
    /* for using SEND_MAC command : */
    // 참조 4.4.4.1UDP MAC Send
      goto 4.3.1 TCP Server: Sending Process replaced Sn_CR[SEND] with
      Sn_CR[SEND_MAC];
    */
```

#### • Timeout?

최초 목적지로의 전송이나, 이전 목적지와 다른 목적지로 Data Packet 를 전송할 경우, Data Packet 전송 이전에 ARP 과정을 수행하며, 이 과정에서 Sn\_IR[TIMEOUT] = '1'이 발생할 수 있으며(해당 Data packet 은 Discard 된다. UDP는 TCP와 달리 1:N 통신을 지원하므로, Sn\_IR [TIMEOUT] = '1' (참조 4.8.1 ARP & PING Retransmission)이 발생하더라도 SOCKET은 CLOSE 되지 않는다.



```
{
    /* check TIMEOUT Interrupt */
    if(Sn_IR[TIMEOUT] == '1')
    {
        /* clear TIMEOUT Interrupt */
        Sn_IR[TIMEOUT] = '1';
        goto Received DATA? or Closed?    /* or goto Received Data? or goto Closed? */
    }
}
```

#### CLOSE

Sn\_CR[CLOSE]에 의해 CLOSE 된다.

```
{
    /* set CLOSE Command */
    Sn_CR = CLOSE;
    while(Sn_CR != 0x00); /* wait until CLOSE Command is cleared*/
    /* wait until SOCKET n is closed */
    while(Sn_SR == SOCK_CLOSED);
}
```

### 4.4.2 UDP Broadcast

Broadcast 는 하나의 송신자가 같은 대역의 다수의 Node 들에게 데이터를 전송하는 통신 방식이다. Broadcast 는 Network 내의 모든 Node 에게 전송하는 방식(All Node Broadcasting) 과 Network 내의 동일 Subnet 을 갖는 Node 에게 전송하는 방식(Subnet Broadcasting) 이 있다.

#### • Send DATA? / Sending Process

UDP Mode SOCKET으로 Broadcast를 사용해 Data 전송 시, Sn\_DIPR은 같은 대역의 Broadcast Address 로 설정한다.

```
All Node Broadcasting:

{
    /* set broadcast address, 255.255.255.255 */
    Sn_DIPR[0:3] = {0xFF, 0xFF, 0xFF};

    /* set Destination PORT Number, 5000(0x1388) */
    Sn_PORTR[0:1] = {0x13,0x88};
```



```
goto 4.3.1 TCP Server : Sending Process;
}

Subnet Broadcasting : Assume SIPR = "192.168.0.10" & SUBR = "255.255.255.0"
{
    /* set Broadcast Address, 192.168.0.255 */
    Sn_DIPR[0:3] = {0xC0, 0xA8, 0x00, 0xFF};

    /* set Destination PORT Number, 5000(0x1388) */
    Sn_PORTR[0:1] = {0x13,0x88};

    goto 4.3.1TCP Server : Sending Process;
}
```

### 4.4.3 UDP Multicast

UDP Multicast 는 하나의 송신자가 하나의 목적지 그룹에 데이터를 전송하는 통신방식이다. Multicast-Group Address 범위는 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 이며 (참조 <u>IANA\_Multicast\_Address</u>) 또한 이에 대응되는 MAC Address 는 01:00:5E:00:00:00 ~ 01:00:5E:FF:FF:FF 이다. Multicast MAC Address 설정 시 하위 23 Bits 는 Multicast-Group Address 와 동일해야 한다. (참조, <u>rfc1112</u>)

#### • OPEN

Sn\_CR[OPEN] = '1' 이전에 Multicast-Group 정보와 Sn\_MR[MULTI] = '1'를 설정하고, Sn\_CR [OPEN] = '1'을 수행하면 IGMPv1 또는 IGMPv2 를 통해 Multicast Group 에 Join 한다.

```
{
START:
    /* set Multicast-Group MAC Address, 01:00:5E:00:00:64 */
    Sn_DHAR[0:5] = {0x01, 0x00, 0x5E, 0x00, 0x00, 0x64};

    /* set Multicast-Group IP Address, 224.0.0.100 */
    Sn_DIPR[0:3] = {0xE0, 0x00, 0x00, 0x64};

    /* set Multicast-Group PORT Number, 3000(0x0BB8) */
    Sn_DPORTR[0:1] = {0x0B, 0xB8};

    /* set UDP Multicast */
    Sn_MR[MULTI] = '1';
```



```
/* set IGMP Version */
Sn_MR[MC] = '1'; /* Sn_MR[MC] = '1' : IGMPv1 , Sn_MR[MC] = '0' : IGMPv2 */

/* set SOCKET option such as Unicast Block or Broadcast Block.
참조 3.2.23 Sn_MR2 (SOCKET n Mode register 2) */
// Sn_MR2[UNIB] = '1';

// Sn_MR2[BRDB] = '1';

/* set UDP Mode */
Sn_MR[3:0] = 4'b0010;

/* set Source PORT Number, 3000(0x0BB8) */
Sn_PORTR[0:1] = {0x0B, 0xB8};

/* set OPEN Command */
Sn_CR = OPEN;

/* check SOCKET for UDP Mode */
if(Sn_SR != SOCK_UDP) goto START;
}
```

### • Send DATA? / Sending Process

참조 4.3.1TCP Server: Sending Process



### 4.4.4 Other Functions

### 4.4.4.1 UDP MAC Send

목적지의 MAC 주소를 알고 있는 경우, 그 목적지 MAC 을 Sn\_DHAR 로 설정하고 Sn\_CR [SEND\_MAC] = '1'를 수행하여 ARP 과정 없이 UDP DATA 를 전송할 수 있다.

(참조 4.4.1 UDP Unicast : Send DATA?/Sending Process)

## 4.4.4.2 UDP SOCKET Options

Unicast UDP SOCKET n (Sn\_MR[MULTI] = '0')은 기본적으로 Unicasting, Broadcasting Packet 수신을 지원하지만, Sn\_MR2[BRDB] ='1' 인 경우 Broadcasting Packet 수신하지 않는다.

Multicast UDP SOCKET n (Sn\_MR[MULTI] = '1')은 기본적으로 Unicasting, Broadcasting, Multicasting Packet 수신을 지원하지만, Sn\_MR2[UNIB] = '1' 인 경우 Unicasting Packet 을 수신하지 않으며, Sn\_MR2[BRDB] = '1' 인 경우 Broadcasting Packet 을 수신하지 않는다. UDP SOCKET Options 들은 Sn\_CR[OPEN] = '1' 이전에 설정될 수 있다.

Sn_MR[MULTI]	Sn_MR2[BRDB]	Sn_MR2[UNIB]	Unicast	Multicast	Broadcast
0	0	Don't Care	0	Х	0
0	1	Don't Care	0	Х	Х
1	0	0	0	0	0
1	0	1	Х	0	0
1	1	0	0	0	Х
1	1	1	Х	0	Х

### 4.4.4.3 Port Unreachable Block

상대방이 Open 되지 않은 Port 로 UDP Packet 을 전송할 경우, 일반적으로 Destination Port Unreachable Packet 을 전송한다. 이는 Port Scan 공격의 대상이 되며, 이를 방지하기 위해서 Port Unreachable Packet 전송을 Block 할 수 있다.

MR2[UDPURB] = '0'인 경우, 상대방에게 Port Unreachable 를 알려준다.

MR2[UDPURB] = '1'인 경우, 상대방에게 Port Unreachable 를 알려주지 않는다.



## 4.5 IPRAW

IPRAW SOCKET n 는 Sn\_PROTOR 로 설정된 상위 Transport Layer 의 Protocol Number (참조 <u>IANA\_Protocol Numbers</u>)를 갖는 Internet Protocol(IPv4) Layer 통신을 지원한다. IPv6 의 상위 Protocol 이나, TCP, UDP 는 지원되지 않는다.

Protocol	Number	Semantic	W5100S Support
ICMP	1	Internet Control Message Protocol	0
IGMP	2	Internet Group Management	0
IPv4	4	IPv4 encapsulation	0
TCP	6	Transmission Control	X
UDP	17	User Datagram	X
IPv6	-	Protocols over IPv6	X
others	-	Other Protocols	0

Table 5 Internet Protocol Supported In IPRAW Mode

참고로, W5100S 는 Sn\_PROTOR = ICMP 로 SOCKET n 이 OPEN 되었을 경우, 상대방의 PING-Request 에 대한 Auto PING Reply 를 더 이상 지원하지 않으며, PING-Request Packet 은 IPRAW SOCKET n RX Buffer Block 으로 저장된다.

Figure 10 은 IPRAW SOCKET n 의 동작흐름을 도식화한다.




Figure 10 IPRAW Operation Flow

### • OPEN

SOCKET n 을 IPRAW Mode 로 설정한다.



```
{
START:
    /* set Protocol Number */
Sn_PROTOR = protocol_num;

/* set IPRAW Mode */
Sn_MR[3:0] = '0011';

/* set OPEN Command */
Sn_CR[OPEN] = '1';
while(Sn_CR != 0x00); /* wait until OPEN Command is cleared*/

/* check SOCKET for IPRAW Mode */
if(Sn_SR != SOCK_IPRAW) goto START;
}
```

#### Received DATA?

참조 4.3.1 TCP Server: Received DATA?

### • Receiving Process

IPRAW 는 하나 이상의 목적지로부터 Data Packet 을 수신할 수 있으며, 각 목적지의 구분을 위해 Data Packet 은 Figure 11 과 같이 "PACKET INFO"와 함께 SOCKET n RX Buffer Block 에 저장된다. HOST 는 반드시 Figure 11 단위로 Read 한다. SOCKET n RX Buffer 의 Free Size 보다 큰 Figure 11 IPRAW Packet 은 Discard 된다.




Figure 11 Received Data in IPRAW Mode SOCKET RX Buffer Block

```
{
  /* receive PACKINFO */
  goto    4.3.1TCP Server : Receiving Process with get_size = 6;

  /* extract Destination IP, Size in PACKET INFO*/
  dest_ip[0:3] = destination_address[0:3];
```



```
data_size = (destination_address[4] << 8) + destination_address[5];

/* read UDP DATA */
goto    4.3.1TCP Server : Receiving Process with get_size = data_size;
}</pre>
```

### • Sending DATA? / Sending Process

전송될 DATA Size 는 SOCKET n TX Buffer Block Size 를 초과할 수 없고, 설정된 MSS 보다 큰 Data 는 MSS 단위(1480)로 직접 나누어 전송한다.

```
{
    /* set Destination IP Address, 192.168.0.11 */
    Sn_DIPR[0:3] = {0xC0, 0xA8, 0x00, 0x0B};

    /* for using SEND_MAC Command :
    참조 4.4.4.1 UDP MAC Send */
    /* set Destination MAC Address, 11:22:33:AA:BB:CC
        Sn_DHAR[0:5] = {0x11, 0x22, 0x33, 0xAA, 0xBB, 0xCC};

    */
    goto 4.3.1TCP Server : Sending Process;

    /* for using SEND_MAC Command :
    참조 4.4.4.1UDP MAC Send */
    /*
        goto 4.3.1 TCP Server : Sending Process replaced Sn_CR[SEND] with
        Sn_CR[SEND_MAC];
    */
}
```

#### • Timeout?

참조 4.4.1 UDP Unicast: Timeout?



### 4.6 MACRAW

MACRAW Mode 는 Ethernet MAC 을 이용한 Data 통신을 제공하며 오직 SOCKET 0 에서만 사용가능하다. Sn\_MR[MF] 설정에 따라, Ethernet PHY 로 수신된 모든 Ethernet Packet 을 수신하거나, Destination MAC Address 가 Broadcast, Multicast, Source(SHAR) MAC 인 경우수신할 수 있다. Broadcast, Multicast Packet 은 IPv6 Packet 과 함께, Sn\_MR2 설정에 따라 선별적으로 수신될 수 있다.

MACRAW SOCKET 0 은 이미 OPEN 된 다른 SOCKET n 이 수신하는 TCP, UDP, IP DATA Packet 은 수신하지 않으나, ARP-Request 와 ICMP PING Request(IPRAW SOCKET n 이 ICMP 를 처리하지 않는 경우만) Packet 들을 수신하며, 이 Packet 에 대한 Auto-Reply Packet 을 전송한다.

Figure 12 은 MACRAW SOCKET 0 의 동작흐름을 도식화한다.




Figure 12 MACRAW Operation Flow

#### OPEN

SOCKET 0 을 MACRAW Mode 로 설정한다.

```
{
START:
   /* set MACRAW Mode */
S0_MR = '0100';

   /* MACRAW SOCKET Options */
   /*
   S0_MR[MR] = '1';   // enable MAC Filter
```



```
SO_MR2[MBBLK] = '1'; // Broadcast Packet Block
SO_MR2[MMBLK] = '1'; // Multicast Packet Block
SO_MR2[IPV6BLK] = '1'; // IPv6 Packet Block

*/

/* set OPEN Command */
SO_CR = OPEN;
while(Sn_CR != 0x00); /* wait until OPEN Command is cleared*/

/* check SOCKET 0 is MACRAW Mode */
if(SO_SR != SOCK_MACRAW) SO_CR = CLOSE; goto START;
}
```

#### • Received DATA?

참조 4.3.1 TCP Server: Received DATA?

#### • Receiving Process

MACRAW 는 하나 이상의 목적지로부터 Data Packet 을 수신할 수 있으며, 각 목적지의 구분을 위해 DATA Packet 은 Figure 13 과 같이 "PACKET INFO"와 함께 SOCKET 0 RX Buffer Block 에 저장된다. HOST 는 반드시 Figure 13 단위로 Read 한다

#### **PACKET INFO**

#### MACRAW DATA




Figure 13 Received DATA Format in MACRAW

```
{
    /* receive PACKINFO */
    goto    4.3.1TCP Server : Receiving Process with get_size = 2;

    /* extract Size in PACKET INFO*/
    data_size = (destination_address[0] << 8) + destination_address[1];

    /* read UDP Data */
    goto    4.3.1TCP Server : Receiving Process with get_size = data_size;
}</pre>
```

#### Sending DATA? / Sending Process



전송될 Data Size 는 SOCKET 0 TX Buffer Size 를 초과할 수 없고, MSS 보다 큰 Data 는 MSS 단위(1512)로 직접 나누어 전송해야 한다. 또한 60Byte 보다 작은 경우 Zero Padding 되어 전송된다.

(참조 4.3.1 TCP Server : Send DATA? /Sending Process)

### • CLOSE

참조 4.4.1 UDP Unicast : CLOSE



## 4.7 SOCKET-less Command (SLCR)

SLCR 은 SOCKET 없이 ARP Request(SLCR[ARP] = '1'), PING Request(SLCR[PING] = '1') Packet 을 전송을 수행한다. 각 Request 전송에 대한 응답이 없는 경우 SLIR[TIMEOUT] = '1' (참조 4.8.1 ARP & PING Retransmission)이 발생한다.

SLCR[ARP] 와 SCLCR[PING]은 SLIR[TIMEOUT] = '1'이 되거나, Command 수행을 완료(SLIR[ARP] = '1' 혹은 SLIR[PING] = '1') 할 때까지 동시에 수행할 수 없다.

Figure 14 는 SOCKET-less Commands 의 동작흐름을 나타낸다.




Figure 14 SOCKET-less Command Operation Flow

## 4.7.1 ARP Request (SLCR[ARP] = '1')

SLIPR 로 설정된 목적지로 ARP Request Packet 을 전송한다.

목적지로부터 ARP Reply 를 수신한 경우(SLIR[ARP]= '1') SLPHAR 로 목적지 MAC 주소를 확인할 수 있으며, 그렇지 못한 경우 SLIR[TIMEOUT] = '1' 이 발생한다.

(참조 4.8.1 ARP & PING Retransmission)

### • Configuration

SOCKET-less 의 Retransmission Time 과 ARP Interrupt Mask Bit, 상대방의 IP Address 를 설정한다.



```
{
START:

/* set SOCKET-less Retransmission Time, 100ms(0x03E8) (단위, 100us) */
SLRTR[0:1] = {0x03, 0xE8};

/* set SOCKET-less Retransmission Counter, 5 */
SLRCR = 0x05;

/* set Interrupt Mask Bit */
SLIMR[ARP] = '1'; // ARP Interrupt Mask Bit
SLIMR[TIMEOUT] = '1'; // TIMEOUT Interrupt Mask Bit

/* set Destination IP Address, 192.168.0.100 */
SLPIPR[0:3] = {0xC0, 0xA8, 0x00, 0x64};
}
```

#### • SOCKET-less Command

ARP Command 를 통해 ARP Request Packet 을 전송한다.

```
{
  /* set ARP Command */
  SLCR[ARP] = '1';
  while(SLCR != 0x00); /* Wait until ARP Command is completed*/
}
```

#### • Response?

상대방으로부터 ARP Reply Packet 을 수신하면 ARP Interrupt 가 발생한다.



#### • Timeout?

설정된 Retransmission Time 동안 상대방으로부터 ARP Reply Packet 을 수신하지 못하면 TIMEOUT Interrupt 가 발생한다.

```
{
    /* check TIMEOUT Interrupt */
    if(SLIR[TIMEOUT] == 1)
    {
        /* clear Interrupt */
        SLIR[TIMEOUT] = '1';
        goto END;
    }
    else goto Response;
}
```

#### SUCCESS

ARP Reply Packet 을 수신하면 상대방의 MAC Address 는 SLPHAR 에 저장된다.

```
{
    /* get Destination MAC Address */
    destination_mac[0:5] = SLPHAR[0:5];
    goto END;
}
```

## 4.7.2 PING Command (SLCR[PING] = '1')

SLIPR 로 설정된 목적지로 PING Request Packet 을 전송한다.

목적지로부터 PING Reply 를 수신한 경우(SLIR[PING]= '1') SLPHAR 로 목적지 MAC 주소를 확인할 수 있으며, ARP Reply 나 PING Reply Packet 을 수신하지 못한 경우 SLIR[TIMEOUT] = '1' 이 발생한다. (참조 4.8.1 ARP & PING Retransmission)

Sn\_PROTOR = ICMP 인 IPRAW SOCKET n 이 OPEN 되어 있을 경우 PING Reply Packet 은 해당 IPRAW SOCKET n 의 RX Buffer Block 에 저장되고, SLIR[TIMEOUT] = '1'이 발생할 수 있다.

### • Configuration

SOCKET-less 의 Retransmission Time 과 PING Interrupt Mask Bit, 상대방의 IP Address 를 설정한다.

```
{
```



#### • SOCKET-less Command

PING Command 를 통해 PING Request Packet 을 전송한다.

```
{
    /* set PING Command */
    SLCR[PING] = '1';
    while(SLCR != 0x00); /* Wait until PING Command is completed*/
}
```

#### • Response?

상대방으로부터 PING Reply Packet 을 수신하면 PING Interrupt 가 발생한다.

```
{
  /* check PING Interrupt */
  if(SLIR[PING] == '1')    /* received PING Reply Packet */
  {
   /* clear Interrupt */
   SLIR[PING] = '1';
```



```
goto SUCCESS;
}
else goto Timeout;
}
```

## • Timeout? / SUCCESS

참조 4.7.1 ARP Request (SLCR[ARP] = '1') Timeout? / SUCCCESS



## 4.8 Retransmission

### 4.8.1 ARP & PING Retransmission

ARP & PING Retransmission 은 해당 Request Packet 전송에 대한 상대방의 응답이 없을 경우해당 Packet 에 대한 Retransmission 이 발생한다. 이때 Retransmission 은 상대방의 응답을수신할 때까지 지정된 RTR 시간마다 해당 Packet을 전송하고, 지정된 RCR 횟수를 초과하여전송한 경우 해당 Packet 에 대한 TIMEOUT 이 발생한다.

Retransmission TIMEOUT 시간( $ARP_{TO}$ ,  $PING_{TO}$ )은 다음과 같다.

$$ARP_{TO}$$
,  $PING_{TO} = (TIMEOUT_{VAL} \times 0.1 ms) \times (TIMEOUT_{CNT} + 1)$ 

 $TIMEOUT_{VAI} = SLRTR \text{ or } Sn_RTR$ 

 $TIMEOUT_{CNT} = SLRCR \text{ or } Sn\_RCR$ 

Ex) TIMEOUT<sub>VAL</sub> = 2000(0x07D0), TIMEOUT<sub>CNT</sub> = 
$$8(0x0008)$$
  
 $ARP_{TO}$ = 2000 X 0.1ms X 9 = 1.8s

ARP<sub>TO</sub> 은 SLCR[ARP]이나 Sn\_CR[SEND], Sn\_CR[CONNECT]에 의해 발생하며, SLIR[TIMEOUT]이나 Sn\_IR[TIMEOUT]으로 확인한다.

PINGTO은 SLCR[PING]에 의해 발생하며, SLCR[TIMEOUT]으로 확인한다.

### 4.8.2 TCP Retransmission

TCP Retransmission 은 SYN, FIN, DATA Packet 등을 전송했을 때 상대방의 ACK Packet 을 수신하지 못한 경우 발생한다. 이때 Retransmission 은 상대방의 ACK 를 수신할 때까지 지정된 RTR 시간마다 해당 Packet 을 전송하고, 지정된 RCR 횟수를 초과하여 전송한 경우 해당 Packet 에 대한 TIMEOUT 이 발생한다.

TCP Retransmission Timeout( $TCP_{TO}$ )은 다음과 같다.

$$\text{TCP}_{\text{TO}} = \left(\sum_{N=0}^{M} (\text{TIMEOUT}_{\text{VAL}} \times 2^{N}) + ((\text{TIMEOUT}_{\text{CNT}} - M) \times \text{TIMEOUT}_{\text{MAXVAL}})\right) \times 0.1 \text{ms}$$

N : Retransmission Counter, 0  $\,\leq\,N\,\leq\,M$ 

 $M: TIMEOUT_{VAL} \times 2^{(M+1)} > 65535$  and  $0 \le M \le TIMEOUT_{CNT}$  에서의 최소값

 $TIMEOUT_{VAL} = SLRTR \text{ or } Sn\_RTR$ 

 $TIMEOUT_{CNT} = SLRCR \text{ or } Sn_RCR$ 

TIMEOUT<sub>MAXVAL</sub>: TIMEOUT<sub>VAL</sub> $\times$  2<sup>M</sup>



## Ex) RTR = 2000(0x07D0), RCR = 8(0x0008)

 $TCP_{TO}$  = (0x07D0+0x0FA0+0x1F40+0x3E80+0x7D00+0xFA00+0xFA00+0xFA00+0xFA00) X 0.1ms = (2000 + 4000 + 8000 + 16000 + 32000 + ((8 - 4) X 64000)) X 0.1ms = 318000 X 0.1ms = 31.8s

*TCP*<sub>то</sub>은 Sn\_CR 의 CONNECT, SEND, DISCON Command 에 의해 발생하며, Sn\_IR[TIMEOUT]으로 확인한다.



## 4.9 Others Functions

## 4.9.1 System Clock(SYS\_CLK) Switching

SYS\_CLK 은 25MHz 나 100MHz 로 동작 할 수 있으며, MR2[CLKSEL]이나, PHYCR0[RST], PHYCR1[PWDN] 의 설정에 의해 Switching 된다. Clock Switching 이 발생할 경우 SYS\_CLK 이 안정화 될 때까지 대기한다. (참조 *7.4.1 Reset Timing*)

MR2[CLKSEL]	PHYCR0[RST]	PHYCR1[PWDN]	SYS_CLK(MHz)
0	0	X	25
0	1	0	100 (Default)
0	1	1	25
1	Х	Х	25

## 4.9.2 Ethernet PHY Operation Mode Configuration

PHYCRO 을 통해 PHY Operation Mode(Speed, Duplex)를 설정하고, Ethernet PHY HW Reset 이후 적용된다. 설정된 PHY Operation Mode 는 PHYSR[5:3]을 통해 확인할 수 있으며, Ethernet PHY Link Up 이후 Link 상태 정보는 PHYSR[2:0]을 통해 확인할 수 있다. PHYCRO 설정 이전에, PHYLCKR 을 Unlock 한다.

#### Ex) PHY Operation Mode 설정



```
/* PHYCR0 & PHYCR1 Lock */
```

PHYLCKR = 0x00; // for Lock, write any value

}

### 4.9.3 Ethernet PHY Parallel Detection

Link Partner 가 Auto-negotiation 을 지원하지 않을 경우, 내장 Ethernet PHY 는 Parallel Detection 을 통해 Link 를 형성한다. 10F/10H 와 같이 Duplex Mode 가 일치하지 않는 경우 Network 성능 저하의 원인 될 수 있다.

Link Partner PHY	Auto	10H	10F	100H	100F
Auto	100F 100F	10H 10H	10F	100H 100H	100F 100H
Manual	10H	10H	10F		
10H	10H	10H	10H		
Manual	10H	10H	10F		
10F	10F	10F	10F		
Manual	100H			100H	100F
100H	100H			100H	100F
Manual	100H			100H	100F
100F	100F			100F	100F

### 4.9.4 Ethernet PHY Auto MDIX

Ethernet PHY를 Auto-negotiation(PHYCR0[AUTO] = '0')로 사용할 경우 Auto-MDIX를 지원하며, Symmetric Transformer(Figure 30 Transformer Type)를 사용한다.

Auto-negotiation(PHYCR0[AUTO] = '1')를 사용하지 않는 경우는 Auto-MDIX 를 지원하지 않으므로 Cross UTP cable 를 사용한다.

(참고) Link 된 두 Node 간 어느 한 Node 라도 Auto-MDIX 를 지원할 경우, Straight 혹은 Cross UTP Cable 둘 다 사용 가능하다.

## 4.9.5 Ethernet PHY Power Down Mode

PHYCR1[PWDN] = '1' 로 설정할 경우 Ethernet PHY 는 Power Down Mode 로 진입하며, SYS\_CLK은 25MHz 로 변경된다.

PHYCR1[PWDN] = '1'로 설정할 경우 Ethernet PHY 는 Normal Mode 로 진입하고, SYS\_CLK 은 MR2[CLKSEL] 설정에 따라 결정된다. (참조 3.1.19 MR2 (Mode Register 2))

Enter Power Down mode:



```
/* PHYCR0 & PHYCR1 Unlock */
  PHYLCKR = 0x53;
  /* Enable Power Down Mode */
  PHYCR1[PWDN] = '1';
  /* PHYCR0 & PHYCR1 Lock */
  PHYLCKR = 0x00; // for Lock, write any value
  /* wait until clock is stable switched */
  Wait TPRST; // refer to 7.4.1 Reset Timing
Exit Power Down mode:
  /* PHYCR0 & PHYCR1 Unlock */
  PHYLCKR = 0x53;
  /* enable Power Down Mode */
  PHYCR1[PWDN] = '0';
  /* PHYCR0 & PHYCR1 Lock */
  PHYLCKR = 0x00; // for Lock, write any value
  /* wait until Clock is stable switched */
  Wait TPRST; // refer to 7.4.1 Reset Timing
  /* wait until Clock is switched 25 to 100MHz*/
  Wait TLF; // refer to 7.4.1 Reset Timing
```

## 4.9.6 Ethernet PHY's Registers Control

Ethernet PHY 의 Register 들은 일반적으로 MDC/MDIO(Management Data Clock / Input Output) Interface 를 통해 Access 된다. W5100S 는 MDC/MDIO Controller 를 내장하고 있고, 이는 PHYDIVR, PHYRAR, PHYDOR, PHYDIR, PHYACR 로 Control 할 수 있다.

#### Ex) BMCR Write

```
{
    PHYRAR = 0x00; // BMCR Address 0x00
```



```
PHYDIR = 0x80; // BMCR[15] = '1', PHY SW Reset

/* write */
PHYACR = 0x01;
while(PHYACR != 0); // wait until MDC/MDIO Control is completed
}
```

### Ex) BMSR Read



## 5 HOST Interface Mode

## 5.1 SPI Mode

MOD[3:0] = "0000" 일 경우 SPI Mode 를 지원하며, HOST와 W5100S는 Figure 15와 같이 연결된다.

W5100S 는 Figure 16 와 같이 SPI Mode 0 과 Mode 3 만을 지원하며, MOSI 는 SCLK 의 Rising edge 때 수신(Sampling)되고, MISO 는 Falling edge 일 때 송신(Toggling)된다.

MOSI 와 MISO 는 SCLK 마다 MSB 에서 LSB 까지 순차적으로 송수신된다.




Figure 15 SCSn controlled by Host




Figure 16 SPI Mode 0 & Mode 3

### 5.1.1 SPI Frame

W5100S 는 HOST 가 송신하는 SPI Frame(Figure 17 SPI Frame)에 의해 제어된다. SPI Frame 은 Control Phase, Address Phase, Data Phase 로 구성되고, SPI Frame 단위로 CSn 를 제어해야 한다.



W5100 은 1-Byte Data Read/Write 만을 지원하는 반면, W5100S 는 Sequential N-Bytes(N = 1, 2, 3, ...) Data Read/Write 를 지원한다.



Figure 17 SPI Frame

#### • Control Phase

Control Phase 는 8 Bits 로 구성되고, Read/Write Access Type 을 설정한다. HOST 는 Control Phase 송신 2 SYS\_CLK 이전에, CSn 을 High 에서 Low 로 Assert 한다.

Table 6 W5100 Mode SPI Command

Access Type	Value
Write	0xF0
Read	0x0F

#### • Address Phase

W5100S 의 Registers Block 이나, TX/RX Memory Block 의 16bits Start Offset Address 를 설정한다. Start Offset Address 다음 Data Access 를 위해 자동으로 1씩 증가한다.

### • Data Phase

N-Bytes Data 를 Read/Write 한다. Data Access 를 완료하고 2 SYS\_CLK 이후에 CSn을 Low에서 High 로 De-Assert 한다.



## 5.1.2 SPI Write

Figure 18 는 N-Bytes Data Write SPI Frame 을 보여준다.




Figure 18 W5100 Mode Write SPI Frame

## 5.1.3 SPI Read

Figure 19 은 N-Bytes Data Read SPI Frame 을 보여준다.




Figure 19 W5100 Mode Read SPI Frame



## 5.2 Parallel Bus Mode

MOD[3:0] = "010X" 일 경우 Parallel Bus Mode 를 지원하며, HOST 와 W5100S 는 Figure 20 과 같이 연결된다.




Figure 20 Direct & Indirect Mode Control by Host

Parallel Bus Mode 는 Table 7의 Register 를 통해 W5100S의 Common / SOCKET n Register / TX/RX Memory Block을 Access 하며, N-Bytes Sequential Data Read/Write를 지원한다.

	ADDR[1:0]	Symbol	Description
	00	MR	Common Register 의 MR(Mode Register) Address
	01	IDM_ARH	상위 8 bits Offset Address Register
	10	IDM_ARL	하위 8 bits Offset Address Register
•	11	IDM_DR	8 Bits Data Register

Table 7 Indirect Mode Address Value

## 5.2.1 Parallel Bus Data Write

Figure 21 은 N-Bytes Data Write 를 보여준다.




Figure 21 Parallel Bus N-Bytes Data Write



## 5.2.2 Parallel Bus Data Read

Figure 22 은 N-Bytes Data Read 를 보여준다.




Figure 22 Indirect Mode Continuous Read Access



## 6 Clock & Transformer Requirements

## 6.1 Quartz Crystal requirements.

Table 8 Quartz Crystal

Parameter	Condition / Description	Min	Тур	Max	Unit
Frequency(F)			25		MHz
Frequency Tolerance	At 25°C	-50		+50	ppm
Frequency Stability	1 Year aging.	-50		+50	ppm
Load capacitance(C <sub>L</sub> )	ESR = 30 Ω		12		pF
Feedback Resistor(R <sub>F</sub> )	External resistor		1M		Ω
Startup time	W5100S Reset			60	ms
Trans-conductance(g <sub>m</sub> )			8.43		mA/V
gain margin (gain <sub>margin</sub> )	gain <sub>margin</sub> = g <sub>m</sub> / g <sub>mcrit</sub>	6.99			dB

 $C_0^{(1)}$ : The Packaging Parasitic Shunt Capacitance.

 $C_L^{(1)}$ : Load Capacitance. eq)  $C_L = (C_{L1} \times C_{L2}) / (C_{L1} \times C_{L2}) + C_s$ 

 $C_{L1}$ ,  $C_{L2}$ : External Capacitances of the circuit connected to the crystal (Typically,  $C_{L1} = C_{L2}$ )

 $C_s$ : Stray Capacitance of printed circuit board and connections.

 $g_{mcrit}$ : Oscillator loop critical gain. eq)  $g_{mcrit} = 4 \times (ESR + R_{Ext}) \times (2\pi F)^2 \times (C_0 + C_L)^2$ 

 $ESR^{(1)}$ : Maximal equivalent series resistance. eq)  $ESR = R_m X (1 + C_0/C_L)^2$ 

 $R_{\text{Ext}}$ : Resistor for limiting the drive level(DL) of the crystal.

DL<sup>(1)</sup>: The power dissipated in the crystal. Excess power can destroy the crystal.

 $R_F^{(2)}$ : Feedback resistor.

- C<sub>0</sub>, C<sub>L</sub>, ESR and DL are provided by the crystal manufacturer.
- The W5100S has no feedback resistor. Therefore, it must be inserted outside.
- \* Crystal 회로는 아래와 같은 형식으로 모델링된다.




Figure 23 Quartz Crystal Model

Table 9 Crystal Recommendation Characteristics

Parameter	Range
Frequency	25 MHz



Frequency Tolerance (at 25°C)	±30 ppm
Shunt Capacitance	7pF Max
Drive Level	500uW
Load Capacitance	12pF
Aging (at 25°C)	±3ppm / year Max

## 6.2 Oscillator requirements.

Table 10 Oscillator Characteristics

Parameter	Condition / Description	Min	Тур	Max	Unit
Frequency		25	25		MHz
Frequency Tolerance	At 25°C	-50		+50	ppm
Frequency Stability	1 Year aging. 25°C	-50		+50	ppm
Clock duty	50% of waveform	45	50	55	%
Input high voltage		-	0.97	-	٧
Input low voltage		-	0.13	-	٧
Rise/Fall Time	10% to 90% of waveform			8ns	
Start up Time		-	-	10ms	
Operating volatage		1.08V	1.2V	1.32V	
Aging (at 25°C)		±3 / ye	ar Max		ppm

## 6.3 Transformer Characteristics

**Table 11 Transformer Characteristics** 

Parameter	Transmit End	Receive End
Turn Ratio	1:1	1:1
Inductance	350 uH	350 uH




Figure 24 Transformer Type



## 7 Electrical Specification

## 7.1 Absolute Maximum ratings

Table 12 Absolute Maximum ratings

Symbol	Parameter	Rating	Unit
$V_{DD}$	DC Supply voltage	-0.5 to 4.6	٧
V <sub>IN</sub>	DC input voltage	-0.5 to 4.6	٧
V <sub>OUT</sub>	DC output voltage	-0.5 to 3.63	٧
I <sub>IN</sub>	DC input current	20	mA
T <sub>OP</sub>	Operating temperature	-40 to +85	°C
T <sub>STG</sub>	Storage temperature	-65 to +150	°C

<sup>\*</sup>COMMENT: Stressing the device beyond the 'Absolute Maximum Ratings' may cause permanent damage.

## 7.2 Absolute Maximum ratings (Electrical Sensitivity)

Table 13 Electro Static Discharge (ESD)

Symbol	Parameter	Test Condition	Class	Maximum value(1)	Unit
V <sub>ESD</sub> HBM	Electrostatic discharge voltage (human body model)	TA = +25 °C conforming to MIL-STD 883F Method 3015.7	2	2000	٧
V <sub>ESD</sub> MM	Electrostatic discharge voltage (man machine model)	TA = +25 °C conforming to JEDEC EIA/JESD22 A115-A	В	200	٧
V <sub>ESD</sub> CDM	Electrostatic discharge voltage (charge device model)	TA = +25 °C conforming to JEDEC JESD22 C101-C	III	500	٧

Table 14 Latch up Test

Test Condition	Class	Maximum value	Unit
TA = +25 °C conforming to JESD78	Current	≥ ±100	mA
TA = +25 C comorning to JESD76	Voltage	≥ 1.5*V <sub>DD</sub>	V



## 7.3 DC Characteristics

Table 15 DC Characteristics

(Test Condition:  $Ta = -40 \text{ to } 85^{\circ}\text{C}$ )

Symbol	Parameter	Test Condition	Min	Тур	Max	Unit
$V_{DD}$	Supply voltage	Apply VDD, AVDD	2.97	3.3	3.63	٧
V <sub>IH</sub>	High level input voltage		2.0	-	-	٧
V <sub>IL</sub>	Low level input voltage		-		0.8	٧
V <sub>T+</sub>	Schmitt trig Low to High Threshold point	All inputs except Analog PINs	0.8	1.1	-	٧
V <sub>T</sub> .	Schmitt trig High to Low Threshold point	All inputs except Analog PINs	-	1.6	2.0	V
TJ	Junction temperature		-40	25	125	°C
Ι <sub>L</sub>	Input Leakage Current			±1	±10	μА
R <sub>PU</sub>	Pull-up Resistor		40	75	190	Kohm
$R_{PD}$	Pull-down Resistor	RSVD(Pin 23, Pin 38 ~ Pin 42)	40	75	190	Kohm
V <sub>OL</sub>	Low level output voltage	IOL = 4.0mA ~ 16mA All outputs except XO			0.4	٧
V <sub>OH</sub>	High level output voltage	IOH = 4.0m ~ 6mA, All outputs except XO	2.4			٧
I <sub>DD1</sub>	Supply Current (Normal operation mode)	VDD=3.3V, AVDD=3.3V, Ta = 25°C		132		mA
I <sub>DD2</sub>	Supply Current (Power Down mode)	PHY Power Down mode, VDD=3.3V, AVDD=3.3V, Ta = 25°C		13		mA



## 7.4 AC Characteristics

## 7.4.1 Reset Timing




Figure 25 Reset Timing

Table 16 Reset Table

Symbol	Description	Min	Тур	Max
$T_{RST}$	Reset Time	210 ns	330 ns	560 ns
T <sub>STA</sub>	Stable Time	-		60.3 ms
$T_{FI}$	Fast to Low Time by MR2[CLKSEL]	100 ns		-
Т	Fast to Low Time by PHYCR1[Reset] or	300 ns		
T <sub>FI</sub>	PHYCR1[PWDN]	300 115		
$T_{PRST}$	PHY Auto Reset Time	0.6 ms		-
$T_{PRST}$	PHY Power Down Time	200 us		
$T_{PRST}$	Clock Switch Time	200 ns		
$T_{LF}$	Low to Fast Time by MR2[CLKSEL]	100 ns		-
$T_{LF}$	Low to Fast Time by PHYCR1[Reset] or	100 ns		
LF	PHYCR1[PWDN]	100 112		

\*COMMENT: PHY Power-down Mode has  $T_{FI}$  and  $T_{LF}$  (In PHY Power-down Mode, SYS\_CLK switches to Low Clock. After  $T_{FI}$ , User can be disable PHY Power-down Mode.)

\*CAUTION: User must not set PHY Auto Reset and PHY Power-down Mode at the same time



## 7.4.2 BUS ACCESS TIMING

## 7.4.2.1 READ TIMING




Figure 26 Bus Read Timing

Table 17 BUS Read Timing

Symbol	Description	Min	Max
$T_{ADDRs}$	Address Setup Time	SYS_CLK	
T <sub>CR</sub>	/CS Low to /RD Low Time	0 ns	
T <sub>cs</sub>	/CS Low Time	4 SYS_CLK	
T <sub>RC</sub>	/RD High to /CS High Time	0 ns	
T <sub>csn</sub>	/CS Next Assert Time	3 SYS_CLK	
T <sub>RD</sub>	/RD Low Time	4 SYS_CLK	
$T_{RDn}$	/RD Next Assert Time	3 SYS_CLK	
T <sub>DATAs</sub>	DATA Setup Time		3 SYS_CLK+5ns

## 7.4.2.2 WRITE TIMING




Figure 27 BUS Write Timing



Table 18 BUS Write timing

Symbol	Description	Min	Max
T <sub>ADDRs</sub>	Address Setup Time	SYS_CLK	
T <sub>CW</sub>	/CS Low to /WR Low Time	0 ns	
T <sub>cs</sub>	/CS Low Time	4 SYS_CLK	
T <sub>WC</sub>	/WR High to /CS High Time	0 ns	
$T_{csn}$	/CS Next Assert Time	3 SYS_CLK	
T <sub>WR</sub>	/WR Low Time	4 SYS_CLK	
T <sub>WRn</sub>	/WR Next Assert Time	3 SYS_CLK	
T <sub>DATAs</sub>	DATA Setup Time	2 SYS_CLK	

## 7.4.3 SPI ACCESS TIMING

## 7.4.3.1 SPI READ TIMING




Figure 28 SPI Read Timing

Table 19 SPI Read Timing

Symbol	Description	Min	Max	Units
F <sub>SCK</sub>	SCK Clock Frequency		70	MHz
T <sub>CSS</sub>	SCSn Setup Time	3 SYS_CLK		ns
T <sub>CSN</sub>	SCSn Next Time	2 SYS_CLK		ns
T <sub>DS</sub>	Data In Setup Time	3		ns
T <sub>DH</sub>	Data In Hold Time	3		ns
T <sub>DI</sub>	Data Invalid Time	7		ns
$T_{DR}$	Data Ready Time	6 SYS_CLK + 30		ns



## 7.4.3.2 SPI WRITE TIMNIG




Figure 29 SPI Write Timing

Table 20 SPI Write Timing

Symbol	Description	Min	Max	Units
F <sub>SCK</sub>	SCK Clock Frequency		70	MHz
T <sub>CSS</sub>	SCSn Setup Time	3 SYS_CLK		ns
T <sub>CSN</sub>	SCSn Next Time	2 SYS_CLK		ns
T <sub>DS</sub>	Data In Setup Time	3		ns
$T_DH$	Data In Hold Time	3		ns
T <sub>DI</sub>	Data Invalid Time	7		ns

## 7.4.4 Transformer Characteristics

**Table 21 Transformer Characteristics** 

Parameter	Transmit End	Receive End
Turn Ratio	1:1	1:1
Inductance	350 uH	350 uH




Figure 30 Transformer Type

## 7.4.5 MDIX

W5100S 는 Auto-Negotiation Mode 일 때, Auto-MDIX 를 지원한다.



## 7.5 POWER DISSPATION

Table 22 Power Disspation


(Test Condition: VDD=3.3V, AVDD=3.3V,  $Ta = 25^{\circ}C$ )


Condition	Min	Тур	Max	Unit
100M Link	-	93	110	mA
10M Link	-	150	170	mA
100M Unlink(실측)	-	45		mA
10M Unlink(실측)	-	17		mA
Un-Link		43		mA
(Auto-negotiation mode)(실측)	-	43	-	IIIA
Power Down mode	-	17	-	mA



# 8 Package Information

# 8.1 LQFP48








Table 23 LQFP48 VARIATIONS (ALL DEMINSIONS SHOWN IN MM)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX	
Α			1.60	
A1	0.05		0.15	
A2	1.35	1.40	1.45	
b	0.17	0.22	0.27	
С	0.09		0.20	
D		9.00 BSC		
D1	7.00 BSC			
E		9.00 BSC		
E1	7.00 BSC			
е	0.50 BSC			
L	0.45	0.60	0.75	



L1	1.00 REF		
θ	0°	3.5°	7°

#### NOTES:

- 1. JEDEC OUTLINE:
  - MS-026 BBC
  - MS-026 BBC-HD (THERMALLY ENHANCED VARIATIONS ONLY)
- 2. DATUM PLANE  $\blacksquare$  IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY
- 3. DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25 mm PER SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 DO INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE  $\overline{\mathbb{H}}$ .
- 4. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION.

## 8.2 QFN48




Table 24 QFN48 VARIATIONS (ALL DEMINSIONS SHOWN IN MM)

SYMBOL	MIN	МОМ	MAX	
Α	0.70	0.75	0.80	
A1	0.00	0.02	0.05	
А3	0.203 REF			
b	0.20	0.25	0.30	
D	7.00 BSC			
E	7.00 BSC			
е	0.50 BSC			



D2	5.25		5.30		5.35		
E2	5.25		5.30		5.35		
L	0.35		0.40		0.45		
K	0.20						
LEAD FINISH	Pure Tin		٧	PPF		Х	_
JEDEC CODE	N/A						

### NOTES:

- 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
- 2. DEMENSION B APPLIES TO METALLIZED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.15mm AND 0.30mm FROM THE TERMINAL TIP. IF THE TERMINAL HAS THE OPTIONAL RADIUS ON THE OTHER END OF THE TERMINAL, THE DIMENSION b SHOULD NOT BE MEASURED IN THAT RADIUS AREA.
- 3. BILATERAL COPLANARITY ZONE APPLIES TO THE EXPOSED HEAT SINK SLUG AS WELL AS THE TERMINALS.



# 9 Document Revision History

Version	Date	Descriptions
Ver. 1.0.0	1APR2018	Initial Release
Ver. 1.0.1	2ARP2018	1. 오타 및 잘못된 링크 수정
Ver. 1.0.2	5ARP2018	1. Retry -> Retransmission (in 3.1.33SLRTR (SOCKET-less Retransmission Time Register)
Ver. 1.1.0	5SEP2018	1. RST 동작 (Active Low -> High) (3.1.31 PHYCR1 (PHY Control Register 1)) 2. RST 완료 시, PHYSR1[ACT]='1'을 통해 확인 (3.1.31 PHYCR1 (PHY Control Register 1)) 3. WOL(Wake On LAN) 비트 추가 (3.1.31 PHYCR1 (PHY Control Register 1)) 4. RCR 설명 중 Sn_RCR에 대한 설명 추가 (3.1.10 RCR (Retransmission Count Register)) 5. PHYSR1 레지스터 추가 (3.1.24 PHYSR1 (PHY Status Register 1)) 6. UDP DATA Size 표기 변경(0 to 1420 -> DATA Size in Packet Info) (Figure 9) 7. IPRAW DATA Size 표기 변경(0 to 1420 -> DATA Size in Packet Info) (Figure 11) 8. NETLCKR에서 Lock(0x3A -> 0xC5), Unlock(0xC5 -> 0x3A) 값 수 정 (3.1.42 NETLCKR (Network Lock Register)) 9. INTPTMR 레지스터 타입 변경 (RW -> R=W) (3.1.6 INTPTMR (Interrupt Pending Time Register)) 10. RSTn의 Reset Timing 정보 수정 (50ns -> 560ns) (1.1 PIN Description) 11. 그 외의 오타 및 링크 수정
Ver. 1.2.0	13NOV2018	1. BUS access timing 변경 (in <i>7.4.2 BUS ACCESS TIMING</i> ) Twrn, Trdn 추가
Ver. 1.2.1	14NOV2018	1. BUS access timing 변경 (in <i>7.4.2 BUS ACCESS TIMING</i> ) Burst Mode로 변경



# **Copyright Notice**

Copyright 2018 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

Technical Support: <a href="https://forum.wiznet.io/">https://forum.wiznet.io/</a> Sales & Distribution: mailto:sales@wiznet.io

For more information, visit our website at <a href="http://www.wiznet.io/">http://www.wiznet.io/</a>