scalarTransportFoam解析

李东岳

1. 引言

scalarTransportFoam是OpenFOAM3个最基本的求解器之一,用于求解标量(passive scalar)传输问题。其为一个稳态或瞬态标量传输求解器。在这个求解器中,用户需要在constant/transportProperties当中设置标量的扩散率DT。依据标量的定义,其对流场不具有影响作用,即为单向耦合,因此我们没有必要实时的计算流场。因此在0文件夹下提供一个不随时间变化的速度场U即可。

scalarTransportFoam中植入的方程为标量传输方程:

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}T) - \nabla \cdot (\nabla D_{\mathbf{T}}T) = S \tag{1}$$

其中T表示被传输的标量,U表示传输速度,D_T表示扩散系数。

2. 代码分析

在求解方程(1)的时候,需要定义若干个场。进入createFields.H文件: (大部分代码略,请参考laplacianFoam解析)

在上面的代码中, phi是一个在OpenFOAM中非常常见的定义, 即为通量(请参考: CFD中的通量)。其在此处被定义为:

$$phi = \mathbf{U}_f \cdot \mathbf{S}_f \tag{2}$$

然后进入scalarTransportFoam.C:

```
#include "fvCFD.H"
//在OpenFOAM的所有求解器中都可以看到这个头文件,它涉及到构建时间、组建矩阵、有限体积离散、纠
//建议在自定义的求解器中必备此项。
#include "fvOptions.H"
//通过fvOption来修正源项,主要用于在运行时添加多孔介质、MRF多重参考系、隐形显性热源等,如果
#include "simpleControl.H"
//包含SIMPLE循环头文件,使用SIMPLE循环必须进行包含。
int main(int argc, char *argv[])
   #include "setRootCase.H"//设置算例的根目录,必备头文件。请忽略
   #include "createTime.H"//创建时间对象,大部分求解器都需要此文件。请忽略
   #include "createMesh.H"//创建网格对象,必备头文件。请忽略
   simpleControl simple(mesh);//对于采用SIMPLE算法的算例,必备此项,请忽略
   #include "createFields.H"//包含上文分析过的createFields.H头文件
   #include "createFvOptions.H"//创建源项,无需源项可删除。请忽略
   Info<< "\nCalculating scalar transport\n" << endl;</pre>
   #include "CourantNo.H" //计算库郎数, 见下文分析
   while (simple.loop()) //开始SIMPLE循环,采用SIMPLE算法必备语句
   {
      Info<< "Time = " << runTime.timeName() << nl << endl;</pre>
      while (simple.correctNonOrthogonal())
          fvScalarMatrix TEqn
             fvm::ddt(T) //时间项,公式(1)左边第一项
           + fvm::div(phi, T) //对流项,公式(1)左边第二项
           - fvm::laplacian(DT, T) //扩散项,公式(1)左边第三项
             fvOptions(T) //源项,公式(1)右边
          ); //组建TEqn, 公式(1)
          TEqn.relax(); //对上述方程松弛
          fvOptions.constrain(TEqn); //对方程系数进行源项限定
          TEqn.solve(); //对上述方程求解
          fvOptions.correct(T); //对T进行修正
      }
      runTime.write();
   }
   Info<< "End\n" << endl;</pre>
   return 0;
}
```

最后我们分析Courant.H。CFD计算中通常要求Courant数小于1,在某些多相流情况下小于0.5 是最好的。然而某些特定的数值格式可以使用较大的Courant数。Courant数用来判断是否满足CFL稳定性标准的无量纲数,在一维的情况下定义为

$$Co = \frac{|u|\Delta t}{\Delta x} \tag{3}$$

其中u为网格单元中心x方向的速度, Δx 表示网格单元的x方向长度。在三维的情况下定义为

$$Co = 0.5 \frac{\Delta t \sum_{f} |\phi_{f}|}{\Delta V} \tag{4}$$

其中 ϕ_f 表示网格单元面f的通量, ΔV 表示网格单元体积。方程(4)也被称之为面库朗数。由于通量守恒,进入网格单元的通量等于流出网格单元的通量,因此在计算面库朗数的时候,要乘以0.5。

```
scalar CoNum = 0.0;
//定义一个scalar (类似C++中的double) , CoNum=0.0

scalar meanCoNum = 0.0;//同上

if (mesh.nInternalFaces()) //如果是网格的内部面, 不考虑边界面
{
    scalarField sumPhi
        (
            fvc::surfaceSum(mag(phi))().internalField()
        );

    CoNum = 0.5*gMax(sumPhi/mesh.V().field())*runTime.deltaTValue();
        //公式(4)

    meanCoNum = 0.5*(gSum(sumPhi)/gSum(mesh.V().field()))*runTime.deltaTValue();
}

Info<< "Courant Number mean: " << meanCoNum
        << " max: " << CONum << endl;
```

更新历史

2018.03.31: 重新排版, 统一公式排版

东岳流体®版权所有

勘误、讨论、补充内容请前往CFD中文网