Mikroprozessortechnik

Prof. Dr. Michael Lipp






ADC – Analog Digital Converter



Analoge Eingangsgrößen

 Sensoren wandeln oft physikalische Größen in eine analoge, elektrische Spannung



• Die Spannung ist in der Regel zeit- und wertkontinuierlich

Verarbeitung mit einem μC (digital)

• Umwandlung in eine zeit- und wertdiskrete, digitale Darstellung durch Analog/Digital-Wandlers (engl. Analog/Digital Converter, ADC)


Analoge Signale am μC – Beispiel NTC

- Heißleiter: NTC
- Widerstand ändert sich mit der Temperatur T
- μC Anschluss mittels Spannungsteiler

Änderung der Temperatur


Änderung des Widerstandswertes

↓
Änderung der Spannung U_s am Eingang des ADCs




Analoges Signal

 Zeit- und wertkontinuierlich




h_da
hochschule darmstadt university of applied science

Abtastung...



HOCHSCHULE DARMSTADT


• Abgetastetes Signal...



HOCHSCHULE DARMSTADT

Abgetastetes Signal


 Durch die Abtastung erhält man ein zeitdiskretes (immer noch wertkontinuierliches) Signal



Abgetastetes Signal

- Durch die Abtastung erhält man ein zeitdiskretes (immer noch physikertkontinuierliches)
 Signal
 "wertkontinuierlich"
- "wertkontinuierlich" nicht darstellbar

Sample @ t1 5 oder 6 ???




HOCHSCHULE DARMSTADT

Abgetastetes Signal

- Durch die Abtastung erhält man ein zeitdiskretes (immer noch progrettes) wertkontinuierliches) Signal "wertkontinuierlich"
- "wertkontinuierlich" nicht darstellbar

Sample @ t1 5 oder 6 ???


> → Amplitude ebenfalls diskretisieren




Quantisierung der Signalamplitude

Signalamplitude wird diskretisiert


Ausschnitt: Quantisierungsstufen 8-bit Wandler



 Wandlungsergebnis ist zeit- und wertdiskret




fbeit



Quantisierungsfehler

- Der Quantisierungsfehler entsteht durch Runden auf eine ganze Zahl
- Der maximale Quantisierungsfehler eines idealen AD-Wandlers liegt bei einer halben Quantisierungsstufe
- Dieser Fall wird erreicht, wenn sich die wahre Eingangsspannung in der Mitte eines Quantisierungsintervalls (Spannungsbereich) befindet.



Odt₁ → Quantisierungsfehler: MIN

0 U₀

Odt₂ → Quantisierungsfehler: MAX

 $0.5 U_q$

@t₁ → Quantisierungsfehler:

0.25 U_a

(at₁ → Quantisierungsfehler: ...


Odt₁ → Quantisierungsfehler: ...

Odt₁ → Quantisierungsfehler: ...



Zusammenfassung

- Ein ADC besitzt einen analogen Eingang (sogar eventuell mehrere)
- Ein ADC besitzt N digitale Ausgänge
- Der ADC hat somit eine Auflösung von N Bit
- Der ADC wandelt ein analoges Signal in einen digitalen Wert zwischen 0 und $2^{N}-1$



Zusammenfassung


- Auflösung in Bit definiert die Anzahl möglicher Ausgangszustände D
- B Bit → 2^N mögliche Ausgangszustände
- N ist die Anzahl der Bits des Analog-Digital Wandlers

8-bit ADC 256 mögliche Ausgangszustände 10-bit ADC 1024 mögliche Ausgangszustände 12-bit ADC 4096 mögliche Ausgangszustände

Zusammenfassung


• Die Umsetzung eines analogen Wertes \mathbf{U}_{IN} in einen Digitalwert \mathbf{D} ist eine lineare Abbildung:

$$D = \frac{U_{IN} - U_{MIN}}{U_{MAX} - U_{MIN}} (2^N - 1)$$




Zusammenfassung

• Die Breite einer Quantisierungsstufe U_{LSB} wird durch die Auflösung N des ADCs sowie durch den Eingangsspannungsbereich bestimmt:



Übungsaufgabe

• Ein Analog-Digital-Wandler besitzt eine Auflösung von 10-Bit und deckt einen Eingangsspannungsbereich von 0V – 5V ab.



- Wie breit ist eine Quantisierungsstufe?
- Welcher Digitalwert liefert der ADC für die Eingangsspannungen 0V, 5V, 1V, 2.5V?

Übungsaufgabe

- Mit einem Analog-digital-Wandler soll ein Eingangsspannungsbereich von 0V-3.3V abgedeckt werden.
 - Wie groß ist eine Quantisierungsstufe für den Fall eines 8-bit ADCs?
 - Wie groß ist eine Quantisierungsstufe für den Fall eines 10-bit ADCs?
 - Wie groß ist eine Quantisierungsstufe für den Fall eines 12-bit ADCs?



Je höher die Auflösung, desto kleiner die Quantisierungsstufe

Es ist einfacher ein DAC zum bauen als vergleich zum ein ADC:


STM32F401RE: Successive Approximation

Successive Aprroximation Register und ist als 8 Bit Register gezeichnet

 Kinderspiel: "Rate meine Zahl zwischen 1 und 10, ich sage kleiner, größer oder Treffer"

 Wie viele Versuche sind maximal erforderlich?


> Das ist ein Komparator der vergleicht dem geratene Wert mit dem Eingangswert . Es sagt dann hinten größer oder kleiner und sagt nie ein Treffer. Je nachdem es größer oder kleiner sagt wird der Wert in SAR geändert genauso wie in der Zahlenrat Spiel




Quelle: https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-13/successive-approximation-adc/

Alles was hier steht ist unbestimmt. z.B 0 0 0 nehmen

Beispiel 4-bit SAR ADC





Zu bestimmende ext. Spannung

Weil unsere Wert war kleiner deshalb müssen wir die Spannung erhöhen . Deshalb nehmen wir wieder 1


Bit 0

Bit 0

23/31

Beispiel 4-bit SAR ADC


UND INFORMATIONSTECHNIK




Jetzt setzen wir die Wert 1 wieder und gucken ob es hoch oder klein ist

Das ist immer noch groß deshalb sagt der Komparator 0

Beispiel 4-bit SAR ADC






Zu bestimmende ext. Spannung


h_da
hochschule darmstadt
university of applied sciences

Und dann raten wir wieder für die letzte Stelle als 1. Der Komparator gibt wieder 0 weil es trotzdem ein bissechen hoch ist von der bestimmende Spannung.

Beispiel 4-bit SAR ADC

fbeit





Zu bestimmende ext. Spannung

Damit ist 1000 unsere Wandlungsergebnis

Wir haben 12 Bit Ergebnis nach 12 Schritten aber hier 4 Bit deshalb ergebnis in 4 Schritte

Digital-Analog Wandler als Klasse

Klasse AnalogIn

- Konstruktor mit Pin-Name und optional float-Wert für Maximalwert
- float read() → Wert lesen [0,0;1,0]
 - Kurzform: operator float ()
- float read_voltage() → Wert lesen [0,0;Max]
 - Skaliert mit Maximalwert aus Konstruktoraufruf
- unsigned short read_u16() → Wert lesen [0;0xffff]
- Modelliert nur die Basisfunktion

Digital-Analog Wandler als Klasse

- Die Mbed-Klasse modelliert nur die Basisfunktionalität
- Der ADC ist (wie die GPIO-Pins) in vielerlei Hinsicht darüber hinaus konfigurierbar
 - 12-bit, 10-bit, 8-bit oder 6-bit Auflösung
 - "Single-Shot" oder kontinuierliche Konvertierung
 - Ausrichtung des Ergebnisses (Alignment)
 - Automatischer Wechsel des Eingangs
 - High/Low Threshold-Überwachung

• ...

Direkter Zugriff auf den ADC

- Direkter Zugriff auf Register (analog GPIO)
 - Beispiel ADC Control-Register 1

11.12.2 ADC control register 1 (ADC_CR1)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
		Reserve	ed		OVRIE	RES		AWDEN	JAWDEN		Reserved					
		Keserve	eu		rw	rw	rw	rw	rw		Reserved					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
DIS	SCNUM[2:0]	JDISCE N	DISC EN	JAUTO	AWDSG L	SCAN	JEOCIE	AWDIE	EOCIE	AWDCH[4:0]					
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

• Komplexer und komplizierter als bei GPIO



Hilfsmittel CMSIS

- Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS)
 - Sammlung von
 - Typen (struct-Definitionen) und
 - Makros
 - Ermöglicht einfachen Zugriff auf die Register der ARM-Peripherie
 - Kenntnis des Reference Manual immer noch erforderlich!



Beispiel ADC Thresholds

Diese Werte liegen in Speicher auf einen bestimmte Adresse

ADC1

Vordefinierter Zeiger auf ADC_TypeDef

Zugriff auf Register mit: ADC1->Feldname

Beispiel ADC Thresholds

Vordefinierte Bit-Masken für alle Register-Flags/-Bereiche

```
(OU)
               #define ADC SR AWD Pos
               #define ADC_SR_AWD_Msk
                                                  (0x1UL << ADC_SR_AWD_Pos) /*!< 0x00000001 */
Ohne Mask ist
               #define ADC SR AWD
                                                  ADC SR AWD Msk
                                                                           /*!<Analog watchdog flag */
immer den Mask
                                                  (OU)
               #define ADC_CR1_AWDCH_Pos
               #define ADC CR1 AWDCH Msk
                                                  (0x1FUL << ADC CR1 AWDCH Pos)
                                                                                 /*!< 0x000001F */
               #define ADC_CR1_AWDCH
                                                  ADC CR1 AWDCH Msk /*!<AWDCH[4:0] bits (Analog watchdog
                channel select bits) */
```

• LED soll leuchten, wenn Limit überschritten wird

- Programmierung entsprechend [F401-RM]
 - Funktion: 11.3.7
 - Register: 11.12.1 (AWD), 11.12.2 (AWDEN)



