Mikroprozessortechnik

Prof. Dr. Michael Lipp



Super Loop (Aktuelle Anwendungsarchitektur)



Super Loop Architektur

Bislang: Reine Super-Loop Architektur

- Initialisierung
- Endlosschleife
 - Abfragen, ob Bedingung 1 eingetreten ist
 - Wenn ja, bearbeiten
 - Abfragen, ob Bedingung 2 eingetreten ist
 - Wenn ja, bearbeiten
 - Abfragen, ob Bedingung 3 eingetreten ist
 - Wenn ja, bearbeiten

• ..

```
// Labor 1:
void task7() {
    CPolledTimer twoHz(500);
    CPolledTimer threeHz(333);
    CPolledTimer fourHz(250);
    while (true) {
        if (twoHz.timeReached()) {
            leds = leds ^ (1 << 0);
        if (threeHz.timeReached()) {
            leds = leds ^ (1 << 1):
        if (fourHz.timeReached()) {
            leds = leds ^ (1 << 2);
```

Super Loop Architektur

Nachteile

- Offensichtlich
 - Bearbeitung einer eingetretenen Bedingung blockiert den Prozessor
 - → Behandlung von wichtigen Ereignissen kann "beliebig" verzögert werden
 - Komponenten können nicht vollständig gekapselt werden
 - Beispiel 7-Segment-Anzeige: CPolledTimer für die Anzeige in main definiert
- Weniger offensichtlich
 - •
- Verbesserung für zeitnahe Bearbeitung von (wichtigen)
 Ereignissen → Interrupts

Interrupts



Interrupts

- Ein Interrupt ist eine Unterbrechung des "regulären" Programmablaufs
- Ein Interrupt wird durch einen Zustand oder Zustandswechsel einer Peripherieeinheit ausgelöst ("Ereignis")
 - Beispiel: Grenzwertüberschreitung des ADC
- Der Interrupt führt zur sofortigen (genauer: möglichst zeitnahen) Ausführung von Code
 - Dieser Code (Interrupt Handler) behandelt den Zustand oder Zustandswechsel und setzt ihn zurück (oder deaktiviert die erneute Auslösung des Interrupts)

Interrupts

 Aufruf des Interrupt Handler ist einem "erzwungenen" Unterprogrammaufruf vergleichbar

... Unterprogrammaufruf ... ???



Unterprogrammaufrufe (Wdh./Vertiefung)



Wdh: Unterprogrammaufruf

Unterprogrammaufruf

Beispiel:

Stack Pointer

Link Register

LR (R14)

Program Counter

PC (R15)

```
void main(void){
   int i,k;
   i = sub(13);
   k = sub(14);
   // ...
}
```


- Spring aus main nach sub (PC ← sub)
- Welchen Wert lädt return in den PC?

Wdh.: Unterprogrammaufruf

Lösung

- Sprung zu sub mit "branch with link" ("bl")
 - Speichert die Adresse des nächsten Befehls (nach "bl") im Link-Register
 - Lädt PC mit Adresse des Sprungziels
- Rücksprung
 - Lade den Wert von lr in pc ("bx lr")

Wdh.: Unterprogrammaufruf



Registerbehandlung

ARM Calling Convention

- Offiziell: AAPCS (ARM Architecture Procedure Call Standard)
- R0-R3: Argumente / Rückgabewert(e), können von der Subroutine überschrieben werden
- R4-R11: Lokale Variablen, dürfen von der Subroutine nicht überschrieben werden, d.h. wenn benötigt, Werte auf dem Stack sichern und vor Rücksprung wiederherstellen
- R12: Hilfsregister für Aufruf der Subroutine, Wert muss nicht erhalten werden

Beispielfunktion

C-Code:

```
int32_t add(int32_t a, int32_t b) {
    return a + b;
}
```

Assembler-Code:

```
add r0, r1
bx lr
```

Für diese einfache Funktion reichen die verfügbaren Register aus.

Beispielfunktion

• C-Code:

```
int32_t calculate(int32_t a, int32_t b, int32_t c, int32_t d) {
    return add(a, b) * add(c, d);
}
```

Assembler-Code:

```
// Es werden 3 zusätzliche Register benötigt ...
push {r4, r5, r6, lr} // ... und die return-Adresse muss gespeichert werden.
mov r5, r2 // r2 in r5 speichern ...
mov r6, r3 // ... und r6 in r3 ...
bl add // ... da der Unterprogrammaufruf r2 und r3 ändern darf.
mov r4, r0 // Zwischenergebnis in r4 speichern.
mov r1, r6 // In r5 und r6 gespeicherte Argumente in r1 ...
mov r0, r5 // ... und in r0 übertragen
bl add
muls r0, r4 // Zwischenergebnisse multiplizieren, Endergebnis in r0
pop {r4, r5, r6, pc} // "Geschicktes" return, lr → pc
```

(Zurück zum Interrupt)



Interrupt

Aufruf Interrupt Handler (Reaktion auf eingetretene Bedingung)

- Zustandsregister, PC, LR, R12 und R3-R0 auf dem Stack speichern (dürfen von "normalem" Unterprogramm verändert werden)
- LR wird mit "Spezialwert" geladen, so dass beim "Return" (PC ← LR) auf dem Stack gespeicherten Informationen wiederhergestellt werden
- Register, die von einem "normalen" Unterprogramm nicht verändert werden dürfen, dürfen auch von Funktionen zur Interrupt-Behandlung nicht verändert werden (müssen auf dem Stack "gerettet" werden)
 - D. h. der Code für Funktionen für die Interrupt-Behandlung unterscheidet sich nicht von dem Code "normaler" Funktionen
- Funktionen für die Interrupt-Behandlung haben keine Parameter
 - (Woher sollten auch die Argumente kommen?)



Interrupt

Interrupt Handler

- Unterschiedliche Interrupt Handler für unterschiedliche Hardware-Komponenten
 - Sonst müsste man im Handler erst alle möglichen Auslöser prüfen
- Zuordnung "Ereignis" zu Interrupt Handler über den Vector Table
 - "Fortsetzung" der beim Booten verwendeten Werte an den Adressen 0x0 und 0x4
- Vector Table enthält die Start-Adressen der Interrupt Handler

Vector Table

Table 38. Vector table for STM32F401xB/CSTM32F401xD/E


	Table 38. Vector table for STM32F401xB/CSTM32F401xD/E										
	Position	Priority	Type of priority	Acronym	Description	Address					
•••											
	0	7	settable	WWDG	Window Watchdog interrupt	0x0000 0040					
					EVELL'S 40 Sets week / DVD the seek EVEL						

0	7	settable	WWDG	Window Watchdog interrupt	0x0000 0040
1	8	settable	EXTI16 / PVD	EXTI Line 16 interrupt / PVD through EXTI line detection interrupt	0x0000 0044
2	9	settable	EXTI21 / TAMP_STAMP	EXTI Line 21 interrupt / Tamper and TimeStamp interrupts through the EXTI line	0x0000 0048
3	10	settable	EXTI22 / RTC_WKUP	EXTI Line 22 interrupt / RTC Wakeup interrupt through the EXTI line	0x0000 004C
4	11	settable	FLASH	Flash global interrupt	0x0000 0050
5	12	settable	RCC	RCC global interrupt	0x0000 0054
6	13	settable	EXTI0	EXTI Line0 interrupt	0x0000 0058

Quelle: [F401-RM]



Gesamtablauf (Verhalten der Hardware)



HOCHSCHULE DARMSTADT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Beispiel ADC-Interrupt

Mbed OS unterstützt keine ADC Interrupts

- ADC muss manuell konfiguriert werden
- Minimalkonfiguration
 - Beschreibungen im Reference Manual bzw. Datenblatt lesen
 - GPIO-Pin als Analogeingang konfigurieren (vergl. Vorlesung 2)
 - ADC mit Takt versorgen
 - ADC einschalten
 - Zu konvertierenden Kanal festlegen

(Takt für Peripherieeinheiten)

 Versorgung der Peripherieeinheiten mit Takt wird später im Detail behandelt, im Moment Beispielvorgehen verwenden



ADC-Konfigurationstest mit Polling

```
int main() {
    keys.mode(PullDown);
    // Eingang PBO als "Analog" konfigurieren (vergl. Vorlesung 2).
    MODIFY REG(GPIOB->MODER, 0, GPIO_MODER_MODER0);
    MODIFY REG(GPIOB->OTYPER, GPIO OTYPER OTO, 0);
    MODIFY REG(GPIOB->OSPEEDR, GPIO OSPEEDER OSPEEDRO, 0);
    MODIFY REG(GPIOB->PUPDR, GPIO PUPDR PUPDO, 0);
    // Sicherstellen, dass ADC mit Takt versorgt wird und ADC einschalten
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
    ADC1->CR2 |= ADC CR2 ADON;
    // PBO ist mit ADC1 IN8 verbunden ([F401-DS] Table 8). Länge der Sequenz
    // der zu konvertierenden Eingänge auf 1 setzen und ADC1 IN8 als ersten
    // (und einzigen) abzufragenden Kanal eintragen (s. F401-RM 11.3.3
    // und 11.12.9).
    MODIFY_REG(ADC1->SQR1, ADC_SQR1_L, (1 << ADC_SQR1_L_Pos));</pre>
    MODIFY REG(ADC1->SQR3, ADC SQR3 SQ1, (8 << ADC SQR3 SQ1 Pos));
    // Prescaler (bestimmt Takt, s. Vorlesung)
    MODIFY REG(ADC1 COMMON->CCR, 0, (1 << ADC CCR ADCPRE Pos));
    task1();
```

```
/**
 * Beispiel für die Nutzung des direkt programmierten ADC im
 * "polling" (Abfrage-)Modus.
 */
void task1() {
    while (true) {
        // Polling: Konvertierung starten und auf Ende warten
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
        while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)) {
        }
        // Ergebnis anzeigen
        leds = ADC1->DR >> 4;
    }
}
```

Live Coding



Beispiel ADC Interrupt

Aktivierbare ADC-Interrupts

11.12.2 ADC control register 1 (ADC_CR1)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000



Bit 26 **OVRIE:** Overrun interrupt enable

This bit is set and cleared by software to enable/disable the Overrun interrupt.

0: Overrun interrupt disabled

1: Overrun interrupt enabled. An interrupt is generated when the OVR bit is set.

Bit 7 **JEOCIE**: Interrupt enable for injected channels

This bit is set and cleared by software to enable/disable the end of conversion interrupt for injected channels.

0: JEOC interrupt disabled

1: JEOC interrupt enabled. An interrupt is generated when the JEOC bit is set.

Bit 6 AWDIE: Analog watchdog interrupt enable

This bit is set and cleared by software to enable/disable the analog watchdog interrupt.

0: Analog watchdog interrupt disabled

1: Analog watchdog interrupt enabled

Bit 5 **EOCIE:** Interrupt enable for EOC

This bit is set and cleared by software to enable/disable the end of conversion interrupt.

0: EOC interrupt disabled

1: EOC interrupt enabled. An interrupt is generated when the EOC bit is set.

AWDCH[4:0]

Beispiel ADC Interrupt

Table 38. Vector table for STM32F401xB/CSTM32F401xD/E

Type of priority

Acronym

Description

Address

Settable ADC

ADC1 global interrupts

Address

Description

• "Anmelden" eines Interrupt Handlers

- Vector Table enthält Adressen von "Default Handlern"
- Werden durch Definition einer C-Funktion mit gleichem Namen ersetzt
- Standard-Eintrag bei 0x00000088: ADC_IRQHandler

Einschub: C- und C++ Funktionen

- C- und C++-Funktionen sehen gleich aus
 - C-Funktion: void f();
 - C++-Funktion: void f();
- Tatsächlich befinden sich die Funktionen aber in unterschiedlichen "Namensräumen"
 - Eine in C++ Quelltext definierte Funktion void f() kann aus C nicht aufgerufen werden, außer sie ist definiert (oder deklariert) als

```
extern "C" void f() {...}
```

d. h. "extern" wird sie wie eine C-Funktion behandelt



Beispiel ADC-Interrupt

Umstellen auf Interrupt-Betrieb (allgemein)

- Interrupt-Handler definieren
 - Im Interrupt-Handler sicherstellen, dass die Ursache des Interrupts beseitigt wird (sonst wird der Interrupt-Handler immer wieder aufgerufen)
- Am zentralen Interrupt-Controller (NVIC) die Verarbeitung von Interrupts der Peripherieeinheit aktivieren
 - Flag in einem Register, kann über Makro
 __NVIC_EnableIRQ(InterruptNummer); gesetzt werden
- In der Konfiguration der Peripherieeinheit das Auslösen eines Interrupts unter den gewünschten Bedingungen aktivieren

Beispiel ADC-Interrupt

```
/**
 * Beispiel für die Nutzung des direkt programmierten ADC im
 * Interrupt-Modus.
                                                                                                             Live Coding
void task2() {
    // Interrupt-getrieben: Interrupts einschalten ...
     __NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn); // ... ADC-Interrupts allgemein und ...
    ADC1->CR1 |= ADC CR1 EOCIE; // ... speziell den EOC-Interrupt
    // (Erste) Konvertierung starten
    ADC1->CR2 |= ADC CR2 SWSTART;
                                                    /**
                                                     * Interrupt-Handler für den ADC. Gibt den Konvertierten Wert auf den
    while (true) {
                                                     * LEDs aus und startet eine neue Konvertierung.
                                                    extern "C" void ADC_IRQHandler() {
                                                        // Prüfen, ob der Interrupt wegen eines abgeschlossenen
                                                        // Konvertierungsvorgangs ausgelöst wurde.
                                                        if (ADC1->SR & ADC SR EOC) {
                                                            // Lesen des DR Registers setzt das Interrupt-Flag zurück.
                                                            leds = ADC1->DR >> 4;
                                                            ADC1->CR2 |= ADC CR2 SWSTART;
```