## Mikroprozessortechnik

Prof. Dr. Michael Lipp



USART: Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter

### Serielle Schnittstelle




#### • Zeitlich hintereinander folgende Übertragung einzelner Bits

- ein Bit wird pro Takt empfangen/gesendet
- Asynchron oder synchron
- Beispiele:

UART	Universal Asynchronous Receiver and Transmitter	asynchron
USART (RS232, V.24)	Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter	asynchron synchron
SPI	Serial Peripheral Interface	synchron (peer-to-peer)
TWI / I <sup>2</sup> C	Two Wire Interface	synchron (Bus)




Es gibt hier zwei Leitungen, ein für Daten und der andere für Takt



The number of data and formatting bits, the order of data bits, the presence or absence of a parity bit, the form of parity (even or odd) and the transmission speed must be pre-agreed by the communicating parties. The "stop bit" is actually a "stop period"; the stop period of Seriele Schnittstele the transmitter may be arbitrarily long. It cannot be shorter than a specified amount, usually 1 to 2 bit times. The receiver requires a shorter stop period than the transmitter. At the end of each character, the receiver stops briefly to wait for the next start bit. It is this difference which keeps the transmitter and receiver synchronized.

Der Empfänger sieht nur das auf der Daten Leitung aus

#### **Data Frame**



- Bei Start low d.h. ein fallende Flanke Start bit, always low. St
- Data bits (0 to 8). Nach der Start kommt die Data Bits mit der niederwertige Bit (n)
- Р Parity bit. Can be odd or even. Der Parity bit sagt ob die vorher gezählte eins waren gerade oder ungerade
- Sp Stop bit, always high.
- IDLE No transfers on the communication line (RxD or TxD). An IDLE line must be high. Wenn nichts übertragen wird, dann ist er in IDLE Form

Ich bekomme hier kein Takt über der Leitung übertragen sondern ich habe hier meine eigene Taktgeber

Der Sender und der Empfänger müssen auf eine Baudraht einigen d.h wie viele Symbole (hier nur 2 Symbole 0 oder 1) pro sekunde übertragen werden. Sendetakt **Datensignal** (logisch) Ich kann jeder steigende oder 0 0 1 0 0 fallende Flanke des Beim Start gibts immer St Sp Datensignal eigentlich zur ein fallende Flanke Synchronisation nutzen Wenn die steigende oder **Empfangstakt** fallende Flanke des Datensignal nicht zeitlich mit der steigende Flanke von meinem Taktgebers geht dann ist etwas faul Es verschiebt sich langsam von der Worst Case - ALLE Daten Bits mitte zum hinten nur 0 oder 1 sind. Das ich 0 0 mindesten jeder 10 Taktperiod ein Wechsel habe Startbit **Paritatsbit fehlerhaftes** St **Empfangssignal** 

fbeit FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK

Empfangstakt weicht vom Sendetakt ab


Deshalb ist in Algorithmus so eingebaut, das bei der Abweichungen es gibt Automatische Korrektur

6/27


- Taktsynchronisation (Clock Recovery) durch Oversampling
  - Detektierte Flanken "justieren" den schnelleren Abtasttakt

Figure 172. Data sampling when oversampling by 16

16 mal schneller läuft als der eigentliche Empfangstakt



## RS-232 – das Original



DTE (DEE)

Data Terminal Equipment (Daten-Endeinrichtung)

DCE (DÜE)

Data Communication Equipment (Datenübertragungseinrichtung)

TXD

Transmit eXchange Data Receive eXchange Data

**RXD** fbeit FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK


UND INFORMATIONSTECHNIK

HOCHSCHULE DARMSTADT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Bildquellen: Wikipedia

## RS-232 – das Original

Verbindungsaufbau Modem




#### Quelle:

http://www.windytan.com/2012/11/the-sound-of-dialup-pictured.html

#### Weitere schöne Darstellung:

https://www.youtube.com/watch?v=vvr9AMWEU-c





 (Grundsätzliches Prinzip bis heute unverändert https://www.youtube.com/watch?v=7m8pAuk9lsk)

#### RS-232

#### Physikalische Belegung

- Fett: minimale Belegung
- Zusätzliche Handshake- und Modem-Signale









#### **RS-232**

#### Direkte Verbindung zweier DTEs





h\_da

HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

11/27

(TXD/RXD gekreuzt)

Leitungs Störung

### **RS-232**

#### Physikalische Darstellung RS-232

- Negative Logik
- Pegel zwischen -3 V und +3 V sind undefiniert
- Maximale Leitungslänge bei 2.400 Bd: 900 m


	Sen	der-Pege	el [V]	Empfänger-Pegel [V]					
Bit	min.	norm.	max.	min.	norm.	max.			
0	+5	+12	+15	+3	+12	+15			
1	-5 -12		-15	-3	-12	-15			




#### Physikalische Darstellung mit TTL-Pegeln

 USART-Schnittstellen von (Evaluation-)Boards verwenden oft TTL-Pegel

• Bei Bedarf Anpassung mit Pegelwandlern







UND INFORMATIONSTECHNIK

Sicherer Pegel '1'




Sicherer Pegel '0'

### Serielle Schnittstelle Nucleo-Board

### • "Tunnelung" durch USB-Verbindung des Programierteils COM Port ist ein Communication Port

Am PC als "Virtual COM Port" verfügbar

 Simulation des Terminals auf dem PC durch das Programm PuTTY



#### Was können wir senden?

- 5, 6, 7, 8, (9) bit-Werte → Typisch: 8 bit = 1 Byte
- Bei Verbindung mit einem Terminal: Schriftzeichen

- Rechner kann nur Werte Speichern
- Speicherung von Schriftzeichen erfolgt durch Zuordnung von Werten zu Schriftzeichen
  - → Zeichenkodierung
- Beispiele
  - ASCII
  - ISO-8859-15
  - UTF-8



# ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

ASCII-Zeichentabelle, hexadezimale Nummerierung

Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	Е	F
Θ	NUL	S0H	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	<i>S0</i>	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ЕТВ	CAN	ЕМ	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2	SP	!	п	#	\$	%	&	ı	(	)	*	+	,	-		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Χ	Υ	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	ι	m	n	0
7	р	q	r	S	t	u	٧	W	Х	у	Z	{		}	7	DEL

Quelle: Wikipedia



#### ASCII

- 7-bit Code
- Werte 0x00 bis 0x1F und 0xFF sind Steuerzeichen
  - Beispiele:
    - 0x0D → Wagenrücklauf (an Anfang der Zeile) (engl. Carriage Return, CR)

    - 0x0A → Zeilenvorschub (Nächste Zeile) (engl. Line Feed, LF)
    - 0x07 → Klingel/Glocke (Bei Schreibmaschinen kurz vor Zeilenende ausgelöst) (engl. Bell, BEL)
    - 0x08 → Rückwärts(leer)zeichen (engl. Backspace, BS)
    - 0x7F → Löschen (engl. Delete, DEL)



Z.B. https://www.youtube.com/watch?v=FnKQKpq6Kt8

"Fernschreiber T100 Siemens" von Nightflyer/CC BY-SA



#### ASCII

- "Eingebaut" in C/C++
  - Niemals ASCII-Codes (Werte) in Programmen verwenden!
  - Einfache Anführungszeichen repräsentieren die ASCII-Codes
    - 'A' → Wert, der in der ASCII-Zeichenkodierung dem Buchstaben "A" zugeordnet ist
    - Notation für Steuerzeichen: '\r' (CR), '\n' (LF) (allg. Oktalzahl: '\nnn')
- Explizite Nutzung von Wissen bezüglich der Kodierung nur in speziellen Fällen
  - char c = '5'; int value = c '0';

- ISO-8859-1 (-15)
  - 8-bit Code
  - "Latin-1"
  - Verwendet die Werte 128-255 um möglichst viele Zeichen westeuropäischer Sprachen zu repräsentieren
  - Weitgehende Übereinstimmung mit Windows-spezifischem Zeichensatz CP-1252
  - Variante ISO-8859-15 enthält Euro-Zeichen



- UTF-8 (8-Bit UCS Transformation Format)
  - Komprimierte Kodierung des (32-Bit) Universal Coded Character Set (UCS)
  - Werte 0-127 identisch zu ASCII

Unicode-Bereich (hexadezimal)	UTF-8-Kodierung (binär, Schema)	Algorithmus/Erläuterungen		Anzahl der codierbaren Zeichen		
0000 0000 - 0000 007F	0xxxxxx	In diesem Bereich (128 Zeichen) entspricht UTF-8 genau dem ASCII- Code: Das höchste Bit ist 0, die restliche 7-Bit-Kombination ist das ASCII-Zeichen.	2 <sup>7</sup>	128		
0000 0080 - 0000 07FF	110xxxxx 10xxxxxx	Das erste Byte beginnt immer mit 11, die folgenden Bytes mit 10. Die xxxxx stehen für die Bits des Unicode-Zeichenwerts. Dabei wird das niederwertigste Bit des Zeichenwerts auf das rechte x im letzten Byte	$2^{11} - 2^7$ (2 <sup>11</sup> )	1920 (2048)		
0000 0800 - 0000 FFFF	1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx	links Die Anzahl der Einsen vor der ersten 0 im ersten Byte ist gleich	2 <sup>16</sup> – 2 <sup>11</sup> (2 <sup>16</sup> )	63.488 (65.536)		
0001 0000 - 0010 FFFF	11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx	die theoretisch maximal mögliche Zahl kodierbarer Zeichen, die aber aufgrund von Einschränkungen im Unicode- oder UTF-8-Standard nicht in vollem Umfang verwendet werden dürfen.)	2 <sup>20</sup> (2 <sup>21</sup> )	1.048.576 (2.097.152)		

Die nummer von eins sagen, wie viele Bytes hinter her kommen

Quelle: Wikipedia



#### • UTF-8

- Beispiele
  - ä → 0xc3 0xa4
  - ö → 0xc3 0xb6
  - ü → 0xc3 0xbc
  - € → 0xe2 0x82 0xac

binär 10000000 – 10111111

Hexadezimal 80 – BF

Decimal range128 – 191 **Zweites, drittes oder viertes Byte einer Bytesequenz**They always start from 10 in the beginning

binär 00000000 – 01111111 Hexadecimal 00 – 7F decimal range 0 – 127 **Ein Byte lange Zeichen, deckungsgleich mit US-ASCII** 

110xxxxx- Start of 2 Bytes Sequenz 1110xxxx- Start of 3 Bytes Sequenz 11110xxx-Start of 4 Bytes Sequenz

Note - Not more than 4 Bytes, weil Beim UTF-8 Code werden alle Zeichen mit minimal 1 und maximal 4 Byte kodiert.

#### Zeichenketten (Strings)

- Repräsentation in C
  - '\0'-terminierte Folge von char
  - Länge berechnet durch "Suchen" des Bytes mit Wert 0
  - Wird typischer Weise auf dem Heap gespeichert
  - Hilfsfunktionen strlen, strncpy, strdup, ...
- Repräsentation in C++
  - Klasse string
  - "Dynamisches Array von char"
  - Konvertierung zu C-String mit Methode c\_str()
  - Konvertierung von C-String nach string mit Konstruktor string(char\*)


"char" ist ein eigener Typ für Schriftzeichen und nicht identisch zu "signed char" (wie es bei numerischen Typen der Fall ist)

> Generell sollte aufgrund des begrenzen Speichers der Heap beim Programmieren von Embedded Systemen immer mit Vorsicht und sorgfältiger Abschätzung der Auslastung genutzt werden!

#### Modellierung in Mbed mit Klasse BufferedSerial

- Angabe von Pin für Senden (TX), Pin für Empfangen (RX) und Baud Rate als Argumente des Konstruktors
- Schreiben von Daten mit ssize\_t write(const void\* buffer, size\_t length)
- Lesen mit ssize\_t read(const void\* buffer, size\_t length)
  - Blockiert (d. h. wartet), wenn keine Daten vorhanden sind
  - Verhalten kann geändert werden mit int set\_blocking(bool blocking)





Diese Programm implementiert ein Echo Es liest ein Zeichen in diese ein Zeichen große puffer und dann gibt es genau ein Zeichen aus dem puffer wieder aus. Das heißt jeder Charakter den wir auf dem PC eintippen, der wird wieder an der PC zurück geechot

HOCHSCHULE DARMSTADT

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

### C/C++-Wissen: to/from string

#### • C

- int atoi (const char \* str);
  long int atol (const char \* str);
- double atof (const char\* str); Der Rückgabewert ist hier ein Fließkommazahl
- "itoa" etc. kein Standard! itoa-integer to ASCII

#### • C++

- std::stoi(etc.)(C++11)
- std::to\_string(C++11)

Siehe https://www.cplusplus.com oder https://en.cppreference.com/

### C/C++-Wissen: to/from string

- Besonderheit std::to\_string (etc.) bei float/double
  - Manche Standard-Funktionen funktionieren in Embedded-Bibliotheken nicht für float/double Typen (z. B. auch printf, scanf, ...)
  - Grund:
    - float/double in Embedded-Applikationen oft nicht genutzt
    - Unterstützung vergrößert Bibliothek signifikant
  - Workaround
    - Multiplizieren mit gewünschter Anzahl Nachkommastellen
    - Konvertieren zu Ganzzahl
    - Komma "manuell" einfügen
  - Unterstützung in Startprojekt für Labor 3 "eingeschaltet"

