## Princípios de Projeto em Arquitetura

Princípio 1: simplicidade favorece regularidade

Princípio 2: menor é mais rápido (quase sempre)

Princípio 3: um bom projeto demanda compromissos

Princípio 4: o caso comum deve ser o mais rápido

HEPR Dento de Informática

ci212 — conj de instruções

2007-1

#### Modelo de Von Newman

First Draft of a Report on the EDVAC,
John Von Neumann,
Moore School of Electrical Engineering,
Univ of Pennsylvania, 1945

define um computador com programa armazenado

no qual a memória é um vetor de bits e a interpretação dos bits é determinada pelo programador


HEPR Dento de Informática

ci212 — conj de instruções

2007-1

## Ciclo de operação de um processador

add r3,r1,r2 # r3 
$$\leftarrow$$
 r1+r2



busca instrução; decodifica, acessa regs; executa; grava resultado;

#### Linguagem de máquina

```
    Extremamente simples (simplória?)
```

- poucos tipos de dados: byte, meia-palavra, palavra, float, double
- dois conjuntos de variáveis: 32 registradores e vetor de bytes

```
/* programa C */  # equivalente em assembly MIPS
a = b+c;  add a, b, c

a = b+c+d+e;  add a, b, c  # comentário
  add a, a, d
  add a, a, e

f = (g+h)-(i+j);  add t0, g, h  # variável temp t0
  add t1, i, j  # variável temp t1
  sub f, t0, t1
```

IIEPR Dento de Informática

ci212 - conj de instruções

2007-1

#### Linguagem de máquina

Instruções aritméticas/lógicas com 3 operandos
 → circuito que decodifica as instruções é mais simples

• Operandos SEMPRE em registradores

RISC

- Palavra do MIPS é de 32 bits = |regs| = |ULA| = |vias|
- 32 registradores visíveis: \$0 a \$31

Usando registradores no último exemplo:

```
f = (g+h)-(i+j); add $8, $17, $18 # f..j -> $16..$20
add $9, $19, $20
sub $16, $8, $9
```

Por convenção

\$0 contém sempre zero (fixo no hardware)

\$1 é variável temporária para montador

não deve ser usada

HEPR Dento de Informática

0007.1

# Aritmética com e sem sinal (signed e unsigned)

A representação de inteiros usada no MIPS é complemento de dois

Operações aritméticas possuem dois sabores: signed (com-sinal) unsigned (ignora detecção de overflow).

Operações com endereços são sempre sem-sinal (ex. addu \$1, \$2, \$3) porque todos os 32 bits compõem o endereco:  $0xffffffff = -1_{10}$  é um endereço válido

Operações com inteiros podem ter operandos positivos/negativos, e (talvez) programa deva detectar a ocorrência de overflow: a soma de dois números de 32 bits produz resultado de 33 bits

## Instruções de Lógica e Aritmética

```
add r1, r2, r3  # r1 \leftarrow r2+r3  
addi r1, r2, const  # r1 \leftarrow r2+ext(const)  
addu r1, r2, r3  # sem sinal - não causa exceção addiu r1, r2, const  # sem sinal - não causa exceção ori r1, r2, const  # r1 \leftarrow r2 || \{0^{16}, \text{ const}(15:0)\}
```

Por que estender o sinal?

Constante de 16 bits → número de 32 bits

Qual a diferença entre núm de operandos no MIPS e no Mico?

 TIEPR Dento de Informática
 7

 ci212 — conj de instrucões
 2007-1

#### Variáveis em memória

Programas usam mais variáveis que os 32 registradores! Variáveis, vetores, etc são alocados em memória

Operações com elementos implicam na carga dos registradores antes das operações

Memória é um vetor:  $M[4*2^{30}]$ 

Endereço em memória é o índice  $\mathbf{i}$  do vetor  $\mathbf{M}[\mathbf{i}]$  Bytes são armazenados em endereços consecutivos


Palavras armazenadas em endereços múltiplos de 4  $2^{30}$  palavras

bytes end % 1 = ? meia-palavras end % 2 = 0 alinhado!! palavras end % 4 = 0 alinhado!! double-words end % 8 = 0 alinhado!!

HEPR Danto de Informática

ci212 — conj de instruções 2007-1

# Registradores Visíveis e Memória



#### Movimentação de dados entre CPU e memória (i)

```
# LOAD WORD: end_efetivo = desloc + rIndice
lw rd, desloc(rIndice)

# STORE WORD: end_efetivo = desloc + rIndice
sw rd, desloc(rIndice)

lw $8, desloc($15) # $8 <-- M[ desloc + $15 ]


sw $8, desloc($15) # M[ desloc + $15 ] <-- $8</pre>
```

TIEPR Danto da Informática 1

ci212 — conj de instruções

2007-1

## Movimentação de dados entre CPU e memória (ii)



lw \$12, 8(\$15) # \$12  $\leftarrow$  M[\$15+8]

HEPR Dento de Informática

ci212 — conj de instruções

# Movimentação de dados entre CPU e memória (iii)

Exemplo: acesso à estrutura com 4 elementos

```
typedef struct A {
                          # compil aloca V em 0x800000
  int x;
                          aType V[16];
  int y;
  int z;
                           . . .
   int w;
} aType;
   # 3 elmtos * 4 pals/elmto * 4 bytes/pal
   aPtr = &(V[3]);
                         la $15, 0x00800030
  m = aPtr->y;
                         lw $8, 4($15)
  n = aPtr->w;
                          lw $9, 12($15)
   aPtr->x = m+n;
                          add $5, $8, $9
                          sw $5, 0($15)
```

#### Instr de moviment de dados entre CPU e memória

```
lw r1, desl(r2)
                         # r1 \leftarrow M[ r2 + ext(desl) ]
                         # M[ r2 + ext(desl) ] \leftarrow r1
  sw r1, desl(r2)
  load-half and load-byte -- expande sinal para 32 bits
                         \# x = r2 + ext(des1)
  lh r1, desl(r2)
                        # r1 \leftarrow {M[x](15)<sup>16</sup>, M[x](14:0)}
                         # r1 \leftarrow \{M[x](7)^{24}, M[x](6:0)\}
  lb r1, desl(r2)
  load-half and load-byte unsigned -- preenche com zeros
  lhu r1, desl(r2) # r1 \leftarrow \{0^{16}, M[x](15:0)\}
  lbu r1, desl(r2) # r1 \leftarrow \{0^{24}, M[x](7:0)\}
HEPR Dento de Informática
ci212 — conj de instruções
            Controle de fluxo de execução (i)
```

```
Instruções para efetuar Desvios if(){} while(){} beq r1, r2, ender # branchEqual desvia se r1 == r2 bne r1, r2, ender # branchNotEq desvia se r1 != r2
```

```
Instruções para efetuar Saltos goto
```

HEPR Danto de Informática 12

ci212 — conj de instruções

# Controle de fluxo de execução (i)

```
Instruções para efetuar Desvios
                              if( ){ }
                                        while( ){ }
beq r1, r2, ender # branchEqual desvia se r1 == r2
bne r1, r2, ender # branchNotEq desvia se r1 != r2
slt rd, r1, r2
                     # setOnLessThan rd \leftarrow 1 se r1 < r2
                     # em C: rd = ((r1 < r2) ? 1 : 0);
sequência equivalente a blt (branch on less than)
slt r1, r2, r3 # r1 <-- 1 se (r2 < r3)
bne r1, r0, ender
                    # salta se (r2 < r3)
slt rd, r1, r2  # rd\leftarrow1 se ( r1 < r2 )
slti rd, r1, const # rd\leftarrow1 se ( r2 < ext(const) )
sltu rd, r1, r2 # subtração não gera exceção
sltiu rd, r1, const # subtração não gera exceção
```

## Desvios e Saltos (i)

```
if (i == j) goto L1;
                             beq $i, $j, L1
 f = g + h;
                             add $f, $g, $h
                             sub $f, $f, $i
L1:
                       L1:
f = f - i;
if (i == j)
                             bne $i, $j, Else
 f = g + h;
                             add $f, $g, $h
                             j Exit # salta else
else
 f = g - h;
                       Else: sub $f, $g, $h
                       Exit:
```

TIEPR Danto da Informática 1

ci212 — conj de instruções

2007-1

# Desvios e Saltos (ii)

```
while (save[i] == k)
    i = i + j;

# i,j,k <-> $19,$20,$21, $7 = &(save[0])
Loop: muli $9, $19, 4  # $9← i*4
    add $9, $7, $9  # $9← &(save[i])
    lw $8, 0($9)  # $8← save[i]
    bne $8, $21, Exit
    add $19, $19, $20
    j Loop
Exit:
```

HEPR Danto de Informática 1

ci212 — conj de instruções

2007-1

#### Modos de Endereçamento

Modos de endereçamento já vistos:

 a registrador – instrução especifica registradores que contém operandos e destino add \$4, \$3, \$2

base-deslocamento – endereço\_efetivo é
 conteúdo\_de\_registrador + deslocamento\_16\_bits
 lw \$4, 32(\$5)

#### **Endereçamento com Imediatos**

#### Motivação:


no gcc, 52% das operações aritméticas involvem uma constante; no simulador de circuitos Spice são 69%.

#### Exemplos:

HEPR Danto de Informática 10

ci212 — conj de instruções 200

#### MdE: registrador, imediato, base-deslocamento




HEPR Danto de Informática 20

ci212 — conj de instruções 2007-1

#### Endereçamento em Saltos e Desvios

- Em geral, desvios são para endereços próximos
- por ser rápido e eficiente, desvios são relativos ao PC
- o PC contém o endereço da próxima instrução a ser executada

#### Endereçamento em Saltos e Desvios



#### Endereçamento em Saltos e Desvios

**Relativo à PC** – endereço efetivo = (PC+4) + deslocamento

Na imensa maioria dos casos, uma distância de  $\pm$  32K palavras (16 bits) é suficiente para cobrir if ()'s, for ()'s, etc...

Se o destino de um desvio está além das 32K palavras, a seguinte transformação é efetuada automaticamente pelo montador:

HEPR Danto de Informática

ci212 — conj de instruções 2007-1


#### Modos de Endereçamento

- a registrador: operandos e destino em registradores
- imediato: constante é parte da instrução
- base-deslocamento: end\_efetivo = reg + deslocamento
- relativo a PC: end\_efetivo = PC + deslocamento
- (pseudo)absoluto: end\_efetivo é parte da instrução
- \* Princípio 1: simplicidade favorece regularidade
- \* Princípio 3: um bom projeto demanda compromissos
- \* Princípio 4: o caso comum deve ser o mais rápido

Quais são os casos comuns? Quais são os compromissos?

L2:


## Modos de Endereçamento



HEPR Dento de Informático

ci212 — conj de instruções 2007-1


# Codificação das instruções



HEPR Danto de Informática 91

ci212 — conj de instruções 2007-1

# Codificação das instruções




- Princípio 1: simplicidade favorece regularidade
- Princípio 3: um bom projeto demanda compromissos
- Princípio 4: o caso comum deve ser o mais rápido

Quais são os casos comuns? Quais são os compromissos?

## Modos de Endereçamento vs Codificação

- a registrador: operandos e destino em registradores
- imediato: constante é parte da instrução
- base-deslocamento: end\_efetivo = reg + deslocamento
- relativo a PC: end\_efetivo = PC + deslocamento
- (pseudo)absoluto: end\_efetivo é parte da instrução



Qual a relação entre codificação e modos de endereçamento?

TIEPR Danto de Informática 98

ci212 — conj de instruções 2007-1

#### Pseudoinstruções

Montador sintetiza instruções mais complexas a partir de instruções simples do conjunto de instruções original do MIPS