



گزارش آزمایشگاه رشته مهندسی برق

# گزارشکار سری ششم آزمایشگاه ریز پردازنده و مدارهای واسطه

## نگارش

امیرحسین منصوری مهشاد اکبری سریزدی آنوشا شریعتی


استاد راهنما

مهندس ذكىزاده

آذر ۱۴۰۲ شمسی

برای شروع کار مدل پردازنده (STM32F407VGT6) از منوی MCU انتخاب می کنیم.

سپس برای اینکه بتوانیم از میکرو استفاده کنیم و از مزایای Debugging آن بهرهمند شویم باید تغییراتی را در کلاک دستگاه اعمال کنیم. برای تنظیم HSE دستگاه از یک نوسانساز خارجی با فرکانس کاری HSE استفاده می کنیم، سپس تامین کلاک پردازنده را از PLL تعیین کرده و منبع آنرا HSE قرار می دهیم. حداکثر فرکانس کاری این پردازنده MHZ می باشد. با قراردادن فرکانس کاری سایر تغییرات به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.



.پس از این برای بهره مندی از امکانات دیباگینگ، مد دیباگ را به  $Trace\ Asynchronous\ Sw$  تغییر می دهیم

| Mode                        |   |
|-----------------------------|---|
| Debug Trace Asynchronous Sw | ~ |
| ☐ System Wake-Up            |   |
| Timebase Source SysTick     | ~ |

حال که اعمال مقدماتی را انجام دادیم، کافی است گزینه Generate-code را فشار دهیم تا سایر تنظیمات توسط نرمافزار انجام شود.

### بخش دوم گزارشکار پنجم:

در این بخش هدف ساخت یک تایمر با استفاده از شمارش تعداد کلاکهای دستگاه است، برای این منظور از کدی مطابق زیر استفاده می کنیم و در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت:

```
1.global delay
2 delay:
3 LDR R1, =#33600000 ;
4 MUL R1, R0 ;
5 B PROCESS;
6 PROCESS:
7 SUB R1, #1 ;
8 CMP R1, #0 ;
9 CBZ R1, RET ;
10 B PROCESS
11 RET:
12 BX LR ;
```

این ساختار از ۴ دستور مکررا استفاده می کند که برای همین درنگاه اول به نظر می رسد با شمارس فرکانس کلاک پردازنده تقسیم بر ۴ میتوان به عملکرد مطلوب رسید، اما مشاهداتما نشان می دهد در شمارش ۳ ثانیه در صورتی که تعداد کلاکها را ۴ در نظر بگیریم منجر به خطا در شمارش خواهد شد، در صورتی که در نظر گرفتن ۵ کلاک خطا را به حداقل می رساند، با توجه به نکته ذکرشده میتوان نتیجه گیری کرد دستورات فوق ۵ کلاک را شامل میشوند که به احتمال زیاد به دلیل وجود دستور مقایسه است.

در ادامه قطعه کد دیگری برای ساخت که برای ساخت چراغ چشمکزن نوشته شده است، قرار می گیرد:

```
extern void led_on(void);
extern void led_off(void);
extern void delay(uint32_t t);
```

در ابتدا توابعی که به زبان اسمبلی نوشته یم را به تابع main اضافه می کنیم. قطعه کد زیر در نهایت LED را به مدت T ثانیه خاموش و روشن خواهد کرد.

```
while (1)
{
   /* USER CODE END WHILE */

   /* USER CODE BEGIN 3 */
   led_on();
   delay(3);
   led_off();
   delay(3);
}
/* USER CODE END 3 */
```

### گزارشکار ششه:

در این گزارشکار هدف این است که کارهایی که تاکنون انجام دادیم، به صورت بسیار آسان تر و توسط کتابخانههای HAL انجام دهیم.


initialize تمام کارهایی که توسط تغییر در مقادیر رجیسترها انجام دادیم، توسط توابعی به زبان C و به راحتی  $MX\_GPIO\_Init$  های زیر است: می شوند، برای مثال تابع  $MX\_GPIO\_Init$  که در فایل  $MX\_GPIO\_Init$ 

```
void MX GPIO Init(void)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
 __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
  _HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
 HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12 GPIO PIN 13 GPIO PIN 14 GPIO PIN 15,
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 12|GPIO PIN 13|GPIO PIN 14|GPIO PIN 15;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
 HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
```

- سرعت پایهها
- وضعیت کاری پایهها
- وضعيت Pullup و Pulldown پايهها
  - وضعیت اولیه پایهها

## بخش اول:

در این بخش ابتدا در  $Cube\ MX$  پایههای متصل به LEDها را در وضعیت Output و پایه متصل به User در وضعیت Input قرار می دهیم:



در ادامه قطعه کد زیر را خواهیم نوشت:

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */


    /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_Delay (3000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,1);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,1);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,1);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,1);
    HAL_Delay (3000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,0);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,0);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,0);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,0);
}

/* USER CODE_END_3 */
```

که LED ها را به صورت متناوب خاموش و روشن می کند.

## بخش دوم:

شمای اتصالات خارجی دکمه User مطابق زیر است:



همانگونه که مشاهده می شود مدار فوق از نوع  $Pull\ Down$  است. در صورت  $Pull\ Up$  بودن هنگام فشردن دکمه ولتاژ  $Pull\ Down$  ولت خواهد بود.

## بخش سوم:

برای این بخش با توجه به Pull Down بودن دکمه مذکور شرطی قرار میدهیم تا در صورت صفر بودن پایه وردی، چراغها خاموش و در غیر این صورت چراغها روشن باشند. شمای کد این بخش مطابق زیر است:

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */


    /* USER CODE BEGIN 3 */

    if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)) {

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,1);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,1);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,1);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,1);
}
else{
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,0);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,0);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,0);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,0);
}
```

## بخش چهارم:

در این بخش با پدیدهای تحت عنوان پدیده کلیدزنی روبهرو هستیم، وضعیت یک کلید، مدت کوتاهی پس از فشرده شدن مطابق زیر است:



برای حل مشکل فوق می توان از روشهای نرم افزاری و سخت افزاری استفاده کرد. یکی از روشهای حال نرم افزاری این مشکل مطابق زیر است:

```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */

    if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)) {
        HAL_Delay(100);

        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_12);
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_13);
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_14);
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_15);
        while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0));
        HAL_Delay(100);
    }
}
```

در روش فوق قراردادن تاخیرها منجر به از بین رفتن پدیده فوق خواهد شد.