

گزارش آزمایشگاه رشته مهندسی برق

# گزارشکار سری چهارم آزمایشگاه ریزپردازنده و مدارهای واسطه

# نگارش

امیرحسین منصوری

مهشاد اکبری سریزدی - ۹۹۲۳۰۹۳

آنوشا شریعتی -۹۹۲۳۰۴۱

استاد راهنما

مهندس ذكىزاده

آبان ۱۴۰۲ شمسی

## آزمایش سوم - بخش ۲:

در این بخش به پیاده سازی مانند قسمت قبل اما با دستوراتی متفاوت برپایه تعریف شده بودن رجیستر ها می پردازیم . در moder هر پین دو بیتی می باشد و بر اساس آن و دستور کار syntax های مربوط به یک کردن هر بیت را برای moder و BSRR به صورت زیر پیاده سازی کردیم. با توجه به بخش اول آزمایش بیت های ۱۲ تا GPIOD و BSRR را یک میکنیم زیرا led های به پایه های ۱۲ تا ۱۵ پریفرال GPIOD متصل هستند .


```
is system_stm32... is main.c ⋈ is startup_stm3... is stm32f4xx_it.c is stm32f4xx_it.c
       /* USER CODE BEGIN SysInit */
 95
       /* USER CODE END SysInit */
 96
 97
       /* Initialize all configured peripherals */
 98
      MX_GPIO_Init();
      /* USER CODE BEGIN 2 */
 100
 101 RCC_AHB1ENR |=(1<<3);
102
 103
      // SET_BIT(GPIOD_BSRR, (1<<12)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15));
104 //SET_BIT(GPIOD_MODER, (1<<24)|(1<<26)|(1<<28)|(1<<30));
 105
106 | GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_0;
107 GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER13_0;
 108 GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER14_0;
109 GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_0;
 110 GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_12;
111 GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_13;
112 GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_14;
113 GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_15;
114
115
116
117
      /* USER CODE END 2 */
118
119
     /* Infinite loon */
```



در تصویر بالا هم صحت کد را مشاهده می کنیم که بیت ها را به درستی یک کرده است وled ها روشن شدند.

### آزمایش سوم - بخش۳:


در این جا به تغییر مقدار رجیستر ها در پنجره SFR به صورت زیر پرداختیم و با تغییر دادن بیت های مربوط به پایه های LED تغییرات را در روشن و خاموش شدن LED های مختلف روی برد مشاهده کردیم .



### آزمایش سری ۴:

برای شروع کار مدل پردازنده (STM۳۲F٤٠٧VGT٦) از منوی MCU انتخاب می کنیم.

سپس برای اینکه بتوانیم از میکرو استفاده کنیم و از مزایای Debugging آن بهرهمند شویم باید تغییراتی را در کلاک دستگاه اعمال کنیم. برای تنظیم HSE دستگاه از یک نوسانساز خارجی با فرکانسکاری ۸ MHz کلاک دستگاه اعمال کنیم، برای تنظیم ESE دستگاه از یک نوسانساز خارجی با فرکانسکاری میدهیم. حداکثر استفاده می کنیم، سپس تامین کلاک پردازنده را از PLL تعیین کرده و منبع آنرا HSE قرار میدهیم. حداکثر فرکانسکاری این پردازنده ۱۶۸ MHz میباشد. با قراردادن فرکانسکاری سایر تغییرات به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.



پس از این برای بهره مندی از امکانات دیباگینگ، مد دیباگ را به Trace Asynchronous Sw تغییر می دهیم.

Mode	
Debug Trace Asynchronous Sw	~
☐ System Wake-Up	
Timebase Source SysTick	~

حال که اعمال مقدماتی را انجام دادیم، کافی است گزینه Generate-code را فشار دهیم تا سایر تنظیمات توسط نرمافزار انجام شود.

#### بخش اول:

در این بخش ابتدا با استفاده از دستور MOV برای انتقال عدد هگزادسیمال xFF به داخل رجیسترهای عمومی یک و دو استفاده می کنیم. و سپس محتویات رجیستر دوم را دوازده بار شیفت حسابی می دهیم. نکته قابل توجه در این بخش، قراردادن کدهای اسمبلی پیش از حلقه تکراری میکرو کنترلر است.


```
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
__asm(
   "MOV R1, #0xFF \n"
   "MOV R2, #0xFF \n"
   "ASR R2, #12 \n"
);
/* USER CODE END 2 */
```

خروجی رجیسترها در مد دیباگ مطابق زیر است:

1888 Registers ×		<b>5</b> → 1 🗐 📑 🗹	` <b>:</b>	
Name	Value	Description		<u>^</u>
✓   General Registers  Gene		General Purpose an	d FPU Re	
//// rO	0			
1010 r1				
1919 r2				
## r3	0			
/// r4	536871024			
## r5	0			
//// r6	0			
## r7	536969208			
## r8	0			
//// r9	0			
## r10	0			
## r11	0			
## r12	-520093696			
₩ sp	0x20017ff8			
## Ir	134225175			
IIII pc	0x80005cc <main+32></main+32>			v
<			>	

#### بخش دوم:

در این بخش ابتدا به ساختار SRAM های موجود در برد موجود در آزمایشگاه میپردازیم. به طور کلی ریزپردازنده مذکور دارای ۲ حافظه اصلی با ظرفیتهای ۱۶KB و ۱۶KB و SRAM یک باس برای ارتباط با SRAM های خارجی احتمالی و یک SRAM فرعی تحت عنوان SRAM میباشد. براساس دیتاشیت پردازنده، آدرس SRAM مطابق زیر است:



در ادامه ابتدا با استفاده از دستور equ. آدرسهای پایه SRAM و GPIOD را تعریف کرده، سپس مقادیرفوق را در رجیسترهای اول و چهارم قرار می دهیم تا از آنها برای آدرس دهی استفاده کنیم. می دانیم آدرس نسبی رجیستر اول GPIOD\_IDR مقدار هگزادسیمال x می باشد. با استفاده از آدرس پایه که در رجیستر اول بارگذاری شده و آدرس نسبی، مقدار رجیستر مذکور را در رجیستر صفرم بارگذاری می کنیم. در پایان مقدار رجیستر فوق را در x که آدرس پایه آن در رجیستر چهارم ذخیره شده است ذخیره می کنیم.

```
__asm(

".EQU SR_ADDH, 0x2000 \n"

".EQU SR_ADDL, 0x0000 \n"

".EQU GD_ADDH, 0x4002 \n"

".EQU GD_ADDL, 0x0C00 \n"

" MOV R4 , SR_ADDL \n"

" MOVT R4 , SR_ADDH \n"

" MOV R1 , GD_ADDL \n"


" MOVT R1 , GD_ADDH \n"

" LDR R0 , [R1,#0x10] \n"


" STR R0 , [R4] \n"

);
```

در مرحله بعد مقدار رجیستر مذکور را ابتدا از SFR میبینیم:



همچنین مقدار فوق که همان صفر است را می توان از خانه اول SRAM نیز مشاهده کرد:



با توجه به اینکه در این بخش هنوز پایه خاصی تنظیم نشده است، نتیجه فوق منطقی به نظر میرسد.