
آزمايشگاه ميكرو


گزارشکار جلسه دوم

مهشاد اکبری سریزدی 9923093 آنوشا شریعتی 9923041

1- در ابتدا همان طور که در گزارش کار خواسته شده است یک work space جدید مانند شکل زیر ایجاد می کنیم.




2- حال به انتخاب IC خود مطابق خواسته دستور کار می پردازیم در اینجا IC STM32F407VG می باشد .




3- اضافه کردن کتابخانه:

وارد تب help شده و گزینه manage embedded software packages را انتخاب می کنیم .




از این بخش مطابق شکل پایین کتابخانه مدنظر را انتخاب می کنیم.




4- آغاز دیباگ:

برروی دکمه دیباگ کلیک کرده debug configuration را برای تنظیمات لازم باز می کنیم .




در صفخه باز شده بخش SWD را فعال می کنیم و مقدار CORE CLOCK را وارد می کنیم .




5- افزودن متغير System core clock

متغیر SystemCoreClock را به Expressions اضافه می کنیم.




6- یافتن مکان SystemCoreClock با استفاده از torch tool :

آیکون torch tool را انتخاب کرده و از انجا با انتخاب systemcoreclock مکان آن مانند عکس دوم مشخص می شود.



نتیجه سرچ نشان می دهد این عبارت در فایل system_stm32f4xx.c در خط 120 تعریف شده است.



-7

ابتدا تابع write را به صورت زیر اضافه می کنیم .

```
29 /* USER CODE BEGIN PTD */
30
319 int _write(int file, char *ptr, int len)
32 {
33
       int DataIdx;
34
35
       for (DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++)</pre>
36
37
           ITM_SendChar(*ptr++);
38
39
       return len;
40 }
41
42
```

كاركتر i را به صورت گلوبال تعريف مي كنيم .

```
40 }
 41
 42
 43 /* USER CODE END PTD */
 45⊖ /* Private define ----
 46 /* USER CODE BEGIN PD */
47 uint32_t i=0 ;
 48 char ch[100];
 49 /* USER CODE END PD */
 51⊕ /* Private macro ----
 52 /* USER CODE BEGIN PM */
 54 /* USER CODE END PM */
 56 /* Private variables ---
 58 /* USER CODE BEGIN PV */
 60 /* USER CODE END PV */
 62 /* Private function prototypes
 63 void SystemClock_Config(void);
 64 static void MX GPTO Init(void):
```

کد مد نظر را داخل حلقه (while(1) به صورت زیر نوشتیم . در اینجا عبارت hello و بعد مقدار i چاپ می شود و در هر بار چاپ مقدار i یک واحد افزوده می شود .


```
106
    /* Infinite loop */
107
     /* USER CODE BEGIN WHILE */
     while (1)
109
        /* USER CODE END WHILE */
110
111
        /* USER CODE BEGIN 3 */
112
        sprintf(ch, "hello %ld \n", i);
113
114
        printf(ch);
115
        i++;
116
117
        HAL_Delay(1000);
118
      /* USER CODE END 3 */
119
120 }
121
1229/**
123 * @brief System Clock Configuration
     * @retval None
124
125
126 void SystemClock_Config(void)
127 {
```

از منوی SWV ITM Data Console ، show view-> trsce را اضافه می کنیم و نتیجه کدمان را مشاهده می کنیم .

قبل از آن طبق شكل اول از كنسول گزينه قرمز را انتخاب ميكنيم و پين 0 را فعال مى كنيم .دليل اينكه پين 0 را فعال مى كنيم اين است كه در ابتدا هنگام تعريف تابع write داده را داخل پين 0 تعريف كرديم .

Comparat	or 0	Compai	Comparator 1		Comparator 2		or 3	
Enable			☐ Enable		☐ Enable			
Var/Addr:	0x0	Var/Ad	dr: 0x0	Var/Addr:	0x0	Var/Addr:	0x0	
Access:	Read/Write	Acce	ss: Read/Write	Access:	Read/Write	Access:	Read/Write	
Size:	Word	Si	e: Word	Size:	Word	Size:	Word	
Generate:	Data Value	Genera	te: Data Value	Generate:	: Data Value	Generate:	Data Value	
	t: 31				8 7		<u></u> 0	
			2316 Port 158		8 7_		<u> </u>	
					DDDD8 7			
	only ports: 🗌 Po	ort 3124 Port	2316 Port 158	Port 70		OK	₹0 Cancel	
	only ports: 🗌 Po	ort 3124 Port		Port 70		OK		× •×

کنسول SWV ITM Data به صورت زیر کد را چاپ کرد:



در اینجا درdata trace یکی از comparator ها را فعال کرده و نام آن را نوشته (در این جا i)، و با اضافه کردن SWC Data trace تغییرات i را مشاهده می کنیم (شکل دوم)

