BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2023/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

THÔNG TƯ

SửA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ <u>16/2021/TT-BGTVT</u> NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIÊN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BÔ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số <u>56/2022/NĐ-CP</u> ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số <u>16/2021/TT-BGTVT</u> ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bô.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây viết tắt là Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT) và Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT)

- 1. Bổ sung khoản 13 Điều 3 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:
- "13. Miễn kiểm định lần đầu là việc đơn vị đăng kiểm căn cứ Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Thông tư này để lập hồ sơ phương tiện, quản lý, lưu trữ theo quy định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định mà không phải thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phương tiện."
- 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:
- "5. Xe cơ giới kiểm định lại ngay trong ngày làm việc tại cùng một đơn vị đăng kiểm, đơn vị đăng kiểm chỉ kiểm định lại các hạng mục không đạt. Riêng đối với các hạng mục liên quan đến hệ thống phanh hoặc hệ thống lái nếu có hạng mục không đạt thì phải kiểm tra lại toàn bộ các hạng mục thuộc hệ thống phanh hoặc hệ thống lái tương ứng. Trường hợp kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại đơn vị khác thì phải kiểm định lại tất cả các hạng mục.".
- 3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT) như sau:
- "d) Đối với xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu, đơn vị đăng kiểm căn cứ hồ sơ do chủ xe cung cấp, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này, tra cứu thông tin phương tiện trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trường hợp xe cơ giới chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định lần đầu thì đơn vị đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định và cập nhật dữ liệu với nội dung "Phương tiện đã thực hiện việc cấp miễn kiểm định lần đầu" lên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trường hợp xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định lần đầu thì không cấp Giấy chứng nhân kiểm định, Tem kiểm định.

Trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu chỉ có Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký xe, đơn vị đăng kiểm cấp Tem kiểm định lần đầu, đồng thời cấp Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này. Khi chủ xe xuất trình Giấy tờ về đăng ký xe (Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bản chính Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính), đơn vị đăng kiểm phô tô Giấy đăng ký hoặc bản chính Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính để lưu trong Hồ sơ phương tiện, Hồ sơ kiểm định và trả Giấy chứng nhận kiểm định. Trường hợp xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

Đối với xe cơ giới phải thực hiện kiểm định, đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và chụp ảnh xe cơ giới để lưu trữ (có thể hiện thời gian chụp trên ảnh) như sau: 02 ảnh tổng thể thể hiện rõ biển số của xe cơ giới (01 ảnh ở góc chéo khoảng 45 độ từ phía trước bên cạnh xe và 01 ảnh từ phía sau góc đối diện); ảnh chụp số khung của xe; 02 ảnh chụp phần gầm xe (01 ảnh chụp hướng từ đầu xe, 01 ảnh chụp hướng từ cuối xe) trừ trường hợp ô tô chở người đến 09 chỗ."

- 4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT); sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 9 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:
- a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT) như sau:
- "a) Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định cấp cho xe cơ giới phải có cùng một số sê ri, được in từ chương trình quản lý kiểm định trên phôi do Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất phát hành, có nội dung phù hợp với Hồ sơ phương tiện và dữ liệu trên chương trình quản lý kiểm định. Đối với xe cơ giới có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, sê ri biển số sử dụng một trong các chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z thì cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định loại dành cho xe cơ giới có kinh doanh vận tải; đối với các trường hợp khác cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo khai báo của chủ xe.".
- b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 9 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:

- "6. Trường hợp đơn vị đăng kiểm phát hiện Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị làm giả hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa thì đơn vị đăng kiểm lập biên bản thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục XXI kèm theo Thông tư này và chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhập thông tin vi phạm lên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.".
- 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:
- "1. Trong khoảng thời gian giữa hai chu kỳ kiểm định, chủ xe có trách nhiệm phải bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.".
- 6. Bổ sung khoản 6 Điều 14 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:
- "6. Tổ chức thực hiện việc tra cứu thông tin xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư này; cung cấp tài khoản để tra cứu thông tin xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết các vụ việc liên quan đến phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.".
- 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 9, khoản 11 và bổ sung khoản 19 Điều 16 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:
- a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 16 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:
- "9. Sử dụng Chương trình quản lý kiểm định, miễn kiểm định lần đầu, phần mềm điều khiển thiết bị do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố.".
- b) Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 16 của Thông tư số 16/2021/TT- BGTVT như sau:
- "11. Tiếp nhận đăng ký kiểm định thông qua một trong các hình thức: trực tiếp, qua điện thoại, Trang thông tin điện tử, qua ứng dụng đăng ký trực tuyến cho xe cơ giới.".
- c) Bổ sung khoản 19 Điều 16 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT như sau:
- "19. Cảnh báo đối với các trường hợp xe kiểm định không đạt, các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 9 của Thông tư này và xóa cảnh báo đối với trường hợp xe đã kiểm định lại đạt yêu cầu trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.".

Điều 2. Bãi bỏ một số khoản, thay thế một số Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT và Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT

- 1. Thay thế Phụ lục I, II, III, VI, XI ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (đã được thay thế bằng Phụ lục I, II, III, IV, V của Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT) tương ứng bằng Phụ lục I, II, III, IV, V ban hành kèm theo Thông tư này.
- 2. Bổ sung Phụ lục XX, XXI vào Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT tương ứng bằng phụ lục VI, VII ban hành kèm theo Thông tư này.
- 3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

- 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 06 năm 2023.
- 2. Quy định chuyển tiếp
- a) Các Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
- b) Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của ô tô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 07 năm và thời gian sản xuất từ 13 năm đến 20 năm) đã được cấp trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định tại Phụ lục V của Thông tư này. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định được Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này (bản điện tử được ký số bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam và có mã QR-Code kết nối tới Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam). Chủ xe thực hiện tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam (https://giahanxcg.vr.org.vn), in Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của Giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định;
- c) Quy định tại điểm b khoản này không áp dụng cho các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực.
- 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Noi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Qục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cống Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Luru: VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

Phụ lục I

MẪU PHIẾU THEO DÕI HÒ SƠ

PHIẾU THEO DÕI HÒ SƠ	Ngàythángnăm Số:(1)
	Biển số Đăng ký

		D. L.	Các lần l	ciểm định t	rong ngày	QU'. L'
		Danh mục	Lần 1 Lần		Lần 3	Ghi chú
	1	Đăng ký/ giấy hẹn				
	2	Bản sao Phiếu chất lượng xuất xưởng				
HÒ SƠ CỦA XE CƠ GIỚI	3	Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo				
	4	Bản cà số khung, số động cơ				
	5	Các giấy tờ khác (GCN)				
HÒ SƠ PHƯƠNG TIỆN ⁽²⁾	Số se	ri Phiếu lập hồ sơ phương tiện				
HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH ⁽²⁾	1 Đăng ký/ giấy hẹn 2 Bản sao Phiếu chất lượng xuất xưởng 3 Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo 4 Bản cà số khung, số động cơ 5 Các giấy tờ khác (GCN) 2 PHƯƠNG TIỆN(2) Số seri Phiếu lập hồ sơ phương tiện Số KIỂM ĐỊNH(2) Số Phiếu kiểm định					
CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH ⁽²⁾	Giấy (chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định			nếu xe khôn	cấp Tem kiểm định" g được cấp Tem kiểm

Kinh doanh vận tải:		co □ (bien so r hoặc trường h	pen mau vang, cnu pp khác <u>1</u>)	mau den noạc	Không □
Thiết bị giám sát hành trình <u>2</u> :		Có □			Không □
Thiết bị camera <u>2</u> :		Có □			Không □
Kiểm định để cấp giấy chứng nhận	kiểm định	thời hạn 15 ngày	(3) _□		
Điện thoại chủ xe/lái xe (nếu có):					
Khai báo thông tin đối với trường h để tạm dừng lưu hành:	ιợp Giấy ch	ứng nhận kiểm d	định, Tem kiểm địr	nh bị mất, hư h	ỏng, sai lệch thông tin, bị thu hồ
	Mất □	Hư hỏng □	Bị thu hồi 🗆	Khác □	
Lý do: 					
Chủ xe/ lái xe/ Chủ sở hữu phươn	a tiên/ Nau	òi được ủy quyề	 n	Naười	lâp Phiếu
theo quy định củ (ký và ghi rõ	a pháp luật			•	hi rõ họ tên)

Chú ý: - Ghi đầy đủ các nội dung trong Phiếu vào các ô tương ứng. Cấp chứng chỉ kiểm định ở lần nào, đánh dấu vào ô tương ứng với lần đó.

- (1): Số Phiếu được lấy theo số thứ tự xe cơ giới vào kiểm định trong ngày.
- (2): Đơn vị đăng kiểm phân công người chịu trách nhiệm hoàn thiện nội dung của mục này trong Phiếu phân công nhiệm vụ kiểm định.
- (3): Trường hợp kiểm định để cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày thì đánh dấu vào mục kiểm định để cấp Giấy chứng nhận kiểm định thời hạn 15 ngày.

PHŲ LŲC II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục II

Nội Dung Kiểm Tra, Phương Pháp Kiểm Tra Và Khiếm Khuyết, Hư Hỏng Bảng 1

NỘI DUNG KIỂM TRA, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ KHIẾM KHUYẾT, HƯ HỎNG

Các nội dung kiểm tra quy định trong Phụ lục này được thực hiện phù hợp theo hồ sơ kỹ thuật của xe cơ giới và tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

Khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MINOR DEFECTS): Ký hiệu MiD Khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR DEFECTS): Ký hiệu MaD

Hư hỏng nguy hiểm (DANGEROUS DEFECTS): Ký hiệu DD

	Nội dung kiểm tra	Phương pháp kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	MiDM	aD	DE
1. Kiển	ı tra nhận dạng, tổng quát					
1.1	Biển số đăng ký	Quan sát, kết hợp dùng tay lác.	a) Không đủ số lượng		х	
			b) Lắp đặt không chắc chắn; mầu nền biển số khác với ký hiệu nền mầu biển số ghi trên Giấy đăng ký xe;			
			c) Không đúng quy cách; các chữ, số không rõ ràng, không đúng với Giấy đăng ký xe.		×	
1.2	Số khung, số động cơ	Quan sát, đối chiếu hồ sơ phương tiện.	a) Không đầy đủ, không đúng vị trí;		x	
			b) Sửa chữa, tẩy xoá;		х	
			c) Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện.		×	
1.3	Mầu sơn	Quan sát.	a) Không đúng mầu sơn ghi trong Giấy đăng ký xe.		x	

			b) Dán decal nhưng không làm thay đổi đến nhận diện mầu sơn của xe theo Giấy đăng ký xe.	x		
1.4	Kiểu loại; kích thước xe, thùng hàng	Quan sát, dùng thước đo.	Không đúng với hồ sơ kỹ thuật.		х	
1.5	Biểu trưng; thông tin kẻ trên cửa xe, thành xe theo quy định	Quan sát	a) Không có theo quy định;	х		
			b) Không chính xác, không đầy đủ thông tin theo quy định;	X		
			c) Mờ, không nhìn rõ.	x		
	n tra khung và các phần gắn với khung					
	ung và các liên kết		1 , 6:			
2.1.1	Tinh trạng chung	Đỗ xe trên hầm kiểm tra và quan sát cả 02 phía của khung xe.	a) Gia cường khung xe ngoài quy định;		Х	
			b) Nứt, gẫy, biến dạng, cong vênh. mọt gỉ ở mức nhận biết được bằng mắt;		X	
			c) Các liên kết không chắc chắn;		х	
2.1.2	Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau	Quan sát, kết hợp dùng tay láy lắc.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;		х	
			b) Nứt, gẫy, hư hỏng.		х	
2.1.3	Móc kéo	Quan sát, kết hợp dùng tay láy lắc.	a) Lắp đặt không chắc chắn;		х	
			b) Nứt, gãy, biến dạng;		х	

-	ân vỏ, buồng lái, thùng hàng			ı	
2.2.1	Tình trạng chung	Quan sát.	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn, không cân đối trên khung;		x
			b) Núrt, gãy, thủng, mục gỉ, rách, biến dạng, sơn bong tróc;		х
			c) Lọt khí từ động cơ, khí xả vào trong khoang xe, buồng lái;		х
			d) Thay đổi lưới tản nhiệt (mặt ca lăng) cùng kích thước.	х	
2.2.2	Dầm ngang, dầm dọc	Đỗ xe trên hầm kiểm tra; quan sát, kết hợp dùng tay lác.	a) Lắp đặt không chắc chắn.		x
			b) Nứt, gãy, mục gỉ, biến dạng.		х
2.2.3	Cửa, khóa cửa và tay nắm cửa	Đóng, mở cửa và quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;		х
			b) Bản lề, chốt bị mất, lỏng, hư hỏng;		x
			c) Đóng, mở không nhẹ nhàng;	х	
			d) Cửa tự mở, đóng không hết.		х
			đ) Thayđổi tiệnnghi điềukhiển từcơ sangđiện	х	

2.2.4	Cơ cấu khoá, mở buồng lái; thùng xe; khoang hành lý; khoá hãm công- ten-nơ	Đóng, mở buồng lái, thùng xe, khoang hành lý, khóa hãm công ten nơ và quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;		x	
			b) Khoá mở không nhẹ nhàng;	х		
			c) Khóa tự mở;		х	
			d) Không có tác dụng.		x	
2.2.5	Sàn	Quan sát bên trên và bên dưới xe.	a) Lắp đặt không chắc chắn;		х	
			b) Thủng, rách.		x	
2.2.6	Ghế ngồi (kể cả ghế người lái), giường nằm	Quan sát, kết hợp dùng tay lắc.	a) Số người cho phép chở không hồ sơ kỹ thuật, bố trí và kích thước ghế, giường không đúng quy định;		x	
			b) Lắp đặt không chắc chắn;		х	
			c) Cơ cấu điều chỉnh (nếu có) không có tác dụng;	x		
			d) Rách mặt đệm.	х		
2.2.7	Bậc lên xuống	Quan sát, kết hợp dùng tay lắc.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy;		x	
			b) Mọt gỉ, thủng.	х		
			c) Thay đổi tiện nghi điều khiển từ cơ sang điện	х		

2.2.8	Tay vịn, cột chối	ng	Quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gāy;	X
				b) Mọt gỉ. x	
2.2.9	Giá để hàng, kh	oang hành lý	Quan sát, kết hợp dùng tay lắc.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy;	x
				b) Mọt gỉ, x thủng, rách.	
				c) Không chia khoang theo quy định.	x
2.2.10	Chắn bùn		Quan sát, kết hợp dùng tay lắc.	a) Không x đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	
				b) Rách, x thủng, mọt gỉ, vỡ.	
2.3. Mâ	im xoay, chốt kéo	của ô tô đầu kéo, so	o mi ro moóc và ro moóc		
2.3. Mâr 2.3.1	Tình trạng chung	g Quan sát, kết hợp	dùng tay lay lắc.	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;	x
				b) Các chi tiết bị biến dạng, gãy, rạn nứt.	х
2.3.2	Sự làm việc	Đóng, mở khoá hã	m chốt kéo và quan sát.	Cơ cấu khoá mở chốt kéo không hoạt động đúng chức năng.	X
3. Kiểm	n tra khả năng qua	n sát của người lái			
3.1	Tầm nhìn		Quan sát từ ghế lái.	Lắp thêm x các vật làm hạn chế tầm nhìn của người lái theo hướng phía trước, hai bên.	

3.2	2 Kính chắn gió	Quan sát.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	X	
			b) Vỡ, rạn nứt ảnh hưởng đến tầm nhìn người lái;	x	
			c) Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ.	x x	
3.3	3		a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	x	
	Gương, camera quan sát phía sau (đối với xe sử dụng camera thay gương)	Quan sát, kết hợp dùng tay lắc.	b) Phía bên trái không quan sát được ít nhất chiều rộng 2,5 m ở vị trí cách gương 10 m về phía sau;	x	

			c) Phía bên phải của xe con, xe tải có khối lượng lượng toàn bộ theo thiết kế không lớn hơn 2 tấn không quan sát được ít nhất chiều rộng 4 m ở vị trí cách gương 20 m về phía sau; đối với các loại xe khác không quan sát được ít nhất chiều rộng 3,5m ở vị trí cách gương 30 m về phía sau;		×	
			d) Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ ràng;		x	
			đ) Nứt, vỡ, hư hỏng không điều chỉnh được.		х	
3.4	Gạt nước	Cho hoạt động và quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	х		
			b) Lưỡi gạt quá mòn;	x		
			c) Không đảm bảo tầm nhìn của người lái;	x		
			d) Không hoạt động bình thường.	х		

3.5	Phun nước rửa k	rính Cho hoạt động và quan sát	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	X		
			b) Không hoạt động hoặc phur không đúng vào phần được qué của gạt nước.			
		èn, chiếu sáng, tín hiệu				
<u>4.1. Hệ</u> 4.1.1	thống điện Dây điện	Đỗ xe trên hầm; kiểm tra dây điện ở trên, ở dưới	a) Lắp đặt không chắc chắn;	х		T
+. 1. 1	Day diệi i	phương tiện và trong khoang động cơ bằng quan	b) Vỏ cách điện hư hỏng;	Χ.	х	\dagger
		sát kết hợp dùng tay lay lắc.	c) Có dấu vết cọ sát vào các chi tiết chuyển động		X	†
l.1.2	ắc quy	Quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Lắp đặt không chắc chắn, không đúng vị trí;	х	^	1
		dan sai, not tipp and tay tay tas	b) Rò rỉ môi chất.	Х		1
1.2. Đèi	n chiếu sáng phía t	trước				
1.2.1	Tình trạng và sự	Bật, tắt đèn và quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn; võ		х	
	hoạt động		b) Không sáng khi bật công tắc;		Х	
			c) Thấu kính, gương phản xạ mờ, nứt;	Х		
			d) Mầu ánh sáng không phải là mầu trắng hoặc vàng.		х	
1.2.2	Chỉ tiêu về ánh	Sử dụng thiết bị đo đèn: đặt buồng đo chính giữa	a) Hình dạng của chùm sáng không đúng;		х	_
	sáng của đèn chiếu xa (đèn pha)	trước đầu xe, cách một khoảng theo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị, điều chỉnh buồng đo song song với đầu xe; đẩy buồng đo đến đèn cần kiểm			х	
		tra và điều chỉnh buồng đo chính giữa đèn cần kiếm	c) Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất nằm dưới đường nằm ngang -2% đối với các đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm so với mặt đất hoặc nằm dưới đường nằm ngang -2,75% đố với các đèn có chiều cao lắp đặt lớn hơn 850 mm so với mặt đất;		x	
			d) Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất lệch trái đường nằm dọc 0%;		х	
			đ) Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất lệch phải đường nằm dọc 2%;		х	
			e) Cường độ sáng nhỏ hơn 10.000 cd.		Х	4
4.2.3	Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn	Sử dụng thiết bị đo đèn: điều chỉnh vị trí buồng đo tương tự như ở mục 4.2.2 Phụ lục này; bật đèn	a) Hình dạng của chùm sáng không đúng;		Х	4
	chiếu gần (đèn cốt)	cần kiểm tra trong khi xe nổ máy, đặt màn hứng sáng xuống dưới 1,3% nếu khoảng cách từ tâm đèn đến mặt đất không lớn hơn 850 mm và 2% nếu	 b) Giao điểm của đường ranh giới tối sáng và phần hình nêm nhô lên của chùm sáng lệch sang trái của đường nằm dọc 0%; 		х	
		khoảng cách từ tâm đèn đến mặt đất lớn hơn 850 mm, nhấn nút đo và ghi nhận kết quả.	c) Giao điểm của đường ranh giới tối sáng và phần hình nêm nhô lên của chùm sáng lệch sang phải của đường nằm dọc 2%;		х	
			d) Đường ranh giới tối sáng nằm trên đường nằn ngang - 0,5% đổi với đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất hoặc nằn trên đường nằm ngang - 1,25% đổi với đèn có chiều cao lắp đặt lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất;		x	

			đ) Đường ranh giới tối sáng nằm dưới đường nằm ngang -2% đối với đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất hoặc nằm dưới đường nằm ngang - 2,75% đối với đèn có chiều cao lắp đặt lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất.		х	
4.3. Đèr	n kích thước phía t	trước, phía sau và thành bên				
1.3.1 1.4.2 1.4.3 1.5. Đèn 1.5.1	Tình trạng và sự	Bật, tắt đèn và quan sát trực tiếp hoặc qua các	a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, vỡ;		х	
	hoạt động	thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình) kết hợp dùng tay lay lắc.	b) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;		х	
		lay lay lac.	c) Không sáng khi bật công tắc;		х	L
			d) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt;	х		
			 đ) Mầu ánh sáng không phải mầu trắng hoặc vàng nhạt đối với đèn phía trước và không phải mầu đỏ đối với đèn phía sau; 		Х]
			e) Khi bật công tắc, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm không theo từng cặp đối xứng nhau, không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ.		Х	
4.3.2	Chỉ tiêu về ánh sáng	Bật đèn và quan sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình) trong điều kiện ánh sáng ban ngày.	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 10 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.		х	
4.4. Đèr	n báo rẽ (xin đườn	g) và đèn báo nguy hiểm	,			
4.4.1	Tình trạng và sự	Bật, tắt đèn và quan sát trực tiếp hoặc qua các	a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, vỡ;		Х	
	hoạt động	thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình), kết hợp dùng tay lay lắc.	b) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;		Х	
			c) Không hoạt động khi bật công tắc;		Х	
			d) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt;	х		
			đ) Mầu ánh sáng: đèn phía trước xe không phải mầu vàng, đèn phía sau xe không phải mầu vàng hoặc mầu đỏ;		x	
			e) Khi bật công tắc, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm không theo từng cặp đối xứng nhau, không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ; không hoạt động đồng thời, không cùng tần số nháy.		х	
4.4.2	Chỉ tiêu về ánh sáng	Bật đèn và quan sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình) trong điều kiện ánh sáng ban ngày.	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.		х	
4.4.3	Thời gian chậm		a) Đèn sáng sau 3 giây kể từ khi bật công tắc;		Х	
	tác dụng và tần số nháy	hỗ trợ (gương, màn hình), nếu thấy thời gian chậm tác dụng, tần số nháy có thể không đảm bảo thì dùng đồng hồ đo để kiểm tra.	b) Tần số nháy không nằm trong khoảng từ 60 đến 120 lần/phút.		х	
4.5. Đèr	n phanh					
4.5.1	Tình trạng và sự	Đạp, nhả phanh và quan sát trực tiếp hoặc qua các	a) Không đầy đủ, vỡ;		Х	L
	hoạt động	thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình) cầu lồi, kết hợp dùng tay lay lắc.	b) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;		Х	
		3,,	c) Không sáng khi phanh xe;		Х	_
			d) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt;	х		
			đ) Mầu ánh sáng không phải mầu đỏ;		Х	
			e) Khi đạp phanh, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm của cặp đèn đối xứng nhau không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ.	х		
4.5.2	Chỉ tiêu về ánh sáng	Đạp phanh và quan sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình) trong điều kiện ánh	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong		×]

4.6.1	Tình trạng và sự hoạt động	Vào, ra số lùi và quan sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình), kết hợp dùng	a) Lắp đặt không chắc chắn;	х		
	noạt ượng	tay lay lắc.	b) Không sáng khi cài số lùi, vỡ;		х	
			c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt.	x		
			d) Màu ánh sáng không phải màu trắng;		х	
4.6.2	Chỉ tiêu về ánh sáng	Cài số lùi và quan sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình) trong điều kiện ánh sáng ban ngày.	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.		Х	
4.7. Đèi	n soi biển số					
4.7.1	Tình trạng và sự	Tắt, bật đèn và quan sát trực tiếp hoặc qua các	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	Х		
	hoạt động	thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình), kết hợp dùng tay lay lắc.	c) Không sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước;	Х		
			d) Kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt, vỡ;	Χ		
			đ) Mầu ánh sáng không phải mầu trắng.	Х		
4.7.2	Chỉ tiêu về ánh sáng	Bật đèn và quan sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị hỗ trợ (gương, màn hình) trong điều kiện ánh sáng ban ngày.	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 10 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.	х		
4.8. Còi						
4.8.1	Tình trạng và sự	Bấm còi và quan sát, kết hợp với nghe âm thanh	a) Không có hoặc không đúng kiểu loại;		Х	
	hoạt động	của còi.	b) Âm thanh phát ra không liên tục, âm lượng không ổn định;	х		
			c) Điều khiển hư hỏng, không điều khiển dễ dàng, lắp đặt không đúng vị trí.	Х		
4.8.2	Âm lượng	Kiểm tra bằng thiết bị đo âm lượng nếu thấy âm	a) Âm lượng nhỏ hơn 93 dB(A);	Х		
		lượng còi nhỗ hoặc quá lớn: đặt micro của thiết bị đo được đặt gần với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe với chiều cao nằm trong khoảng từ 0,5 m đến 1,5 m và cách đầu xe là 7 m	b) Âm lượng lớn hơn 112 dB(A).		х	
5. Kiển	ı tra bánh xe					
5.1	Tình trạng chung	Đỗ xe trên hầm kiểm tra, sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm để đánh giá tình trạng chung của bánh xe. Trường hợp có nghi ngờ thì tiến hành kích bánh	thuật;		х	
		xe khỏi mặt đất. Dùng tay hoặc dùng thanh, đòn hỗ trợ kiểm tra để lắc bánh xe theo phương thẳng đứng kết hợp với đạp phanh để kiểm tra độ rơ	b) Lắp đặt không chắc chắn, không đầy đủ hay hư hỏng chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng;			х
		moay o. Quay bánh xe để kiểm tra quay tron và	c) Áp suất lốp không đúng;	Х		
		quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra. Dùng đồng hồ đo áp suất lốp nếu có nghi ngờ áp suất lốp không	d) Vành, đĩa vành rạn, nứt, cong vênh;		Х	
		đảm bảo quy định của nhà sản xuất.	đ) Vòng hãm không khít vào vành bánh xe;		Х	
			e) Lốp nứt, vỡ, phồng rộp làm hở lớp sợi mành;		х	
			g) Lốp bánh dẫn hướng hai bên không cùng kiểu hoa lốp, chiều cao hoa lốp không đồng đều, sử dụng lốp đắp;		х	
			h) Lốp mòn đến dấu chỉ báo độ mòn của nhà sản xuất;		х	
			i) Bánh xe không quay trơn, bị bó kẹt, cọ sát vào phần khác;		х	
			k) Moay o' ro'.		Х	
5.2	Trượt ngang của bánh xe dẫn hướng	Cho xe chạy thẳng qua thiết bị thử trượt ngang với vận tốc khoảng 5 km/h, không tác động lực lên vô lăng	Trượt ngang của bánh dẫn hướng vượt quá 5 mm/m.		x	
5.3	Giá lắp và bánh	Quan sát.	a) Giá lắp nứt gãy, không chắc chắn;		Х	
	xe dự phòng		b) Bánh xe dự phòng gá lắp không an toàn.		Х	
			c) Bánh xe dự phòng không đầy đủ; nứt vỡ, phồng, rộp, mòn đến dấu chỉ báo của nhà sản xuất.	х		

6.1. Dẫn	ı động phanh					
6.1.1	Trục bàn đạp	Đạp, nhả bàn đạp phanh và quan sát, kết hợp dùng	a) Không đủ chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;		Х	
	phanh	tay lay lắc. Đối với hệ thống phanh có trợ lực cần tắt động cơ khi kiểm tra.	b) Trục xoay quá chặt, kẹt;		Х	
		an ayrig oo iiii iiioiii iiai	c) Ở đỡ, trục, rơ.		х	
3.1.2		Đạp, nhả bàn đạp phanh và quan sát, kết hợp dùng	a) Lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt;		х	
		tay lay lắc. Nếu nhận thấy hành trình không đảm bảo phải dùng thước đo.	b) Cong vênh;		х	
	đạp	bao pilai dulig tildoc do.	c) Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả phanh;		х	
			d) Bàn đạp phanh không có hành trình tự do, dự trữ hành trình;		х	
			đ) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp phanh, bị mất bộ phận chống trượt hoặc mòn nhẵn.	Х		
5.1.3		Kéo, nhả cần điều khiển; bấm nhả nút bấm điều	a) Lắp đặt không chắc chắn;		Х	
	bấm hoặc bàn đạp điều khiển	khiển; đạp, nhả bàn đạp phanh đỗ xe và quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	b) Cong vênh;		х	
phanh đỗ xe		receiff during tay lay.	c) Cóc hãm không có tác dụng;		х	
			d) Không hoạt động khi bấm nhả nút bấm điều khiển.		х	
5.1.4		Đóng, mở van, nút bấm bằng tay và quan sát	a) Lắp đặt không chắc chắn;		х	
	bấm điều khiển phanh đỗ xe		b) Bộ phận điều khiển nứt, hỏng;		х	
	STEETIT GO AC		c) Van điều khiển làm việc sai chức năng, không ổn định; các mối liên kết lỏng, có sự rò rỉ trong hệ thống.		Х	
			d) Không có tín hiệu khi đóng mở nút bấm		х	
6.1.5			a) Lắp đặt không chắc chắn;		х	
	mềm	tay lay lắc.	b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe;			
			c) Ông, chỗ kết nối bị rò rỉ; ống cứng bị rạn, nứt, mọt gỉ; ống mềm bị nứt, phồng rộp;			3
5.1.6			a) Lắp đặt không chắc chắn;		х	
	kéo, cần đẩy, các liên kết	tay lay lắc.	b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe;		х	
	Cac lien ket	io lieli ket	c) Thiếu chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng đối với dẫn động phanh chính;			7
			d) Cáp bị đứt sợi, thắt nút, kẹt chùng lỏng.		х	
3.1.7	Đầu nối cho	Quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Lắp đặt không chắc chắn;		х	
	phanh rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc		b) Bị rò rỉ.		х	
6.1.8	(bầu phanh hoặc	Cho hệ thống hoạt động và quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;			٠
	xi lanh phanh)		b) Rạn, nứt, vỡ, biến dạng;			٠
			c) Bị rò rỉ;			
			d) Không đủ chi tiết lắp ghép, phòng lỏng.			
.2. Bor	n chân không, má	y nén khí, các van và bình chứa môi chất	,			
5.2.1		Cho hệ thống hoạt động ở áp suất làm việc. Quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc các bộ phận.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không đúng, không chắc chắn;			
	khí, bình chứa, các van an toàn,		b) Áp suất giảm rõ rệt, nghe rõ tiếng rò khí;			
	van xả nước.		c) Bình chứa rạn, nứt, biến dạng, mọt gỉ;			
			d) Các van an toàn, van xả nước, không có tác dụng.			
5.2.2	Các van phanh	Cho hệ thống hoạt động và quan sát, kết hợp dùng	a) Lắp đặt không đúng, không chắc chắn:			

			b) Bị hư hỏng, rò rỉ.	ĺ		х
6.2.3	Trợ lực phanh, xi lanh phanh chính		a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;			х
			b) Trợ lực hư hỏng, không có tác dụng;		Х	
			c) Nắp bình chứa dầu phanh không kín, bị mất.	х		
6.3. Sự l	làm việc và hiệu qu	uả phanh chính				
6.3.1		Kiểm tra trên đường hoặc trên băng thử phanh. Đạp bàn đạp phanh từ từ đến hết hành trình. Theo	a) Lực phanh không tác động trên một hay nhiều bánh xe;			х
		dõi sự thay đổi của lực phanh trên các bánh xe.	b) Lực phanh biến đổi bất thường;			Х
			c) Chậm bất thường trong hoạt động của cơ cấu phanh ở bánh xe bất kỳ.			х
	trên băng thử	Thử phanh xe trên băng thử phanh: Nổ máy, tay số ở vị trí số không; đạp phanh đều đến hết hành trình,	a) Hệ số sai lệch lực phanh giữa hai bánh trên cùng một trục KSL lớn hơn 25%;			х
		ghi nhận: - Hệ số sai lệch lực phanh giữa hai bánh trên cùng một trục K _{SL} : K _{SL} = (F _{Pón} -F _{Phhỏ})/ F _{Pón} .100%; trong đó F _{Pón} , F _{Phhỏ} tương ứng là lực phanh lớn	 b) Hiệu quả phanh toàn bộ của xe KP không đạt mức giá trị tối thiểu quy định đối với các loại phương tiện như sau: Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản 			х
		hơn và nhỏ hơn của một trong hai bánh trên trục; - Hiệu quả phanh toàn bộ K_{P} : K_{P} = $\sum F_{H}$ /G .100%; trong đó $\sum F_{H}$ - tổng lực phanh trên tất cả các bánh xe, G - Khối lượng xe khi thử phanh.	thân không lớn hơn 12.000 kg và ô tô chỗ người: 50%; - Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân lớn hơn 12.000 kg; ô tô đầu kéo; sơ mi rơ moóc; rơ moóc và đoàn xe ô tô sơ mi rơ moóc: 45%.			
6.3.3	trên đường	Kiểm tra quãng đường phanh khi phanh và độ lệch quỹ đạo chuyển động. Thử phanh xe không tải ở vận tốc 30 km/h trên mặt đường bê tông nhựa hoặc	a) Khi phanh quỹ đạo chuyển động của xe lệch quá 8° so với phương chuyển động ban đầu và xe lệch khởi hành lang phanh 3,50 m;			х
		bê tông xi măng bằng phẳng, khô, có hệ số bám không nhỏ hơn 0,6. Ngắt động cơ khỏi hệ truyền lực, đạp phanh đều hết hành trình và giữ bàn đạp phanh tới khi xe dừng hẳn. Quan sát và ghi nhận	b) Quãng đường phanh S _{Ph} vượt quá giá trị tối thiểu sau:			х
		phann tơi khi xe dựng nan. Quan sat và ghi nhạn quãng đường phanh S _{Ph} .	- Ô tô con, kể cả ô tô con chuyên dùng có số chỗ (kể cả người lái) đến 09 chỗ: 7,2 m			
			- Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế không lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người có số chỗ (kể cả người lái) trên 09 chỗ và có tổng chiều dài không lớn hơn 7,5 m: 9,5 m			
			- Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người có số chỗ (kể cả người lái) trên 09 chỗ và có tổng chiều dài lớn hơn 7,5 m: 11 m			
6.4. Sự l	làm việc và hiệu qu	uả của hệ thống phanh đỗ				
6.4.1	Sự làm việc	Kiểm tra trên đường hoặc trên băng thử phanh.	Không có tác dụng phanh trên một bên bánh xe.		Х	
6.4.2		Thử phanh xe không tải ở vận tốc 15 km/h trên đường, điều kiện mặt đường và phương pháp kiểm	a) Thử trên đường: quãng đường phanh lớn hơn 6 m;		х	
		tra như mục 6.3.3 của Phụ lục này, hoặc thử trên mặt dốc 20% hoặc trên băng thử phanh.	b) Thử trên mặt dốc 20%: phanh đỗ không giữ được xe đứng yên trên mặt dốc;		х	
			c) Thử trên băng thử phanh: tổng lực phanh đỗ trên các bánh xe nhỏ hơn 16% so với khối lượng của xe khi thử.		х	
6.5. Sự l	hoạt động của các	trang thiết bị phanh khác				
6.5.1	. X	Cho hệ thống hoạt động, quan sát; nghe tiếng động cơ.	Hệ thống không hoạt động.		х	
6.5.2	Hệ thống chống hãm cứng	Quan sát thiết bị cảnh báo.	Thiết bị cảnh báo bị hư hỏng;		х	

6.5.3	Phanh tự động sơ mi rơ moóc	Ngắt kết nối hệ thống phanh giữa đầu kéo và sơ mi rơ moóc.	Phanh sơ mi rơ moóc không tự động tác động khi ngắt kết nối.	х	
7. Kiển	n tra hệ thống lái	,			-
7.1. Vô	lăng lái				
7.1.1	1.1 Tình trạng chung Dùng tay lác vô lăng lái, theo phương hướng a) Lắp đặt không chắc chắn;		х		
		kính và dọc trục, quan sát.	b) Có sự dịch chuyển tương đối giữa vô lăng lái và trục lái;	х	
	b) Co sử dịch chuyển tường doi giữa vô làng lài và trục lái; c) Vô lăng lái, bị nứt, gãy, biến dạng. Cho động cơ hoạt động nếu có trợ lực lái, để bánh khoảng cách hai điểm đã xác định wrọt quá 1/5 xe dẫn hướng ở vị trí thẳng, quay vô lăng lái về một đường kinh vô lăng lái. phía đến khi bánh xe dẫn hướng bắt đầu có sự dịch chuyển thì xác định điểm thứ nhát trên vô lăng sau đó quay vô làng lái về phía ngược lại đến khi bánh xe dẫn hướng bắt đầu có sự dịch chuyển thì xác định điểm thứ hai trên vô lăng, đo khoảng cách hai điểm. Trụ lái và trục lái Tình trạng chung Dùng tay lay lắc vô lăng lái theo phương hướng kính và dọc trục, quan sát. Dùng tay lay lắc vô lăng lái theo phương hướng c) Trực lái rơ dọc, rơ ngang; c) Nứt, gãy, biến dạng; d) Cơ cấu thay đổi độ nghiêng không đảm bảo khoá vị trí chắc chắn.	х			
7.1.2	Độ rơ vô lăng lái	xe dẫn hướng ở vị trí thẳng, quay vô lăng lái về một phía đến khi bánh xe dẫn hướng bắt đầu có sự dịch chuyển thì xác định điểm thứ nhất trên vô lăng sau đó quay vô lăng lái về phía ngược lại đến khi bánh xe dẫn hướng bắt đầu có sự dịch chuyển thì xác định điểm thứ hai trên vô lăng, đo khoảng cách hai	đường kính vô lăng lái.	x	
7.2. Trụ	lái và trục lái				
	Tình trạng chung		a) Lắp đặt không chắc chắn;	х	
				х	
			c) Nứt, gãy, biến dạng;		1
			d) Cơ cấu thay đổi độ nghiêng không đảm bảo	х	
7.3. Co	cấu lái	T	,		
	Tình trạng chung	nếu có trợ lực lái, quan sát kết hợp dùng tay lay	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;		
		lăc.	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;		
			c) Nứt, vỡ;		
			d) Không đầy đủ, rách, vỡ cao su chắn bụi;	х	1
			đ) Chảy dầu thành giọt.	х	
7.4. Sự	làm việc của trục	lái và cơ cấu lái			
	Sự làm việc	Đỗ xe trên hầm kiểm tra; cho động cơ hoạt động	a) Bó kẹt khi quay;		
		nếu có trợ lực lái, kích bánh dẫn hướng vừa đủ còn tiếp xúc với mặt đất, quay vô lăng lái hết về hai phía	b) Di chuyển không liên tục, giật cục;	х	
		và quan sát kết hợp dùng tay lay lắc.	c) Lực đánh lái không bình thường; có sự khác biệt lớn giữa lực lái trái và lực lái phải;	x	
			d) Có sự khác biệt lớn giữa góc quay bánh dẫn hướng về bên trái và bên phải;	х	
			đ) Có tiếng kêu bất thường trong cơ cấu lái.	х	
7.5. Tha	anh và đòn dẫn độn	g lái			
7.5.1	Tình trạng chung	Đỗ xe trên hầm kiểm tra, quan sát kết hợp dùng tay	a) Không đúng kiểu loại;	х	
		lay lắc.	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn;		
			c) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe;	х	
			d) Nứt, gãy, biến dạng.		
7.5.2	Sự làm việc	Đỗ xe trên hầm kiểm tra; cho động cơ hoạt động	a) Di chuyển bị chạm vào các chi tiết khác:	х	
		nếu có trợ lực lái, kích bánh dẫn hướng vừa đủ còn tiếp xúc với mặt đất, quay vô lăng lái hết về hai phía	b) Di chuyển không liên tục, bị giật cục;	х	
		với lực lái thay đổi, quan sát.	c) Di chuyển quá giới hạn.	х	
7.6. Kha	ớp cầu và khớp ch	uyển hướng		•	
7.6.1			a) Không đúng kiểu loại;	х	

			b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn;			х
			c) Nứt, gãy, biến dạng;			х
			d) Thủng, rách, võ vỏ bọc chắn bụi.		х	
7.6.2	Sự làm việc	Đỗ xe trên hầm kiểm tra, cho động cơ hoạt động	a) Bị bó kẹt khi di chuyển;			х
		nếu có trợ lực lái, sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm hoặc lắc vô lăng lái với lực lái thay đổi về hai phía và quan sát.	b) Khớp cầu, khớp chuyển hướng rơ, lỏng, bị giật cục.		х	
7.7. Ngá	õng quay lái					
7.7.1	Tình trạng chung	Đỗ xe trên hầm kiểm tra, kích bánh xe dẫn hướng	a) Không đúng kiểu loại;		Х	
		lên khỏi mặt đất, dùng tay lay lắc bánh xe dẫn hướng theo phương thẳng đứng và quan sát; nếu rơ, đạp bàn đạp phanh để khử độ rơ của moay ơ.	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn;			х
		,	c) Nứt, gãy, biến dạng;			х
			d) Thủng, rách, vỡ vỏ bọc chắn bụi;		х	
			đ) Trục, khớp cầu rơ, lỏng.		х	
7.7.2	Sự làm việc	Đỗ xe trên hầm kiểm tra, cho động cơ hoạt động	a) Bó kẹt khi quay;			х
		nếu có trợ lực lái, kích bánh xe dẫn hướng vừa đủ để còn tiếp xúc với mặt đất, quay vô lăng lái hết về hai phía và quan sát.	b) Di chuyển không liên tục, giật cục.		х	
7.8. Trọ	[,] lực lái					
7.8.1	Tình trạng chung	Đỗ xe trên hầm kiểm tra, quan sát kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;		х	
			b) Rạn, nứt, biến dạng;		х	
			c) Chảy dầu thành giọt, thiếu dầu trợ lực.		х	
7.8.2	Sự làm việc	Lắc vô lăng lái về hai phía khi động cơ hoạt động và			х	
		không hoạt động, so sánh lực quay vô lăng lái và	b) Không có tác dụng giảm nhẹ lực đánh lái;		х	
		quan sát.	c) Có tiếng kêu khác lạ.		х	
8. Kiển	ı tra hệ thống truy	yền lực				
8.1. Ly		•				
8.1.1		Đỗ xe trên hầm kiểm tra; đạp, nhả bàn đạp ly hợp và quan sát, kết hợp với dùng tay lay lắc.	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;		х	
			b) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp, bị mất bộ phận chống trượt hoặc mòn nhẵn.	х		
			c) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;		х	
			d) Rò rỉ môi chất;		х	
			đ) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng.		х	
8.1.2	Sự làm việc	Cho động cơ hoạt động, cài số và thực hiện đóng mở ly hợp để kiểm tra.	a) Ly hợp đóng, cắt không hoàn toàn, đóng, cắt không nhẹ nhàng, êm dịu;		х	
			b) Có tiếng kêu khác lạ.		Х	
8.2. Hộ	o số					
8.2.1	Tình trạng chung	Đỗ xe trên hầm kiểm tra, quan sát kết hợp dùng tay lay lắc.	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;		х	
			b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;		Х	
			c) Chảy dầu thành giọt;		Х	
			d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng.		Х	
8.2.2	Sự làm việc	Ra vào số để kiểm tra.	a) Khó thay đổi số;		х	
~. <u>~</u> .~	- iam viço		b) Tự nhảy số.		X	
8.2.3	Cần điều khiển	Ra vào số và quan sát.	a) Không đúng kiểu loại, không chắc chắn, rạn,		х	

			b) Cong vênh.	Х		
3.3. Cá	ác đăng					
		Đỗ xẹ trên hầm kiểm tra; quan sát kết hợp dùng tay	a) Không đúng kiểu loại;		Х	
	và sự làm việc	lay lắc, xoay trục các đăng.	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn;			x
			c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng, cong vênh;			х
			d) Then hoa, trục chữ thập, ổ đỡ bị rơ;		Х	
			đ) Hỏng các khớp nối mềm;		Х	
			e) Ở đỡ trung gian nứt, không chắc chắn;		Х	
			g) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe;		Х	
3.4. C	àu xe		,			
	Tình trạng chung	Đỗ xe trên hầm kiểm tra và quan sát.	a) Không đúng kiểu loại;		Х	
			b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn;			x
			c) Chảy dầu thành giọt;		Х	
			d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng;			х
			đ) Nắp che đầu trục không đầy đủ, hư hỏng.	х		
). Kiểi	n tra hệ thống tred	0				_
9.1	(Nhíp, lò xo,	Đỗ xe trên hầm kiểm tra, sử dụng thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm; quan sát, dùng tay lay lắc kết hợp	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt sai, không chắc chắn;		х	
	thanh xoắn)	dùng búa kiểm tra	b) Phần nhíp, lò xo, thanh xoắn bị nứt, gẫy, biến dạng;		х	
			c) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;		Х	
			d) Ác nhíp rơ, lỏng.		Х	
9.2	Giảm chấn	Đỗ xe trên hầm kiểm tra; quan sát, dùng tay lay lắc	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;		Х	
		kết hợp dùng búa kiểm tra. Sử dụng thiết bị nếu có	b) Rò rỉ dầu, chi tiết cao su bị vỡ nát;	х		
			c) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng.		Х	
9.3	hướng, thanh ổn	Đỗ xe trên hầm kiểm tra; quan sát, dùng tay lay lắc kết hợp dùng búa kiểm tra.	a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, lắp đặt sai, không chắc chắn;		х	
	định, hạn chế hành trình		b) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng, quá gỉ, chi tiết cao su bị vỡ nát.		х	
9.4	Khớp nối		a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;		Х	
		quan sát, dùng tay lay lắc kết hợp dùng búa kiểm tra	b) Không đầy đủ, hư hỏng vỏ bọc chắn bụi;		Х	
			c) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng;		Х	
9.5	Hệ thống treo khí	Đỗ xe trên hầm kiểm tra; quan sát, dùng tay lay lắc kết hợp dùng búa kiểm tra.	a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;		х	
			b) Hư hỏng các bộ phận ảnh hưởng đến chức năng hệ thống.		х	
10. Kiế	m tra các trang th	niết bị khác				
10.1	Dây đai an toàn	Quan sát, dùng tay kéo dây mạnh đột ngột để kiểm tra cơ cấu hãm	a) Không đầy đủ theo quy định, lắp đặt không chắc chắn;		х	
			b) Dây bị rách, đứt;		Х	
			c) Khóa cài đóng mở không nhẹ nhàng, tự mở;	х		
			d) Dây bị kẹt, không kéo ra, thu vào được;		Х	
			đ) Cơ cấu hãm không giữ chặt dây khi giật dây đột ngột.		х	
10.2	Bình chữa cháy	Quan sát.	a) Không có bình chữa cháy theo quy định;		Х.	\perp
			b) Bình chữa cháy không còn hạn sử dụng.	1	Х	

10.3	Cơ cấu chuyên dùng phục vụ vận chuyển	Cho hệ thống hoạt động và quan sát, kết hợp dùng tay lác.	a) Không đúng hồ sơ kỹ thuật, lắp đặt không chắc chắn;		х	
	Chayon		b) Hoạt động, điều khiển không bình thường.		Χ	
10.4	Búa phá cửa sự cố	Quan sát	Không đầy đủ, không được đặt ở vị trí quy định.	х		
10.5. Th	iết bị giám sát hàn	h trình, camera giám sát, camera hành trình, camera	a lùi			
10.5.1		Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào	a) Không truy cập được;		Х	
	hành trình	trang thông tin điện tử quản lý quản lý thiết bị giám sát hành trình do chủ xe hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp.	b) Hiển thị sai thông tin của xe cơ giới trên trang thông tin điện tử;		Х	
10.5.2	Camera giám sát	Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào	a) Không truy cập được;		х	
		trang thông tin điện tử quản lý thiết bị camera do chủ xe hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp.	b) Hiển thị sai thông tin của xe cơ giới trên trang thông tin điện tử;		Х	
10.5.3	Camera hành trình	Cho hệ thống hoạt động và quan sát	Không hiển thị hình ảnh quan sát	х		
10.5.4	Camera Iùi	Cho hệ thống hoạt động và quan sát	Không hiển thị hình ảnh quan sát	х		
11. Kiể	n tra động cơ và	môi trường				
11.1. Đớ	òng cơ và các hệ th	nống liên quan	,			
11.1.1	Tình trạng chung	Quan sát, dùng tay lay lắc kết hợp dùng búa kiểm	a) Lắp đặt không chắc chắn;		х	<u></u>
		tra	b) Chảy dầu thành giọt;		х	
			c) Dây cu roa chùng lỏng, rạn nứt, rách;		Х	
			d) Các chi tiết nứt, gãy, vỡ;		Х	
			đ) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng.		Х	
11.1.2	Sự làm việc	Cho động cơ hoạt động, thay đổi số vòng quay và quan sát.	a) Không khởi động được động cơ hoặc hệ thống khởi động hoạt động không bình thường;		Х	
			b) Động cơ hoạt động không bình thường ở các chế độ vòng quay, có tiếng gõ lạ;		Х	
			 c) Đồng hồ áp suất hệ thống phanh, đồng hồ nhiệt độ nước làm mát động cơ không hoạt động hoặc báo lỗi; 		х	
			d) Các loại đồng hồ khác, đèn báo trên bảng điều khiển không hoạt động hoặc báo lỗi.	х		
11.1.3	Hệ thống dẫn khí	Đỗ xe trên hầm kiểm tra; quan sát, dùng tay lay lắc kết hợp dùng búa kiểm tra	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;		Х	-
			b) Mọt gỉ, rách, rò rỉ khí thải.	Χ		
11.1.4	Bình chứa và ống dẫn nhiên liêu	Quan sát, kết hợp với dùng tay lay lắc	a) Lắp đặt không chắc chắn;		Х	-
	darriiloriilo		 b) Bình chứa, ống dẫn bị biến dạng, nứt, ăn mòn, rò rỉ, có dấu vết va chạm, cọ sát với các chi tiết khác; 			х
			c) Bình chứa mất nắp hoặc nắp không kín khít;		х	
			d) Khóa nhiên liệu (nếu có) không khoá được, tự mở;		х	
			e) Có nguy cơ cháy do:			х
			- Bình chứa nhiên liệu, ống xả được bảo vệ không chắc chắn;			
			- Tình trạng ngăn cách với động cơ;			

			f) Đối với hệ thống sử dụng LPG/CNG:		х	
			- Bình chứa LPG/CNG bố trí trong xe không được đặt trong khoang kín có thông hơi ra ngoài và ngăn cách với khoang động cơ, khoang hành khách;			
			- Bình chứa LPG/CNG bố trí ngoài xe không được bảo vệ bằng tấm chắn thích hợp để phòng hư hỏng do đá bắn vào hoặc do va chạm với các vật khác khi có sự cố; khoảng cách từ bình chứa tới mặt đất nhỏ hơn 200 mm;			
			- Bình chứa, ống dẫn và các bộ phận khác của hệ thống nhiên liệu LPG/CNG đặt cách ống xả, nguồn nhiệt bất kỳ dưới 100mm mà không được cách nhiệt thích hợp;			
			- Bình chứa LPG/CNG không có chứng nhận kiểm định áp lực còn hiệu lực, các ký, dấu hiệu trên bình chứa không đúng quy định;			
			- Ngoài các điểm định vị, bình chứa có tiếp xúc với vật kim loại khác của xe.			
11.1.5		Đạp, nhả bàn đạp ga khi động cơ không làm việc và	a) Lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt, cong vênh;		х	L
	đạp ga	quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc	b) Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả ga;		х	$oldsymbol{\perp}$
			c) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp, bị mất bộ phận chống trượt hoặc mòn nhẵn.	х		
11.2. Kh	í thải động cơ chá	y cưỡng bức				
		vòng quay động cơ theo quy định. Thực hiện quy	a) Nồng độ CO lớn hơn 4,5 % thể tích đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 3,5 % thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau.		х	
			b) Nồng độ HC (C6H14 hoặc tương đương):		х	
			 Đối với động cơ 4 kỳ: lớn hơn 1200 phần triệu (ppm) thể tích đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 800 phần triệu (ppm) thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau; 			
			- Đối với động cơ 2 kỳ: lớn hơn 7800 phần triệu (ppm) thể tích;			
			- Đối với động cơ đặc biệt: lớn hơn 3300 phần triệu (ppm) thể tích			
			c) Số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút.		х	
11.3. Kh	í thải động cơ chá	y do nén				
	Độ khói của khí thải	Sử dụng thiết bị đo khói và thiết bị đo số vòng quay động cơ. Đạp bàn đạp ga đến hết hành trình để xác	a) Chiều rộng dải đo khói chênh lệch giữa giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất vượt quá 10% HSU;		х	
		quy định trong TCVN 7663.	b) Kết quả đo khói trung bình của 3 lần đo lớn hơn 72% HSU đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 60% HSU thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau.		х	
			c) Giá trị số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút;		Х	
			d) Thời gian tăng tốc từ số vòng quay nhỏ nhất			+-

			e) Giá trị số vòng quay lớn nhất của động cơ nhỏ hơn 90% số vòng quay ứng với công suất cực đại theo quy định của nhà sản xuất, trừ trường hợp đặc biệt (theo thiết kế của nhà sản xuất khống chế tốc độ vòng quay không tải lớn nhất ở giá trị nhỏ hơn 90% tốc độ vòng quay ứng với công suất cực đại).	X	
11.4. Đ		T	Γ.		_
	Độ ồn ngoài	Kiểm tra bằng thiết bị đo âm lượng nếu nhận thấy độ ồn quá lớn. Thực hiện đo tiếng ồn động cơ gần ống xả theo phương pháp đo độ ồn của xe đỗ quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7880; khi đo chênh lệch giữa các lần đo không được vượt quá 2 dB(A), chênh lệch giữa độ ồn nền và độ ồn trung bình của các lần đo không được nhỏ hơn 3 dB(A).	Độ ồn trung bình sau khi đã hiệu chỉnh vượt quá các giới hạn sau đây: - Ô tô con, ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách hạng nhẹ, xe lam, xích lô máy có khối lượng toàn bộ theo thiết kế G ≤ 3500 kg: 103 dB(A);	X	Ì
			 Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ theo thiết kế G > 3500 kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ P ≤ 150 (kW): 105 dB(A); 		
			 Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ theo thiết kế G > 3500 kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ P > 150 (kW): 107 dB(A); 		
			- Ô tô cần cẩu và các phương tiện cơ giới đường bộ có công dụng đặc biệt: 110 dB(A).		
12. Kiể	m tra xe điện (***)				
12.1		Đỗ xẹ trên hầm kiểm tra: quan sát kết hợp dùng tay	a) Không an toàn hoặc không đầy đủ	х	<u> </u>
	Pin (RESS)	lay lắc	b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn	х	
			c) Rò rỉ	х	
			d) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng	х	
			đ) Cách điện bị hư hỏng	х	
12.2	Hệ thống quản lý	Quan sát	a) Các thành phần bị thiếu hoặc bị hỏng	х	
	RESS nếu được trang bị, ví dụ:		b) Có cảnh báo thiết bị bị trục trặc	х	
	thông tin phạm vi,		c) Thiết bị cảnh báo cho thấy hệ thống trục trặc	х	
	chỉ báo trạng thái sạc, kiểm soát nhiệt độ pin.		d) Hoạt động của hệ thống thông gió/ làm mát RESS bị suy giảm, ví dụ: tắc các lỗ thông gió, ống dẫn, rò rỉ chất lỏng	x	
12.3	Bộ chuyển đổi	Đỗ xe trên hầm kiểm tra: quan sát kết hợp dùng tay	a) Không an toàn hoặc không đầy đủ	х	
	điện tử, động cơ và điều khiển	lay lắc	b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn	х	
	thay đổi, dây điệr và đầu nối		c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng	х	
			d) Cách điện bị hư hỏng.	х	_
12.4	Động cơ kéo	Đỗ xẹ trên hầm kiểm tra: quan sát kết hợp dùng tay	a) Không an toàn hoặc không đầy đủ	х	
		lay lắc	b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn	х	_
			c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng	х	
			d) Cách điện bị hư hỏng	х	
12.5	Hệ thống sạc bên	Quan sát	b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn	х	
	ngoài nếu được trang bị/ yêu cầu		c) Cách điện bị hư hỏng	х	
	ang bir yeu cau		a) Không an toàn hoặc không được bảo đảm đầy đủ.	х	_
12.6	Bộ phận kết nối đầu sạc trên xe	Quan sát	b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn.	х	

hoặc bị hư	các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư g.	х	
	Cách điện bị hư hỏng.	х	
cáp sạc không	iộ phận bịt kín hoặc giao diện cáp sạc không hợp.	х	

- (***): Chỉ thực hiện kiểm tra đối với xe điện.
- Khi kiểm định ô tô đầu kéo có thể được kéo theo sơ mi rơ moóc không có hàng hoặc sơ mi rơ moóc chở theo công-ten-nơ không có hàng. **Bảng 2**

NÔI DUNG KIỂM TRA TẠI CÁC CÔNG ĐOẠN TRÊN DÂY CHUYỂN KIỂM ĐỊNH

	I	NOI DUNG KIEM	TRA TẠI CAC CONG ĐO	AN TRÊN DÂY CHUYỂN KIỂM ĐỊNH	
STT	Hạng mục kiểm	Nội dung kiểm tra (Theo nội dung kiểm	(The	Khiếm khuyết, hư hỏng ọ nội dung khiếm khuyết, hư hỏng tại Bản	ng 1)
	tra	tra tại Bảng 1)	MiD	MaD	DD
		Cá	òng đoạn 1: Kiểm tra nh	ận dạng, tổng quát	
01	Biển số đăng ký	1.1. Biển số đăng ký	b) Lắp đặt không chắc chắn; mẫu nền biển số khác với ký hiệu nền mầu biển số ghi trên Giấy đăng ký xe.	a) Không đủ số lượng c) Không đúng quy cách; các chữ, số không rõ ràng, không đúng với Giấy đăng ký xe.	
02	Số khung	1.2. Số khung		a) Không đầy đủ, không đúng vị trí; b) Sửa chữa, tẩy xoá; c) Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện.	
03	Số động cơ	1.2. Số động cơ		a) Không đầy đủ, không đúng vị trí; b) Sửa chữa, tẩy xoá; c) Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện.	
		11.1.1. Tình trạng chung		 a) Lắp đặt không chắc chắn; b) Chảy dầu thành giọt; c) Dây cu roa chùng lỏng, rạn nứt, rách; d) Các chi tiết nứt, gãy, vỡ; đ) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng. 	
		11.1.2. Sự làm việc		a) Không khởi động được động cơ hoặc hệ thống khởi động hoạt động không bình thường; b) Động cơ hoạt động không bình thường ở các chế độ vòng quay, có tiếng gố lạ.	

04	Động cơ và các hệ thống liên quan, ắc quy	11.1.4. Bình chứa, ống dẫn nhiên liệu		a) Lắp đặt không chắc chắn; c) Bình chứa mất nắp hoặc nắp không kín khít; d) Khóa nhiên liệu (nếu có) không khoá được, tự mở.	b) Bình chứa, ống dẫn bị biến dạng, nứt, ăn mòn, rò rỉ, có dấu vết va chạm, cọ sát với các chi tiết khác; e) Có nguy cơ cháy dơ: - Bình chứa nhiên liệu, ống xả được bảo vệ không chắc chắn; - Tình trạng ngăn cách với động cơ; f) Đối với hệ thống sử dụng LPG/CNG: - Bình chứa LPG/CNG bố trí trong xe không được đặt trong khoang kín có thông hơi ra ngoài và ngăn cách với khoang động cơ, khoang hành khách; - Bình chứa LPG/CNG bố trí ngoài xe không được bảo vệ bằng tấm chắn thích hợp để phòng hư hỏng do đá bắn vào hoặc do va chạm với các vật khác khi có sự cố; hoặc khoảng cách từ bình chứa tới mặt đất nhỏ hơn 200 mm; - Bình chứa, ống dẫn và các bộ phận khác của hệ thống nhiên liệu LPG/CNG đặt cách ống xả hoặc nguồn nhiệt bắt kỳ dưới 100 mm mà không được cách nhiệt thích hợp; - Bình chứa LPG/CNG không có chứng nhận kiểm định áp lực còn hiệu lực, các ký, dấu hiệu trên bình chứa khóng được yơi vật kim loại khác của xe.
		6.2.1. Bơm chân không, máy nén khí, bình chứa, các van an toàn, van xả nước: (chỉ kiểm tra bơm chân không, máy nén khí và đánh giá)			a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, lắp đặt không đúng, không chắc chắn.
		4.1.2. Ác quy	a) Lắp đặt không chắc chắn, không đúng vị trí;		
			b) Rò rỉ môi chất.		

05	Mầu sơn	1.3. Mầu sơn	 b) Dán decal nhưng không làm thay đổi đến nhận diện mầu sơn của xe theo Giấy đăng ký xe. 	a) Không đúng mầu sơn ghi trong Giấy đăng ký xe.	
06		1.4. Kiểu loại, kích thước xe		Không đúng với hồ sơ kỹ thuật.	
07	tin kẻ trên cửa xe,	1.5. Biểu trưng; thông tin kẻ trên cửa xe, thành xe theo quy định	a) Không có theo quy định; b) Không chính xác, không đầy đủ thông tin theo quy định; c) Mờ, không nhìn rõ.		
		5.1. Bánh xe	e) we, knong minio.		
				a) Không đầy đủ, không đúng thông số của lốp do nhà sản xuất xe cơ giới quy định, tài liệu kỹ thuật;	
				d) Vành, đĩa vành rạn, nứt, cong vênh;	
				đ) Vòng hãm không khít vào vành bánh xe;	b) Lắp đặt không chắc
08	Bánh xe và bánh xe dự phòng	5.1. Tình trạng chung	c) Áp suất lốp không đúng.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	chắn, không đầy đủ ha hư hỏng chi tiết kẹp ch và phòng lỏng.
	ay priong			g) Lốp bánh dẫn hướng hai bên không cùng kiểu hoa lốp, chiều cao hoa lốp không đồng đều, sử dụng lốp đắp	
				h) Lốp mòn đến dấu chỉ báo độ mòn của nhà sản xuất.	
		5.3. Giá lắp và bánh xe dự phòng	không đầy đủ; nứt vỡ,	a) Giá lắp nứt gãy, không chắc chắn; b) Bánh xe dự phòng gá lắp không an	
			kéo của ô tô đầu kéo, sơ r		<u> </u>
		2.3.1. Tình trạng		a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;	
	Các cơ cấu chuyên	chung		b) Các chi tiết bị biến dạng, gãy, rạn nứt.	
09	dùng phục vụ vận chuyển, mâm xoay, chốt kéo, búa phá	2.3.2. Sự làm việc		Cơ cấu khoá mở chốt kéo không hoạt động đúng chức năng.	
		10.3. Cơ cấu chuyên		a) Lắp đặt không chắc chắn;	
		dùng phục vụ vận chuyển		b) Hoạt động, điều khiển không bình thường.	
				· · · · · ·	
		2.2.4. Cơ cấu khoá, mở buồng lái; thùng		a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	
10	hãm	xe; khoang hành lý; khoá hãm công-ten- no		c) Khóa tự mở;	
				d) Không có tác dụng.	
		4.2. Đèn chiếu sáng p	hía trước		

				a) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;	
		4.2.1. Tình trạng và		b) Không sáng khi bật công tắc;	
			xạ mờ, nứt.	d) Mầu ánh sáng không phải là mầu trắng, trắng xanh hoặc vàng.	
				a) Hình dạng của chùm sáng không đúng;	
				b) Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất nằm bên trên đường nằm ngang 0%;	
		4.2.2. Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn chiếu xa		c) Tâm wìng cường độ sáng lớn nhất nằm dưới đường nằm ngang -2% đối với các đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm so với mặt đất hoặc nằm dưới đường nằm ngang -2,75% đối với các đèn có chiều cao lắp đặt lớn	
		Ad		hơn 850 mm so với mặt đất; d) Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất	
	Dàn chiấu cáng nhía			lệch trái đường nằm dọc 0%;	
11	Đèn chiếu sáng phía trước (pha, cốt)			đ) Tâm vùng cường độ sáng lớn nhất lệch phải đường nằm dọc 2%;	
				e) Cường độ sáng nhỏ hơn 10.000 cd.	
				a) Hình dạng của chùm sáng không đúng;	
				b) Giao điểm của đường ranh giới tối sáng và phần hình nêm nhô lên của chùm sáng lệch sang trái của đường nằm dọc 0%;	
		400 00200 201		c) Giao điểm của đường ranh giới tối sáng và phần hình nêm nhô lên của chùm sáng lệch sang phải của đường nằm dọc 2%;	
		4.2.3. Chỉ tiêu về ánh sáng của đèn chiếu gần		d) Đường ranh giới tối sáng nằm trên đường nằm ngang -0,5% đối với đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất hoặc nằm trên đường nằm ngang -1,25% đối với đèn có chiều cao lắp đặt lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất;	
				đ) Đường ranh giới tối sáng nằm dưới đường nằm ngang -2% đối với đèn có chiều cao lắp đặt không lớn hơn 850 mm tính từ mặt đất hoặc nằm dưới đường nằm ngang -2,75% đối với đèn có chiều cao lắp đặt lớn hơn 850 mm	
		4.3. Đèn kích thước p	hía trước, phía sau và thàr	tính từ mặt đất. nh bên	

				a) Không đầy đủ, vỡ;
				b) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;
				c) Không sáng khi bật công tắc;
			d) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt;	đ) Mầu ánh sáng không phải mầu trắng hoặc vàng nhạt đối với đèn phía trước và không phải mầu đỏ đối với đèn phía sau;
				e) Khi bật công tắc, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm không theo từng cặp đối xứng nhau, không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ.
		4.3.2. Chỉ tiêu về ánh sáng		Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 10 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
		4.4. Đèn báo rẽ (xin đ	ường) và đèn báo nguy hiể	m
				a) Không đầy đủ, vỡ;
				b) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;
			d) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt.	c) Không hoạt động khi bật công tắc;
				đ) Mầu ánh sáng: đèn phía trước xe không phải mầu vàng, đèn phía sau xe không phải mầu vàng hoặc mầu đỏ;
				e) Khi bật công tắc, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm không theo từng cặp đối xứng nhau, không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ; không hoạt động đồng thời, không cùng tần số nháy.
	Các đèn tín hiệu, đèn kích thước, đèn	4.4.2. Chỉ tiêu về ánh sáng		Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
12	phanh, đèn lùi, đèn soi biển số	4.4.3. Thời gian chậm tác dụng và tần số		a) Đèn sáng sau 3 giây kể từ khi bật công tắc;
		nháy		b) Tần số nháy không nằm trong khoảng từ 60 đến 120 lần/phút.
		4.5. Đèn phanh		
				a) Không đầy đủ, vỡ;
				b) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;
			u) Gương phan xạ, kinh	c) Không sáng khi phanh xe;
		sự hoạt động	tán xạ ánh sáng mờ, nứt.	đ) Mầu ánh sáng không phải mầu đỏ;
				e) Khi đạp phanh, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm của cặp đèn đối xứng nhau không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ.
		4.5.2 .Chỉ tiêu về ánh sáng		Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
			•	'

		4.6. Đèn lùi		
		4.6.1. Tình trạng và	a) Lắp đặt, không chắc;	b) Không sáng khi cài số lùi, vỡ;
		sự hoạt động	c) Gương phản xạ, kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt.	d) Mầu ánh sáng không phải mầu trắng.
		4.6.2. Chỉ tiêu về ánh sáng		Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 20 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
		4.7. Đèn soi biển số:		
			a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	
		4.7.1. Tình trạng và	b) Không sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước;	
		sự hoạt động	d) Kính tán xạ ánh sáng mờ, nứt, vỡ;	
			đ) Mầu ánh sáng không phải mầu trắng.	
		4.7.2. Chỉ tiêu về ánh sáng	Cường độ sáng và diện tích phát sáng không đảm bảo nhận biết ở khoảng cách 10 m trong điều kiện ánh sáng ban ngày.	
	Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau, chắn bùn	2.1.2. Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau		a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;;
13				b) Nứt, gẫy, hư hỏng.
13		2.2.10. Chắn bùn	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	
			b) Rách, thủng, mọt gỉ, vỡ.	
		12.1.Hệ thống lưu trữ		a) Không an toàn hoặc không đầy đủ
		Pin (RESS)		b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn
		12.2. Hệ thống quản		a) Không phù hợp với yêu cầu
				b) Các thành phần bị thiếu hoặc bị hỏng
		lý RESS nếu được trang bị, ví dụ: thông		c) Có cảnh báo thiết bị bị trục trặc
		tin phạm vi, chỉ báo trạng thái sạc, kiểm		d) Thiết bị cảnh báo cho thấy hệ thống trục trặc
		soát nhiệt pin.		đ) Hoạt động của hệ thống thông gió/ làm mát RESS bị suy giảm, ví dụ: tắc các lỗ thông gió, ống dẫn, rò rỉ chất lỏng
				a) Không an toàn hoặc không đầy đủ
		12.3. Bộ chuyển đổi điện tử, động cơ và		b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn
		điều khiển thay đổi, dây điện và đầu nối		c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng
				d) Cách điện bị hư hỏng.
14	Kiểm tra xe điện			a) Không an toàn hoặc không đầy đủ
	(***)			b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn
		12.4. Động cơ kéo		c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng

1				d) Cách điện bị hư hỏng
		12.5. Hệ thống sạc bên ngoài nếu được		a) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn
		trang bị/ yêu cầu		b) Cách điện bị hư hỏng.
				a) Không an toàn hoặc không được bảo đảm đầy đủ.
				b) Các thành phần bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn.
		12.6. Bộ phận kết nối đầu sạc trên xe		c) Các tấm chắn không đúng vị trí hoặc bị hư hỏng.
				d) Cách điện bị hư hỏng.
				đ) Bộ phận bịt kín hoặc giao diện cáp sạc không phù hợp.
Công	đoạn 2: Kiểm tra p	hần trên của phương	g tiện	
		3.1. Tầm nhìn	Lắp thêm các vật làm hạn chế tầm nhìn của người lái theo hướng phía trước, hai bên.	
1:3	Tầm nhìn, kính chắn gió			a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;
		3.2. Kính chắn gió		b) Vỡ, rạn nứt ảnh hưởng đến tầm nhìn người lái;
				c) Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ.
			a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	
		3.4. Gạt nước	b) Lưỡi gạt quá mòn;	
			c) Không đảm bảo tầm nhìn của người lái;	
	Gạt nước, phun nước rửa kính		d) Không hoạt động bình thường.	
			a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	
		3.5. Phun nước rửa kính	b) Không hoạt động hoặc phun không đúng vào phần được quét của gạt nước.	
				a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;
				b) Phía bên trái không quan sát được ít nhất chiều rộng 2,5 m ở vị trí cách gương 10 m về phía sau;
	Gương, camera quan sát phía sau	3.3. Gương, camera quan sát phía sau		c) Phía bên phải của xe con, xe tải có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 2 tấn không quan sát được ít nhất chiều rộng 4 m ở vị trí cách gương 20 m về phía sau; đối với các loại xe khác không quan sát được ít nhất chiều rộng 3,5m ở vị trí cách gương 30 m về phía sau;
				d) Hình ảnh quan sát bị méo, không rõ ràng;
				đ) Nứt, vỡ, hư hỏng không điều chỉnh dược.
		11.1. Động cơ và các	hệ thống liên quan	

		11.1.2. Sự làm việc	d) Các loại đồng hồ (trừ đồng hồ áp suất hệ thống phanh, đồng hồ nhiệt độ nước làm mát động cơ), đèn báo trên bảng điều khiển không hoạt động hoặc báo lỗi.	c) Đồng hồ áp suất hệ thống phanh, đồng hồ nhiệt độ nước làm mát động cơ không hoạt động hoặc báo lỗi;	
		10.5. Thiết bị giám sá	t hành trình, camera giám	sát	
18	Các đồng hồ và đèn báo trên bảng điều khiển	10.5.1. Thiết bị giám sát hành trình		a) Không truy cập được; b) Hiển thị sai thông tin của xe cơ giới trên trang thông tin điện tử;	
		10.5.2. Camera giám sát		a) Không truy cập được; b) Hiển thị sai thông tin của xe cơ giới trên trang thông tin điện tử;	
		10.5.3. Camera hành trình	Không hiển thị hình ảnh quan sát	and the state of t	
		10.5.4. Camera lùi	Không hiển thị hình ảnh quan sát		
		7.1. Vô lăng lái			
				a) Lắp đặt không chắc chắn;	
19	Vô lăng lái	7.1.1. Tình trạng chung		b) Có sự dịch chuyển tương đối giữa vô lăng lái và trục lái;	
				c) Vô lăng lái, bị nứt, gãy, biến dạng.	
		7.1.2. Độ rơ vô lăng lái		Khoảng cách hai điểm đã xác định wợt quá 1/5 đường kính vô lăng lái.	
				a) Lắp đặt không chắc chắn;	
20	Trụ lái và trục lái	7.2. Trụ lái và trục lái		h) True lái roy doe, roy ngang:	c) Nứt, gãy, biến dạng;
				d) Cơ cấu thay đổi độ nghiêng không đảm bảo khoá vị trí chắc chắn.	
				a) Không hoạt động;	
	Sự làm việc của trợ lực lái	7.8.2. Sự làm việc của trợ lực lái		b) Không có tác dụng giảm nhẹ lực đánh lái;	
				c) Có tiếng kêu khác lạ.	
		6 1 1 Tayo bàn đơn		a) Không đủ chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;	
		6.1.1. Trục bàn đạp phanh		b) Trục xoay quá chặt, kẹt;	
				c) Ở đỡ, trục rơ.	
				a) Lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt;	
			đ) Không có tác dụng	b) Cong vênh;	
		6.1.2. Tình trạng bàn đạp phanh và hành	chống trượt trên bàn đạp phanh, bị mất bộ phận	c) Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả	
		trình bàn đạp	chống trượt hoặc mòn nhẵn.	phanh;	
				d) Bàn đạp phanh không có hành trình tự do, dự trữ hành trình;	
22	Các bàn đạp điều khiển: ly hợp,				
	phanh, ga				

		8.1. Ly hợp (bàn đạp ly hợp)		a) Không có tác dụng chống trượt trên bàn đạp, bị mất bộ phận chống trượt hoặc mòn nhẵn. b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng; c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng.	
		11.1.5. Tình trạng bàn đạp ga	c) Không có tạc dựng chống trượt trên bàn đạp, bị mất bộ phận chống trượt hoặc mòn nhẵn.	a) Lắp đặt không chắc chắn, rạn, nứt, cong vênh; b) Bàn đạp không tự trả lại đúng khi nhả ga.	
		8.1. Ly hợp		ga.	
	Sự làm việc của ly	8.1.2. Sự làm việc		a) Ly hợp đóng, cắt không hoàn toàn, đóng, cắt không nhẹ nhàng, êm dịu;	
	Cơ cấu điều khiển	8.2.2. Sự làm việc		b) Có tiếng kêu khác lạ. a) Khó thay đổi số; b) Tự nhảy số.	
	hôn cố	8.2.3. Cần điều khiển số	h) Cong yênh	a) Không đúng kiểu loại, không chắc chắn.	
	Cơ cấu điều khiển phanh đỗ	6.1.3. Cần hoặc bàn đạp điều khiển phanh đỗ xe		a) Lắp đặt không chắc chắn; b) Cong vênh;	
		6.1.4. Van phanh, nút bấm điều khiển phanh đỗ xe		c) Cóc hãm không có tác dụng; a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;	
				b) Bộ phận điều khiển nứt, hỏng; c) Van điều khiển làm việc sai chức năng, không ổn định; các mối liên kết lỏng, có sự rò rỉ trong hệ thống.	
				d) Không có tín hiệu khi đóng mở nút bấm	
		2.2.8. Tay vịn, cột chống		a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy;	
26	giá để hàng, khoang hành lý	2.2.9. Giá để hàng, khoang hành lý	b) Mọt gỉ, thủng, rách.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy;	
		2.2.6. Ghế người lái,	c) Cơ cấu điều chỉnh (nếu	b) Không chia khoang theo quy định. a) Số người cho phép chở không đúng hồ sơ kỹ thuật, bố trí và kích thước ghế, giường không đúng quy định;	
		ghế ngồi	N = 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	b) Lắp đặt không chắc chắn.	
	Ghế ngồi (kể cả ghế			a) Không đầy đủ theo quy định, lắp đặt không chắc chắn;	
27	Ghe ngoi (ke ca ghe người lái), giường nằm, dây đai an toàn	10.1. Dây đai an toàn	c) Khóa cài đóng mở không nhẹ nhàng, tự mở;	b) Dây bị rách, đứt; d) Dây bị kẹt, không kéo ra, thu vào được;	
				đ) Cơ cấu hãm không giữ chặt dây khi giật dây đột ngột.	

			a) Không có bình chữa cháy theo quy định;		
28	Bình chữa cháy	10.2. Bình chữa cháy	b) Bình chữa cháy không còn hạn sử dụng.		
29	Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng, kích	2.2.1. Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng - tình trạng chung	d) Thay đổi lưới tản nhiệt (mặt ca lăng) cùng kích thước.	 a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn, không cân đối trên khung; b) Nứt, gãy, thủng, mục gỉ, rách, biến dạng, sơn bong tróc; 	
	thước thùng hàng			c) Lọt khí từ động cơ, khí xả vào trong khoang xe, buồng lái.	
		1.4. Kích thước thùng hàng		Không đúng với hồ sơ kỹ thuật.	
		2.2.2. Dầm ngang, dầm dọc		a) Lắp đặt không chắc chắn;	
				b) Nứt, gãy, mục gỉ, biến dạng. a) Lắp đặt không chắc chắn;	
30	Sàn bệ, khung xương, bậc lên xuống	2.2.5. Sàn		b) Thủng, rách.	
		0.0.7. Dê - 1ê	b) Mọt gỉ, thủng.c) Thay đổi tiện nghi điều khiển từ cơ sang điện	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn, nứt, gãy.	
	Oîra khóa círa và	khóa cửa và 2.2.3. Cửa, khóa cửa ắm cửa và tay nắm cửa	c) Đóng, mở không nhẹ nhàng;	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	
31			đ) thay đổi tiện nghi điều khiển từ cơ sang điện	b) Bản lề, chốt bị mất, lỏng, hư hỏng; d) Cửa tự mở, đóng không hết.	
		n 4.1.1. Dây dẫn điện		b) Vỏ cách điện hư hỏng;	
32	Dây dẫn điện (phần trên)		a) Lắp đặt không chắc chắn;	c) Có dấu vết cọ sát vào các chi tiết chuyển động	
		Côna đ	l ioạn 3: Kiểm tra hiệu qu	i d phanh và trượt ngang	
33		5.2. Trượt ngang của		Trượt ngang của bánh dẫn hướng vượt	
		bánh xe dẫn hướng 6.3. Sư làm việc và hid		quá 5 mm/m.	
		o.s. sự làm việc và m	gu qua priarin crimin		a) Lực phanh không tác động trên một hay nhiều bánh xe;
		6.3.1. Sự làm việc			b) Lực phanh biến đổi bất thường;
					c) Chậm bất thường trong hoạt động của cơ cấu phanh ở bánh xe bất kỳ.

I		 		a) Hệ số sai lệch lực
				phanh giữa hai bánh trên cùng một trục (KSL) lớn hơn 25%;
				b) Hiệu quả phanh toàn bộ của xe (KP) không đạt mức giá trị tối thiểu quy định đối với các loại phương tiện như sau:
		6.3.2. Hiệu quả phanh trên băng thử		- Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân không lớn hơn 12.000 kg và ô tô chở người: 50%;
				- Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng bản thân lớn hơn 12.000 kg; ô tô đầu kéo; sơ mi rơ moóc; rơ moóc và đoàn xe ô tô sơ mi rơ moóc: 45%.
				a) Khi phanh quỹ đạo chuyển động của xe lệch quá 8° so với phương chuyển động ban đầu và xe lệch khỏi hành lang phanh 3,50 m;
				b) Quãng đường phanh (SPh) vượt quá giá trị tối thiểu sau:
		6.3.3. Hiệu quả phanh		- Ô tô con, kể cả ô tô con chuyên dùng có số chỗ (kể cả người lái) đến 09 chỗ: 7,2 m
		trên đường		- Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người có số chỗ (kể cả người lái) trên 09 chỗ và có tổng chiều dài không lớn hơn 7,5 m: 9,5 m
				- Ô tô tải; ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ lớn hơn 8.000 kg; ô tô chở người có số chỗ (kể cả người lái) trên 09 chỗ và có tổng chiều dài lớn hơn 7,5 m: 11 m.
		6.4. Sự làm việc và hiệ		
		6.4.1. Sự làm việc	Không có tác dụng phanh trên một bên bánh xe.	
35	Sự làm việc và hiệu		a) Thử trên đường: quãng đường phanh lớn hơn 6 m;	
	quả phanh đỗ	6.4.2. Hiệu quả phanh	b) Thử trên mặt dốc 20%: phanh đỗ không giữ được xe đứng yên trên mặt dốc;	
			c) Thử trên băng thử phanh: hiệu quả phanh đỗ nhỏ hơn 16%.	

		6.5. Sự hoạt động củ	a trang thiết bị phanh khác		ĺ
36	Sự hoạt động của	6.5.1. Phanh chậm dần bằng động cơ		Hệ thống không hoạt động.	
	trang thiết bị phanh khác	6.5.2. Hệ thống chống hãm cứng	9	Thiết bị cảnh báo bị hư hỏng;	
		6.6.3. Phanh tự động sơ mi rơ moóc		Phanh sơ mi rơ moóc không tự động tác động khi ngắt kết nối.	
			Công đoạn 4: Kiểm tr	a môi trường	
				Độ ồn trung bình sau khi đã hiệu chỉnh wợt quá các giới hạn sau đây: - Ô tô con, ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách hạng nhẹ, xe lam, xích lô máy có khối lượng toàn bộ G ≤ 3500 kg: 103 dB(A);	
37	Độ ồn	11.4. Độ ồn: độ ồn ngoài		- Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ G > 3500 kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ P ≤ 150 (kW): 105 dB(A);	
				 Ô tô tải, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có khối lượng toàn bộ G > 3500 kg và công suất có ích lớn nhất của động cơ P > 150 (kW): 107 dB(A); 	
				 Ô tô cần cẩu và các phương tiện cơ giới đường bộ có công dụng đặc biệt: 110 dB(A). 	
		4.8. Còi			
		4.8.1. Tình trạng và sự hoạt động	 b) Âm thanh phát ra không liên tục, âm lượng không ổn định; c) Điều khiển hư hỏng, không điều khiển dễ dàng, lắp đặt không đúng vi trí. 	a) Không có hoặc không đúng kiểu loại;	
		4.8.2. Âm lượng	-) Â l 3 l 02	b) Âm lượng lớn hơn 112 dB(A).	
38	Còi				

39	Khí thải động cơ cháy cưỡng bức: Nồng độ CO, HC	11.2. Khí thải động cơ cháy cưỡng bức		a) Nồng độ CO lớn hơn 4,5 % thể tích đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 3,5 % thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau. b) Nồng độ HC (C6H14 hoặc tương đương): - b) Nồng độ HC (C6H14 hoặc tương đương): - Đối với động cơ 4 kỳ: lớn hơn 1200 phần triệu (ppm) thể tích đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 800 phần triệu (ppm) thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau; - Đối với động cơ 2 kỳ: lớn hơn 7800 phần triệu (ppm) thể tích; - Đối với động cơ đặc biệt: lớn hơn 3300 phần triệu (ppm) thể tích; - Đối với động cơ tặc biệt: lớn hơn 3300 phần triệu (ppm) thể tích c) Số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút.
40	Khí thải động cơ cháy do nén	11.3. Khí thải động cơ cháy do nén - Độ khới của khí thải		a) Chiều rộng dải đo khói chênh lệch giữa giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất wợt quá 10% HSU; b) Kết quả đo khói trung bình của 3 lần đo lớn hơn 72% HSU đối với các xe sản xuất trước năm 1999 hoặc lớn hơn 60% HSU thể tích đối với các xe sản xuất từ năm 1999 trở về sau. c) Giá trị số vòng quay không tải của động cơ không nằm trong phạm vi quy định của nhà sản xuất hoặc lớn hơn 1000 vòng/phút; d) Thời gian tăng tốc từ số vòng quay nhỏ nhất đến lớn nhất wợt quá 5 giây. đ) Giá trị số vòng quay lớn nhất của động cơ nhỏ hơn 90% số vòng quay ứng với công suất cực đại theo quy dịnh của nhà sản xuất, trừ trường hợp đặc biệt (theo thiết kế của nhà sản xuất khống chế tốc độ vòng quay không tải lớn nhất ở giá trị nhỏ hơn 90% tốc độ vòng quay ứng với công suất cực đại).
		Công	gđoạn 5: Kiểm tra phần	dưới của phương tiện
		2.1. Khung và các liêr	n kết	T T
41	Khung và các liên kết , móc kéo	2.1.1. Tình trạng chung		 a) Gia cường khung xe ngoài quy định; b) Nứt, gẫy, biến dạng, cong vênh. mọt gỉ ở mức nhận biết được bằng mắt; c) Các liên kết không chắc chắn;
		2.1.3. Móc kéo	đ) Cóc, chốt hãm bị kẹt.	a) Lắp đặt không chắc chắn; b) Nứt, gãy, biến dạng;
		6.1. Dẫn động phanh		

		6.1.5. Ông cứng, ống mềm		 a) Lắp đặt không chắc chắn; b) Ông cứng biến dạng, có dấu hiệu cọ sát vào bộ phận khác của xe; ống mềm bị rạn, vặn xoắn, ống quá ngắn. 	c) Ông, chỗ kết nối bị rò rì; ống cứng bị rạn, nứt, mọt gì; ống mềm bị nứt, phồng rộp.		
		6.1.6. Dây cáp, thanh kéo, cần đẩy, các liêr kết		a) Lắp đặt không chắc chắn; b) Rạn, nứt, biến dạng, có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe, gỉ; d) Thiếu chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng đối với dẫn động phanh chính; đ) Cáp bị đứt sợi, thắt nút, kẹt, chùng	d) Thiếu chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng.		
		6.1.7. Đầu nối cho phanh rơ moóc		lỏng. a) Lắp đặt không chắc chắn; b) Bị rò rỉ.			
				<i>Б)</i> <u>Б</u> і 10 III.	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;		
42	Dẫn động phanh chính	6.1.8. Cơ cấu tác động (bầu phanh hoặc xi lanh phanh)			b) Rạn, nứt, vỡ, biến dạng. c) Bị rò rỉ;		
					d) Không đủ chi tiết lắp ghép, phòng lỏng.		
		6.2. Bơm chân không, máy nén khí, các van và bình chứa môi chất:					
		6.2.1. Bơm chân không, máy nén khí, bình chứa, các van an toàn, van xa nước: (chỉ kiểm tra bình chứa, các van an toàn, van xả nước và đánh giá) 6.2.2. Các van phanh	,,		a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.		
					b) Áp suất giảm rõ rệt, nghe rõ tiếng rò khí;		
					c) Bình chứa rạn, nứt, biến dạng, mọt gỉ;		
					d) Các van an toàn, van xả nước, không có tác dụng.		
					a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không đúng, không chắc chắn;		
					b) Bị hư hỏng, rò rỉ.		
		6.2.3. Trợ lực phanh, xi lanh phanh chính.	đ) Nắp bình chứa dầu phanh không kín hoặc bị mất.	b) Trợ lực hư hỏng, không có tác dụng;	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;		
				a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;			
43	Dẫn động phanh đỗ	6.1.6. Dây cáp, thanh kéo, cần đẩy, các liêr		b) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe;	d) Thiếu chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng.		
		kết		c) Rạn, nứt, biến dạng, quá mòn, gỉ;	as priorig long.		
		0.1 Ly barra		đ) Cáp bị đứt sợi, thắt nút, kẹt, chùng lỏng.			
		8.1. Ly hợp					
44	Dẫn động ly hợp						

I	ĺ		a) Lắp đặt không chắc chắn;	l I
		8.1.1. Tình trạng	c) Rò rỉ môi chất;	
		chung	d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng.	
		7.3. Cơ cấu lái: tình trạng chung	d) Không đầy đủ, rách, vỡ cao su chắn bụi; đ) Chảy dầu thành giọt.	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn; b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;
			b) Di chuyển không liên tục, giật cục;	c) Nứt, vỡ.
		7.4. Sự làm việc của trục lái và cơ cấu lái	c) Lực đánh lái không bình thường; có sự khác biệt lớn giữa lực lái trái và lực lái phải;	a) Bó kẹt khi quay.
		trục lai và cơ cau lai	d) Có sự khác biệt lớn giữa góc quay bánh dẫn hướng về bên trái và bên phải;	
			đ) Có tiếng kêu bất thường trong cơ cấu lái.	
	Cơ cấu lái, trợ lực	7.5. Thanh và đòn dẫn đ	iộng lái	
	lái, các thanh đòn dẫn động lái	7.5.1. Tình trạng	a) Không đúng kiểu loại;	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt
		chung	c) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe;	không chắc chắn;
		7.5.2. Sự làm việc		d) Nứt, gãy, biến dạng.
			a) Di chuyển bị chạm vào các chi tiết khác;	
			b) Di chuyển không liên tục, bị giật cục;	
			c) Di chuyển quá giới hạn.	
		7.8. Trợ lực lái	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
		70474	a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;	
		7.8.1. Tình trạng chung	b) Rạn, nứt, biến dạng;	
			c) Chảy dầu thành giọt, thiếu dầu trợ lưc.	
		7.6. Khớp cầu và khớp d	chuyển hướng	
40	Khớp cầu và khớp	7.6.1. Tình trạng	a) Không đúng kiểu loại;	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt
46	chuyển hướng	chung	d) Thủng, rách, vỡ vỏ bọc chắn bụi.	không chắc chắn;
			b) Khớp cầu, khớp chuyển hướng rơ,	c) Nứt, gãy, biến dạng.
		7.6.2. Sự làm việc	p) Knorp cau, knorp cnuyen nurong roʻ, long, bị giật cục.	a) Bị bó kẹt khi di chuyển.
		7.7. Ngõng quay lái	I	
		7.7.1. Tình trạng	a) Không đúng kiểu loại; d) Thủng, rách, vỡ vỏ bọc chắn bụi;	b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt
47	Ngõng quay lái	chung	at) True labáns aðu var lásar	không chắc chắn;
		7.7.2 Sur làm viês		c) Nứt, gãy, biến dạng. a) Bó kẹt khi quay.
		7.7.2. Sự làm việc	ןט) אין היוטיפוז אווטווק וופוז נקט, קואָנ טּלָט.	ja, bo kçı kılı quay.

48	Moay o bánh xe	5.1. Tình trạng chung		 i) Bánh xe không quay trơn, bị bó kẹt, cọ sát vào phần khác; k) Moay ơ rơ. 	
				a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt sai, không chắc chắn;	
49	Bộ phận đàn hồi (Nhíp, lò xo, thanh	9.1. Bộ phận đàn hồi (nhíp, lò xo, thanh		b) Phần nhíp, lò xo, thanh xoắn bị nứt, gẫy, biến dạng;	
	xoắn)	xoắn)		c) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;	
				d) Ác nhíp rơ, lỏng.	
50	Hệ thống treo khí	9.5. Hệ thống treo khi		a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;	
				 b) Hư hỏng các bộ phận ảnh hưởng đếr chức năng hệ thống. 	
51	Thanh dẫn hướng, thanh ổn định, hạn	9.3. Thanh dẫn hướng, thanh ổn		a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, lắp đặt sai, không chắc chắn;	
01	chế hành trình	định, hạn chế hành trình		b) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng, quá gỉ, chi tiết cao su bị vỡ nát.	
52	Giảm chấn	9.2. Giảm chấn	c) Rò rỉ dầu, chi tiết cao su bị vỡ nát.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn;	
			ou bị vo nat.	b) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng;	
				a) Không đầy đủ, không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;	
53	Các khớp nối của hệ thống treo			b) Không đầy đủ, hư hỏng vỏ bọc chắn bụi;	
				c) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng;	
				a) Không đúng kiểu loại;	
		ác đăng 8.3. Các đăng		d) Then hoa, trục chữ thập, ổ đỡ bị rơ;	b) Không đầy đủ, hư
54	Các đăng			đ) Hỏng các khớp nối mềm;	hổng chỉ tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn;
	July dailing			e) Ô đỡ trung gian nứt, không chắc chắn;	c) Các chi tiết nứt, gã biến dang, cong vênh.
				g) Có dấu vết cọ sát vào bộ phận khác của xe;	bien dang, cong venn.
		8.2. Hộp số	•	•	•
				a) Không đúng kiểu loại, lắp đặt không chắc chắn;	
55	Hộp số	lộp số 8.2.1. Tình trạng chung		b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng;	
				d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng;	
				c) Chảy dầu thành giọt.	
56	Cầu xe	8.4. Cầu xe	đ) Nắp che đầu trục không đầy đủ, hư hỏng.	a) Không đúng kiểu loại;	 b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắc chắn;
			3 y,g.	c) Chảy dầu thành giọt;	d) Các chi tiết nứt, gã biến dạng.

	Hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm.	11.1.3. Hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm	b) Mọt gỉ, rách, rò rỉ khí thải.	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.	
58	Dây dẫn điện. (phần	MITTINAV (NEN	a) Lắp đặt không chắc	b) Vỏ cách điện hư hỏng;	
	dưới)	,	chăn.	c) Có dấu vết cọ sát vào các chi tiết chuyển động.	

Ghi chứ: Đăng kiểm viên kiểm tra công đoạn 2 nhập chỉ số trên đồng hồ công-tơ-mét (odometer) tại thời điểm kiểm tra vào phần mềm quản lý kiểm đinh.

PHU LUC III

(ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phu luc III

NỘI DUNG KIỂM TRA KHI LẬP HÒ SƠ PHƯƠNG TIÊN, KIỂM TRA XE CƠ GIỚI VÀ HOÀN THIỆN HÒ SƠ KIỂM ĐỊNH

- 1. Kiểm tra hồ sơ, dữ liêu
- a) Khi lập hồ sơ phương tiện, nhân viên nghiệp vụ thực hiện: kiểm tra sự đầy đủ của các giấy tờ nêu tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này. Các giấy tờ này phải được kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu trên chương trình quản lý kiểm định, trên máy chủ của Cục Đăng kiểm Việt Nam thông qua cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, chương trình tra cứu từ xa.
- b) Khi thực hiện kiểm định xe cơ giới nhân viên nghiệp vụ thực hiện: kiểm tra sự đầy đủ của các giấy tờ nêu tại các điểm a và điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này, các giấy tờ này phải được kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu trên chương trình quản lý kiểm định, trên máy chủ của Cục Đăng kiểm Việt Nam thông qua cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chương trình tra cứu từ xa hoặc dữ liệu từ đơn vị đăng kiểm quản lý hồ sơ phương tiện. Trường hợp đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khi lập hồ sơ phương tiện thì không phải kiểm tra lại hồ sơ.
- c) Các đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm kiểm tra trên chương trình quản lý kiểm định và cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam tình trạng thông báo các hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới khi đến kiểm định lần đầu lập hồ sơ phương tiện, kiểm định định kỳ.
- d) Đơn vị đăng kiểm sử dụng thông tin mà chủ xe đã khai báo để truy cập vào trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera và in kết quả kiểm tra (có thể in trực tiếp từ màn hình nếu không in được từ chương trình). Đối với phương tiện xe cơ giới được miễn thực hiện kiểm định theo quy định, Đơn vị đăng kiểm chỉ ghi nhận theo khai báo của chủ xe khi nộp hồ sơ và không thực hiện kiểm tra thực tế.
- 2. Đăng ký kiểm định

Nhân viên nghiệp vụ thực hiện: thu tiền kiểm định và lập phiếu theo dõi hồ sơ; đăng ký kiểm tra xe cơ giới trên chương trình quản lý kiểm định; in bản thông số kỹ thuật của xe cơ giới từ chương trình quản lý kiểm định (đối với trường hợp chủ xe không nộp lại Giấy chứng nhận kiểm định cũ) để làm cơ sở cho đăng kiểm viên kiểm tra, đối chiếu với xe cơ giới kiểm định.

- 3. Kiểm tra xe cơ giới
- 3.1. Đăng kiểm viên đưa xe vào dây chuyền kiểm định và thực hiện:
- a) Kiểm tra sư phù hợp giữa thông số kỹ thuật và thực tế của xe cơ giới;
- b) Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; đánh giá kết quả kiểm tra theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
- c) Ghi nhận và truyền kết quả kiểm tra về máy chủ ngay sau khi kết thúc kiểm tra ở mỗi công đoạn.
- 3.2. Phu trách dây chuyền thực hiện:
- a) Soát xét, kiểm tra, hoàn thiện các nội dung và ký xác nhận Phiếu kiểm định (không quá 15 phút kể từ khi phương tiện kết thúc kiểm tra, ra khỏi dây chuyền);
- b) Ghi thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng cho chủ xe
- 4. Hoàn thiện hồ sơ
- 4.1. Nhân viên nghiệp vụ in Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định và Phiếu lập hồ sơ phương tiện (đối với xe có lập hồ sơ phương tiện). Đối với trường hợp xe cơ giới được miễn kiểm định làn đầu, trên Giấy chứng nhận kiểm định ghi "Xe thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu" và ghi chú nội dung "Giấy chứng nhận kiểm định được cấp miễn theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT và các thông tư sửa đổi, bổ sung có liên quan. Giấy chứng nhận này sẽ không còn giá trị nếu phương tiện bị tự ý cải tạo không đúng với thiết kế của nhà sản xuất "
- 4.2. Đăng kiểm viên soát xét và ký xác nhận Phiếu lập hồ sơ phương tiện (đối với xe cơ giới lập hồ sơ phương tiện).
- 4.3. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm soát xét, ký duyệt Phiếu lập hồ sơ phương tiện (đối với xe cơ giới lập hồ sơ phương tiện), Giấy chứng nhận kiểm định, thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng (đối với xe cơ giới không đạt).
- 4.4. Nhân viên nghiệp vụ đóng dấu của đơn vị đăng kiểm vào Giấy chứng nhận kiểm định, mặt sau của Tem kiểm định và dán phủ băng keo trong lên trang 2 và 3 của Giấy chứng nhận kiểm định.
- 5. Trả kết quả
- 5.1. Nhân viên nghiệp vụ thực hiện:

- a) Thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định, phí sử dụng đường bộ, ghi sổ theo dõi cấp phát Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định, phô tô hồ sơ phục vụ lưu trữ theo quy định;
- b) Trả hoá đơn, Biên lai phí sử dụng đường bộ, giấy tờ, Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định sau khi chủ xe ký nhận vào sổ theo dõi cấp phát Giấy chứng nhân, Tem kiểm đinh;
- c) Đối với trường hợp xe cơ giới kiểm định tại đơn vị đăng kiểm không quản lý hồ sơ phương tiện chỉ có Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe, khi chủ xe xuất trình bản chính giấy tờ về đăng ký xe thì đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm gửi bản sao giấy tờ về đăng ký xe về đơn vị đăng kiểm quản lý hồ sơ phương tiện;
- 5.2. Nhân viên đơn vị đăng kiểm trực tiếp dán Tem kiểm định cho xe cơ giới và thu hồi Tem kiểm định cũ. Giấy chứng nhận, Tem kiểm định mới, lãnh đạo đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm việc kiểm soát thu hồi và hủy. Đối với trường hợp xe được miễn kiểm định lần đầu, Đơn vị đăng kiểm cấp tem kiểm định cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe cách thức thực hiện dán tem, vị trí dán tem kiểm định trên xe cơ giới phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 9 của Thông tư này. Chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm dán tem kiểm định lên xe cơ giới theo đúng quy định.
- 5.3. Đối với xe cơ giới không đạt, đơn vị đăng kiểm trả hóa đơn thu tiền kiểm định và các giấy tờ.

Ghi chú: việc bố trí trình tự thực hiện các nội dung trên tùy thuộc mặt bằng và bố trí của mỗi đơn vị.

PHU LUC IV

(ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phu luc VI

MẪU PHIẾU KIỂM ĐỊNH

Đơn vị đăng kiểm	PHIẾU KIỂM ĐỊNH	Số phiếu: Biển số đăng ký:		
	Ngày kiểm định: / / Kiểm định lần:			
	Loại PT:	KDVT:		
	Năm, nơi SX: / Nhãn hiệu, số loại:			
	Số máy thực tế: Số khung thực tế			
	Chỉ số trên đồng hồ công-tơ-mét (odometer):			

Thông số kim tra bằng thiết bị

П	Tên thông số	Giá trị	ТТ	Tên thông số	1	2	3	4	5	6
01	Nồng độ CO (%)		17	Lực phanh trái (N)						
02	Nồng độ HC (ppm)		18	Lực phanh phải (N)						
03	Tốc độ động cơ (v/ph) (min/max)		19	Độ lệch lực phanh (%)						
04	Độ khói trung bình (%)		20	Khối lượng cầu xe KĐ(kg)						
05	Sai lệch lớn nhất các lần đo		21	Hiệu quả phanh cầu (%)						
06	Thời gian gia tốc lớn nhất (s)		22	Lực cản lăn trái (N)						
07	Cường độ pha trái (kCd)		23	Lực cản lăn phải (N)						
08	Cường độ pha phải (kCd)		24	Lực phanh đỗ trái (N)						
09	Cường độ cốt trái (kCd)		25	Lực phanh đỗ phải (N)						
10	Cường độ cốt phải (kCd)		26	Độ lệch phanh đỗ (%)						
11	Góc lệch trên, dưới pha/ cốt trái		27	Hiệu quả phanh đỗ/cầu (%)						
12	Góc lệch trái, phải pha/ cốt trái		28	Khối lượng xe vào KĐ (kg)		Tên t	hông số	5	7	8
13	Góc lệch trên, dưới pha/ cốt phải		29	Tổng lực phanh chính (N)	Lực pha	anh trái ((N)			
14	Góc lệch trái, phải pha/ cốt phải		30	Hiệu quả phanh chính (%)	Lực pha	anh phải	(N)			
15	Độ trượt ngang (mm)		31	Tổng lực phanh đỗ (N)	Độ lệch	lực pha	nh (%)			
16	Còi		32	Hiệu quả phanh đỗ (%)	Khối lượ	yng/cầu	xe KĐ (kg)		

Đánh giá kết quả kim tra: (ghi rõ công đoạn đạt. Trường hợp không đạt, ghi rõ hạng mục và nguyên nhân không đạt)

Công đoạn 1: (Họ và tên đăng kiểm viên kiểm tra)

Công đoạn 2: (Họ và tên đăng kiểm viên kiểm tra)

Công đoạn 3: (Họ và tên đăng kiểm viên kiểm tra)

Công đoạn 4: (Họ và tên đăng kiểm viên kiểm tra)

Công đoạn 5: (Họ và tên đăng kiểm viên kiểm tra)

Kết luận: Phương tiện ...quy định về ATKT và BVMT Chu kỳ KĐ:... tháng. Thời hạn hiệu lực GCN:.../.../...

Dây chuyền số: Phụ trách dây chuyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ånh 1 (Tổng thể)

Ånh 2 (Tổng thể)

Thời gian in PKĐ:..... Mã kiểm tra:

Ghi chú: Ảnh chụp tương ứng với lần kiểm định.

PHU LUC V

(ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phu luc XI CHU KỲ KIỂM ĐỊNH

1. Nguyên tắc xác định chu kỳ kiểm định của xe cơ giới

a) Nguyên tắc chung

Chu kỳ đầu quy định tại mục 2 của Phụ lục này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây: Xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu nếu tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này; xe cơ giới chưa qua sử dụng phải kiểm định lần đầu (có nằm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhân kiểm đinh lần đầu dưới 03 năm (năm sản xuất cổng 02 năm)). Thời gian tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định được xác định theo hướng dẫn nêu tại điểm e mục 1 của Phụ lục này.

Chu kỳ định kỳ quy định tại mục 2 của Phụ lục này áp dụng đối với các đối tượng sau: Các loại xe cơ giới kiểm định lần đầu không thuộc đối tượng được áp dụng theo chu kỳ đầu đã nêu ở trên; Xe cơ giới kiểm định ở các lần tiếp theo.

- b) Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ).
- c) Xe cơ giới kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu.
- d) Xe cơ giới kiểm định lần tiếp theo có thời han kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn thời han kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó thì thời hạn kiểm định cấp lần tiếp theo được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ kiểm định lần gần nhất trước đó tương ứng với "Loại phương tiện" trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định cấp chu kiểm định lần gần nhất trước đó.

<u>Ví dụ:</u> xe ô tô đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải kiểm định và cấp chu kỳ đầu ngày 12/06/2023 được cấp Giấy chúng nhận kiểm định với chu kỳ là 36 tháng, hạn kiểm định đến ngày 11/06/2026; đến ngày 17/06/2023 xe đến kiểm định lại để cấp Giấy chúng nhận kiểm định tương ứng với xe kinh doanh vận tải thì thời hạn kiểm định được cấp như sau:

Chu kỳ kiểm định lần đầu của xe đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải là 24 tháng được tính từ ngày kiểm định và cấp chu kỳ đầu là ngày 12/06/2023. do đó thời han kiểm định được cấp cho xe là:11/06/2025.

e) Thời gian sản xuất của xe cơ giới làm căn cứ để cấp chu kỳ kiểm định quy định được tính theo năm (như cách tính niên hạn sử dụng của xe cơ giới).

Ví dụ: xe cơ giới có năm sản xuất được được xác định trong năm 2023 thì:

- Đến hết 31/12/2025 được tính là đã sản xuất đến (trong thời gian) 2 năm (2025 2023 = 02 năm).
- Từ 01/01/2026 được tính là đã sản xuất trên 2 năm (2026 2023 = 03 năm).

2. Bảng chu kỳ kiểm định

		Chu kỳ	Chu kỳ (tháng)			
П	Loại phương tiện		Chu kỳ định kỳ			
1. Ô tô ch	nở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải		_			
1.1	Thời gian sản xuất đến 07 năm	36	24			
1.2	Thời gian sản xuất trên 07 năm đến 20 năm		12			
1.3	Thời gian sản xuất trên 20 năm		06			
2. Ô tô ch	2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải					
2.1	Thời gian sản xuất đến 05 năm	24	12			
2.2	Thời gian sản xuất trên 05 năm		06			
2.3	Có cải tạo	12	06			
3. Ô tô ch	3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ và ô tô chở người chuyên dùng					
3.1	Thời gian sản xuất đến 05 năm	24	12			
3.2	Thời gian sản xuất trên 05 năm		06			
3.3	Có cải tạo	12	06			

4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, somi rơ moóc					
4.1	Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất đến 12 năm	24	12		
4.2	Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất trên 12 năm		06		
4.3	Có cải tạo	12	06		
5	Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ).		03		

Ghi chú: số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

PHU LUC VI

MẮU GIẤY XÁC NHẬN THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ TEM KIỂM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục XX

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ TEM KIỂM ĐỊNH

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI **CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ TEM KIỂM ĐỊNH

Cấp theo Thông tư số:..../TT-BGTVT ngày tháng năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số <u>16/2021/TT-BGTVT</u> ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

TUÔNG TINI DUILUONG TIÊN

	THONG TIN PHOONG TIỆN
Biển số đăng ký:	
Số quản lý phương	tiện:
Loại phương tiện:	
Nhãn hiệu:	
Năm sản xuất:	
Số khung:	
Số máy <i>:</i>	
	THÔNG TIN
	THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ TEM KIỂM ĐỊNH
Giấy chứng nhận ki	ểm định và Tem kiểm định số:cấp ngày:/
Có hiệu lực đến hết	ngày:/, cấp bởi: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Tiếp tục có hiệu lực	đến hết ngày
Mã QR-Code để xác thực thông tin	CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Ghi chú:

- Chủ phương tiện, người lái xe ô tô có trách nhiệm phải bảo duống, sửa chữa để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ;
- Giấy xác nhận này là Giấy tờ kèm theo không tách rời của Giấy chúng nhận kiểm định ATKT&BVMT đã được cấp khi xe tham gia giao thông đường bộ;
- Trường hợp có sự sai khác thông tin với Giấy chúng nhận kiểm định, chủ phương tiện phản hồi trực tiếp trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam để được kịp thời giải quyết;
- Chủ phương tiện cần lưu ý đến thời hạn của Giấy chứng nhận bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi trong việc bồi thường bảo hiểm xe cơ giới;
- Giấy xác nhận này có thể xác thực thông tin bằng cách quét mã QR-Code.

PHŲ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục XXI

MẪU BIÊN BẢN THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VÀ TEM KIỂM ĐỊNH TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,		
Sô		

BIÊN BẢN							
Thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định							
Căn cứ ¹							
Vào hồi giờ ngày tháng r	năm						
Tại đơn vị đăng kiểm xe cơ giới:	, điện thoại:						
Địa chỉ:							
Chúng tôi gồm:							
1. Đại diện cho đơn vị đăng kiểm xe c	o giới						
- Lãnh đạo:							
- Nhân viên:							
2. Chủ xe:							
Ông (bà):							
Số CMND/Căn cước:,	cấp ngày: tại:						
Cùng nhau lập biên bản xác nhận đã t	hu hồi Giấy chứng nhận kiểm đ	định và Tem kiểm định sau đây:					
Diễn số đặng lại	Giấ	y chứng nhận kiểm định và 1	em kiểm định				
Biển số đăng ký	Số sê-ri	Đơn vị cấp	Thời han				

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định bị làm giả hoặc bị tẩy xóa, sửa chữa. Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ xe, 01 bản lưu tại đơn vị đăng kiểm.

> CHỦ XE (Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Kết quả của việc kiểm tra xác minh thông tin Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.

^{1 (}xe có biển số màu vàng, chữ và số màu đen sê ri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z thì đánh dấu "X" vào có kinh doanh vận tải; trường hợp khác theo khai báo của chủ xe).

² Chỉ ghi nhận và khai báo đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy

² Chỉ ghi nhận và khai báo đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định.