
# Mérési segédletek


Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba gyakorlat

## 1. Oscilloscope


- a. Fogalma:
  - Az oscilloscope időben változó feszültségek mérésére és ábrázolására szolgáló eszköz.
- b. A tárgy keretein belül az NI Elvis mérőrendszer Digitális Mintavevő Oszcilloszkópját (DSO) ismerhetjük meg és segítségével végezzük majd a mérést.
- 2. NI Elvis oscilloscope
  - a. Két csatornás oscilloscope, ami lehetővé teszi két mért feszültség egyidejű vizsgálatát és megfigyelését.
  - b. A következő képen láthatjuk működés közben az eszközt:



- c. Az ezen látottak megértéséhez szükséges fogalmak:
  - i. RMS: Négyzetes közép érték, tehát egy úgymond átlag érték. Könnyebb megérthetőséget segíti a következő kép:




ii. Vpp: Az úgynevezett "Peak to peak" feszültség. A legegyszerűbben kifejezve a minimális és maximális érték közötti távolság. Szemléletesen tekintve egy szinusz jel hullámgörbéjét az alsó és felső csúcs értékeknél húzott visszintes érintők távolsága:



- d. A műszer segítségével vizuális betekintést kaphatunk a váltakozó feszültségek és jelek világába. Így könnyebben el tudjuk majd képzelni a későbbiekben is, hogy mi is történik egy adott áramkörben.
- e. Az oscilloscope bekötése és használata:
  - i. Csatlakoztassuk a mérőkábeleket az Elvis "board"-ján levő "Oscilloscope" feliratú blokk CH0(CHA) illetve CH1(CHB) aljzatokba. Ezután az utasítás szerinti kapcsolás alapján kössük be a már csatlakoztatott mérőkábelek másik végét az áramkörbe.
  - ii. Figyeljünk oda a és a + jelzésekre, illetve a "board" fizikai összeköttetéseire, amit a következő kép reprezentál ismétlésül:

(a zöld kiemelések jelzik a fizikai összeköttetéseket)




- iii. Ezután indítsuk el az oscilloscope-hoz tartozó szoftvert a számítógépen és végezzük el az utasítás szerinti feladatokat.
- iv. Figyelem, az oscilloscope külön függvénygenerátor elindítását igényli, amit az utasítás szerint kell beállítani. Használata egyszerű és egyértelmű, így külön nem térünk ki rá.

# 3. Bode-diagram


- a. Jelfeldolgozásban sűrűn használt diagram, nevét Hendrik Wade Bode amerikai mérnökről kapta. Egy rendszer átviteli karakterisztikájának az egyszerű és átlatható ábrázolását teszi lehetővé.
- b. Maga a diagram két részből áll:
  - i. Az amplitúdó karakterisztikát mutatja.
  - ii. A fázisszögkarakterisztikát mutatja.

Mindkét rész frekvenciafüggés szerint ábrázol.



## 4. NI Elvis Bode Analyzer

- a. Az Elvis mérőrendszer segítségével könnyen tudunk mi is Bodediagramot készíteni.
- b. A következő képen láthatjuk működés közben:



#### c. Az eszköz használata:

- i. Az adott áramkört az utasításnak megfelelően kössük be a "board"-on.
- ii. A Bode Analyzer nem igényel külön föggvénygenerátort! Erre figyeljünk oda, hogy elkerüljük a hibaüzeneteket.
- iii. Indítsuk el a Bode Analyzer eszközt a számítógépen és várjunk.