# Mikrokontroller II. mérési jegyzőkönyv

Mátyás ANTAL (Supervisor: Attila TIHANYI)

Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Information Technology and Bionics 50/a Práter street, 1083 Budapest, Hungary

antal.matyas.gergely@hallgato.ppke.hu

Abstract—A mérés célja volt a mikrokontrollerek gyakorlati megismerése, az MSP 430-196 mikrokontroller használata, egyszerű alapműveletek végrehajtása, ezzel a flag bitek működésének gyakorlati vizsgálata.

# I. MÉRENDŐ OBJEKTUMOK

A mérés során az MSP 430-196 mikrokontrollert, valamint egy számítógépet és az ezen futó programozási környezetet használtunk, ennek segítségével végeztünk a mikrokontrolleren egyszerű alapműveleteket, összeadást és kivonást, ezzel ismerkedve a műveletvégzéssel, valamint a flagek használatával. A mérés során a műveletek elvégzésére használt programrészleteket a jegyzőkönyvbe illesztem, valamint az elkészült programot az emailhez csatolom.

## II. LED KIGYÚJTÁSA

Az első feladat megvalósítására a mérési utasításban kapott példaprogram alkalmas volt, így ennek működését vizsgáltuk. A kódrészlet első két parancsa nullázza a P2Out és a P2DIR 1-es bitjét, ezzel kikapcsolva a LED-et. A bit.b parancs a carry bitbe tölti a joystick P2IN gombjának helyzetét. Gombnyomás esetén ennek értéke 0, különben 1. A jc paranccsal visszaugrunk a program elejére, ha a carry 1, vagyis nem történt gombnyomás. A parancs miatt a program csak akkor jut tovább, ha az előző feltétel hamis volt, azaz a gombot megnyomtuk, ekkor a LED kigyullad. Ezután a program visszaugrik az elejére, várva a következő gombnyomást.

```
asmmain:

; Ide irhatod az asm-programot!
mov.b #0x0034, R12
call #hexdraw

minta: bic.b #STAT2
bic.b #STAT
bit.b #BUTTON
jc minta
bis.b #STAT2
jmp minta
```

# III. SZÁM NÖVELÉSE GOMBNYOMÁSRA

A feladat megoldásához az R4 regiszterbe töltöttük a kezdőértéket, ezt fogjuk később növelni. A feladatban az értéket az R12 regiszterbe töltöttük, majd a *hexdraw* függvény segítségével a képernyőre írattuk. Az előző feladathoz hasonlóan minden ciklusonban ellenőriztük a nyomógomb értékét a carry flagbe töltve. Amennyiben nem történt gombnyomás, a jc paranccsal a program elejére ugrottunk. Amennyiben a gombot megnyomtuk, az inc.b parancs segítségével az R4 értékét eggyel megnöveltük, majd az R12 regiszterbe töltve, a *hexdraw* függvény ismételt használatával kirajzoltattuk.

Mivel egy gombnyomás ideje alatt több ciklus is lefuthatott, nehéz volt a számot egyesével növelni. Ennek megoldására hoztuk létre a *nyomom* függvényt, mely a gomb elengedéséig nem engedte a program újraindulását. Ezzel értük el, hogy egy gombnyomás csak egy számnövelést eredményezzen.

```
asmmain:

; Ide irhatod az asm-programot!

mov.b 1, R4

feladatl: bic.b #STAT2

bic.b #STAT

bit.b #BUTTON

jc feladat1

bis.b #STAT2

inc.b R4

mov.b R4,R12

call #hexdraw

nyomom: bit.b #BUTTON

jmp feladat1

ret
```

#### IV. DECIMÁLIS KIÍRATÁS

A tízes számrendszerbeli számkiíratáshoz az előző programot csak kevéssé kellett módosítanunk. Ehhez a BCD formátumot, és a *dadd* műveletet használtuk. A parancs úgy végzi el az összeadást, hogy a megjelenő eredmény tízes számrendszerbelinek tűnjön. A papíron történő átváltáshoz hasonlóan a számokat elosztjuk tízzel, majd a maradékokból keletkeznek az átalakított szám számjegyei a hozzájuk tartozó hatványértékekkel. Ha ezeket összeadjuk, megkapjuk a szám decimális értékét.

```
; Ide irhatod az asm-programot!
    mov.b 1, R4
feladat2:
        mov.b R4, R12
        call #hexdraw
       bic.b #STAT2
        bic.b #STAT
        bit.b #BUTTON
        jc feladat2
        bis.b #STAT2
        dadd 1, R4
        mov.b R4,R12
        call #hexdraw
nvomom: bit.b #BUTTON
        inc nyomom
        jmp feladat2
```

## V. JOYSTICK IRÁNYÍTÁS

A joystick segítségével való irányításhoz az előre definiált irányokat használtuk. A korábbiakhoz hasonlóan vizsgáltuk az egyes irányokba való elmozdítást, ezeknek értékét a carry bitbe tölöttük, majd a jnc parancs segítségével, amennyiben adott

irányba való elmozdítás történt, az erre létrehozott mozgatási programrészletekhez ugrottunk.

```
asmmain:
     ; Ide irhatod az asm-programot!
     mov.b 7, R5 ; x coordinate
mov.b 2, R4 ; y coordinate
     mov.b #0x4F, R6 ; O char
     call #draw
feladat3:
        call #clear
        bit.b #LEFT
        jnc movel
        bit.b #RIGHT
        inc mover
        bit.b #UP
        bit.b #DOWN
        jnc moved
        jmp feladat3
       movel:
                dec R5
                call #draw
                breakl:
                bit.b #LEFT
                jnc breakl
                jmp feladat3
                inc R5
                call #draw
                break2:
                bit.b #RIGHT
                jnc break2
                jmp feladat3
       moveu:
                dec R4
                call #draw
                break3:
bit.b #UP
                jnc break3
                jmp feladat3
       moved:
                inc R4
                call #draw
                break4:
                bit.b #DOWN
                jnc break4
                jmp feladat3
```

További függvényeket definiáltunk még - draw és clear. A draw függvény meghívásakor a joystick-al módosítható x és y koordinátákat tartalmazó R4 és R5 regiszterek értékét az R12 és R13 regiszerekbe töltöttük, majd az 'o' karaktert tartalmazó R6 regiszter értékét az R14-be, majd az LCDChrXY valamint az LCDUpdate parancsok hívásával adott pozícióra kiírattuk az LCD-re. A clear függvény arra szolgált, hogy az előző kirajzolt karaktert felülírja egy szóközzel, így elérve, hogy egy időpontban csak egy kör legyen kirajzolva.

```
draw:

mov.b R5, R12

mov.b R4, R13

mov.b R6, R14

call #LCDChrXY

call #LCDUpdate

ret

clear:

mov.b #0x20, R14

mov.b R4, R13

mov.b R5, R12

call #LCDChrXY

ret
```