### Hardware alapismeretek

Sulyok András Attila

2018. 10. 04.1

Bevezetés a számítástechnikába

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Utoljára módosítva: 2018. október 18.

Építőelemek

Építőelemek

•000000

- 2 Architektúra
- Buszok
- 4 Operatív tár
- 5 Vezérlő egység

### Tranzisztor

Építőelemek o●ooooo




Operatív tár

#### **Tranzisztor**

Építőelemek

000000




### Moore törvénye

Építőelemek

0000000


#### Megfigyelt jelenség: a tranzisztorok száma exponenciálisan nő

Moore's Law — The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2016). Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years.




### Tároló elemek

#### DRAM cella



000000

### NAND kapu (Not-And: $\neg(A \land B)$ )




### Aritmetikai áramkörök

Építőelemek

0000000

### Összeadó áramkör (carry-vel)




# Arithmetic Logical Unit (ALU)

Építőelemek

000000

#### A 74181, egy 4 bites ALU



1 Építőelemek

Építőelemek

- 2 Architektúra
- Buszok
- 4 Operatív tár
- Vezérlő egység


#### Neumann architektúra Neumann elvek

- Részegységek:
  - központi aritmetikai egység
  - vezérlő egység
  - memória
  - Input/Output egység
  - Óra
- A végrehajtott program és a tárolt utasítások egy memóriában legyenek
- Elektronikus és digitális működés
- Bináris számrendszer használata

### Neumann architektúra

Építőelemek

### A Neumann architektúra blokkdiagrammja



### Neumann architektúra <sup>Hátrányai</sup>

- program megváltoztathatja a saját kódját (pl.: buffer overflow-val)
- hatékonyság:
  - Nem lehet az adatot és az utasításokat párhuzamosan elérni
  - sávszélesség korlát (egy buszrendszer)

### Harvard architektúra

Adat- és utasításmemória különválasztva


Különböző paramétereket lehet alkalmazni, pl.:

- utasítások csak olvasható (ROM) memóriában
- szóhosszúság
- címzés

Általában együtt használják a két architektúrát, pl.: cache rendszerek

### Egy modern alaplap blokkvázlata

Építőelemek



Építőelemek

Építőelemek

- 2 Architektúra
- Buszok
- 4 Operatív tár
- 5 Vezérlő egység

### Buszok

Építőelemek

Különböző komponensek közötti összeköttetés

- vezérlőbusz: kommunikáció lefolytatása
- címbusz: üzenet célja
- adatbusz

A kommunikáció valamilyen protokoll alapján történik

- aszinkron
- szinkron

Master: a kommunikációt kezdeményező eszköz

Slave: a kommunikációt fogadó eszköz

### Aszinkron kommunikáció

Nincs közös órajel, a vezérlőjelekkel történik az időzítés. (Handshake)

Előny:

egyszerűbb, nem kell órajel

Hátrány:


késleltetések (meg kell várni, amíg a jel eljut a címzetthez), vezetékek hossza korlátozott

Operatív tár

### Aszinkron kommunikáció

Építőelemek

#### Master ír a Slave-nek



### Szinkron kommunikáció

A kommunikációt közös órajel szinkronizálja.


Órajel: valamilyen periodikus jel, meghatározott frekvenciával és szélességgel

Előny: gyorsabb, nincs szükség handshake-re Hátrány: az órajelet a leglassabb eszközhöz kell igazítani

### Szinkron kommunikáció

Építőelemek

#### NS32332 Busz írási tranzakciója



Vezérlő egység

### I/O adatátvitel

Hogyan kerül a memóriába az adat a perifériákról?

 Programozott I/O: CPU (software) átmásolja az adatokat legegyszerűbb, de terheli a CPU-t

Vezérlő egység

 Direct Memory Access (DMA): egy DMA vezérlő végzi az adatátvitelt
 CPU csak megindítja a tranzakciót

# I/O adatátvitel

Hogyan címzi a CPU az adatátvitelt?

- Memory-mapped I/O: közös címtér a memóriával az eszközök figyelnek a címükre, és csak a sajátjukra válaszolnak
- Port-mapped I/O: külön CPU utasítással történik az adatátvitel

Honnan tudja a CPU, hogy adatot kell olvasnia egy eszközről?

Megszakítás (interrupt):

a CPU abbahagyja, amit csinál, és végrehajtja a megfelelő függvényt

külön vezetékek vannak erre rendelve

# Peripherial Component Interconnect (PCI)

Építőelemek

Párhuzamos, szinkron busz, gyors kiegészítések (expansions) összekötésére a rendszerbuszhoz.

PI.: grafikus kártya, USB csatlakozók, SSD, hálózati csatlakozók bekötésésre

33, majd 66, illetve 133 MHz frekvencián működik, 32 vagy 64 bites.

A frekvenciát már csak a kábel hossza árán lehetett növelni, illetve a különböző hosszúságú vezetékeken a jel nem egyszerre érkezett meg.

Egy trükk a sebességnövelésre: az eszköz több adatot küld, amíg az adatot kérő eszköz le nem állítja (burst)

Sávszélesség függ a paraméterektől, pl.: 64 biten és 66 MHz-en 533 MB/s

# PCI Express (PCIe)

Építőelemek

### PCI utódja


- Soros busz
   Sávokból (lane-ekből) áll: ×1 ... ×32, melyeken párhuzamos a kommunikáció
  - A sávok egymástól függetlenül tudnak adatot átvinni, közöttük bufferek biztosítják a szinkronizációt.
- Point-to-point topológiával
- Full-duplex kapcsolatra képes

Sávszélesség pl.: 1.969 GB/s (egy sáv, PCle 4.0)

Operatív tár

Építőelemek


### A PCle blokkdiagrammja



# PCI Express (PCIe)

Építőelemek

### Így néz ki az alaplapon



# Small Computer System Interface (SCSI)

Cél: ellentétben a korábbi technológiákkal, minél több kommunikációs logika kerüljön az egyes eszközökbe (tehermentesítendő a CPU-t)

Pl.:

két eszköz tud egymás között adatokat cserélni, több parancsot ki lehet adni egyszerre, nem kell megvárni az eredményt

A kommunikációs protokollt csatornától függetlenül több helyen is használják:

iSCSI (TCP/IP felett), Fiber Channel Protocol, Serial Attached SCSI

Sávszélessége nagyban függ ettől

Általában lassabb perifériák, pl.: merevlemezek összekötésére használják.

Építőelemek

Építőelemek


- Architektúra
- Operatív tár
- Vezérlő egység

### Memóriák

#### Különböző típusú memóriákat különböztetünk meg:


- Read-Only Memory (ROM): csak olvasható (vagy nehéz írni)
   pl. firmware-ket tárol
  - Programmable ROM: speciális eszközzel gyártás után programozható
     pl.: antifuse technológia
  - Erasable PROM: törölhető (pl.: UV fénnyel) és újraírható
  - Eletronically Erasable PROM
- Random Access Memory (RAM): bármely címet ugyanannyi idő elérni ellentétben pl. a merevlemezzel a legtöbb volatile memóriatípust is valamilyen RAM-nak hívják
- *volatile*: folyamatos energia kell a tároláshoz ellentétben a *nonvolatile* memóriákkal
- Dynamic RAM (DRAM): folyamatosan frissíteni kell a tárolt értéket
   ellentétben a Static RAM-al

### Memóriák



### Memóriák

#### DRAM címzési mechanizmusa



# Synchronous DRAM (SDRAM)

A kommunikációt külső órajel szinkronizálja.

Egy cím elérésekor az egész sort ki kell olvasni, így utána az adott sorban található többi cím kisebb késleltetéssel olvasható. Ezt ki lehet használni:

- egyszerre több adatot olvasva
- prefetch buffer: egyszere több adatot küld, kérés nélkül pl.:
   DDR4: egyszerre 8 szó
- Double Data Rate SDRAM: adat küldése emelkedő és ereszkedő órajelen is

### Memória-hierarchia

Probléma: a gyors memóriák drágák és kicsik, a nagy memóriák nem férnek el közel a CPU-hoz

#### Megoldás ötletek:

- Alkalmazzunk sokféle memóriát
- A software válogasson közöttük (registerek, fő memória, merevlemez)
- Használjuk ki, hogy az elérések lokálisak (locality of reference): az egymást követő hívások
  - ugyanazt (temporal locality)
  - rákövetkező (spatial locality)

címeket érnek el

Ezek a cache-hierarchiák

### Memória-hierarchia

#### Különböző technológiák, gyorsabbtól a lassabbig:

- Register: CPU chipen rajta, fordító dönti el általában, hogy mi kerül regiszterekbe
- L1, L2, ... cache (gyorsítótár): egyre nagyobb és messzebb levő SDRAM memóriák
   a hardware dönti el, hogy mi kerül bele
- fő memória: általában valamilyen DRAM operációs rendszer ide cache-eli a háttértárakat
- Solid State Drive (SSD): gyors nonvolatile (perzisztens) tároló
- Hard Disk Drive (HDD): lassabb, mágneslemezes tároló

Építőelemek

Építőelemek

- Architektúra
- Operatív tár
- Vezérlő egység

### Little Man Computer

A CPU egy egyszerűsített modellje.

Egy pici embert bezártak egy szobába, melyben található:

- egy INBOX és egy OUTBOX,
- 100 sorszámozott fiók egy-egy háromjegyű számot tartalmazó cetlivel,
- egy számológép (összeadni és kivonni tud)
- és egy számláló (Program Counter).

#### A pici ember minden ciklusban:


- leolvassa a PC-ről a következő utasítás helyét;
- értelmezi a fiókban a cetlit;
- megnöveli a Program Countert;
- végrehajtja az utasítást.

# Little Man Computer Példa

0	INPUT	0	ADD 00
1	STORE 99	9	ADD 98
2	INPUT	10	STORE 16
_	-	11	BRANCH 4
3	STORE 98	12	LOAD 16
4	LOAD 99		
5	BRANCH IF ZERO 12	13	OUTPUT
6	SUBTRACT 15	14	COFFEE BREAK
•		15	DAT 1
7	STORE 99	16	DAT 0
Ω	LOAD 16	10	DAIU

# Vezérlő egység (Central Processing Unit)

### Vázlatos blokkdiagramm:



### Fetch-Decode-Execute ciklus

Program Counter: regiszter, amely a következő utasítás címét tartalmazza

Instruction Register: az adott utasítást tartalmazza

 Fetch: a PC tartalmazta címről betölti a következő utasítást az IR-be megnöveli a PC-t eggyel

• Decode: értelmezi az utasítást

Execute: végrehatja az utasítást

### RISC - CISC

Kétféle utasításkészletet különböztetünk meg:

Reduced Instruction Set (RISC):
 kevesebb, sokszor alkalmazás-specifikus utasítások
 az utasítások azonos hosszúságúak: egyszerűbb dekódolási és
 végrehajtási logika
 magasabb frekvenciával tud működni, nagyobb teljesítmény
 (lehet pipeline technikákat alkalmazni)
 pl.: Power ISA, ARM, RISC-V

Complex Instruction Set (CISC):

 a programozási nyelvek megjelentével; a semantic gap csökkentésére:
 a magas szintű nyelveknek legyen gépi kódú megfelelőik változó hosszúságú utasítások általánosabb célra pl.: x86, amd64

### További tanulmányozásra

- https://www.youtube.com/watch?v=cNN\_tTXABUA&pbjreload=10
- Digitális rendszerek és számítógéparchitektúrák tárgy
- https://godbolt.org: fordítók kimenetének vizsgálgatására
- Little Man Computer Simulator: https://peterhigginson.co.uk/LMC/