# Mikrokontroller I. jegyzőkönyv

Mérést végző személyek: Hadnagy Levente, Ekart Csaba

Mérés helye: PPKE ITK 420 mérőlabor Mérés ideje: 2017.04.27. 12:15-15:00

Méréshez felhasznált eszközök: MSP430 mikrokontroller, IAR Embedded Workbench

programcsomag

#### A mérés ismertetése

A mikrokontroller csatlakoztatva volt a PC-nkhez, így először üzembe helyeztük az IAR Embedded Workbench fejlesztői környezetet, és az utasítások szerint létrehoztunk egy új projectet. A projektben a programkód megfelelő részében oldottuk meg a feladatokat, ellenőrzésképpen Debug módban futtattuk, ahol a Registry ablakban követtük az egyes regiszterek értékeit. A számolások eredményét először papíron is ellenőriztük, az adatok értelmezéséhez felhasználtuk a bit flagekről való rendelkezésünkre álló információkat.

# A mérési feladatok megoldása

## 1. 8 bites összeadás előjel nélkül

```
;8bites, előjel nélküli összeadás
mov.b #8,R4
mov.b #17,R5
add.b R5,R4
```

Az R4-es regiszterbe beletesszük a 8-at, a R5-ösbe a 17-et a mov.b utasítással, majd az add.b paranccsal összeadjuk őket, és az eredmény az R4-es regiszterbe kerül. A műveletek végén a .b a byte-ot jelenti, e segítségével végezhetjük a műveletet 8 bites értékeken.

```
;8bites, előjel nélküli összeadás példa a túlcsordulásra mov.b #255,R6 mov.b #1,R7 add.b R7,R6
```

Tudhatjuk, hogy a 8 biten tárolható legmagasabb érték a  $2^8 - 1 = 255$ , ezért felmerül a kérdés, hogy mi történik ha az érték túlcsordul a tartományon, ezért betöltöttük az R6-os és az R7-es regiszterbe a 255, illetve az 1 értékeket, és a kettőt összeadtuk. Ezek összeadása 0-lesz a túlcsordulás miatt. Ezt tudhatjuk a carry bit 1-es értékéből is.

# 2. 16 bites összeadás előjel nélkül

```
;16 bites előjel nélküli összeadás
mov.w #130,R6
mov.w #150,R7
add.w R7,R6
```

A program az előzőhöz hasonlóan működik azzal a különbséggel, hogy a mov.w, illetve az ad.w parancsot használjuk a 16 bites számok összeadásához, melyben a "w" a word rövidítése jelzi ezt számunkra.

```
;16 bites összeadás előjel nélkül, próba a túlcsordulásra mov.w #65535,R8 mov.w #1,R9 add.w R8,R9
```

Hasonlóan a 8 bites számok esetén, itt is szembe futhatunk a problémával, ami túlcsordulás esetén történik. Ennek kipróbálásához a 16 biten ábrázolható legnagyobb számot tekintettük, amely  $2^{16} - 1 = 65535$ . Ha ehhez a számhoz hozzáadjuk az R9-es regiszterben tárolt 1 értéket, a túlcsordulás miatt 0-t kapunk, ezt jelzi a carry bit 1 értéke is.

#### 3. 32 bites összeadás előjel nélkül

```
;32 bites összeadás előjel nélkül:
mov.w #0x3200,R4
mov.w #0x12AC,R5
mov.w #0x24A1,R6
mov.w #0#9872,R7
add.w R4,R5
addc.w R6,R7
```

Mivel a mikrokontroller regiszterei csak 16 bites értékek tárolására képesek, ezért a 32 bites műveletek végre hajtásához minden 32 bites szám tárolásához 2x16 bitet alkalmaztunk. Az egyikben tároljuk a szám nagyobb helyiértékű tagját, a másikba pedig a kisebb helyiértékűt. A művelet végzése során először összeadjuk a kisebb helyiértékű tagokat, majd a carry bitet figyelembe véve a nagyobb értékeket is. Tehát, a példa szerint az első számot eltároltuk az R4-es és R5-ös regiszterben, a második számot pedig az R6-os, illetve R7-es regiszterekben. Először összeadjuk a étszám végét, azaz az R5-öt és R7-et, majd összeadjuk az elejét is.

#### 4. 8 bites összeadás előjellel

```
;8bites, előjel nélküli összeadás
mov.b #+8,R4
mov.b #+17,R5
add.b R5,R4
```

Az előjeles összeadásnál az első példánkban a dolgok hasonlóan történtek, mint az első esetben előjelek nélkül. A helyzet akkor vált érdekessé, mikor a túlcsordulást teszteltük. Mivel a 8 bites számokat tekintjük és tudjuk, hogy az egyik bit előjel bit lesz, ezért csak 7 bittel gazdálkodhatunk. Ez azt jelenti, hogy az előjelnélküli helyzettel ellentétben itt a  $2^7 - 1 = 127$  legnagyobb ábrázolható szám.

```
;8bites, előjel nélküli összeadás, példa túlcsordulásra mov.b \#+127,R6 mov.b \#+1,R7 add.b R7,R6
```

A túlcsordulásra vonatkozó példakódunkra a vártak szerint az owerflow bit 1-re változott.

#### 5. 16 bites összeadás előjellel

```
;16 bites előjel nélküli összeadás
mov.w #+130,R8
mov.w #+150,R9
add.w R9,R8
```

A 8 biteshez hasonlóan történnek a dolgok, itt 15 bit tárolja a számértéket, és az első bit értéke jelenti az előjelet, tehát a várható maximum érték  $2^{15} - 1 = 32767$ . A túlcsordulásos példa kapcsán megfigyeltük, hogy az eredményünk negatívvá válik, és az overflow és a negatív bit értéke nullává változik.

```
;16 bites összeadás előjellel példa, túlcsordulásos mov.w #+32767,R4 mov.w #+2, R5 add.w R5,R4
```

#### 6. 32 bites összeadás előjellel

A számot két 16 bites regiszterben tároljuk, az alacsony helyiértékű részét előjel nélkül, a magasabb helyiértékű tagot viszont előjeles ábrázolásban. Ezek összeadásakor ADDC-t használunk.

```
;32 bites összeadás előjellel példa túlcsordulásra mov.w #0xEFFF,R4
mov.w #0x0002,R5
mov.w #0x0000,R6
mov.w #0xFFFE,R7
```

```
add.w R5,R7 addc.w R4,R6
```

#### 7. 8 bites kivonás előjel nélkül

```
;8bites kivonás előjel nélkül
mov.b #2, R4
mov.b #4, R5
sub.b R5,R4
```

A kivonás előjel nélküli számok esetén rendkívűl hasonlóan működik az összeadáshoz. Amennyiben kilépünk az intervallumról, tehát az eredményünk negatív lesz a számkezelés újraindul a maximumtól. A fenti példában az R5-ös regiszter értékéből vonjuk ki az R4-est, mivel az eredmény negatív, az előzőekben megfogalmazott jelenséget meg is tapasztaltuk.

# 8. 16 bites kivonás előjel nélkül

```
;16 bites kivonás előjel nélkül
mov.b #15,R4
mov.b #10,R5
sub.w R5,R4
```

Az előzőekkel hasonlatosan működött, amennyiben a 15-ből vontuk ki a 10-et a kivonás minden gond nélkül elvégezhető volt, amikor azonban a kettőt megcseréltük a 8 bites esethez hasonlóan a számozás újraindult, tehát  $2^{16} - 1 - 4 = 65531$ .

```
;16 bites kivonás előjel nélkül, előröl indulás mov.b \#15,R4 mov.b \#10,R5 sub.w R5,R4
```

# 9. 32 bites kivonás előjel nélkül

Az eddigiekhez hasonlóan a számokat két regiszterben tároltuk, a magasabb helyiértékek levonásánal a subc parancs segítségével a borrow bitet is figyelembe vettük. Az eredmény a vártak szerint ki is jött:  $2^{32} - 1 - 1 = 4.294,967,294$ .

```
;32 bites előjeles kivonás

mov.w #0x001,R4

mov.w #0x002,R5

mov.w #0x0002,R6

mov.w #0x0000,R7

sub.w R4,R6

subc.w R5,R7
```

#### 10. 8 bites kivonás előjellel

```
;8 bites kivonás előjellel
mov.b #-7, R04
mov.b #+10, R05
sub.b R04,R05
```

Az overflow bit értéke 0, tehát az eredmény előjele jó.

## 11. 16 bites kivonás előjellel

```
;16 bites kivonás előjellel
mov.w #-32, R4
mov.w #17, R5
sub.w R4 , R5
```

A rendszer hasonlóan működik, mint az előző esetben.

#### 12. 32 bites kivonás előjellel

```
;32 bites kivonás előjellel

mov.w #-322,R4

mov.w #-473,R5

mov.w #-811,R6

mov.w #-12,R7

sub.w R6,R4

subc.w R7,R5
```