Wireless

Jenis sambungan Wireless LAN

- W-LAN Outdoor dipakai untuk menghubungkan perangkat yang ada diluar ruangan, mengikuti standar 802.16
- W-LAN Indoor dipakai untuk menghubungkan perangkat yang ada didalam ruangan, mengikuti standar 802.11


Standarisasi IEEE 802.11x

- standarisasi IEEE 802.11x, dimana x adalah sub standar yang terdiri dari :
 - 802.11 2,4GHz kecepatan sampai 2Mbps
 - 802.11a 5GHz kecepatan sampai 54Mbps
 - 802.11a 2X 5GHz kecepatan sampai 108Mbps
 - 802.11b 2,4GHz kecepatan sampai 11Mbps
 - 802.11g 2,4GHz kecepatan sampai 22Mbps
 - 802.11n 2,4GHz kecepatan sampai 120Mbps

Context

Presentation Session Transport Network Link	Application
Transport Network Link	Presentation
Network Link	Session
Link	Transport
	Network
D	Link
Physical	Physical

- Wireless Differences
 - Power management
 - Bandwidth
 - Security
 - addressing



OSI

Logical Link Control Services

Upper Layer

802.2

802.11

Unack Connectionless
Connectionless Oriented
Ack Connectionless

Upper Layer

802.2

802.11

Perangkat W-LAN



Access Point



PCMCIA



PCI Card





Compact Flash



Embedded

Contoh spesifikasi perangkat W-LAN

- Output Power
 - 5.150 ~5.700 GHz
 - 15 dBm(+/- 2dB) for 6 Mbps
 - 12 dBm(+/- 2dB) for 54 Mbps
 - -5.745 ~5.850 GHz
 - 15 dBm(+/- 2dB) for 6 Mbps
 - 10 dBm(+/- 2dB) for 54 Mbps

- Antenna Gain
 - 2.81dBi Max.
- Receiver Sensitivity
 - Min. –67dBm for 54 Mbps @ 10% PER
 - Min. –73dBm for 36 Mbps @ 10% PER
- Power Consumption
 - 520 mA at transmit mode
 - 310 mA at receive mode

Spesifikasi 802.16

- Pemanfaatan spesifikasi 802.16 (broadband wireless) untuk jaringan outdoor sangatlah mahal, sehingga tidak ada salahnya jika kita juga menggunakan spesifikasi 802.11 untuk jaringan outdoor tersebut. Adabeberapa hal yang perlu diperhatikan :
 - Radio 802.11B hanya punya 11 kanal (channel)
 - Pemasangannya harus mengikuti kaidah Line of Sight
 - Membutuhkan tower jika dua titik berada di level yang berbeda
 - Pemanfaatan daya yang kecil harus betul-betul diperhitungkan
 - Harus mengatasi interferensi yang terjadi


802.11 services

- Station Services
 - Authentication, deauthentication, privacy (WEP), MSDU delivery.
- Distributed System Services
 - Association, deassociation, distribution, integration, reassociation.

Wireless pada PC




Menggunakan Access Point untuk terhubung ke Antena luar



- 802.11 yang dipakai di indoor dikenal dengan nama HotSpot dan standar WiFi
 - Satu access point tidak bisa melayani lebih dari 50 client
 - Pemasangan access point tidak boleh saling mengganggu frekwensi (ingat : hanya ada 3 frekwensi yang tidak saling tumpuk)
 - Sistem keamanan data sangat tidak terjamin
 - Butuh Radius Server untuk pengelolaan database pelanggan

Frekuensi yang boleh digunakan



Langkah perancangan 802.11 indoor

- Mulai dengan memasang access point di pojok ruangan dan jalan ke arah luar untuk memonitor kualitas sambungan dan jarak
- Geser Access Point ke titik yang paling optimal di sel yang akan kita buat
 Catatan : pastikan proses test ini memasukan faktor yang paling buruk,bukan yang terbaik -Tutup semua pintu
 - Gunakan badan sebagai penghalang


3. Periksa ke arah berikutnya, sehingga:

- Didapatkan jangkauan dari perangkat
- Catat semua tempat yang mendapatkan sinyal paling lemah
- Dari seluruh data, akan didapat satu sel yang dilayani oleh satu access point


4. Letakan AP di sel yang pertama

- Pastikan berada di tempat overlap antara dua sel
- Periksa jaraknya

Topology




Basic Service Set (BSS)




Extended Service Set (ESS)

Topologi wireless


Independent Basic Service Set (IBBS)



Extended Service Set (ESS)




Basic Service Set (BSS)







Independent BSS (Ad-Hoc)



Infrastructure




Extended Service Set



Jaringan Wireless


DS (Distribution System)


Sistem DS dibangun dengan cara mengkoneksikan antara router dengan access point melalui media kabel.



WDS (Wireless Distribution System)

digunakan untuk expansi cover area wireless tanpa membutuhkan kabel seperti pada system DS.






Topology Characteristics

- Mobility
 - No transitions
 - BSS transition
 - ESS transition (not guaranteed)
- Within ESS
 - BSSs that are partially overlap
 - BSSs that are physically disjoint
 - BSSs that are physically collocated

Logical Architecture



How does a station join a BSS?

- Scanning
 - Passive
 - Active
- Authentication
- Association

MAC Details

- CSMA/CA (time slot = 20 us)
 - Distributed Coordination Function (DCF).
 - Virtual carrier sense (RTS/CTS)
 - Exponential random backoff algorithm.
- Priority Based
 - Point Coordination Function (PCF).
- Segmentation & Reassembly.


Line of Sight

- Jalur lurus yang bersih dari hambatan antara penerima dan pengirim disebut line-of-sight.
- Untuk frekuensi tinggi membutuhkan line-of-sight lebih baik dari pada frekuensi rendah.
- Ada dua istilah
 - Optical Line-of-sight, kedua stasiun secara optik dapat saling lihat
 - Radio line-of-sight, tidak ada refleksi ataupun

 Pehitungan line-of-sight ini sangat diperlukan ketika Anda membangun jaringan tanpa kabel di luar gedung (outdoor). Di site http://www.ydi.com menyediakan kalkulator untuk membantu kita menghitung sambungan radio outdoor.



System Operating Margin (SOM)



Free Space Loss (FSL)


- kehilangan kekuatan radio setelah dirambatkan pada jarak tertentu.
 - -FSL (dB) = 20 Log 10 (MHz) + 20 Log 10 (Distance in Miles) + 36.6

Meter = Feet * 0.3048

Km = Miles * 1.609344

- untuk melihat kebutuhan tinggi antena untuk melewati rintangan.
- Fresnel Zone adalah area tidakada rintangan antara dua terminal. Biasanya untuk 1st Fresnel Zone 80%. Pada www.ydi.com menyediakan rumus :

```
R = 43.3 sqrt (d / 4f)
dimana
R = radius fresnel zone (feet)
d = jarak antara 2 node
f = frekuensi
```




 $r = 43.3 \times \sqrt{\frac{d}{4f}}$

 Berikut adalah tabel FZC untuk jarak 1-7 Km untuk terminal Wi-Fi yang beroperasi pada 2.4 GHz

Distance (km)	Minimal Clearence (m)
1	3.3
3	5.9
4	6.7
5	7.5
6	8.2
7	9.0

Topologi-wireless-outdoor




Antena

- Antena diperlukan jika kita memasang infrastruktur jaringan tanpa kabeluntuk outdoor. Antena akan mengubah dari sinyal listrik ke sinyal elektromagnetik. Jumlah energi yang dapat dikuatkan oleh antena pada sisipenerima atau pengirim disebut dengan antena gain.
- Penguatan atau gain dari antena diukur dengan dBi - nilai relatif isotropic radiator dBd - nilai relatif depole radiator 0 dBd = 2.15 dBi

Yagi Phased Array (Directional)

- digunakan untuk jarak pendek
- gain yang rendah antara 7 dan 15 dBi





Typical Radiation Pattern for a Yagi


Parabolic

- digunakan pada jarak menengah atau jauh
- gains 18 sampai 28 dBi
- yang umum digunakan












Typical Radiation Pattern for a Parabolic

Parabolic Antenna



Note: Very focused beam yields an antenna with very high gain.







Sectoral

• merupakan tipe phased array yang membagi area cakupan lingkaran menjadi beberapa sektor

membantu alokasi kanal dan penggunaan ula

- tipe gain yang digunakan 10 to 19 dBi







Typical Radiation Pattern for a Sector

OmniDirectional

- antena yang merambatkan dan menerima sinyal dari semua arah. Tipe antena ini cocok untuk point-to-multipoint seperti stasiun radio.
- Gain 3 10 dBi.







Typical Radiation Pattern for an Omni