



#### Aula 07: Arquitetura de Computadores – Entrada/Saída

Prof. Hugo Puertas de Araújo hugo.puertas@ufabc.edu.br Sala: 509-2 (5º andar / Torre 2)





## Objetivos de aprendizagem

- Explicar o uso dos módulos de E/S como parte da organização de computador.
- Entender a diferença entre E/S programada e E/S controlada por interrupção e discutir suas vantagens relativas.
- Apresentar visão geral da operação do acesso direto à memória.
- Apresentar uma visão geral do acesso direto à cache.
- Explicar a função e o uso dos canais de E/S.




## Dispositivos externos

- As operações de E/S são realizadas por meio de uma grande variedade de dispositivos externos.
- Um dispositivo externo conecta-se ao computador por uma conexão com um módulo de E/S.
- Podemos classificar os dispositivos externos em geral em três categorias:
  - i. Inteligíveis ao ser humano
  - ii. Inteligíveis à máquina
  - iii. Comunicação



## Dispositivos externos


Modelo genérico de um módulo de E/S:





## Dispositivos externos

Diagrama em blocos de um dispositivo externo:





#### Teclado/monitor

- O meio mais comum de interação entre computador/usuário é o conjunto teclado/monitor.
- O usuário fornece entrada pelo teclado.
- A unidade de troca básica é o caractere.
- Associado a cada caractere existe um código, em geral com tamanho de 7 ou 8 bits.
- Quando o usuário pressiona uma tecla, isso gera um sinal eletrônico que é interpretado pelo transdutor no teclado e traduzido para o padrão de bits do código International Reference Alphabet -IRA correspondente.



#### Teclado/monitor

- Esse padrão de bits é, então, transmitido ao módulo de E/S no computador, onde o texto pode ser armazenado no mesmo código IRA.
- Na saída, os caracteres do código IRA são transmitidos para um dispositivo externo do módulo de E/S.
- O transdutor no dispositivo interpreta esse código e envia os sinais eletrônicos exigidos ao dispositivo de saída, ou para exibir o caractere indicado, ou para realizar a função de controle solicitada.



#### Drive de disco

- Uma unidade de disco contém a eletrônica para trocar sinais de dados, controle e estado com um módulo de E/S mais a eletrônica para controlar os mecanismos de leitura/gravação de disco.
- Em um disco de cabeça fixa, o transdutor é capaz de converter os padrões magnéticos na superfície do disco móvel em bits no buffer do dispositivo.
- Um disco com cabeça móvel também deve ser capaz de fazer o braço do disco se mover radialmente para dentro e fora pela superfície do disco.



#### Drive de disco



- Uma unidade de disco contém a eletrônica para trocar sinais de dados, controle e estado com um módulo de E/S mais a eletrônica para controlar os mecanismos de leitura/gravação de disco.
- Em um disco de cabeça fixa, o transdutor é capaz de converter os padrões magnéticos na superfície do disco móvel em bits no buffer do dispositivo.
- Um disco com cabeça móvel também deve ser capaz de fazer o braço do disco se mover radialmente para dentro e fora pela superfície do disco.

E.: O drive de disco é E/S ou faz parte da hierarquia de memória?



- As principais funções ou requisitos para um módulo de E/S encontram-se nas seguintes categorias:
  - Controle e temporização
  - Comunicação com o processador
  - Comunicação com o dispositivo
  - Buffering de dados
  - Detecção de erro



- A função de E/S inclui um requisito de controle e temporização para coordenar o fluxo de tráfego entre os recursos internos e dispositivos externos.
- A comunicação do processador envolve o seguinte:
  - Decodificação de comando
  - Dados
  - Informação de estado
  - Reconhecimento de endereço



- O módulo de E/S também deve ser capaz de realizar comunicação com o dispositivo.
- Ela envolve comandos, informação de estado e dados.
- Uma tarefa essencial de um módulo de E/S é o buffering de dados.
- Os dados são mantidos em um buffer no módulo de E/S e depois enviados ao dispositivo periférico em sua taxa de dados.
- Por fim, um módulo de E/S é responsável pela **detecção de erro** e, subsequentemente, por relatar erros ao processador.






- O módulo de E/S também deve ser capaz de realizar comunicação com o dispositivo.
- Ela envolve comandos, informação de estado e dados.
- Uma tarefa essencial de um módulo de E/S é o buffering de dados.
- Os dados são mantidos em um <u>buffer</u> no módulo de E/S e depois enviados ao dispositivo periférico em sua taxa de dados.
- Por fim, um módulo de E/S é responsável pela **detecção de erro** e, subsequentemente, por relatar erros ao processador.



#### Estrutura do módulo de E/S

■ Diagrama do bloco de um módulo de E/S:





## E/S programada


■ Três técnicas são possíveis para operações de E/S:

	Sem interrupções	Uso de interrupções
Transferência de E/S para memória via processador	E/S programada	E/S controlada por interrupção
Transferência direta de E/S para memória		Acesso direto à memória (DMA)

- A alternativa a estes modos é conhecida como acesso direto à memória (DMA).
- Nesse modo, o módulo de E/S e a memória principal trocam dados diretamente, sem envolvimento do processador.



## Visão geral da E/S programada





#### Comando de E/S

- Existem quatro tipos de comandos de E/S:
  - i. <u>Controle</u>: usado para ativar um periférico e dizer-lhe o que fazer.
  - ii. <u>Teste</u>: usado para testar diversas condições de estado associadas a um módulo de E/S e seus periféricos.
  - iii. <u>Leitura</u>: faz com que o módulo de E/S obtenha um item de dados do periférico e o coloque em um buffer interno.
  - iv. <u>Escrita</u>: faz com que o módulo de E/S apanhe um item de dado do barramento de dados e depois transmita-o ao periférico.



#### Comando de E/S



- Existem quatro tipos de comandos de E/S:
  - i. <u>Controle</u>: usado para ativar um periférico e dizer-lhe o que fazer.
  - ii. <u>Teste</u>: usado para testar diversas condições de estado associadas a um módulo de E/S e seus periféricos.
  - iii. <u>Leitura</u>: faz com que o módulo de E/S obtenha um item de dados do periférico e o coloque em um buffer interno.
  - iv. <u>Escrita</u>: faz com que o módulo de E/S apanhe um item de dado do barramento de dados e depois transmita-o ao periférico.

E.: O que fazem os comandos de teste?




## Instruções de E/S

- Com a <u>E/S mapeada na memória</u>, existe um único espaço de endereço para locais de memória e dispositivos de E/S.
- O processador trata os registradores de estado e dados dos módulos de E/S como locais de memória e usa as mesmas instruções de máquina para acessar a memória e os dispositivos de E/S.
- Quando o espaço de endereço para E/S é independente do espaço da memória, é chamado de E/S independente. Para esse tipo, apenas <u>comandos especiais de E/S</u> são permitidos.
- A figura a seguir compara essas duas técnicas.



## Instruções de E/S

■ E/S mapeada na memória e isolada:



E/S mapeada na memória

ENDEREÇO	INSTRUÇÃO	OPERANDO	COMENTÁRIO
200	Carrega AC	"1"	Carrega acumulador
	Armazena AC	517	Inicia a leitura do teclado
202	Carrega AC	517	Colhe byte de estado
	Desvia, se sinal = 0	202	Loop até estar pronto
	Carrega AC	516	Carrega byte de dados
ENDEREÇO	INSTRUÇÃO	OPERANI	OO COMENTÁRIO
200	Carrega E/S	5	Inicia a leitura do teclado
201	Testa E/S	5	Checa término
	Desvia se não	pronto 201	Loop até estar pronto

Entrada

5

Carrega byte de dados




E/S independente

- O problema com a E/S programada é que o processador tem de esperar muito tempo para que o módulo de E/S de interesse esteja pronto para recepção ou transmissão de dados.
- Uma alternativa é que o processador envie um comando de E/S para um módulo e depois continue realizando algum outro trabalho útil.
- O módulo interromperá o processador para solicitar atendimento quando estiver pronto para trocar dados com o processador.
- O processador, então, executará a transferência de dados, como antes, e depois retomará seu processamento anterior.



Processamento de interrupção simples:





- Dois aspectos de projeto surgem na implementação da E/S por interrupção:
- Considerando que quase sempre haverá vários módulos de E/S, como o processador determina qual dispositivo emitiu a interrupção?
- Se houver várias interrupções, como o processador decide qual deverá processar?
- A técnica mais simples para o problema é oferecer múltiplas linhas de interrupção entre o processador e os módulos de E/S.




- Todavia, é impraticável dedicar mais do que algumas poucas linhas de barramento ou pinos de processador às linhas de interrupção.
- Uma alternativa é a **verificação por software**.
- A desvantagem da verificação por software é que ele é demorado.
- Uma técnica mais eficiente é usar uma configuração daisy chain, que oferece uma verificação por hardware.



- Desvantagens da E/S programada e controlada por interrupção:
  - i. A taxa de transferência de E/S é limitada pela velocidade com a qual o processador pode testar e atender a um dispositivo.
  - ii. O processador fica ocupado no gerenciamento de uma transferência de E/S; diversas instruções precisam ser executadas para cada transferência de E/S.
- O DMA envolve um módulo adicional no barramento do sistema.
- O módulo de DMA é capaz de imitar o processador e, na realidade, assumir o controle do sistema do processador.




DMA e pontos de interrupção durante um ciclo de instrução:






Configurações de DMA alternativas:



Único barramento, DMA separado




Configurações de DMA alternativas:



Único barramento, DMA-E/S integrados



Configurações de DMA alternativas:



- Os sistemas multicore modernos incluem tanto a cache dedicada a cada core como um nível adicional da cache compartilhada, seja L2 ou L3.
- Para esclarecer a interação do DMA e da cache, será útil primeiro descrever uma arquitetura de sistema específica.

#### **Processador multicore Xeon**

Trata-se de uma família de processadores de tecnologia de ponta e de alto desempenho usada nos servidores, estações de trabalho de alto desempenho e supercomputadores.



- O E5-2600/4600 pode ser configurado com até oito cores em um chip único.
- Existe uma cache L3 de até 20 MB.
- A cache L3 é dividida em faixas, cada uma associada com cada core, embora cada um possa se referir a toda a cache.
- Cada faixa tem seu próprio pipeline de cache, de tal maneira que os pedidos podem ser enviados em paralelo a essas faixas.
- A interconexão em anel bidirecional de alta velocidade liga os cores, cache de último nível, PCIe e IMC.



- Para saída, quando o controlador de E/S emite uma requisição de leitura, a MCH primeiro checa para ver se os dados estão na cache L3.
- A MCH direciona os dados a partir da cache L3 ao controlador de E/S; não são necessários acessos à memória principal.
- Desse modo, a operação de E/S procede de modo eficiente porque ela não requer acesso à memória principal.
- Todavia, se uma aplicação de fato precisar desses dados no futuro, eles devem ser lidos de volta na cache L3 a partir da memória principal.



- Para esclarecer a questão do desempenho e explicar o benefício de DCA como uma maneira de aprimorar o desempenho, vamos analisar o processo de tráfego de protocolo em mais detalhes para o tráfego de entrada. Em termos gerais, ocorrem as seguintes etapas:
  - i. Chegada de pacote
  - ii. DMA
  - iii. NIC interrompe o host
  - iv. Cabeçalhos e descritores de recuperação
  - v. Ocorrências de falha de cache
  - vi. O cabeçalho é processado
  - vii.Transferência do bloco



- Uma sequência similar de etapas ocorre para o tráfego de saída de pacote, mas há algumas diferenças que afetam o modo como a cache é gerenciada.
- Para o tráfego de saída, ocorrem as seguintes etapas:
  - i. Solicitação de transferência de pacote
  - ii. Criação do pacote
  - iii. Chamada de uma operação de saída
  - iv. Transferência de DMA
  - v. Sinais de Network Interface Controller NIC de finalização
  - vi. O driver libera buffer




#### **E/S de Dados Diretos**

- A E/S de Dados Diretos da Intel (DDIO) é implementada em toda a família Xeon E5 de processadores.
- Sua operação é mais bem explicada com a comparação lado a lado de transferências com e sem DDIO.
- A estratégia de DDIO é efetivamente para a <u>aplicação do</u> <u>protocolo de rede</u>, porque os dados de entrada não precisam ser retidos para uso futuro.
- A aplicação do protocolo vai gravar os dados em um buffer de aplicação, e não há necessidade de armazenar temporariamente em um buffer de sistema.




#### **E/S de Dados Diretos**

■ Comparação de DMA e DDIO:



Transferência normal de DMA à memória




Transferência de DDIO à cache




#### **E/S de Dados Diretos**

■ Comparação de DMA e DDIO:



Transferência normal de DMA à E/S

DDIO não envolve atualização da memória principal



Transferência de DDIO à E/S




#### Processadores e canais de E/S

- Enquanto se prossegue no caminho de evolução, cada vez mais a função de E/S é realizada sem envolvimento da CPU.
- A CPU fica cada vez mais livre das tarefas relacionadas a E/S, melhorando o desempenho.
- Ocorre uma grande mudança com a introdução do conceito de um módulo de E/S capaz de executar um programa.
- O módulo de E/S em geral é conhecido como um canal de E/S.



#### Características dos canais de E/S


Um canal seletor controla diversos dispositivos de alta velocidade e, a qualquer momento, é dedicado à transferência de dados com um desses dispositivos:





#### Características dos canais de E/S

Um canal multiplexador pode tratar da E/S com vários dispositivos ao mesmo tempo:





- O USB é bastante usado para conexões periféricas.
- É a interface padrão para dispositivos de velocidade mais lenta, como teclado e dispositivos apontadores, mas também é comumente usada para E/S de alta velocidade, incluindo impressoras, drives de disco e adaptadores de rede.
- Ele vem de várias gerações.
- O sistema USB é controlado por um controlador host central, que é conectado aos dispositivos para criar uma rede local com uma topologia hierárquica em árvore.



- A interface SCSI é um padrão comum para conectar dispositivos periféricos (discos, modems, impressoras etc.) a computadores pequenos e médios.
- A organização física da SCSI é um barramento compartilhado, que pode suportar até 16 ou 32 dispositivos, dependendo da geração do padrão.
- A velocidade varia de 5 Mbps na especificação original de SCSI-1 a 160 Mbps na SCSI-3 U3.



- O FireWire foi desenvolvido como uma alternativa para a interface SCSI.
- O FireWire usa uma configuração daisy-chain, com até 63 dispositivos conectados em uma única porta.
- Até 1.022 barramentos FireWire podem ser interconectados usando pontes.
- O FireWire permite o que é conhecido como conexão a quente (hot plugging), que significa que é possível conectar e desconectar periféricos sem ter que desligar o sistema de computação ou reconfigurar o sistema.



- A mais recente, e uma das mais rápidas, tecnologia de conexão de periféricos a se tornar disponível para uso de propósito geral é o Thunderbolt, desenvolvido pela Intel em colaboração com a Apple.
- A tecnologia combina dados, vídeos, áudios e energia em uma única conexão de alta velocidade para periféricos como drives de disco rígidos, conjuntos de RAID, caixas de captura de vídeo e interfaces de rede.
- Isso proporciona uma taxa de transferência de até 10 Gbps em cada direção e até 10 watts de potência aos periféricos conectados.



- InfiniBand é uma especificação de E/S, voltada para o mercado de servidores de ponta.
- O PCI Express é um sistema de barramento de alta velocidade que conecta periféricos de uma grande variedade de tipos e velocidades.
- Serial ATA é uma interface para sistemas de armazenamento de disco.
- **Ethernet** é uma tecnologia de rede predominantemente com fios, usada em casas, escritórios, centros de dados, empresas e redes de área ampla.



- O Wi-Fi é uma tecnologia de acesso à internet predominantemente sem fio, usado em casas, escritórios e espaços públicos.
- O Wi-Fi em casa agora conecta computadores, tablets, smartphones e hosts de dispositivos eletrônicos.
- O Wi-Fi nas empresas tem se tornado um meio essencial para aumentar a produtividade dos colaboradores.
- Os hotspots de Wi-Fi público expandiram-se de modo significativo para proporcionar acesso livre à internet em locais públicos.

