



Aula 09: Arquitetura de Computadores – Conjuntos de instruções: características e funções & modos e formatos de endereçamento

Prof. Hugo Puertas de Araújo hugo.puertas@ufabc.edu.br Sala: 509-2 (5º andar / Torre 2)





Objetivos de aprendizagem

- Apresentar as características das instruções de máquina.
- Descrever os tipos de operandos usados nos conjuntos típicos de instruções de máquina.
- Apresentar uma visão geral dos tipos de dados de x86 e ARM.
- Descrever os tipos de operandos aceitos pelos conjuntos típicos de instruções de máquina.
- Compreender as diferenças entre big-endian, little-endian e biendian.




Objetivos de aprendizagem (cont.)

- Descrever os vários tipos de modos de endereçamento comuns nos conjuntos de instruções.
- Apresentar uma visão geral dos modos de endereçamento do x86 e do ARM.
- Resumir as questões e relações envolvidas no desenvolvimento de um formato de instrução.
- Compreender a diferença entre a linguagem de máquina e a linguagem de montagem.



Características das instruções de máquina

A figura abaixo mostra as etapas envolvidas na execução da instrução e, por consequência, define os elementos de uma instrução de máquina:





Características das instruções de máquina

- Esses elementos são os seguintes:
 - Código de operação: especifica a operação a ser realizada (por exemplo, ADD, E/S).
 - * Referência a operando fonte: a operação pode envolver um ou mais operandos fontes.
 - Referência a operando de resultado: a operação deve produzir um resultado.
 - * Referência à próxima instrução: isso diz ao processador onde buscar a próxima instrução depois que a execução dessa instrução estiver completa.



Características das instruções de máquina

- Operandos fonte e resultado podem estar em uma destas áreas:
 - * Memória principal ou virtual: o endereço da memória principal ou virtual deve ser fornecido.
 - * Registradores do processador: com raras exceções, um processador contém um ou mais registradores que podem ser referenciados por instruções de máquina.
 - Imediato: o valor do operando está contido em um campo na instrução sendo executada.
 - * Dispositivo de E/S: a instrução precisa especificar o módulo e o dispositivo de E/S para a operação.



Representação da instrução

- Os <u>opcodes</u> são representados por abreviações, chamadas mnemônicos, que indicam a operação.
- Alguns exemplos comuns são:
 - * ADD: Adição
 - ❖ SUB: Subtração
 - * MUL: Multiplicação
 - * DIV: Divisão
 - * LOAD: Carrega dados da memória
 - * STOR: Armazena dados na memória



Tipos de instrução

- Se considerarmos um conjunto simples de instruções de máquina, essa operação poderia ser feita com três instruções:
 - i. Carregue um registrador com o conteúdo do local de memória 513.
 - ii. Some o conteúdo do local de memória 514 ao registrador.
 - iii. Armazene o conteúdo do registrador no local de memória 513.
- Como podemos ver, uma única instrução em BASIC pode exigir três instruções de máquina.



Tipos de instrução

- As <u>instruções aritméticas</u> oferecem capacidades de cálculo para o processamento de <u>dados numéricos</u>.
- As <u>instruções lógicas</u> (booleanas) oferecem capacidades de processamento de <u>qualquer outro tipo de dado</u> que o usuário possa querer empregar.
- As <u>instruções de memória</u> existem para mover dados entre a <u>memória</u> e os <u>registradores</u>.
- As <u>instruções de E/S</u> são necessárias para transferir <u>programas e</u> dados para a memória e os resultados de cálculos de volta ao usuário.



Tipos de instrução

- As <u>instruções de teste</u> são usadas para testar o valor de uma palavra de dados ou o estado de um cálculo.
- As <u>instruções de desvio</u> são então usadas para desviar para um conjunto de instruções diferente, dependendo da decisão tomada.
- O conjunto de instruções é o meio de o programador controlar o processador.
- Dessa maneira, os requisitos do programador devem ser considerados no projeto do conjunto de instruções.



Projeto do conjunto de instruções

- As questões básicas mais importantes de projeto são as seguintes:
 - * Repertório de operações: quantas e quais operações oferecer.
 - * **Tipos de dados**: os diversos tipos de dados sobre os quais as operações são realizadas.
 - Formato de instrução: tamanho da instrução, número de endereços, tamanho dos diversos campos, e assim por diante.
 - * Registradores: número de registradores do processador que podem ser referenciados pelas instruções e seu uso.
 - * Endereçamento: o modo ou os modos pelos quais o endereço de um operando é especificado.



Projeto do conjunto de instruções

- As questões básicas mais importantes de projeto são as ver
 - * Repertório de operações: quantas e quais operações of
 - Tipos de dados: os diversos tipos de dados sobre os quais as operações são realizadas.
 - Formato de instrução: tamanho da instrução, número de endereços, tamanho dos diversos campos, e assim por diante.
 - Registradores: número de registradores do processador que podem ser referenciados pelas instruções e seu uso.
 - Endereçamento: o modo ou os modos pelos quais o endereço de um operando é especificado.

E.: Arquitetura ou Organização do computador?



Tipos de operandos

- As instruções de máquina operam sobre dados.
- As categorias gerais de dados mais importantes são:
 - i. Endereços.
 - ii. Números.
 - iii. Caracteres.
 - iv. Dados lógicos.



Números

- Todas as linguagens de máquina incluem tipos de dados numéricos.
- Até mesmo no processamento de dados não numéricos, existe a necessidade de os números atuarem como contadores, tamanhos de campo e assim por diante.
- Três tipos de dados numéricos são comuns nos computadores:
 - i. Inteiros binários ou ponto fixo binário.
 - ii. Ponto flutuante binário.
 - iii. Decimal.



Caracteres

- Uma forma de dado comum é o texto, ou strings de caracteres.
- Diversos códigos foram elaborados, nos quais os caracteres são representados por uma sequência de bits.
- Talvez o exemplo comum mais antigo seja o <u>código Morse</u>.
- Hoje, o código de caracteres mais utilizado é o International Reference Alphabet (IRA), mais conhecido como ASCII (versão americana).
- Cada caractere nesse código é representado por um padrão exclusivo de 7 bits; dessa maneira, 128 caracteres diferentes podem ser representados.



Dados lógicos

- Em geral, cada palavra ou outra unidade endereçável é tratada como uma única unidade de dados.
- Todavia, às vezes é útil considerar que uma unidade de n bits consista em n itens de dados de 1 bit, com cada item tendo o valor 0 ou 1.
- Quando os dados são vistos dessa forma, eles são considerados <u>dados</u> <u>lógicos</u>.
- O "tipo" de uma unidade de dados é determinado pela operação que está sendo realizada sobre ele.



Tipos de dados do Intel x86 e do ARM

■ Tipos de dados do x86:

Tipo de dados	Descrição	
Geral	Byte, palavra (16 bits), palavras duplas (32 bits), quatro palavras (64 bits) e quatro palavras duplas (128 bits) com conteúdo binário arbitrário.	
Inteiros	Um valor binário com sinal, contido em um byte, palavra ou palavras duplas, usando a representação de complemento de dois.	
Ordinais	Um inteiro sem sinal contido em um byte, palavra ou palavras duplas.	
Números em BCD (<i>Binary Coded Decimal</i>) não empacotado	Uma representação de um dígito BCD no intervalo de 0 a 9, com um dígito em cada byte.	
BCD empacotado	Representação de byte empacotado de dois dígitos BCD; valor no intervalo de 0 a 99.	
Ponteiro <i>near</i>	Um endereço efetivo de 16, 32 ou 64 bits, que representa o deslocamento dentro de um segmento. Usado para todos os ponteiros em uma memória não segmentada e para referências dentro de um segmento em uma memória segmentada.	
Ponteiro far	Um endereço lógico consistindo em um seletor de segmento de 16 bits e um deslocamento de 16, 32 ou 64 bits. Ponteiros <i>far</i> são usados para referência à memória em um modelo de memória segmentado, em que a identidade de um segmento sendo acessado precisa ser especificada explicitamente.	
Campo de bits	Uma sequência contígua de bits em que a posição de cada bit é considerada uma unidade independente. Uma <i>string</i> de bits pode começar em qualquer posição de bit de qualquer byte e pode conter até 32 bits.	
String de bits	Uma sequência contígua de bits, contendo de zero a 2 ²³ – 1 bits.	
String de bytes	Uma sequência contígua de bytes, palavras ou palavras duplas, contendo de zero a 2 ²³ – 1 bytes.	
Ponto flutuante	Ver Figura 12.4	
SIMD empacotada (do inglês, Single Instruction, Multiple Data — única instrução, múltiplos dados)	Tipos de dados de 64 e 128 bits agrupados.	




Tipos de dados do Intel x86 e do ARM

- Processadores ARM admitem tipos de dados de 8 (<u>byte</u>), 16 (meia-palavra <u>halfword</u>) e 32 (palavra <u>word</u>) bits de tamanho.
- O acesso de meia-palavra deve ser alinhado por meia-palavra e os acessos de palavra precisam ser alinhados por palavra.
- Para os três tipos de dados, uma interpretação sem sinal é admitida, em que o valor representa um inteiro sem sinal e não negativo.
- Eles também podem ser usados para os <u>inteiros com sinal</u> em <u>complemento de dois</u>.



Tipos de dados do Intel x86 e do ARM

■ Suporte a endian no ARM — Load/Store de palavra com o bit E:





- Os mesmos tipos gerais de operações são encontrados em todas as máquinas.
- Uma categorização prática e comum é a seguinte:
 - i. Transferência de dados.
 - ii. Aritmética.
 - iii. Lógica.
 - iv. Conversão.
 - v. E/S.
 - vi. Controle de sistema.
 - vii.Transferência de controle.



- Os mesmos tipos gerais de operações são encontrados em totas as
- Uma categorização prática e comum é a seguinte:
 - i. Transferência de dados.
 - ii. Aritmética.
 - iii. Lógica. E.: A que isso se refere? Opera sobre qual registrador?
 - iv. Conversão.
 - v. E/S.
 - vi. Controle de sistema.
 - vii.Transferência de controle.



Tipo	Nome da operação	Descrição
Transferência de dados	Move (transferência)	Transfere palavra ou bloco da origem ao destino
	Store (armazenamento)	Transfere palavra do processador para a memória
	Load (busca)	Transfere palavra da memória para o processador
	Exchange (troca)	Troca o conteúdo da origem e do destino
	Clear (reset)	Transfere palavra de 0s para o destino
	Set	Transfere palavra de 1s para o destino
	Push	Transfere palavra da origem para o topo da pilha
	Pop	Transfere palavra do topo da pilha para o destino



Tipo	Nome da operação	Descrição
	Soma	Calcula a soma de dois operandos
	Subtração	Calcula a diferença de dois operandos
Aritmética	Multiplicação	Calcula o produto de dois operandos
	Divisão	Calcula o quociente de dois operandos
	Absoluto	Substitui o operando pelo seu valor absoluto
	Negativo	Troca o sinal do operando
	Incremento	Soma 1 ao operando
	Decremento	Subtrai 1 do operando



Tipo	Nome da operação	Descrição
	AND	Realiza o AND lógico
	OR	Realiza o OR lógico
	NOT (complemento)	Realiza o NOT lógico
	Exclusive-OR	Realiza o XOR lógico
Lógica	Test	Testa condição especificada; define flag(s) com base no resultado
	Compare	Faz comparação lógica ou aritmética de dois ou mais operandos; define flag(s) com base no resultado
	Definir variáveis de controle	Classe de instruções para definir controles para fins de proteção, tratamento de interrupção, controle de tempo etc.
	Shift	Desloca o operando para a esquerda (direita), introduzindo constantes na extremidade
	Rotate	Desloca ciclicamente o operando para a esquerda (direita), de uma extremidade à outra



Tipo	Nome da operação	Descrição
	Jump (desvio)	Transferência incondicional; carrega PC com endereço especificado
	Jump condicional	Testa condição especificada; ou carrega PC com endereço especificado ou não faz nada, com base na condição
	Jump para sub-rotina	Coloca informação do controle do programa atual em local conhecido; salta para endereço especificado
	Return	Substitui conteúdo do PC por outro registrador de local conhecido
Transferência de controle	Execute	Busca operando do local especificado e executa como instrução; não modifica o PC
de controle	Skip	Incrementa o PC para saltar para a próxima instrução
	Skip condicional	Testa condição especificada; ou salta ou não faz nada, com base na condição
	Halt	Termina a execução do programa
	Wait (hold)	Termina a execução do programa; testa condição especificada repetidamente; retoma a execução quando a condição for satisfeita
	No operation	Nenhuma operação é realizada, mas a execução do programa continua



Tipo	Nome da operação	Descrição
Entrada/ saída	Input (leitura)	Transfere dados da porta de E/S ou dispositivo especificado para o destino (por exemplo, memória principal ou registrador do processador)
	Output (escrita)	Transfere dados da origem especificada para porta de E/S ou dispositivo
	Start I/O	Transfere instruções para o processador de E/S para iniciar operação de E/S
	Test I/O	Transfere informações de estado do sistema de E/S para destino especificado



Tipo	Nome da operação	Descrição
Conversão	Translate	Traduz valores em uma seção da memória com base em uma tabela de correspondências
	Convert	Converte o conteúdo de uma palavra de uma forma para outra (por exemplo, decimal empacotado para binário)



Operações comuns do conjunto de instruções:



Tipo	Nome da operação	Descrição
Conversão	Translate	Traduz valores em uma seção da memória com base em uma tabela de correspondências
	Convert	Converte o conteúdo de uma palavra de uma forma para outra (por exemplo, decimal empacotado para binário)

E.: O que é isso?



Ações do processador para diversos tipos de operação:

	Transfere dados de um local para outro
	Se a memória estiver envolvida:
Transferência de da	Determina o endereço da memória
iransierencia de da	Realiza transformação de endereço de memória virtual para real
	Verifica cache
	Inicia leitura/escrita da memória
	Pode envolver transferência de dados, antes e/ou depois
Aritmética	Realiza função na ALU
	Define códigos de condição e flags
Lógica	O mesmo que aritmética
Conversão	Semelhante à aritmética e lógica. Pode envolver lógica especial para realizar conversão
Transferência de co	Atualiza contador de programa. Para chamada/retorno de sub-rotina, gerencia passagem de parâmetros e ligação
T/C	Envia comando para módulo de E/S
E/S	Se E/S mapeada na memória, determina o endereço mapeado na memória



■Tipos de operação do Intel<u>x86</u> e do ARM

- O x86 oferece um <u>conjunto complexo</u> de tipos de <u>operação</u>, incluindo uma série de instruções especializadas.
- O x86 oferece quatro instruções para dar suporte à chamada ou ao retorno de procedimento:
 - i. CALL,
 - ii. ENTER,
 - iii.LEAVE,
 - iv. RETURN.





■Tipos de operação do Intel <u>x86</u> e do ARM

- Quando um novo procedimento é chamado, o seguinte deverá ser realizado na entrada do novo procedimento:
 - i. Levar o ponto de retorno para a pilha.
 - ii. Levar o ponteiro do frame atual para a pilha.
 - iii. Copiar o ponteiro de pilha como o novo valor do ponteiro de frame.
 - iv. Ajustar o ponteiro de pilha para alocar um frame.
- Outro conjunto de instruções especializadas lida com a segmentação da memória.



■Tipos de operação do Intel <u>x86</u> e do ARM

- Os flags de estado são bits em registradores especiais que podem ser definidos por certas operações e usados em instruções de desvio condicional.
- O termo código de condição refere-se às configurações de um ou mais flags de estado.
- A tabela a seguir lista os flags de estado usados no x86.
- A tabela seguinte mostra os códigos de condição (combinações de valores de flag de estado) para os quais os opcodes de salto foram definidos.



■Tipos de operação do Intel <u>x86</u> e do ARM

Flags de estado do x86:

Bit de estado	Nome	Descrição	
С	Carry	Indica a existência do bit de transporte ou empréstimo (<i>carry bit — vai um</i>) na posição do bit mais à esquerda após uma operação aritmética. Também modificado por algumas das operações de deslocamento e rotação.	
Р	Paridade	Paridade do byte menos significativo do resultado de uma operação aritmética ou lógica. 1 indica paridade par; 0 indica paridade ímpar.	
А	Carry auxiliar	Representa a existência do bit de transporte ou empréstimo (<i>carry bit — vai um</i>) na posição entre dois bytes após uma operação aritmética ou lógica de 8 bits. Usado na aritmética BCD.	
Z	Zero	Indica que o resultado de uma operação aritmética ou lógica é 0.	
S	Sinal	Indica o sinal do resultado de uma operação aritmética ou lógica.	
0	Overflow	Indica um <i>overflow</i> aritmético após uma adição ou subtração em aritmética de complemento de dois.	



Tipos de operação do Intel <u>x86</u> e do ARM

Códigos de condição do x86 para instruções de salto condicional e SETcc:

Símbolo	Condição testada	Comentário
A, NBE	C = 0 AND Z = 0	Acima; Não abaixo ou igual (maior que, sem sinal)
AE, NB, NC	C = 0	Acima ou igual; Não abaixo (maior que ou igual, sem sinal); Sem <i>carry</i>
B, NAE, C	C = 1	Abaixo; Não acima ou igual (menor que, sem sinal); Carry definido
BE, NA	C = 1 OR Z = 1	Abaixo ou igual; Não acima (menor que ou igual, sem sinal)
E, Z	Z = 1	Igual; Zero (com ou sem sinal)
G, NLE	[(S = 1 AND O = 1) OR (S = 0 AND O = 0)] AND[Z = 0]	Maior que; Não menor que ou igual (com sinal)
GE, NL	(S = 1 AND O = 1) OR (S = 0 AND O = 0)	Maior que ou igual; Não menor que (com sinal)
L, NGE	(S = 1 AND O = 0) OR (S = 0 AND O = 0)	Menor que; Não maior que ou igual (com sinal)
LE, NG	(S = 1 AND O = 0) OR (S = 0 AND O = 1) OR (Z = 1)	Menor que ou igual; Não maior que (com sinal)
NE, NZ	Z = 0	Não igual; Não zero (com ou sem sinal)
NO	O = 0	Sem overflow
NS	S = 0	Sem sinal (não negativo)
NP, PO	P = 0	Sem paridade; Paridade ímpar
0	O = 1	Overflow
P	P = 1	Paridade; Paridade par
S	S = 1	Sinal (negativo)



Tipos de operação do Intel x86 e do <u>ARM</u>

- A arquitetura ARM oferece uma grande variedade de tipos de operação.
- A seguir estão as principais categorias:
 - i. Instruções load e store: na arquitetura ARM, somente instruções load e store acessam locais da memória.
 - ii. Instruções de desvio: o ARM admite uma instrução de desvio que permite um desvio condicional para a frente ou para trás em até 32 MB.





■Tipos de operação do Intel x86 e do <u>ARM</u>

- Instruções de processamento de dados: essa categoria inclui instruções lógicas (AND, OR, XOR), instruções de adição e subtração, e instruções de teste e comparação.
- Instruções de multiplicação: as instruções de multiplicação de inteiros operam sobre operandos de uma palavra ou de meia-palavra e podem produzir resultados normais ou grandes.
- Instruções paralelas de adição e subtração: existe um conjunto de instruções paralelas de adição e subtração, em que partes dos dois operandos são operadas em paralelos.



■Tipos de operação do Intel x86 e do <u>ARM</u>

- Instruções de extensão: existem várias instruções para desagrupar dados, estendendo por sinal ou com zeros, de bytes para meias-palavras ou palavras, ou de meias-palavras para palavras.
- Instruções de acesso do registrador de estado: o ARM oferece a capacidade de ler e também escrever em partes do registrador de estado.
- A arquitetura ARM define quatro flags de condição que são armazenados no registrador de estado do programa: N, Z, C e V (Negativo, Zero, Carry e oVerflow).



Tipos de operação do Intel x86 e do <u>ARM</u>

Condições do ARM para execução de instrução condicional:

Código	Símbolo	Condição testada	Comentário
0000	EQ	Z = 1	lgual
0001	NE	Z = 0	Não igual
0010	CS/HS	C = 1	Carry em um/acima ou igual sem sinal
0011	CC/LO	C = 0	Carry zerado/abaixo sem sinal
0100	MI	N = 1	Menos/negativo
0101	PL	N = 0	Mais/positivo ou zero
0110	VS	V = 1	Overflow
0111	VC	V = 0	Sem overflow
1000	HI	C = 1 AND Z = 0	Acima sem sinal
1001	LS	C = 0 OR Z = 1	Abaixo ou igual sem sinal
1010	GE	N = V [(N = 1 AND V = 1) OR (N = 0 AND V = 0)]	Sinalizado maior que ou igual
1011	LT	$N \neq V$ [(N = 1 AND V = 0) OR (N = 0 AND V = 1)]	Sinalizado menor que
1100	GT	(Z = 0) AND $(N = V)$	Sinalizado maior que
1101	LE	$(Z = 1) OR (N \neq V)$	Sinalizado menor que ou igual
1110	AL	-	Sempre (incondicional)
1111	_	_	Esta instrução só pode ser executada incondicionalmente



Modos de endereçamento

Modos básicos de endereçamento:

Modo	Algoritmo	Principal vantagem	Principal desvantagem
Imediato	Operando = A	Nenhuma referência à memória	Magnitude de operando limitada
Direto	EA = A	Simples	Espaço de endereçamento limitado
Indireto	EA = (A)	Espaço de endereçamento grande	Múltiplas referências à memória
Por registrador	EA = R	Nenhuma referência à memória	Espaço de endereçamento limitado
Indireto por registrador	EA = (R)	Espaço de endereçamento grande	Referência extra de memória
Por deslocamento	EA = A + (R)	Flexibilidade	Complexidade
De pilha	EA = topo da pilha	Nenhuma referência à memória	Aplicabilidade limitada



Modos de endereçamento


Modos básicos de endereçamento:

	_
	~~~~
Unr	que?
 r Ui	uuc:

Modo	Algoritmo	Principal vantagem	Principal desvantagem
Imediato	Operando = A	Nenhuma referência à memória	Magnitude de operando limitada
Direto	EA = A	Simples	Espaço de endereçamento limitado
Indireto	EA = (A)	Espaço de endereçamento grande	Múltiplas referências à memória
Por registrador	EA = R	Nenhuma referência à memória	Espaço de endereçamento limitado
Indireto por registrador	EA = (R)	Espaço de endereçamento grande	Referência extra de memória
Por deslocamento	EA = A + (R)	Flexibilidade	Complexidade
De pilha	EA = topo da pilha	Nenhuma referência à memória	Aplicabilidade limitada



# Modos de endereçamento





## **Endereçamento imediato**

A forma mais simples de endereçamento é o endereçamento imediato, no qual o valor do operando está presente na instrução:

#### Operando = A

- A vantagem do endereçamento imediato é que nenhuma referência de memória é necessária para obter o operando, economizando dessa forma um ciclo de memória ou de cache dentro do ciclo da instrução.
- A desvantagem é que o tamanho do número é limitado ao tamanho do campo de endereço.



## Endereçamento direto

Uma forma muito simples de endereçamento é o endereçamento direto, onde o campo de endereço contém o endereço efetivo do operando:

$$EA = A$$

- A técnica era comum nas primeiras gerações dos computadores.
- Ela requer apenas uma referência à memória e nenhum cálculo especial.
- A limitação óbvia é que ela oferece um espaço de endereços limitado.



## **Endereçamento indireto**

Para ter um campo de endereço se referindo ao endereço de uma palavra na memória, que, por sua vez, contém o endereço completo do operando, usamos uma técnica conhecida como endereçamento indireto:

$$EA = (A)$$

- A vantagem óbvia é que, para o tamanho N de uma palavra, um espaço de endereçamento de 2N estará disponível.
- A desvantagem é que a execução da instrução requer duas referências à memória para obter o operando: uma para obter seu endereço e outra para obter seu valor.

## Endereçamento por registradores

- Endereçamento por registradores é semelhante ao endereçamento direto.
- A única diferença é que o campo de endereço se refere a um registrador em vez de um endereço da memória principal:

$$EA = R$$

- As vantagens de endereçamento por registradores são:
  - i. apenas um pequeno campo de endereço é necessário,
  - ii. nenhuma referência à memória que consome tempo é necessária.



#### Endereçamento indireto por registradores

- Assim como o endereçamento por registradores é análogo ao endereçamento direto, o endereçamento indireto por registradores é análogo ao endereçamento indireto.
- Em ambos os casos, a única diferença é se o campo de endereço referencia um local de memória ou um registrador.
- Assim, temos para endereçamento indireto de registradores:

$$EA = (R)$$

As vantagens e as limitações são basicamente as mesmas do endereçamento indireto.



#### Endereçamento por deslocamento

- Uma forma muito poderosa de endereçamento combina as capacidades do endereçamento direto e do endereçamento indireto por registradores.
- Ela é conhecida como endereçamento por deslocamento:

$$EA = A + (R)$$

- Os três usos mais comuns são:
  - i. Endereçamento relativo
  - ii. Endereçamento por registrador base
  - iii. Indexação



### Endereçamento de pilha

- Uma pilha é um array linear de locais.
- A pilha é um bloco reservado de locais.
- Associado à pilha, temos um ponteiro cujo valor é o endereço do topo da pilha.
- O modo de endereçamento de pilha é uma forma de endereçamento implícito.
- As instruções da máquina não precisam incluir uma referência de memória, e sim operar no topo da pilha.



#### Modos de endereçamento do <u>x86</u> e do ARM

■ Modos de endereçamento x86:

SR = registrador de segmento


Modo	Algoritmo
Imediato	Operando = A
Operando em registrador	LA = R
Deslocamento	LA = (SR) + A
Base	LA = (SR) + (B)
Base com deslocamento	LA = (SR) + (B) + A
Índice escalado com deslocamento	$LA = (SR) + (I) \times S + A$
Base com índice e deslocamento	LA = (SR) + (B) + (I) + A
Base com índice escalado e deslocamento	$LA = (SR) + (I) \times S + (B) + A$
Relativo	LA = (PC) + A
	I = registrador indexador PC = contador de programa S = fator de escala A = conteúdos de um campo de

endereço dentro da instrução.



#### Modos de endereçamento do <u>x86</u> e do ARM

Cálculo do modo de endereçamento do x86:






■ Métodos de indexação ARM — Offset:

STRB r0, [r1, #12]

Offset 0xC 0xC 0xC 0xSRegistrador de destino para STR 0x200 0x200 0x200




■ Métodos de indexação ARM — Pré-indexação:






■ Métodos de indexação ARM — Pós-indexação:





Endereçamento de carga/armazenamento múltiplo ARM:





#### Formatos de instruções

- O formato de instrução define o <u>layout de bits de uma instrução</u>, no que diz respeito aos campos que a constituem.
- Um formato de instrução tem que incluir um <u>opcode</u> e, implícita ou explicitamente, <u>zero ou mais operandos</u>.
- O formato deve, implícita ou explicitamente, indicar o modo de endereçamento para cada operando.
- Na maioria dos conjuntos de instruções, mais do que um formato de instrução é usado.



#### Tamanho da instrução

- A decisão sobre o tamanho do formato da instrução afeta, e é afetada, pelo tamanho da memória, organização da memória, estrutura do barramento, complexidade e velocidade do processador.
- Tal decisão determina a riqueza e a flexibilidade da máquina do ponto de vista do programador de linguagem de montagem.
- A relação aqui está entre o desejo por um conjunto poderoso de instruções e a necessidade de economizar o espaço.
- Uma instrução de 64 bits ocupa o dobro de espaço de uma de 32 bits, mas provavelmente não é duas vezes mais útil.

#### Alocação de bits

- Os seguintes fatores relacionados são importantes para determinar o uso de bits de endereçamento:
  - Número de modos de endereçamento
  - Número de operandos
  - Registrador versus memória
  - Número de conjuntos de registradores
  - Intervalo de endereços
  - Granularidade do endereço
- Dessa forma, o desenvolvedor tem de considerar e equilibrar diversos fatores.




#### Instruções de tamanho variável

- O endereçamento pode ser mais flexível com várias combinações de referências aos registradores e à memória e com modos de endereçamento.
- Com instruções de tamanho variável, essas variações podem ser fornecidas de uma forma eficiente e compacta.
- O principal preço a ser pago pelas instruções de tamanho variável é o aumento na complexidade do processador.
- O uso de instruções de tamanho variável não acaba com a necessidade de relacionar integralmente todas as extensões das instruções com o tamanho da palavra.



#### Formatos de instruções do <u>x86</u> e do ARM

Formato da instrução do x86:






Formatos das instruções do ARM:

	31 30 29 28	3 27	26	25	24 23 22 21	20	19 18 17 16	15 14 13 12	11 10 9 8	7	6 5 4	1 3	2 1 0
Processamento de dados deslocamento imediato	cond	0	0	0	opcode	S	Rn	Rd	Qtde. de deslocament	0	Deslocamento	0	Rm
Processamento de dados deslocamento do registrador	cond	0	0	0	opcode	S	Rn	Rd	Rs	0	Deslocamento	1	Rm
Processamento de dados imediato	cond	0	0	1	opcode	S	Rn	Rd	Rotacionar		Imedia	to	
Load/Store deslocamento imediato	cond	0	1	0	P U B W	L	Rn	Rd		In	nediato		
Load/Store deslocamento do registrador	cond	0	1	1	$\mathbf{P} \mathbf{U} \mathbf{B} \mathbf{W}$	L	Rn	Rd	Qtde. de deslocament	0	Deslocamento	0	Rm
Load/Store múltilplo	cond	1	0	0	P U S W	L	Rn		Lista de reg	istı	adores		
Desvio/desvio com link	cond	1	0	1	L				Offset de 24 bits				


- S = Para instruções de processamento de dados, significa que a instrução atualiza os códigos de condição.
- S = Para instruções de múltiplo load/store, significa se a instrução em execução é restrita ao modo supervisor.
- P, U, W = bits que distinguem os diferentes tipos de modos de endereçamentos.
- B = Distingue entre um acesso a um byte (B==1) e uma palavra (B==0) sem sinal.
- L= Para instruções load/store, distingue entre um carregamento (L==1) e um armazenamento (L==0).
- L= Para instruções de desvios, determina se um endereço de retorno está armazenado no registrador de ligação (link register).



Exemplos de uso de constantes imediatas ARM:



ror #0—range 0 through 0x000000FF—step 0x00000001



ror #8—range 0 through 0xFF000000—step 0x01000000




ror #30—range 0 through 0x000003FC—step 0x00000004



- O conjunto de instruções Thumb é um subconjunto recodificado do conjunto de instruções do ARM.
- As instruções Thumb não são condicionais, então o campo de código da condição não é usado.
- O Thumb possui apenas um subconjunto de operações do conjunto de instruções completo e usa apenas um campo de opcode de 2 bits mais um campo de tipo de 3 bits.
- A economia restante de 9 bits vem da redução na especificação do operando.



Expansão de uma instrução Thumb ADD em seu ARM equivalente:






- O Thumb-2 é a principal melhoria na arquitetura do conjunto de instruções (ISA) do Thumb.
- Ele introduz instruções de 32 bits que podem ser intermixadas livremente com as instruções de 16 bits antigas.
- Essas novas instruções de 32 bits cobrem quase toda a funcionalidade do conjunto de instruções ARM.
- A diferença mais importante entre Thumb ISA e ARM ISA é que a maioria das instruções Thumb de 32 bits é incondicional, ao passo que quase todas as instruções ARM podem ser condicionais.



■ Codificação Thumb-2:



Meia-palavra1 [15:13]	Meia-palavra1 [12:11]	Tamanho	Funcionalidade
Não 111	XX	16 bits (1 meia-palavra)	Instrução Thumb de 16-bit
111	00	16 bits (1 meia-palavra)	Instrução de desvio incondicional
111	Não 00	32 bits (2 meias-palavras)	Instruções Thumb-2 de 32 bits



### Linguagem de montagem

- Um processador pode entender e executar instruções de máquina.
- Essas instruções são simples <u>números binários</u> armazenados no computador.
- Se o programador quisesse programar diretamente na linguagem de máquina, então seria necessário entrar com o programa como dados binários.
- Considere a simples instrução BASIC:

$$N = I + J + K$$



#### Linguagem de montagem

- Um ótimo sistema, normalmente utilizado, é usar endereços simbólicos.
- Cada linha ainda consiste em três campos.
- O primeiro campo ainda é para endereço, porém um símbolo é usado no lugar de um endereço numérico absoluto.
- Algumas linhas não possuem endereço, o que implica que o endereço dessa linha é um a mais do que o endereço da linha anterior.
- Para instruções que referenciam memória, o terceiro campo também contém um endereço simbólico.



#### Linguagem de montagem

Programa em linguagem de montagem (assembly):

Rótulo	Operação	Operando
FORMUL	LDA	I
	ADD	J
	ADD	K
	STA	N
I	DATA	2
J	DATA	3
K	DATA	4
N	DATA	0

