
Тракт данных

Архитектуры микропроцессорных систем и средств



Система команд RISC-V

Базовые наборы команд:

RV32I	содержит инструкции, оперирующие 32-битными целыми числами
RV64I	содержит инструкции, оперирующие 64-битными целыми числами
RV128I	содержит инструкции, оперирующие 128-битными целыми числами
RV32E	сокращенная версия RV32I для встраиваемых систем

Расширения базовых наборов команд:

M	добавляет инструкции умножения, деления и вычисления остатка от деления целых чисел
A	добавляет атомарные инструкции чтения/записи для синхронизации между аппаратными потоками
F	добавляет инструкции для работы с числами с плавающей точкой одинарной точности
D	добавляет инструкции для работы с числами с плавающей точкой двойной точности
Q	добавляет инструкции для работы с числами с плавающей точкой четверной точности
C	добавляет поддержку сжатия инструкций до 16 бит для сокращения занимаемого объема памяти

Типы RISC-V инструкций

R-типа: арифметические и логические операции над двумя

регистрами с записью результата в третий (add, xor, mul)

І-типа: инструкции с 12-битным непосредственным операндом

(addi, lw, slli, slti)

S-типа: инструкции записи в память (sb, sh, sw)

В-типа: инструкции ветвления (beq, bne, blt, bge)

U-типа: инструкции с 20-битным непосредственным операндом

(lui, auipc)

J-типа: единственная инструкция (jal), осуществляющая

безусловный переход

Формат инструкций RISC-V

31	30 25	24 2	1 20		19	15 1	.4 1	2 11	8	7	7	6	0	
fu	nct7	r	s2		rs1		funct3		ro	d		opc	ode	R-type
	imm[1]	1:0]			rs1		funct3		re	d		opc	ode	I-type
imn	n[11:5]	r	s2		rs1		funct3		imm	[4:0]		opc	ode	S-type
$\lim [12]$	imm[10:5]	r	s2		rs1		funct3	im	m[4:1]	imm	n[11]	opc	ode	B-type
		imm[3	31:12]						re	d		opc	ode	U-type
imm[20]	imm[1]	0:1]	$\lim [1]$	[1]	imn	n[19:	:12]		ro	d		opc	ode	J-type

Непосредственные операнды (immediates)

Примеры:

```
аddi x5, x6, 4 — записать в регистр x5 сумму значения из регистра x6 и числа 4 (x5 = x6 + 4). 

slli x7, x8, 2 — записать в регистр x7 значения из регистра x8 сдвинутое влево на 2 (x7 = x8 \ll 2). 

blt x9, x10, 60 — совершить условный переход по адресу PC + 60, если значение из регистра x9 меньше, чем из x10.
```

Для кодирования констант длиннее 12 бит используются команды U-типа с 20-битным операндом.

Например, требуется совершить переход по адресу PC + long_value:

```
auipc x1, long_value[31:12]– записать в x1 сумму PC и старших битов long_valuejalr x1, x1, long_value[11:0]– записать в PC сумму значения из x1 и младших битов long_value
```

Инструкции RV32I R-типа

Инструкция	Операция	opcode	funct3	funct7	Псевдокод	Дополнение
add	Сложение	0110011	0x0	0x00	rd = rs1 + rs2	
sub	Вычитание	0110011	0x0	0x20	rd = rs1 - rs2	
xor	Побитовое исключающее ИЛИ	0110011	0x4	0x00	rd = rs1 ^ rs2	
or	Побитовое ИЛИ	0110011	0x6	0x00	rd = rs1 rs2	
and	Побитовое И	0110011	0x7	0x00	rd = rs1 & rs2	
sll	Логический сдвиг влево	0110011	0x1	0x00	rd = rs1 << rs2	
srl	Логический сдвиг вправо	0110011	0x5	0x00	rd = rs1 >> rs2	
sra	Арифметический сдвиг вправо	0110011	0x5	0×20	rd = rs1 >> rs2	
slt	1, если меньше, иначе – 0	0110011	0x2	0x00	rd = (rs1 < rs2)?1:0	сравнение знаковых чисел
sltu	1, если меньше, иначе – 0	0110011	0x3	0x00	rd = (rs1 < rs2)?1:0	сравнение беззнаковых чисел

Инструкции RV32I І-типа

Инструкция	Операция	opcode	funct3	funct7	Псевдокод	Дополнение
addi	Сложение с константой	0010011	0x0		rd = rs1 + imm	
xori	Побитовое исключающее ИЛИ с константой	0010011	0x4		rd = rs1 ^ imm	
ori	Побитовое ИЛИ с константой	0010011	0x6		rd = rs1 imm	
andi	Побитовое И с константой	0010011	0x7		rd = rs1 & imm	
slli	Логический сдвиг влево на значение константы	0010011	0x1	0x00	rd = rs1 << imm	
srli	Логический сдвиг вправо на значение константы	0010011	0x5	0x00	rd = rs1 >> imm	
srai	Арифметический сдвиг вправо на значение константы	0010011	0x5	0x20	rd = rs1 >> imm	
slti	1, если меньше, иначе 0 (сравнение с константой)	0010011	0x2		rd = (rs1 < imm)?1:0	сравнение знаковых чисел
sltiu	1, если меньше, иначе 0 (сравнение с константой)	0010011	0x3		rd = (rs1 < imm)?1:0	сравнение беззнаковых чисел

Инструкции RV32I І-типа

Инструкция	Операция	opcode	funct3	funct7	Псевдокод	Дополнение
1b	Чтение 1 байта из памяти	0000011	0x0		rd = M[rs1+imm][0:7]	знаковые данные
lh	Чтение 2 байт из памяти	0000011	0x1		rd = M[rs1+imm][0:15]	знаковые данные
lw	Чтение 4 байт из памяти	0000011	0x2		rd = M[rs1+imm][0:31]	знаковые данные
lbu	Чтение 1 байта из памяти	0000011	0x4		rd = M[rs1+imm][0:7]	беззнаковые данные
lhu	Чтение 2 байт данных из памяти	0000011	0x5		rd = M[rs1+imm][0:15]	беззнаковые данные
jalr	Безусловный переход	1100111	0x0		rd = PC+4; PC = rs1 + imm	
ecall	Передача управления ОС	1110011	0x0	0x00		immediate = $0x000$
ebreak	Передача управления отладчику	1110011	0x0	0x00		immediate = $0x001$

Инструкции RV32I S-типа

Инструкция	Операция	opcode	funct3	funct7	Псевдокод	Дополнение
sb	Запись 1 байта в память	0100011	0x0		M[rs1+imm][0:7] = rs2[0:7]	
sh	Запись 2 байтов в память	0100011	0x1		M[rs1+imm][0:15] = rs2[0:15]	
SW	Запись 4 байтов в память	0100011	0x2		M[rs1+imm][0:31] = rs2[0:31]	

Инструкции RV32I В-типа

Инструкция	Операция	opcode	funct3	Псевдокод	Дополнение
beq	Условный переход, если ==	1100011	0x0	if(rs1 == rs2) PC += imm	
bne	Условный переход, если !=	1100011	0x1	if(rs1 != rs2) PC += imm	
blt	Условный переход, если <	1100011	0x4	if(rs1 < rs2) PC += imm	сравнение знаковых чисел
bge	Условный переход, если ≥	1100011	0x5	if(rs1 >= rs2) PC += imm	сравнение знаковых чисел
bltu	Условный переход, если <	1100011	0x6	if(rs1 < rs2) PC += imm	сравнение беззнаковых чисел
bgeu	Условный переход, если ≥	1100011	0x7	if(rs1 >= rs2) PC += imm	сравнение беззнаковых чисел

Инструкции RV32I U-типа

Инструкция	Операция	opcode	Псевдокод	Дополнение
lui	Сохранение константы в регистр	0110111	rd = imm << 12	
auipc	Сложение счетчика команд и константы	0010111	rd = PC + (imm << 12)	

Инструкции RV32I J-типа

Инструкция	Операция	opcode	Псевдокод	Дополнение
jal	Безусловный переход по адресу относительно текущего счетчика команд	1101111	rd = PC+4; PC += imm	

Инструкции RV32M

Инструкция	Операция	opcode	funct3	funct7	Псевдокод	Дополнение
mul	Умножение, младшие 32 бита	0110011	0x0	0x01	rd = (rs1 * rs2)[31:0]	
mulh	Умножение, старшие 32 бита	0110011	0x1	0x01	rd = (rs1 * rs2)[63:32]	оба операнда знаковые
mulsu	Умножение, старшие 32 бита	0110011	0x2	0x01	rd = (rs1 * rs2)[63:32]	первый операнд знаковый, второй – беззнаковый
mulu	Умножение, старшие 32 бита	0110011	0x3	0x01	rd = (rs1 * rs2)[63:32]	оба операнда беззнаковые
div	Деление	0110011	0x4	0x01	rd = rs1 / rs2	
divu	Деление	0110011	0x5	0x01	rd = rs1 / rs2	
rem	Вычисление остатка от деления	0110011	0x6	0x01	rd = rs1 % rs2	
remu	Вычисление остатка от деления	0110011	0x7	0x01	rd = rs1 % rs2	

Расширение набора команд RV32M включает в себя только команды R-типа.

Инструкции RV32F

Инструкция	Операция	Тип	rs2	opcode	funct3	funct7	Пояснение
fmadd.s	Flt Fused Mul-Add	R		1000011	rm	[rs3, 00]	rd = rs1 * rs2 + rs3
fmsub.s	Flt Fused Mul-Sub	R		1000111	rm	[rs3, 00]	rd = rs1 * rs2 - rs3
fnmadd.s	Flt Neg Fused Mul-Add	R		1001111	rm	[rs3, 00]	rd = -rs1 * rs2 + rs3
fnmsub.s	Flt Neg Fused Mul-Sub	R		1001011	rm	[rs3, 00]	rd = -rs1 * rs2 - rs3
fadd.s	Flt Add	R		1010011	rm	0x00	rd = rs1 + rs2
fsub.s	Flt Sub	R		1010011	rm	0x04	rd = rs1 - rs2
fmul.s	Flt Mul	R		1010011	rm	0x08	rd = rs1 * rs2
fdiv.s	Flt Div	R		1010011	rm	0x0C	rd = rs1 / rs2
fsqrt.s	Flt Square Root	R	00000	1010011	rm	0x2C	rd = sqrt(rs1)
fsgnj.s	Flt Sign Injection	R		1010011	0x0	0x10	rd = abs(rs1) * sgn(rs2)
fsgnjn.s	Flt Sign Neg Injection	R		1010011	0x1	0x10	rd = abs(rs1) * -sgn(rs2)
fsgnjx.s	Flt Sign Xor Injection	R		1010011	0x2	0x10	rd = rs1 * sgn(rs2)
fmin.s	Flt Minimum	R		1010011	0x0	0x14	rd = min(rs1, rs2)
fmax.s	Flt Maximum	R		1010011	0x1	0x14	rd = max(rs1, rs2)

Инструкции RV32F

Инструкция	Операция	Тип	rs2	opcode	funct3	funct7	Пояснение
flw	Flt Load Word	I		0000111	0x2		rd = M[rs1 + imm]
fsw	Flt Store Word	S		0100111	0x2		M[rs1 + imm] = rs2
fcvt.w.s	Flt Convert to Int	R	00000	1010011	rm	0x60	rd = (int32_t) rs1
fcvt.wu.s	Flt Convert to Int	R	00001	1010011	rm	0x60	rd = (uint32_t) rs1
fmv.x.s	Move Float to Int	R	00000	1010011	0x0	0x70	rd = *((int*) &rs1)
fmv.s.x	Move Int to Float	R	00000	1010011	0x0	0x78	rd = *((float*) &rs1)
feq.s	Float Equality	R		1010011	0x2	0x50	rd = (rs1 == rs2) ? 1 : 0
flt.s	Float Less Than	R		1010011	0x1	0x50	rd = (rs1 < rs2) ? 1 : 0
fle.s	Float Less / Equal	R		1010011	0x0	0x50	rd = (rs1 <= rs2) ? 1 : 0
fclass.s	Float Classify	R	00000	1010011	0x1	0x70	rd = 09

Округление результатов вычисления команд RV32F

RM – Rounding Mode (метод округления). Значение RM помещается в поле func3 расширения набора команд RV32F R-типа.

Значение	Метод округления	
000	Округление к ближайшему целому, если $0.5 - $ к ближайшему четному	
001	Округление в сторону нуля	
010	Округление вниз (в сторону -∞)	
011	Округление вниз (в сторону +∞)	
100	Округление к ближайшему целому, если $0.5 - \kappa$ наибольшему по модулю значению	
101	Некорректное значение	
110	Некорректное значение	
111	Динамический режим (режим задается в статусном регистре)	

Псевдоинструкции RV32I

Псевдоинструкция	Декодирование	Пояснение
nop	addi x0, x0, 0	No operation (нет операции)
la rd, symbol	<pre>auipc rd, symbol[31:12] addi rd, rd, symbol[11:0]</pre>	Загрузить адрес
li rd, immediate	Различные варианты	Загрузить константу
mv rd, rs	addi rd, rs, 0	Копировать значение
not rd, rs	xori rd, rs, -1	Обратный код
neg rd, rs	sub rd, x0, rs	Дополнительный код
seqz rd, rs	sltiu rd, rs, 1	Установить, если 0
snez rd, rs	sltu rd, x0, rs	Установить, если не 0
sltz rd, rs	slt rd, rs, x0	Установить, если < 0
sgtz rd, rs	slt rd, x0, rs	Установить, если > 0
fmv.s rd, rs	fsgnj.s rd, rs, rs	Копировать число одинарной точности
fabs.s rd, rs	fsgnjx.s rd, rs, rs	Модуль числа одинарной точности
fneg.s rd, rs	fsgnjn.s rd, rs, rs	Противоположное числу одинарной точности
fmv.d rd, rs	fsgnj.d rd, rs, rs	Копировать число двойной точности
fabs.d rd, rs	fsgnjx.d rd, rs, rs	Модуль числа двойной точности
fneg.d rd, rs	fsgnjn.d rd, rs, rs	Противоположное числу двойной точности


Псевдоинструкции RV32I

Псевдоинструкция	Декодирование	Пояснение
beqz rs, offset	beq rs, x0, offset	Переход, если 0
bnez rs, offset	bne rs, x0, offset	Переход, если не 0
blez rs, offset	bge x0, rs, offset	Переход, если ≤ 0
bgez rs, offset	bge rs, x0, offset	Переход, если ≥ 0
bltz rs, offset	blt rs, x0, offset	Переход, если < 0
bgtz rs, offset	blt x0, rs, offset	Переход, если > 0
bgt rs, rt, offset	blt rt, rs, offset	Переход, если >
ble rs, rt, offset	bge rt, rs, offset	Переход, если ≤
bgtu rs, rt, offset	bltu rt, rs, offset	Переход, если >, значения беззнаковые
bleu rs, rt, offset	bgeu rt, rs, offset	Переход, если ≤, значения беззнаковые

Псевдоинструкции RV32I

Псевдоинструкция	Декодирование	Пояснение
j offset	jal x0, offset	Переход без записи адреса в rd
jal offset	jal x1, offset	Безусловный переход
jr rs	jalr x0, rs, 0	Переход по адресу rs без записи адреса в rd
jalr rs	jalr x1, rs, 0	Переход по адресу rs
ret	jalr x0, x1, 0	Возврат из подпрограммы
call offset	<pre>auipc x1, offset[31:12] jalr x1, x1, offset[11:0]</pre>	Вызов подпрограммы
tail offset	<pre>auipc x6, offset[31:12] jalr x0, x6, offset[11:0]</pre>	"Tail call" – вызов текущей подпрограммы перед ее завершением

Представление ассемблерных инструкций



Директивы ASM файла

- Начинаются с точки ('.')
- Указывают на то, как следует транслировать программу и не транслируются в инструкции
- Некоторые примеры:

```
. equ — объявление константы
```

- word объявление массива 32-битных слов
- .string объявление строки
- text указание на раздел с исполняемым кодом, read-only
- .data указание на раздел с данными, read-write
- .rodata указание на раздел с константами, read-only

Пример содержимого секции .data:

```
.data
```

```
num1: .word 1
```

num2: .word 3

arr1: .word 5 7 1

s1: .string "AB\n"

comment

Директивы ASM файла

__start — это "label", или символ, значение которого равно адресу в памяти ассемблерного кода, который начинается после объявления __start.

Директива .globl делает символ видимым для компоновщика ("linker"). Директива указывает на символ __start, так как требуется сообщить компоновщику, чтобы тот поместил код, на который указывает символ, в корректное место в памяти.

Использование директивы .globl:

.globl __start

.text
 start:

исполняемый код

Пример 1. Вычисление суммы элементов массива

Задача:

В памяти лежит массив длины 5. Найти сумму элементов массива.

```
.globl __start
.data
 array: .word 1, 2, 3, 4, 5 \# A=[1, 2, 3, 4, 5];
.text
start:
 la x9, array # x9=&A[0]
 addi x10, x0, 0 # sum=0
 addi x11, x0, 0 # i=0
Loop:
 lw x12, 0(x9)  # x12=A[i]
 add x10, x10, x12 # sum+=
 addi x9, x9, 4 # &A[i++]
 addi x11, x11, 1 # i++
 addi x13, x0, 5 # x13=5
 blt x11, x13, Loop
 nop
 call Exit
Exit:
 tail Exit
```

Задача:

В памяти лежит массив длины 8. Отсортировать по убыванию и записать с другую область памяти.

1) Описываем начальные данные

```
.globl start
.data
 array: .word 1, 4, 8, 7, 2, 2, 9, 3
.rodata
 len: .word 8
.text
start:
 la x9, array \# x9 = \&A[0]
 mv x11, x0 # i = 0
 lw t1, len
 mv x15, t1  # x15 = len
 jal COPY
                 # вызов подпрограммы для
                 # копирования текущего массива
                 # в соседние адреса
```

Задача:

В памяти лежит массив длины 8. Отсортировать по убыванию и записать с другую область памяти.

2) Описываем подпрограмму копирования массива по новому адресу

```
COPY:
                      \# t1 = len
 lw t1, len
 slli t0, t1, 2
 add t0, x9, t0
                      # t0 = &A[0] + 8 << 2
 mv x10, x9
                      # x10 = &A[0]
 mv x11, x0
                      # i = 0
 mv x9, t0
                      # x9 = t0 (new addr)
 CP Loop:
   lw t3, 0(x10) # t3 = A[i]
   sw t3, 0(t0)
                      # запись А[і] по адресу
t0
   addi x10, x10, 4  # old_addr++
   addi t0, t0, 4 # new_addr++
   addi x11, x11, 1 # i++
   blt x11, x15, CP Loop
 ret
```

Задача:

В памяти лежит массив длины 8. Отсортировать по убыванию и записать с другую область памяти.

3) Определяем два цикла:
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
 max = A[i];
 max_ind = i;
 for (int j = i; j < SIZE; j++) {
 if (max < B[j]) {
 goto MAX;
 }
}

```
# i = 0
 mv x11, x0
Loop1:
 mv x13, x11
                         # max ind = i
                         # j = i
 mv x14, x11
 mv x17, x11
  slli x17, x17, 2
  add x17, x9, x17
  lw x12, 0(x17)
                         \# \max = A[i]
 Loop2:
   mv x17, x14
   slli x17, x17, 2
   add x17, x9, x17
   lw x16, 0(x17) # x16 = A[j]
   blt x12, x16, MAX
                         # if (max < x16)
R: addi x14, x14, 1
                         # j++
   blt x14, x15, Loop2
   # перестановка элементов массива
```

Задача:

В памяти лежит массив длины 8. Отсортировать по убыванию и записать с другую область памяти.

3) Описываем перестановку элементов массива и подпрограмму MAX

```
# перестановка элементов массива
   slli x13, x13, 2
   add x13, x9, x13
   lw t1, 0(x13)
                        # t1 = A[max ind]
   slli t2, x11, 2
   add t2, x9, t2
   lw t3, 0(t2) # t3 = A[i]
   sw t3, 0(x13)
                        \# A[max\_ind] = t3
   sw t1, 0(t2) # A[i] = t1
   addi x11, x11, 1 # i++
   blt x11, x15, Loop1
   nop
   call Exit
MAX:
 mv x12, x16
                   \# max = \times 16
 mv x13, x14
                   \# \max_{i} = j
  j R
Exit:
 tail Exit
```

```
MAX:
                                       Loop2:
# полный код программы
.globl start
                                          mv x17, x14
                                                                                 mv x12, x16
                                          slli x17, x17, 2
                                                                                 mv x13, x14
                                          add x17, x9, x17
.data
                                                                                  j R
                                          lw x16, 0(x17)
 array: .word 1,4,8,7,2,2,9,3
                                                                               COPY:
.rodata
                                          blt x12, x16, MAX
                                                                                 lw t1, len
 len: .word 8
                                      R: addi x14, x14, 1
                                                                                 slli t0, t1, 2
                                                                                 add t0, x9, t0
                                          blt x14, x15, Loop2
.text
                                                                                 mv x10, x9
                                          slli x13, x13, 2
start:
                                                                                 mv x11, x0
 la x9, array
                                          add x13, x9, x13
                                                                                 mv x9, t0
                                          lw t1, 0(x13)
 mv x11, x0
 lw t1, len
                                          slli t2, x11, 2
                                                                                 CP Loop:
                                          add t2, x9, t2
                                                                                   lw t3, 0(x10)
 mv x15, t1
                                          lw t3, 0(t2)
                                                                                    sw t3, 0(t0)
 jal COPY
                                          sw t3, 0(x13)
                                                                                    addi x10, x10, 4
                                                                                    addi t0, t0, 4
                                          sw t1, 0(t2)
 mv x11, x0
                                                                                    addi x11, x11, 1
                                                                                    blt x11, x15, CP Loop
Loop1:
                                          addi x11, x11, 1
 mv x13, x11
                                                                                 ret
                                          blt x11, x15, Loop1
 mv x14, x11
 mv x17, x11
                                                                                Exit:
                                          nop
 slli x17, x17, 2
                                          call Exit
                                                                                 tail Exit
 add x17, x9, x17
 lw x12, 0(x17)
```