


Архитектуры процессорных систем

Лекция 6. Программирование RISC-V

Цикл из 16 лекций о цифровой схемотехнике, способах построения и архитектуре компьютеров

План лекции

- Язык ассемблера RISC-V
- Условные переходы и циклы
- Вызовы подпрограмм
- Карта памяти
- Компиляция программ с языков высокого уровня



• RISC-V инструкция R-типа

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7 бит	5 бит	5 бит	3 бита	5 бит	7 бит
add x6	x10 ,	x6			
0	6	10	0	6	51
0000000	00110	01010	000	00110	0110011


 $0000\ 0000\ 0110\ 0101\ 0000\ 0011\ 0011\ 0011_{two} =$

RISC-V инструкция І-типа

immediate	rs1	funct3	rd	opcode
12 бит	5 бит	3 бита	5 бит	7 бит

Инструкция логического сдвига влево: rs1 – сдвигаемый операнд

Модель процессора RISC-V



- Регистровый файл
 - 32 регистра общего назначения
 - Каждый регистр 32 бита
 - XO = O
- Память
 - Каждая ячейка памяти имеет ширину 32 бита (1 слово)
 - Память имеет побайтовую адресацию
 - Адреса соседних слов отличаются на 4
 - Адрес 32 бита
 - Может быть адресовано 2³² байт или 2³⁰ слов

RISC-V инструкции

- Вычислительные
 - Register-register op dest, src1, src2
 - Register-immeliate op dest, src1, const
- Загрузки и сохранения
 - lw dest, offset(base)
 - sw src, offset(base)
- Управления

 - Условный переход comp src1, src2, label
- Псевдоинструкции

```
• Безусловный переход jal label и lalr register
```

Instr	Название	Функция	Описание	Формат	Opcode	Func3	Func7	Пример использования
add	ADDition	Сложение	rd = rs1 + rs2			0x0	0x00	
sub	SUBtraction	Вычитание	rd = rs1 - rs2			0x0	0x20	
xor	eXclusive OR	Исключающее ИЛИ	rd = rs1 ^ rs2			0x4	0x00	
or	OR	Логическое ИЛИ	rd = rs1 rs2			0x6	0x00	op rd, rs1, rs2
and	AND	Логическое И	rd = rs1 & rs2	R	0110011	0x7	0x00	op 14, 151, 152
sll	Shift Left Logical	Логический сдвиг влево	rd = rs1 << rs2	К	0110011	0x1	0x00	xor x2, x5, x6
srl	Shift Right Logical	Логический сдвиг вправо	rd = rs1 >> rs2			0x5	0x00	sll x7, x11, x12
sra	Shift Right Arithmetic	Арифметический сдвиг вправо	rd = rs1 >>> rs2			0x5	0x20	
slt	Set Less Then	Результат сравнения A < B	rd = (rs1 < rs2) ? 1 : 0			0x2	0x00	
sltu	Set Less Then Unsigned	Беззнаковое сравнение A < B	rd = (rs1 < rs2) ? 1 : 0			0x3	0x00	
addi	ADDition Immediate	Сложение с константой	rd = rs1 + imm			0x0		
xori	eXclusive OR Immediate	Исключающее ИЛИ с константой	rd = rs1 ^ imm			0x4		
ori	OR Immediate	Логическое ИЛИ с константой	rd = rs1 imm			0x6	_	
andi	AND Immediate	Логическое И с константой	rd = rs1 & imm			0x7		op rd, rs1, imm
slli	Shift Left Logical Immediate	Логический сдвиг влево	rd = rs1 << imm	I	0010011	0x1	0x00	addi x6, x3, -12
srli	Shift Right Logical Immediate	Логический сдвиг вправо	rd = rs1 >> imm			0x5	0x00	ori x3, x1, 0x8F
srai	Shift Right Arithmetic Immediate	Арифметический сдвиг вправо	rd = rs1 >>> imm			0x5	0x20	, ,
slti	Set Less Then Immediate	Результат сравнения A < B	rd = (rs1 < imm) ? 1 : 0			0x2		
sltiu	Set Less Then Immediate Unsigned	Беззнаковое сравнение A < B	rd = (rs1 < imm) ? 1 : 0			0x3	_	
lb	Load Byte	Загрузить байт из памяти	rd = SE(Mem[rs1 + imm][7:0])			0x0		
lh	Load Half	Загрузить полуслово из памяти	rd = SE(Mem[rs1 + imm][15:0])			0x1		op rd, imm(rs1)
lw	Load Word	Загрузить слово из памяти	rd = SE(Mem[rs1 + imm][31:0])	I	0000011	0x2	-	
lbu	Load Byte Unsigned	Загрузить беззнаковый байт из памяти	rd = Mem[rs1 + imm][7:0]			0x4		lh x1, 8(x5)
lbh	Load Half Unsigned	Загрузить беззнаковое полуслово из памяти	rd = Mem[rs1 + imm][15:0]			0x5		
sb	Store Byte	Сохранить байт в память	Mem[rs1 + imm][7:0] = rs2[7:0]			0x0		op rs2, imm(rs1)
sh	Store Half	Сохранить полуслово в память	Mem[rs1 + imm][15:0] = rs2[15:0]	S	0100011	0x1	-	
SW	Store Word	Сохранить слово в память	Mem[rs1 + imm][31:0] = rs2[31:0]			0x2		sw x1, 0xCF(x12)
beq	Branch if Equal	Перейти, если A == B	if (rs1 == rs2) PC += imm			0x0		
bne	Branch if Not Equal	Перейти, если A != B	if (rs1 != rs2) PC += imm			0x1		comp rs1, rs2, imm
blt	Branch if Less Then	Перейти, если A < B	if (rs1 < rs2) PC += imm	В	1100011	0x4	_	beg x8, x9, offset
bge	Branch if Greater or Equal	Перейти, если A >= B	if (rs1 >= rs2) PC += imm	В	1100011	0x5	_	bltu x20, x21,
bltu	Branch if Less Then Unsigned	Перейти, если A < B беззнаковое	if (rs1 < rs2) PC += imm			0x6		0xFC
bgeu	Branch if Greater or Equal Unsigned	Перейти, если A >= B беззнаковое	if (rs1 >= rs2) PC += imm			0x7		
jal	Jamp And Link	Переход с сохранением адреса возврата	rd = PC + 4; PC += imm	J	1101111	-	_	jal x1, offset
jalr	Jamp And Link Register	Переход по регистру с сохранением адреса возврата	rd = PC + 4; PC = rs1	I	1100111	0x0		jalr x1, 0(x5)
lui	Load Upper Immediate	Загрузить константу в сдвинутую на 12	rd = imm << 12	U	0110111	_		lui x3, 0xFFFFF
auipc	Add Upper Immediate to PC	Сохранить счетчик команд в сумме с константой << 12	rd = PC + (imm << 12)	J	0010111			auipc x2, 0x000FF
ecall	Environment CALL	Передача управления операционной системе	Воспринимать как пор	I	1110011	_	_	_
ebreak	Environment BREAK	Передача управления отладчику	Boothpaniament nan nop	1	1110011			

Кодирование инструкций RISC-V

31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6		0
	func	t7		rs2		rs1		funct3		rd		opcode		
imm[11:0]				rs1	fun	ct3		rd	opcode					
in	nm[1	1:5]	1:5] rs2		2	rs1		fun	ct3	imn	n[4:0]	opcode		
imi	m[12	10:5	5]	rs	2	rs1	fun	ct3	imm[4:1 11]	op	code		
imm[31:12]									rd	opcode				
imm[20 10:1 11 19:12]									rd	opcode				

R-type I-type S-type B-type U-type J-type

Кодирование инструкций RISC-V

Field Values

12 bits

5 bits

3 bits

5 bits

7 bits

Assembly

	funct	7 rs	2 rs	1 fund	ct3 r	d or)	fund	ct7	rs2	rs1	funct3	rd	op		
add s2, s3, s4 add x18,x19,x2	/ \	20) 1	9 0	1	8 5	1	0000	000	1,0100	10011	000	10010	011,0011,	(0x01	498933)
<pre>sub t0, t1, t2 sub x5, x6, x7</pre>	32	7	6	6 0		5 5	1	0100	000	00111	00110	000	00101	011,0011,	(0x40	7302B3)
340 110 / 110 / 117	7 bits	5 bi	ts 5 b	oits 3 bi	its 5 b	oits 7 bi	its	7 bi	its	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits		
Machine Code funct7 rs2 rs1 funct3 rd op								ınct7	rs2		Value funct:		ор	Ass	sembly	y
(0x41FE83B3)	0100 000	11111	11101	000	00111	011 0011		32	31	29	0	7	51		x7, x2 t2, t4	29,x31
	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	7	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	sub	LZ, L4	,
	imm₁	1:0	rs1	funct3	rd	ор		imm ₁₁	1:0	rs1	funct	3 rd	ор			. 0 . 0.0
(0xFDA48293)	1111 110°	1 1010	01001	000	00101	001 0011		-38		9	0	5	19		±0 s	:9, -38 :1 -38

Machine Code

5 bits

3 bits

5 bits

7 bits

12 bits

Представление программы в памяти

Assembly code

add s2, s3, s4 sub t0, t1, t2 addi s2, t1, -14 lw t2, -6(s3)


Machine code

0x01498933

0x407302B3

0xFF230913

0xFFA9A383



Пример линейной программы

```
pc → addi x13, x10, 3
pc → li x14, 123456
pc → add x14, x11, x14
pc → or x11, x13, x14
pc → slli x13, x10, 2
pc → xor x12, x13, x11
```

Условные переходы

• Конструкция if может быть реализована с помощью инструкций передачи управления (beq, bne и др.)

```
RISC-V assembly
           C code
                                 (ycлoвие вычисляется в XN)
if (ycnosue) {
                                 begz xN, endif
   тело условия
                                  (тело условия)
                             endif:
int x, y;
                                 // x: x10, y: x11
                                 slt x12, x10, x11
if (x < y) {
                                 beqz x12, endif
    y = y - x;
                                 sub x11, x11, x10
                             endif:
```

Иногда мы можем комбинировать вычисление условия и ветвление

```
bge x10, x11, endif
sub x11, x11, x10
endif:
```

Условные переходы

• Конструкция **if-else** может быть реализована подобным образом

```
C code

RISC—V assembly

if (условие) {
    pc → (условие вычисляется в хN)
    mело условия если True
    pc → beqz xN, else
} else {
        pc → (тело условия если True для if)
        mело условия если False
    }
    else:
        (тело условия если False для if)

pc → endif:
```

Циклы

• Циклы можно реализовать используя инструкции ветвления указывая назад

```
RISC-V assembly
          C code
                      pc → while: ←
while (ycnosue) {
                                                               j compare
                      pc \rightarrow (ycлoвие вычисляется в XN)
                                                           loop:
   тело цикла
                      beqz xN, endwhile
                                                               (тело цикла)
                      рс → (тело цикла)
                                                           compare:
                      pc → j while —
                                                               (ycлoвие вычисляется в XN)
                      pc → endwhile:
                                                              begz xN, loop
```

Циклы и условные переходы

C code

```
while (x != y) {
    if (x > y) {
        x = x - y;
    } else {
        y = y - x;
    }
}
```

RISC-V assembly

```
// x: x10, y: x11
j compare
loop:

(тело цикла)
```

compare:

bne x10, x11 loop

Циклы и условные переходы

C code

```
while (x != y) {
    if (x > y) {
        x = x - y;
    } else {
        y = y - x;
    }
}
```

RISC-V assembly

```
// x: x10, y: x11
    j compare
loop:
    ble x10, x11, else
    sub x10, x10, x11
    j endif
else:
    sub x11, x11, x10
endif:
compare:
    bne x10, x11 loop
```

Процедуры

C code

```
int gcd(int a, int b) {
   int x = a;
   int y = b;
   while (x != y) {
        if (x > y) {
           x = x - y;
       } else {
           y = y - x;
   return x;
```

RISC-V assembly

```
// x: x10, y: x11
    j compare
loop:
   ble x10, x11, else
    sub x10, x10, x11
    j endif
else:
    sub x11, x11, x10
endif:
compare:
    bne x10, x11 loop
```

Процедуры


- Процедуры (они же функции или подпрограммы) это повторно используемые фрагменты кода реализующие вычисления определенной задачи
 - Использует имя как точку входа
 - Имеет ноль или более входных параметров
 - Использует локальное хранилище
 - Возвращает управление после того как закончит

- Использование процедур позволяет абстрагироваться и повторно использовать код
 - Большие программы состоят из простых процедур

```
int gcd(int a, int b) {
    int x = a;
   int y = b;
   while (x != y) {
        if (x > y) {
            x = x - y;
        } else {
            y = y - x;
   return x;
bool coprimes(int a, int b) {
    return gcd(a, b) == 1;
coprimes(5, 10); // false
coprimes(9, 10); // true
```

Управление регистрами при вызове процедуры

- Вызывающий использует тот же набор регистров, что и вызываемая процедура
 - Вызывающий не должен полагаться на то, как вызываемая процедура управляет своим регистровым пространством
 - В идеале процедура должна иметь возможность использовать все регистры
- Либо вызывающий, либо вызываемый сохраняет регистры вызывающего в памяти и восстанавливает их, когда процедура завершает свое выполнение



Использование процедур

- Вызывающему необходимо передать параметры для вызываемой процедуры, так же как и вернуть результат обратно от вызываемой процедуры
 - Обе передачи происходят через регистры
- Процедура может быть вызвана из разных мест
 - Вызывающий может вызвать код процедуры просто выполнив безусловный переход к первой инструкции подпрограммы
 - Однако, для корректного возврата в то же место, откуда процедуру вызвали, необходимо знать адрес возврата

```
[0x100] j sum
...
[0x678] j sum
...
```

Адрес возврата необходимо сохранять и передавать вызываемой процедуре

Вызов процедур

• Как передать контроль вызываемой процедуре и вернуть его обратно?

```
proc_call: jal ra, label
```

- 1. Размещение адреса proc_call + 4 в регистре ra (return address)
- 2. Переход к инструкции по адресу label (название процедуры)
- 3. После выполнения процедуры, **jr ra** возвращается управление к вызывающей процедуре и выполнение программы продолжается

```
[0x100] jal ra, sum ra = 0x104 sum:

[0x678] jal ra, sum ra = 0x104 sum:

[0x678] jal ra, sum ra = 0x104 jr ra

1 pa3: j 0x104
2 pa3: j 0x67C
```

Сложности вызова процедур

- Предположим, что процедура А вызывает процедуру В, которая вызывает процедуру С
 - Единственный регистр адреса возврата работать не будет адрес возврата процедуры В уничтожит адрес возврата процедуры А
 - Аналогичное осложнение возникает в области памяти, где сохраняются регистры процедуры А это пространство должно отличаться от места, где сохраняются регистры процедуры В


Необходимое хранилище для процедур

- Базовые требования для вызова процедур:
 - Входные аргументы
 - Адрес возврата
 - Результат
- Локальное хранилище:
 - Переменные, которые компилятор не смог поместить в регистровый файл
 - Пространство для сохранения значений регистров вызывающей процедуры, если они будут использоваться

Каждый вызов процедуры имеет свой собственный экземпляр всех этих данных, это называется активационная запись

Нужен Stack


- Необходима структура данных для хранения активационных записей
- Под активационную запись память выделяется и освобождается по принципу last-in-first-out (LIFO)
- Stack: push, pop, доступ к верхнему элементу



• Нам необходим доступ только к активационной записи текущей процедуры

RISC-V Stack

- Стек хранится в памяти -> нужен регистр указывающий на него
 - В RISC-V указатель на стек это **sp** (stack pointer)
- Стек растет снизу-вверх к младшим адресам
 - Push уменьшает адрес
 - Рор увеличивает адрес
- **sp** указывает на вершину стека (на последний записанный элемент)
- Стек можно использовать в любое время, но возвращать его нужно без изменений



Использование стека

• Пример размещения данных на стек

```
addi sp, sp, -N
sw ra, 0(sp)
sw a0, 4(sp)
```

• Пример освобождения стека

```
lw ra, 0(sp)
lw a0, 4(sp)
addi sp, sp, N
```

Соглашение о вызовах

- Соглашение о вызовах устанавливает правила использования регистров между процедурами
- В соглашении о вызовах RISC-V даются символические имена регистров **x0-x31** для обозначения их роли


Имя	Регистр	Описание	Сохраняет
a0 — a7	x10 - x17	Аргументы для функции	Вызывающий
a0, a1	x10, x11	Возвращаемые значения	Вызывающий
ra	x1	Адрес возврата	Вызывающий
t0 - t6	x5 - x7, x28 - x31	Временные регистры	Вызывающий
s0 - s11	x8 - x9, x18 - x27	Сохраняемые (оберегаемые) регистры	Вызываемый
sp	x2	Указатель на вершину стека	Вызываемый
gp	x3	Указатель на глобальные переменные	
tp	x4	Указатель потока	
zero	x0	Аппаратный ноль	

Пример: использование оберегаемых регистров

• При запуске **f** используются регистры **s0** и **s1** для хранения временных значений

```
int f(int x, int y) {
    return (x + 3) | (y + 123456);
}
```

```
рс → addi sp, sp, -8  // выделить 2 слова (8 байт) на стеке
рс → sw s0, 4(sp)  // сохранить s0
рс → sw s1, 0(sp)  // сохранить s1
рс → addi s0, a0, 3
рс → li s1, 123456
рс → add s1, a1, s1
рс → or a0, s0, s1
рс → lw s1, 0(sp)  // восстановить s1
рс → lw s0, 4(sp)  // восстановить s0
рс → addi sp, sp, 8  // освободить два слова на стеке
рс → ret
```



Пример: использование необерегаемых регистров

Вызывающая

```
int x = 1;
     int y = 2;
     int z = sum(x, y);
     int w = sum(z, y);
pc → li a0, 1
pc → li a1, 2
pc → addi sp, sp, -8
pc \rightarrow sw ra, 0(sp)
pc → sw a1, 4(sp) // save y
pc → jal ra, sum
     // a0 = sum(s, y) = z
pc → lw a1, 4(sp) // restore y
pc → jal ra, sum
     // a0 = sum(z, y) = w
pc \rightarrow lw ra, 0(sp)
pc → addi sp, sp, 8
```

Вызываемая

```
int sum(int a, int b) {
     return a + b;
 sum:
pc → add a0, a0, a1
pc → ret
Почему мы сохранили а1?
 Вызываемая функция
 может изменить а1
 (вызывающая функция не
 может знать произойдет
 это или нет)
```

Соглашения о вызовах

Вызывающая

Сохраняет регистр **ra** на стек перед тем как вызвать новую подпрограмму и стереть текущий адрес возврата. Также надо сохранить любые регистры **aN** или **tN** значения из которых планируется использовать в будущем

```
addi sp, sp, -8
sw ra, 0(sp)
sw a1, 4(sp)
jal ra, func
lw ra, 0(sp)
lw a1, 4(sp)
addi sp, sp, 8
```

Вызываемая

Сохраняет оригинальные значения **sN** перед тем как использовать их в этой процедуре. Необходимо вернуть значения **sN** и стека до выхода из процедуры

func:

```
addi sp, sp, -4
sw s0, 0(sp)
...
lw s0, 0(sp)
addi sp, sp, 4
jr ra
```

Вложенные процедуры

- Если процедура вызывает другие процедуры, то необходимо сохранить адрес возврата
 - Потому, что га должна сохранять вызываемая подпрограмма

- Предположим мы хотим написать процедуру vadd(a, b, c) для сложения двух массивов a и b и записать результат в массив c
 - Массивы слишком большие для размещения в регистрах
- Мы будем размещать по одному элементу из а и b в регистры, складывать элементы и размещать результат в основной памяти
- Как нам передать массивы а и b как аргументы?
 - Передавать базовый адрес и размер каждого массива в виде аргументов

```
// Найти элемент массива
// с максимальным значением
int maximum(int a[], int size) {
    int max = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {</pre>
        if (a[i] > max) {
            max = a[i];
    return max;
int main() {
    int ages[5] = {23, 4, 6, 81, 16};
    int max = maximum(ages, 5);
```

```
int maximum(int a[], int size) {
    int max = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {</pre>
        if (a[i] > max) {
            max = a[i];
    return max;
int main() {
   int ages[5] = {23, 4, 6, 81, 16};
   int max = maximum(ages, 5);
```

```
main:
li a0, ages
li a1, 5
call maximum
// max вернется в a0
```

```
ages:
23
4
6
81
16
```

```
// Найти элемент массива
// с максимальным значением
int maximum(int a[], int size) {
    int max = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {</pre>
        if (a[i] > max) {
            max = a[i];
    return max;
int main() {
    int ages[5] = {23, 4, 6, 81, 16};
    int max = maximum(ages, 5);
```

```
maximum:
   mv t0, zero // t0: i
   mv t1, zero // t1: max
   j compare
loop:
   slli t2, t0, 2 // t2: i*4
   add t3, a0, t2 // t3: адрес a[i]
   lw t4, 0(t3) // t4: a[i]
   ble t4, t1, endif
   mv t1, t4 // max = a[i]
endif:
   addi t0, t0, 1 // i++
compare:
   blt t0, a1, loop
   mv a0, t1 // a0 = max
   ret
```

Почему не стоит всегда использовать указатели

```
// Найти периметр треугольника
int perimA(int a, int b, int c) {
    int res = a + b + c;
    return res;
int perimB(int sides[], int size) {
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (a[i] > max) {
            res = res + sides[i];
    return res;
```


```
perimA:
   add t0, a0, zero
                                 // t0: res
   add t0, t0, a1
   add t0, t0, a2
   mv a0, t0
   ret
perimB:
   mv t0, zero
                                 // t0: i
   mv t1, zero
                                 // t1: res
   i compare
loop:
                                // t2: i*4
   slli t2, t0, 2
   add t3, a0, t2
                                 // t3: aдрес sides[i]
   lw t4, 0(t3)
                                 // t4: sides[i]
   add t1, t1, t4
   addi t0, t0, 1
                                 // i++
compare:
   blt t0, a1, loop
   mv a0, t1
   ret
```

- Другие сложные структуры данных, такие как словари, структуры, связанные списки и т. д., будут следовать той же методологии передачи указателя на структуру данных в качестве аргумента процедуры вместе с любой дополнительной необходимой информацией, такой как количество элементов и т. д.
- Когда возвращаемое значение представляет собой сложную структуру данных, тогда эта структура данных сохраняется в памяти, а процедурой возвращается указатель на нее

Карта памяти


- Большинство языков программирования (в том числе С) используют три отдельных области памяти для данных:
 - Stack: Содержит данные используемые процедурными вызовами
 - Static: Содержит глобальные переменные, которые существуют в течении всего времени жизни программы
 - Неар: Содержит динамически-распределяемые данные
 - В С программист управляет кучей в ручную, размещая новые данные с помощью malloc() и освобождая с помощью free()
 - В Python, Java, и большинстве современных языков, куча управляется автоматически
- Text: область памяти содержащая программный код

Карта памяти RISC-V



- Области Text, Static и Heap и располагаются последовательно, начиная с младших адресов
- Неар растет в сторону старших адресов
- Stack начинается со старших адресов и растет к младшим адресам
- sp (stack pointer) указатель на вершину стека
- gp (global pointer) указатель на область Static (Global Data)

Компиляция кода



High-Level Code

```
int f, g, y;
int func(int a, int b) {
   if (b < 0)
      return (a + b);
   else
      return(a + func(a, b - 1));
}</pre>
```



```
void main() {
    f=2;
    g=3;
    y=func(f,g);
    return;
}
```

RISC-V Assembly Code

```
.text
      .globl
                 func
      .type func,@function
func:
           sp,sp,-16
      addi
           ra,12(sp)
      SW
           s0,8(sp)
           s0,a0
      mν
      add
           a0,a1,a0
           a1,zero,.L5
      bge
.L1:
           ra,12(sp)
      ٦w
      1w
           s0,8(sp)
          sp,sp,16
      addi
      jr
           ra
.L5:
     addi a1,a1,-1
           a0,s0
     call func
     add
           a0,a0,s0
            .L1
      .globl
                    main
      .type main,
                    @function
main:
          sp,sp,-16
      addi
           ra,12(sp)
      SW
           a5,%hi(f)
      lui
           a4,2
      lί
           a4,%lo(f)(a5)
      SW
           a5,%hi(g)
      lui
           a4.3
      lί
           a4,%lo(g)(a5)
      lί
           a1,3
           a0,2
      1i
      call
          func
           a5,%hi(y)
      lui
           a0, %lo(y)(a5)
      SW
           ra,12(sp)
      ٦w
          sp,sp,16
      addi
      jr
           ra
      .comm y,4,4
      .commg,4,4
      .comm f,4,4
```

```
SYMBOL TABLE:
00000000 <func>:
int f, g, y;
                                                     Address
int func(int a, int b) {
                                                     00000000 1 d .text
   0: ff010113
                               addi sp,sp,-16
                                    ra,12(sp)
                                                     000000000 1 d .data
   4: 00112623
                                                     00000000 g F .text
   8: 00812423
                               SW
                                    s0,8(sp)
  c: 00050413
                                    s0,a0
                                                     00000040 g F .text
   if (b<0) return (a+b);
                                                     00000004 0 *COM*
 10: 00a58533
                              add
                                    a0,a1,a0
                                                     00000004 0 *COM*
 14: 0005da63
                              bgez
                                   a1,28 <.L5>
                                                     00000004 0 *COM*
00000018 <.L1>:
  else return(a + func(a, b-1));
  18: 00c12083
                                    ra, 12(sp)
                               ٦w
                                    s0,8(sp)
  1c: 00812403
                               ٦w
  20: 01010113
                               addi
                                    sp,sp,16
  24: 00008067
                               ret
00000028 <.L5>:
  else return(a + func(a, b-1));
  28: fff58593
                              addi a1,a1,-1
  2c: 00040513
                                    a0,s0
                              mν
  30: 00000097
                              auipc ra,0x0
  34: 000080e7
                                    ra # 30 <.LVL5+0x4>
  38: 00850533
                                    a0,a0,s0
                              add
  3c: fddff06f
                                    18 <.L1>
00000040 <main>:
void main() {
  40: ff010113
                              addi sp,sp,-16
  44: 00112623
                                    ra,12(sp)
  f=2;
  48: 000007b7
                               lui
                                    a5,0x0
  4c: 00200713
                              lί
                                    a4,2
  50: 00e7a023
                                    a4,0(a5) # 0 <func>
                              SW
  g=3;
                                    a5,0x0
  54: 000007b7
                              lui
  58: 00300713
                              1i
                                    a4.3
  5c: 00e7a023
                              SW
                                    a4,0(a5) # 0 <func>
  y=func(f,g);
  60: 00300593
                              lί
                                    a1.3
  64: 00200513
                              lί
                                    a0,2
  68: 00000097
                              auipc ra,0x0
                              jalr ra # 68 <main+0x28>
  6c: 000080e7
  70: 000007b7
                              lui
                                    a5.0x0
                                    a0,0(a5) # 0 <func>
  74: 00a7a023
  return;
  78: 00c12083
                                    ra, 12(sp)
                              1 w
  7c: 01010113
                              addi sp,sp,16
  80: 00008067
                              ret
```

Size

00000000

00000000

00000040

00000044

00000004

00000004

00000004

Symbol Name

.text

.data

func

main

g

У

									0xfffffffC	Operating	
00000000 <func>:</func>			SYMBOL TABLE:						0xC0000000 0xBFFFFFF0	System & I/O Stack	_ — sp
int f, g, y;			A 11	C:	C11 NI				*	J	
int func(int a, int b) {			Address	Size	Symbol Name					Dynamic Data	
0: ff010113		sp,sp,-16	000000000 1 d .text	00000000	.text	00010144 <func>:</func>				A	
4: 00112623	SW	ra,12(sp)	000000000 1 d .data	00000000	.data	int f, g, y;			0x00022DC4	Heap	
8: 00812423	SW	s0,8(sp)	00000000 g F .text	00000040	func				0x00022DC0	. тобр	1
c: 00050413	mν	s0,a0	00000040 g F .text	00000044	main	int func(int a, int b) {				:	
if (b<0) return (a+b);			00000004 0 *COM*	00000004	f	10144: ff010113	addi	sp,sp,-16			← gp
10: 00a58533		a0,a1,a0	00000004 0 *COM*	00000004	g	10148: 00112623	SW	ra,12(sp)		у	1
14: 0005da63	bgez	a1,28 <.L5>	00000004 0 *COM*	00000004	У	1014c: 00812423	SW	s0,8(sp)		g	1
00000018 <.L1>:					•	10150: 00050413	m۷	s0,a0	0x00011A30	f	
else return(a + func(a, b-1	.));					if (b<0) return (a+b);				:	
}	_	10/				10154: 00a58533		a0,a1,a0	0x000115E0	•	
18: 00c12083		ra,12(sp)				10158: 0005da63		a1,1016c <func+0x28></func+0x28>		•	
1c: 00812403		s0,8(sp)				else return(a + func(a,	b-1));			:	
20: 01010113		sp,sp,16				}	_			0x00008067	1
24: 00008067	ret					1015c: 00c12083] W	ra,12(sp)		0x01010113	1
00000028 <.L5>:						10160: 00812403	1 w	s0,8(sp)		0x00c12083	1
else return(a + func(a, b-1		-1 -1 1				10164: 01010113		sp,sp,16		0xc4a1ac23	
28: fff58593		a1,a1,-1				10168: 00008067	ret			0xfa5ff0ef	
2c: 00040513		a0,s0				else return(a + func(a,		-1 -1 1		0x00200513	
30: 00000097 34: 000080e7		ra,0x0 ra # 30 <.LVL5	10×45			1016c: fff58593		a1,a1,-1		0x00300593	1
38: 00008067		a0,a0,s0	+0.847			10170: 00040513	m۷	a0,s0		0xc4elaa23	
36: 00850533 3c: fddff06f	auu i	18 <.L1>		I		10174: fd1ff0ef	jal	ra,10144 <func></func>		0x00300713	
SC: Iddillool	J	10 \.L1/				10178: 00850533	add	a0,a0,s0		0xc4e1a823	
00000040 <main>:</main>					,	1017c: fe1ff06f	j	1015c <func+0x18></func+0x18>	, l	0x00200713	
<pre>void main() {</pre>						00010180 <main>:</main>				0x00112623	
40: ff010113	addi	sp,sp,-16				void main() {			0x00010180	0xff010113	←–PC
44: 00112623		ra,12(sp)				10180: ff010113	addi	sp,sp,-16		0xfe1ff06f	_
f=2;						10184: 00112623		ra,12(sp)		0x00850533	_
48: 000007b7	lui	a5,0x0				f=2;		,		0xfd1ff0ef	-
4c: 00200713		a4,2				10188: 00200713	1i	a4,2	-	0x00040513	-
50: 00e7a023	SW	a4,0(a5) # 0 <	func>			1018c: c4e1a823	SW	a4,-944(gp) # 11a30 <f></f>	-	0xfff58593	\dashv
g=3;						g=3;			-	0x00008067 0x01010113	\dashv
54: 000007b7		a5,0x0				10190: 00300713	li	a4,3	-	0x00812403	\dashv
58: 00300713		a4,3				10194: c4e1aa23	SW	a4,-940(gp) # 11a34 <g></g>		0x00c12083	-
5c: 00e7a023	SW	a4,0(a5) # 0 <	func>			y=func(f,g);				0x0005da63	1
y=func(f,g);						10198: 00300593	li	a1,3		0x00038533	1
60: 00300593		a1,3				1019c: 00200513	li	a0,2	-	0x00050413	1
64: 00200513		a0,2				101a0: fa5ff0ef		ra,10144 <func></func>		0x00812423	1
68: 00000097		ra,0x0	020			101a4: c4a1ac23	SW	a0,-936(gp) # 11a38 ⟨y⟩		0x00112623	1
6c: 000080e7		ra # 68 <main+< td=""><td>UX28></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0x00010144</td><td>0xff010113</td><td>1</td></main+<>	UX28>						0x00010144	0xff010113	1
70: 000007b7		a5,0x0	Sum = >			return;					
74: 00a7a023	SW	a0,0(a5) # 0 <	Tunc>			101-0 00-1000	٦	12/)		•	
return;						101a8: 00c12083		ra,12(sp)		•	
70 - 00 - 12002	1 _{sr}	na 12/cm)				101ac: 01010113		sp,sp,16	0x00010074		
78: 00c12083		ra,12(sp)				101b0: 00008067	ret			Exception	
7c: 01010113 80: 00008067		sp,sp,16								Handlers	
&U: UUUU8U6/	ret								L		

Address

Memory