## Protocole de fabrication ISFET

Information Wafer Soitec SOI: Size 4" - dop P/B (100) – thickness 500μm – resist 14 – 22 ohm-cm

Top Si: 340nm, Buried SiO2: 1000nm; Unibond Prime Grade

### → Step 1 : pré implantation du canal

Type P/Bore; Energie = 50keV.; Angle d'incidence=7°; Doses : 1<sup>E13</sup>/cm<sup>2</sup>


### → Step 2 : Croissance SiO2 thermique


Thickness: 100nm

### → Step 3 : Dopage des contacts D/S

- Résine *négative AR N 4340*
- Ouverture des zones de dopages (Mask 1)
- Gravure RIE CHF3 du SiO2 thermique ou buffer HF
- Implantation :

·	phosphore	Bore
Energie =	30keV	keV
angle d'incidence =	: 7°	7°
Doses :	1E16/cm <sup>2</sup>	1 <sup>E</sup> /cm <sup>2</sup>





- Remove résine

### → Step 4 : Contacts métalliques


- Pulvérisation pleine plaque Aluminium ou Or
- Résine *negative AR N 4340*
- Ouverture de la résine hors contacts (Mask 2)
- Gravure chimique de l'Al (TMAH ou H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) ou Or (eau régale)
- Remove Résine


# → Step 5 : Gravure profond de la couche de Silicium – formation des zones actives


- Résine *négative AR N 4340*
- Ouverture pour les zones actives (Mask 3)
- Gravure RIE ChF3 du SiO2 thermique
- Gravure RIE SF6 du Top Si
- Isolation électrique des électrodes par gravure TMAH

### → Remove SiO2 thermique de la Gate

- Remove Résine
- Gravure RIE CHF3 du SiO2 thermique du canal
- Plasma O2 → élimination des dépôts de polymère CHxFy









Mask 3

#### Mask 4





## Step 6 : Dépôt SU8 (isolant électrique)

- → SU8 photoresist type: SU8 2005
- → Ouverture des canaux (Mask 4)
- → Développement de la SU8

### Step 7 : Dépôt du diélectrique

- → Création d'une chambre de PDMS
- → Dépôt du diélectrique en phase liquide

