

### Карта монтажа ZTC-7XX

# Lexus RX 2013-2016 Start-Stop



#### Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.


Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

#### Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля!


Перед началом работ активируйте и проверьте SIM-карту, вставьте её в сигнализацию. Обновите прошивку Центрального Блока сигнализации до актуальной версии, которую можно скачать на сайте <a href="http://zont-online.ru">http://zont-online.ru</a> Инструкция по обновлению прошивки находится в архиве с прошивкой. Подключите Центральный Блок сигнализации ZONT к компьютеру и с помощью настроечной утилиты запрограммируйте APN и USSD запроса баланса на вкладке «Общие». На вкладке «Автозапуск» выберите АКПП, систему запуска с кнопкой Старт-Стоп и установите необходимые настройки. Переведите брелок в режим метки в соответствии с инструкцией по установке и на вкладке «Радиоустройства» активируйте опцию «Слейв по открыванию багажника», установите задержку тревоги по Слейв 3-5 секунд, остальные опции настройте по необходимости.


При организации Автозапуска через классическое подключение к кнопке Старт-Стоп и педали тормоза и обхода штатного иммобилайзера с помощью одного из ключей автомобиля установите галочки на вкладке «CAN» и назначение входов и выходов на вкладке «Входы-Выходы» как показано на скриншотах ниже. На вкладке «Дополнительно» включите эмуляцию открытия двери после автозапуска через 2 секунды и активируйте запрет использования режима Slave при включении Автозапуска.

Встроенный САМ ин	терфейс			
LEXUS RX (2013+)		Справка		
Получение информации по CAN			Управление по CAN	
☑ Двери	✓ Багажник		Отпирание дверей	Закрытие стёкол
☑ Зажигание	Центр. замок	инверсия	Запирание дверей	Эмуляция открывания двери
✓ Двигатель	Поворотники		Отпирание двери водителя	Обход иммобилайзера/запуск
□ Ручной тормоз	Штатная охрана	инверсия	☑ Отпирание багажника	Выкл. штатной охраны
✓ Тормоз	Привод багажника		✓ Поворотники	Вкл. штатной охраны
✓ Капот	✓ Паркинг		Сирена	
Правый руль				



При организации Автозапуска с помощью алгоритмического обходчика иммобилайзера (рекомендованный способ) на вкладке «CAN» выберите модель и протокол используемого обходчика и установите опции, как на скриншоте. На вкладке «Входы-Выходы» отключите выходы 1 и 2.






На вкладке «Дополнительно» разрешите работу режима Slave при работающем двигателе, на вкладке «Автозапуск» установите Время работы двигателя после снятия с охраны и Время работы двигателя при резервации - 0.

## 1 – Разбор элементов салона.

Снимите накладку над педальным узлом. Для этого выкрутите два самореза и снимите её с направляющих, отключив электрические разъёмы.




Снимите накладку водительского порога, крепление на защёлках.



После чего открутите пластиковую гайку крепления кик-панели и снимите её.



Снимите торцевую накладку панели приборов. На защёлках.




Снимите кнопочную станцию в районе левой коленки водителя и отключите её электрические разъёмы. Выкрутите саморез крепления коленной панели.



Отщёлкните крышку под подстаканником.



Выкрутите саморез крепления подстаканника.



После чего снимите всю коленную панель, отщёлкнув её по периметру.




Панель снята. Общий вид. В левой части находятся блок предохранителей и блок BCM.




Открутите четыре болта крепления коленной подушки безопасности водителя и снимите её, отключив электрические разъёмы. Снимите ручку открытия капота.


Внимание! Отключение и обратное подключение подушки недопустимо при включенном зажигании. При обратном подключении подушки система SRS уберёт ошибку по отсутствию подушки из активных в историю, погасив лампу неисправности системы SRS на приборной панели. Однако, не смотря на это, настоятельно рекомендуется стереть эту ошибку из истории после окончания работ сканером. Либо не включать зажигание со снятой подушкой.



Для снятия щитка приборов отщёлкните кожаный пыльник от кожуха рулевого вала.




Извлеките заглушки в верхней части козырька щитка приборов и выщелкните клипсы крепления.




Открутите два самореза крепления накладки щитка приборов справа и слева от руля. После чего выньте накладку щитка приборов.




Для снятия Щитка приборов выкрутите саморезы крепления в его верхней части.



Щиток приборов снят. Общий вид. За щитком приборов возможно расположение основного блока сигнализации ZONT.




Проложить провода под капот можно через штатный уплотнитель за блоком предохранителей.



## 2 – Подключения.


Подключите Массу системы в любое удобное место под штатный болт или гайку на кузове автомобиля. Подключите CAN-шину сигнализации и алгоритмического обходчика штатного иммобилайзера, если таковой используется, в жгуте к разъёму диагностики. Фиолетовый – CAN-L, Красный – CAN-H.



При использовании алгоритмического обходчика иммобилайзера подключите провода RX-TX обходчика в чёрном разъёме на блоке BCM. RX – розовый, TX – салатовый.




На разъёме замка руля подключите провод SLP и Зажигание алгоритмического обходчика. SLP – зелёный.



Зажигание – чёрный.




Подключите алгоритмический обходчик по нижеприведённой схеме из инструкции. Стабилитрон любой на 5B.




Переведите обходчик в режим 2-way согласно его инструкции по установке и запрограммируйте под имеющийся автомобиль.

Использование всего релейного блока для подключения сирены не целесообразно, поэтому подключите сирену по следующей схеме:




Внимание! Обязательно установите предохранитель на 3А в точке подключения к +12В!

При использовании транспондерного обходчика иммобилайзера подключите жёлтый провод релейного модуля к жёлтому проводу на разъёме педали тормоза.



Жёлто-чёрный провод центрального блока сигнализации подключите к салатовому проводу на разъёме кнопки Старт-Стоп.




Для обхода иммобилайзера намотайте на кнопку Старт-Стоп 6-7 витков тонкого монтажного провода.




Выньте из штатного ключа элемент питания и изготовьте рамку антенны из 6-7 витков тонкого монтажного провода. Разместите её на ключе как изображено на фотографии и закрепите.




На блоке ВСМ выполните подключение к проводу концевика водительской двери.



Общая схема подключения цепей Автозапуска при использовании транспондерного обходчика иммобилайзера.




Подключите питание системы и релейного модуля на блоке ВСМ к одиночному белому проводу.



Под капотом автомобиля установите сирену и датчик температуры двигателя. Возможное место установки сирены:



Возможное место установки датчика температуры двигателя:



Проверьте работоспособность системы. Сделайте финальные настройки. Сборка салона автомобиля осуществляется в обратном порядке.