Карта монтажа ZONT ZTC-700M

Toyota Highlander 2016+



Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.


Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.


Для обхода иммобилайзера используем любой «ключевой» обходчик иммобилайзера и подключаем его согласно схемы производителя

- 1. Скачиваем настроечную утилиту и последнюю версию прошивки на сайте www.zont-online.ru
- 2. Обновляем ПО устройства и делаем предварительные настройки системы:
- а) во вкладке общие указываем точку доступа оператора мобильной связи
- б) USSD команду (команда проверки баланса)

в) настраиваем кан-модуль и входа/выхода системы



2. Разбираем элементы салона. Снимаем накладку, она на защелках.




Снимаем накладку рулевой колонки и щитка приборов





Откручиваем два самореза (головка 10мм) и снимаем приборную панель






Массу системы можно подключить под штатный болт



Снимаем фиксатор накладки кик-панели




Снимаем накладку порога водителя и накладку кик-панели




Откручиваем два самореза и снимаем нижнюю накладку




Откручиваем болт (головка 10мм)




Снимаем накладку




Для удобства можно снять подушку безопасности открутив болты крепления (головка 10мм)




Подключаем питание сигнализации




Подключаемся к шине Can на диагностическом разъеме. Can High – фиолетовый, Can Low – белый




На разъеме педали тормоза подключаем статус педали тормоза и имитацию нажатия на тормоз для запуска двигателя.



Для имитации нажатия на кнопку запуска подключаемся к желтому проводу на разъеме кнопки запуска.



Сирену можно установить под штатный болт



НПО «Микролайн». 2017г.

http://zont-online.ru