

## Карта монтажа ZONT ZTC-7XX

## Ford Transit 2014+



С использованием транспондерного обходчика иммобилайзера.

## Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

## Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля!

Перед началом работ активируйте и проверьте SIM-карту, вставьте её в сигнализацию. Обновите прошивку Центрального Блока сигнализации до актуальной версии, которую можно скачать на сайте <a href="http://zont-online.ru">http://zont-online.ru</a> Инструкция по обновлению прошивки находится в архиве с прошивкой. Подключите Центральный Блок сигнализации ZONT к компьютеру и с помощью настроечной утилиты запрограммируйте APN и USSD запроса баланса на вкладке «Общие».


На вкладке «CAN» Выберите Ford Transit 2014+ и установите галочки, как указано на скриншоте для МКПП, для АКПП отключите опрос ручного тормоза и включите опрос педали тормоза. Сделайте соответствующие настройки на вкладке Автозапуск. Установите задержку в 10-15 секунд между включением зажигания и запуском Стартера для прогрева свечей накала.

ORD TRANSIT (20	14+) Справка		
Получение информации по CAN		Управление по CAN	
☑ Двери	Багажник	Отпирание дверей	Закрытие стёкол
✓ Зажигание	Центр. замок инверсия	Запирание дверей	🗌 Эмуляция открывания двери
✓ Двигатель	Поворотники	Отпирание двери водителя	<ul> <li>Обход иммобилайзера/запуск</li> </ul>
✓ Ручной тормоз	□ Штатная охрана □ инверсия	Отпирание багажника	Выкл. штатной охраны
Тормоз	Привод багажника	Поворотники	Вкл. штатной охраны
Капот	Паркинг	Сирена	

На вкладке «Входы-Выходы» отключите неиспользуемые аналоговые входы.

Основные подключения выполняются на блоке ВСМ. Для доступа к блоку необходимо разобрать элементы коленной панели водителя.


Снимите накладку в кармашке слева от руля и снимите накладку снизу под рулём. Крепление на защёлках.




Выньте вверх подстаканник в левой части панели.



Выкрутите три самореза за подстаканником.



Выкрутите саморезы крепления накладки.






Снимите накладку и отключите электрические разъёмы переключателя света и джойстика регулировки зеркал.



Далее открутите саморезы, держащие пластиковую накладку.







Отщёлкните из креплений накладку возле рычага КПП и немного отведите её в сторону для доступа к потайному саморезу крепления. Снимать всю накладку нет необходимости.




Накладка снята. Общий вид. Блок ВСМ крепится в пазах. Снимите его с направляющих для удобства монтажа.




Для доступа к цепям автозапуска на замке зажигания и для установки рамочной антенны транспондерного обходчика штатного иммобилайзера необходимо снять нижнюю часть кожуха рулевого вала. Для этого выкрутите 2 самореза крепления и отщёлкните нижнюю половину кожуха от верхней.




Общий вид на подготовленный для установки салон автомобиля. Блок ВСМ снят.




Подключите массу сигнализации под штатный болт на кузов в левой части отсека блока ВСМ.




В жгуте синего разъёма блока BCM подключите CAN-шину сигнализации. CAN-H серооранжевый, CAN-L фиолетово-оранжевый.




В жгуте коричневого разъёма блока ВСМ подключите управление световыми сигналами. Для этого подключите к оранжево-зелёному и серо-оранжевому проводам автомобиля жёлто-оранжевые провода релейного блока сигнализации.




В этом же жгуте подключите управление центральным замком к проводам личинки водительской двери. ВНИМАНИЕ! В жгуте присутствует несколько проводов с одинаковой цветовой маркировкой, необходима проверка!




Выполните подключение к центральному замку по следующей схеме:




На разъёме замка зажигания подключите цепи управления Автозапуском от релейного модуля сигнализации.




Для временного отключения штатного иммобилайзера в момент запуска двигателя расположите его антенну как на фотографии ниже. Остальные подключения модуля обхода иммобилайзера выполните согласно инструкции производителя.




Питание сигнализации и релейного модуля подключите в двухконтактном разъёме блока ВСМ к жёлтому проводу.



Проложите провода под капот через штатный переход. Вид на переход под капотом.



Установите сирену за расширительным бачком под штатный болт крепления массы.



Установите концевик капота. Накладка решётки радиатора, в которую устанавливается концевик пластиковая. Требуется подключить к концевику массу, либо использовать концевик специальной конструкции.



Датчик температуры закрепите на патрубке системы охлаждения недалеко от термостата.



Произведите проверку функционирования системы и финишную настройку. Сборку салона производить в обратном порядке.



Подготовлено установочным центром компании «Радиус Безопасности», г. Красноярск для НПО «Микролайн». 2016г.