# Карта монтажа ZONT ZTC-700M

# Toyota Land Cruiser Prado 2016+



# Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.


Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какой-то мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

Для обхода иммобилайзера используем любой «ключевой» обходчик иммобилайзера и подключаем его согласно схемы производителя

- 1. Скачиваем настроечную утилиту и последнюю версию прошивки на сайте <a href="https://www.zont-online.ru">www.zont-online.ru</a>
- 2. Обновляем ПО устройства и делаем предварительные настройки системы:
- а) во вкладке общие указываем точку доступа оператора мобильной связи
- б) USSD команду (команда проверки баланса)
- в) настраиваем кан-модуль и входа/выхода системы



#### 2. Разбираем элементы салона. Снимаем накладки, они на защелках.



Снимаем накладку порога




Снимаем пластиковый упор для ноги и пластиковую накладку кик-панели



## Снимаем декоративную накладку









Откручиваем два болта (головка 10мм), отщелкиваем накладку и отсоединяем все разъемы. Отсоединяем рычаги открытия лючка бензобака и капота.



Откручиваем 4 болта (головка 10мм) крепления подушки безопасности




Снимаем блок кнопок





Снимаем накладку приборной панели






## Откручиваем приборную панель



Подключаемся к педали тормоза, к фиолетовому проводу в удобном месте.




На блоке слева от рулевой колонки подключаем

Can High – синий, Can Low – белый


Массу подключаем под штатную гайку или в любом удобном месте.

Питание системы +12B можно подключить здесь же к толстому черному проводу или в любом удобном месте.



Снимаем декоративную накладку и аккуратно выщелкиваем кнопку.

Для имитации нажатия на кнопку запуска подключаемся к зеленому проводу на разъеме кнопки запуска.



Сирену устанавливаем в подкапотном пространстве.



НПО «Микролайн».

2016г.

http://zont-online.ru