## Уроки по LabVIEW

На этом уроке мы продолжаем работать с "железом". Вам предлагается построить простейшую систему сбора данных на основе популярной серии модулей i-7000.

Вы познакомитесь с программой конфигурации 7000 Utility и создадите в LabVIEW приложение, использующее функции работы с СОМ-портом и локальные переменные, а также создадите простейший "диалог", используя стандартные приемы, реализованные в самом LabVIEW.



М одули серии i-7000 производства компании ICP\_DAS в особом представлении не нуждаются. Они использованы в сотнях реализованных проектов на многих предприятиях, в НИИ и ВУЗах Украины, и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Давайте




подключим один модуль АЦП для термопар i-7018 к коммуникационному порту компьютера. Модули сбора данных i-7000 имеют интерфейс RS-485, поэтому нам потребуется преобразователь интерфейса RS232/RS485, например, модуль i-7520. А ко

входам первого канала **Vin1+** и **Vin1-** модуля i-7018 подключим термопару. И естественно следует обеспечить питание модулей - будем использовать источник +24В фирмы MeanWell DR45-24.


Но прежде следует сконфигурировать модуль i-7018, т.е. задать адрес и скорость обмена данными в сети RS485, а также некоторые другие параметры, особенные для конкретного модуля. В соответствии с руководством пользователя переведем модуль в режим инициализации и установим необходимое программное обеспечение из двух каталогов 7000Util, Nap7000v, которое находится на компакт диске ICP\_DAS. Для этого запускаем из обоих каталогов файлы setup.exe. В первой из двух создавшихся директорий будет находиться утилита для конфигурирования модулей, а во второй будет создано несколько поддиректорий с драйверами (DLL и LLB-библиотеками), примерами программ и соответствующей документацией.

Запустите программу **7000util.exe**. Выберите в меню **COM Port** и в появившемся окне установите параметры



так, как показано ниже (если, конечно, Вы не подключили модули ко второму **СОМ**-порту). Подтвердите свой выбор.


В основном окне утилиты запускаем режим автоматического поиска и не сомневайтесь, если конечно Вы все сделали правильно, что программа определит — к **СОМ**-порту подключен именно модуль i-7018.



Далее следует дважды щелкнуть левой клавишей мыши на выделенном синей полосой модуле i-7018. Появится окно для установки необходимых дополнительных параметров:



Установите тип термопары в окне **Input Range** и введите остальные параметры, после чего нажмите **Setting** для подтверждения установок. Затем выберите пункт меню **Run**. Появится следующее окно:



В поле **Data** мы видим восемь значений, поскольку модуль имеет 8 входных каналов. Так как термопара подключена к первому каналу (каналы пронумерованы "0", "1", .. "7"), то значение, соответствующее нашему пре-

образованию равно 24.000  $^{0}$ С, т.е. в помещении жарковато и надо бы включить кондиционер. Проделав процедуру конфигурирования модуля, необходимо сохранить файл, содержащий выполненные настройки, выключить питание и перевести модуль в основной режим работы.

Если в системе имеется несколько модулей B/B серии i-7000, то описанную процедуру инициализации следует проделать с каждым модулем в отдельности. Не забудьте, что скорость обмена следует установить одинаковую для всех модулей, а адреса, естественно, разные. И только после этого можно включать модули в единую систему.

Давайте напишем программу в LabVIEW, которая будет осуществлять ввод измеряемой температуры и отображать ее мгновенные значения на индикаторе в виде

① Q

Dialog Controls

Ring V A . #

EN SE Across

Q :==

Decorations

123 So Path

112 ) (US1 ) 24 | 1

#

Activity

Ring >

HEnum" III

термометра, а также строить график зависимости температуры от времени.

В этой программе будут использоваться два новых интерфейсных элемента: элемент управления (Controls) » Dialog Controls » Dialog Tab Control и

элемент индикации в виде термометра (Controls)»Numeric» Thermometer.

Создайте новое приложение. Установите на интерфейсную панель **Dialog Tab Control**. Переименуйте закладки так, как

это показано ниже. Когда активной является первая закладка, установите два элемента декорации *Controls* »

☆ ♀ ‱

1.23 abc Ring

▽

☆ ♀ ‱

Thick Lowered Box

Dialog Tab Control

**Decorations** » **Thick Lowered Box**, где в дальнейшем будут размещены элементы управления и индикации для работы с последовательным портом.

Далее следует переключиться в окно

редактирования диаграмм и для Таb-элемента создать пустую CASE-структуру.

Устанавливаем структуру "Последовательность" (покадровое выполнение фрагмента программы) и создаем три кадра - 0..2.

В нулевой кадр помещаем иконку-


функцию для "открытия" (конфигурирования) последовательного канала. Она по умолчанию расположена в папке  $C: \DAQPro\NAP7000V\T000LV\Uart$ .

Подводя указатель мыши в виде катушки с проводом ко входам и выходам установленной функции, созда-


ем элементы управления и индикаторы в соответствии с диаграммой и интерфейсной частью программы для первой закладки. Причем для создания массива используем



дополнительные функции.



Функция **Index Array** позволяет осуществить выборку скалярного элемента из **n**-мерного массива, **n-dimension array** — входной **n**-мерный массив, **index 0** ... **index n-1** — индексы элемента **n**-мерного массива, а функция **I8** преоб-




разует входное число в 8-битное целое в диапазоне от -127 до +128.


Подпишите все элементы в соответствии с рисунком.



Создав массив элементов конфигурирования w7000, измените тип представления данных его элемен-



тов, преобразовав его из десятичного в шестнадцатеричный. Для этого нужно перейти в интерфейсную часть программы, подвести указатель мыши к одному из элементов массива, и нажать правую кнопку.



-DControls

Numerio

1.23


abc

.—D⊃Numeric

Thermomete

В появившемся меню выберите пункт, определяющий формат и точность данных (Format & Precision). Появилось окно, где и следует установить шестнадцатеричную систему представления данных.

Переходим в окно редактирования диаграмм и включаем первый кадр. Устанавливаем функцию для ввода аналогового сигнала для 8-и каналов и переходим в интерфейсную часть программы.



Переключаемся в окно, соответствующее второй закладке. Размещаем тер-

> мометр и графический индикатор для поточечного построения зависимости. Создаем в интерфейсном окне или в окне редактирования диаграмм кнопку "STOP" для завершения работы с программой. Она же будет определять выход из цикла.

> И, наконец, создадим элемент индикации (массив) f7000. Он находится слева от иконки. Поскольку он соответ-

ствует получаемому результату ввода аналоговых сигналов, а не является элементом индикации, его следует сделать невидимым в интерфейсной части программы. Для этого необходимо в окне редактирования диаграмм подвести указатель мыши к соответствующей иконке и нажать правую клавишу мыши. В появившемся окне следует выбрать опцию, которая "прячет" индикатор - Hide Indicator.

Как и в любом другом языке программирования, в LabVIEW существуют как глобальные, так и локальные переменные. Первые используются для передачи данных между различными виртуальными инструментами (программами, оформленными в виде отдельных модулей), а вторые - для передачи внутри текущей программы. На последнем типе остановимся более подробно.

B LabVIEW передача значений осуществляется благодаря связям, которые как раз и выступают в роли ло-

Температура

f7000

stop

Visible Items ществует и явное представление Select Item Tab Control Change To Read Ret dwBaudRate Description and Tip... cData Set Breakpoint cParity cStop Create w7000 Replace Thermometer

Open Front Panel

локальной переменной в виде отдельной иконки (терминала) окна редактирования диаграмм. Можно, записывать данные в переменную, так и читать их из нее.

кальных переменных. Однако су-

Создадим локальную переменную для параметра w7000.

Находясь в окне редактирования диаграмм, создайте новую локальную переменную. Для этого необходимо выбрать (Functions) » Structures » Local Variable.

Далее подводим указатель мыши ко вновь созданной иконке и нажимаем правую клавишу мыши. Выбираем необходимый элемент, к которому будет "привязана" эта локальная переменная.

Теперь необходимо "сказать" переменной, что она "будет читать" данные - Change To Read.


И следующий шаг - создание локальной переменной для возвращаемого параметра **Ret**, в которую будут записываться данные.



Создаем локальную переменную на запись для возвращаемого параметра **Ret**.

Необходимо также выделить для массива его первый элемент, который соответствует значению температуры, измеряемой с помощью термопары, подключенной к первому каналу. Выполняем все необходимые соединения.

Согласно руководству пользователя для модуля і-7018, в режиме олноканаль-НОГО ввода выполняется 10 измерений в секунду. Исходя из этого и устанавливаем задержку в цикле, равную 100 мс.





Переключаемся во второй, последний кадр. В нем устанавливаем соответственно функцию для завершения работы с последовательным портом и еще одну локальную переменную.

Для того чтобы завершение работы с последовательным портом проходило корректно, необходимо "убрать" кнопку останова с панели специальных клавиш. Для этого

необходимо нажать на правую клавишу мыши, когда курсор находится на иконке программы, и там выбрать VI Properties... (Свойвиртуального инструмента).

В появившемся разделе В Category необходимо установить Window Appearance.






Далее, следует выбрать выборочное конфигурирование **Custom** и нажать **Customize...** 



В новом появившемся окне уберите галочку, соответствующую **Show Abort Button**, и подтвердите свой выбор. Вот, кажется, и все.

Остается только запустить программу на выполнение. Возьмите термопару рукой или поднесите к ней зажигалку. А теперь можно и на экран посмотреть:




Будем надеяться, что у Вас все получилось. Иначе и быть не могло. Оказывается работать с **СОМ**-портом еще проще, чем с платами ввода/вывода.

Итак, успешно выполнив все примеры, рассмотренные на уроках №№ 1..6, Вы заочно прошли базовый курс LabVIEW в полном объеме и потенциально готовы к самостоятельному решению реальных задач. Возможно не все еще получается без "шпаргалок". Не отчаивайтесь! Будьте терпеливы и настойчивы в достижении поставленных целей! И удача, безусловно, придет!

Но уроки по LabVIEW на этом не заканчиваются, ведь LabVIEW - неисчерпаем. От "базового" плавненько так переходим к "расширенному" курсу. И для начала - стандартные диалоговые окна. Рассмотренный пример подскажет Вам, как в дальнейшем при написании законченных программных решений можно использовать стандартные приемы, реализованные в самой среде разработки LabVIEW.

Давайте создадим "диалог", который будет выполнять запрос о завершении работы с программой.



Открываем новый проект и устанавливаем на интерфейсную панель единственную кнопку. Нажимая на нее, будет "выпадать" диалоговое окошко с запросом о завершении работы.

- Functions

Time & Dialog

ah 634

(学)

2

to at

NI:

881

123 F

(P)

D

100

Для работы с диалогами в LabVIEW реализованы

две функции: One Button Dialog и Two Button Dialog, которые находятся в Functions » Time & Dialog.

В примере мы будем использовать окно с двумя кнопками: подтверждения запроса и его отмены. Создадим диаг-

рамму, как показано на приведенных ниже рисунках:

Теперь остается запустить программу на выполнение и убедиться в ее работоспособности.

Не трудно представить, насколько широким является круг задач, где может быть использован

