Многоадресная передача

Multicast

специальная форма широковещания, при которой копии пакетов направляются определённому подмножеству адресатов.

Дейтаграмму многоадресной передачи должны получать только заинтересованные в ней интерфейсы — т.е. на этих интерфейсах работают приложения, желающие принять участие в сеансе многоадресной передачи даных.

Multicast и канальный уровень

Современные сетевые карты умеют принимать кадры с установленным битом режима многоадресной передачи.

Для беспроводных сетей 802.11, передача кадра может задержаться в зависимости от режима сохранения энергии (power-save mode).


IPv4 multicast

Используются адреса класса D:

224.0.0.0 - 239.255.255.255

Младшие 28 бит – идентификатор группы многоадресной передачи (multicast group ID)

Multicast: Ethernet & IPv4



Используется универсально управляемый адрес Ethernet

224.0.0.1

группа всех узлов (all-hosts group)

К этой группе должны присоединиться все узлы в сети, имеющие возможность многоадресной передачи.

224.0.0.2

группа всех маршрутизаторов (all-routers group)

К этой группе должны присоединиться все маршрутизаторы сети, поддерживающие многоадресную передачу.

224.0.0.0 -224.0.0.255

Локальные адреса на канальном уровне (link local)

Предназначены для низкоуровневого определения топологии и служебных протоколов.

Дейтаграммы с такими адресами никогда не передаются маршрутизатором дальше.

Ограничение области действия

Исторически сложилось, что поле TTL в IPv4 выполняло роль поля области действия многоадресной передачи:

0: локальный в пределах узла

1: локальный в пределах сети

<32: локальный в пределах сайта

<64: локальный в пределах региона

<128: локальный в пределах континента

<255: глобальный


Ограничение области действия

Более предпочтительно использовать административное управление областями действия


Адреса 239.0.0.0 - 239.255.255.255 — пространство адресов с административным ограничением областью действия

239.255.0.0 – 239.255.255.255 – локальная область действия (~site-local) 239.192.0.0 – 239.195.255.255 – локальная область действия в пределах организации

Multicast IPv6 Address



Multicast: Ethernet & IPv6



Используется локально управляемый групповой адрес Ethernet

Группы адресов multicast IPv6

Флаги P=0, T=0: группа заранее известных адресов (well-known)
Флаги P=0, T=1: группа временных адресов (transient)

Флаги P=1, T=1: адрес считается назначенным на основе одноадресного префикса

FF02::1

группа всех узлов (all-nodes group)

К этой группе должны присоединиться все узлы в сети, имеющие возможность многоадресной передачи

(включая маршрутизаторы, принтеры, тостеры и холодильники, если они имеют IPv6 адрес).

В отличие от IPv4 присоединение является обязательным!

FF02::2

группа всех маршрутизаторов (all-routers group)

К этой группе должны присоединиться все маршрутизаторы сети, поддерживающие многоадресную передачу.

Аналогичен адресу 224.0.0.2.

Область действия: scope

- 1: Node-local локальная в пределах узла
- 2: Link-local локальная в пределах физической сети
- 4: Admin-local локальная в пределах области администрирования
- 5: Site-local локальная в пределах сайта
- 8: Organization-local локальная в пределах
- организации
- 14: глобальная

4,5,8 определяются администратором

Сеансы многоадресной передачи

Сочетание адреса многадресной передачи и порта транспортного уровня часто называют сеансом (session).

Пример: потоковое мультимедиа делится на 2 сеанса — аудио и видео. При этом иногда выгодно использовать не только разные порты, но и разные группы.

Многоадресная передача в глобальной сети

Маршрутизаторы общаются между собой при помощи какого-либо протокола маршрутизации многоадресной передачи (например DVMRP).

Когда узел присоединяется к группе, он отправляет всем маршрутизаторам в своей сети сообщение IGMP.

Маршрутизаторы обмениваются этой информацией по протоколу маршрутизации многоадресной передачи.

Программирование

Управление режимом, присоединение к группам, отсоединение и др. осуществляется через вызовы getsockopt и setsockopt.

Структуры ip_mreq и ipv6_mreq

```
struct ip_mreqn{
  // IP адрес группы для группового вызова
  struct in_addr imr_multiaddr;
  // IP адрес локального интерфейса
  struct in_addr imr_interface;
  // указатель на интерфейс
  int imr_ifindex;
struct ipv6_mreq{
  // адрес многоадресной передачи
  struct in6_addr imr_multiaddr;
  // индекс интерфейса
  unsigned int ipv6mr_interface;
```

Сструктура group_req

```
struct group_req{
    // индекс интерфейса
    uint32_t gr_interface;
    // адрес многоадресной передачи ipv4 или ipv6
    struct sockaddr_storage gr_group;
}
```

Структуры ip_mreq_source и group_source_req

```
struct ip_mreq_source{
  struct in_addr imr_multiaddr;
  // адрес источника іру4
  struct in_addr imr_sourceaddr;
  struct in_addr imr_interface;
struct group_source_req{
   uint32_t gr_interface;
  //адрес группы
  struct sockaddr_storage gsr_group;
  // адрес источника іру4 или іру6
  struct sockaddr_storage gsr_source;
```

Параметры сокетов многоадресной передачи влияющие на отправку

IP_MULTICAST_IF	struct ip_mreq	интерфейс по умолчанию для исходящих пакетов
IP_MULTICAST_TTL	u_char	TTL по умолчанию
IP_MULTICAST_LOOP	u_char	закольцовка
IPV6_MULTICAST_IF	u_int	интерфейс по умолчанию для исходящих пакетов
IPV6_MULTICAST_HOPS	int	TTL по умолчанию
IPV6_MULTICAST_LOOP	u_int	закольцовка

Присоединение к группе

IP_ADD_MEMBERSHIP (struct ip_mreq)
IPV6_JOIN_GROUP (struct ipv6_mreq)
MCAST_JOIN_GROUP (struct group_req)

Если необходимо присоединиться к определенной области видимости — то надо использовать соответствующий адрес (поле scope для ipv6). Пример: ff01:101 и ff0e:101.

Выход из группы

IP_DROP_MEMBERSHIP (struct ip_mreq)
IPV6_LEAVE_GROUP (struct ipv6_mreq)
MCAST_LEAVE_GROUP (struct group_req)

Если локальный интерфейс не задан, то удаляется первое совпадающее с искомым вхождение в группу.

Блокирование получения трафика от конкретного источника

IP_BLOCK_SOURCE (struct ip_mreq_source)

MCAST_BLOCK_SOURCE

(struct group_source_req)

Если все сокеты, присоединенные к группе, заблокировали один и тот же источник, система может проинформировать маршрутизаторы о нежелательности трафика.

Разблокирование получения трафика от конкретного источника

IP_UNBLOCK_SOURCE (struct ip_mreq_source)

MCAST_UNBLOCK_SOURCE

(struct group_source_req)

Присоединение и отключение от группы конкретного источника

Пример 1.

```
struct sockaddr_in sin;
int sd;
struct ip_mreq group;

sd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

sin.sin_family = AF_INET;
sin.sin_port = htons(4321);
sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
```

```
int reuse = 1;
setsockopt(sd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
    (char *)&reuse, sizeof(reuse));
bind(sd, (struct sockaddr*)&sin, sizeof(sin))
group.imr_multiaddr.s_addr =
    inet_addr("226.1.1.1");
group.imr_interface.s_addr =
    inet_addr("127.0.0.1");
setsockopt(sd, IPPROTO_IP,
    IP_ADD_MEMBERSHIP,
    (char *)&group,
    sizeof(group));
```

Пример 2.

```
struct in_addr localInterface;
struct sockaddr_in sin;
int sd;
sd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
groupSock.sin_family = AF_INET;
groupSock.sin_addr.s_addr =
      inet_addr("226.1.1.1");
groupSock.sin_port = htons(4321);
localInterface.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
setsockopt(sd, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_IF,
      (char *)&localInterface,
      sizeof(localInterface));
```